DOS/V

DOS/V

テクニカル

Technical

リファレンス

Reference


マニュアル


Manual

芦達 剛/著









DOS/V

DOS/V

テクニカル

Technical

リファレンス

Reference

マニュアル

Manual

芦達 剛/著

SOFTBANK BOOKS BANK

本書中の商品名は一般に各社の登録商標です。 本文中に、TM、®マークは明記していません。

© 1993 本書のプログラムを含むすべての内容は著作権法上の保護を受けています。著者, 発行者の許諾を得ず,無断で複写,複製をすることは禁じられています。

はじめに

「本は一人で書けるものではない」

これまでの執筆活動の中で、今回ほどこのことを痛切に感じたことはありませんでした。他の業務と本書の入稿が重なってしまい、そのため度重なる原稿の遅れが生じたにも関わらず忍耐強く待っていただいたソフトバンクパソコン言語書籍編集部の野沢編集長と編集部の藤山さん。しつこいまでの質問にも迅速に答えていただいた日本 IBM 社技術サポートの加来徹也氏。過密スケジュールの時間の合間を縫うようにして資料探しにご協力をいただいた日本 IBM 社の岩本健一氏。

それから、こちらの無理な要求に、わざわざイレギュラーな方法を取ってまでご協力いただいた OADG(PC オープン・アーキテクチャ推進協議会)事務局の方々、そして休日を潰してまでの執筆にも文句もいわずに見守ってくれた女房…。なんと多くの方々に迷惑をおかけしたことか…。

そう考えると、本書は筆者が書いたものではなく、多くの人々の協力の成果といえるのかもしれません。ですから、本書が…、この成果が少しでも多くの人々のお役に立つことができれば、これほどうれしいことはありません。

本書を、本書の完成に寄与してくださったすべての方々に捧げたいと思います。

なお、本書で参考にさせていただいた資料は、日本 IBM 株式会社と OADG(PC オープン・アーキテクチャ推進協議会)のご協力によるものです。ここにお礼申し上げます。

1993年8月

著者記す

本書の構成

本書は、DOS/V対応アプリケーションを開発するためのテクニカル・リファレンス用マニュアルです。

DOS/V の登場により、「世界の標準機」といわれる IBM-PC でも日本語の使用が可能となりました。これにより、世界中のパーソナル・コンピュータ市場の中にあって唯一台風の目であった日本市場にも、海外の安価で高性能な IBM-PC 互換機が入り始め、今、日本のパーソナル・コンピュータ業界全体が大きな時代のうねりに巻き込まれようとしています。

しかし、日本では IBM-PC に対する認識はまだまだ低く、IBM-PC 自体に対するノウハウも皆無に等しい状況です。

さらに DOS/V は、今日の国際的なハードウェア環境の上に構築されたシステムであり、将来の多国語へのサポートも念頭に置いたシステムですので、従来の DOS にはなかった多くの複雑な問題も抱えています。

本書ではこれらの点を考慮して、よりよいアプリケーションを作成するための数々の方 策を盛り込みました。

まず、1点は「互換性の問題」です。「IBM-PC は世界中にただ1つのアーキテクチャ しかないのだから、互換性は考慮しなくてもよいのに」と考えられる方がまだまだ多いと 思いますが、これは大きな誤解です。

IBM-PCとその互換機にはハードウェア的に多くの亜流が存在していますが、これまでのソフトウェアはそれらをサポートしてきたために、それが表だっては見えなかっただけのことなのです(それがノウハウというものでしょう)。

たとえば BIOS を 1 つ取ってみても、IBM の PC-AT、PS/2、PS/55 ではその機能が異なる部分が多々あります。したがって PC-AT の資料を元にソフトウェアを作成しても、すべての DOS/V 対応機で完全に動作するとは限らないのです。NEC の PC-9801 でも、EGC(Enhanced Graphics Charger)を使用すると VM 以前の機種では動作しなくなりますが、それと同じことが IBM-PC にもいえるわけです。

そこで本書では互換性を重視し、解説を「すべての DOS/V 対応機で利用可能な機能」に限定しました。その結果、他の IBM-PC の技術書と比較すると本書の内容はずいぶんと少なくなっていますが、これは「互換性の高いアプリケーション」を作成するために、あえて解説しなかった部分があるためです。

つまり、本書の解説を基準にアプリケーションを開発すれば、より多くの DOS/V 対応

機に対して安定動作が望める, ということです。

2点目は互換レベルの問題です。DOS/Vに限らず、アプリケーションを開発しているときに、「これはどちらの方法でも実現できるが、どちらがよりよい方法だろう」と判断に迷うときがあります。

そこで本書では、先に示した解説のほうが後の解説より、その互換性が高くなるように設定しました。これにより、本書を参照していただく段階から互換レベルの問題を意識的に考慮できるだけではなく、前半の章を参照していただくだけで DOS/V にあまり慣れていない方でも、開発を始めることができるという構成になっています。

これ以外にも、本書では読者の便を考えて何点かの工夫を盛り込みました。

- ・本書内での用語はできる限り統一していますが、これはより一般的な呼称と思われる ものを採用しました。ですから、これらの用語は IBM の用語とも OADG の用語と も異なっている場合があります。
- ・DOS/V 解説書としての体裁を整えるために、あえてシステムの位置付けを変更した 部分があります。たとえばマウス制御はドライバで行うものですが、これは構成上 「マウス BIOS」という項目に変えてあります。
- ・サンプル・リストは実際に使用される方も多いため、それぞれ単独のソースとして記述しました。また、現実的なアセンブラではDS(データ・セグメント)はCS(コード・セグメント)と一致させて記述することが多いため、DS はサンプル・リスト上ではあえて設定しませんでした。
- ・本書内での数値の表現は基本的に16進数です。これはソフトウェアを作成される方にとっては、16進数での記述が最も多いと考えてのことです。
- ・本書執筆中に発表された高解像度対応規格「V-Text」についても、詳細な解説を掲載しました。

読者の方々にはこれらの主旨をよくご理解いただき、本書を DOS/V アプリケーション 開発の一助にしていただければ、著者としてこれ以上の喜びはありません。

CONTENTS

第1章	DOS/V 概説	15
1.1	IBM-PC	16
Sundane med	1 . 1 . 1 DOS/V 前夜 1 . 1 . 2 初めに IBM-PC ありき 1 . 1 . 3 PC 互換機の登場	16 17 19
1.2	DOS/V の発想	24
	1.2.1 日本語処理と高解像度 1.2.2 舞台は日本へ	24 25
1.3	DOS/V 標準規格	28
1.4	DOS/V の基本原理	30
	(1) フォント・ドライバ(\$FONT.SYS)(2) ディスプレイ・ドライバ(\$DISP.SYS)(3) 入力支援ドライバ(\$IAS.SYS)(4) プリンタ・ドライバ(\$PRNESCP.SYS)	
第2章	プログラミング・ガイドライン	35
2.1	ソフトウェア割り込み	37
2.2	日本語 DBCS 処理	38
	(1) 2 バイト文字コードの問題(2) 2 バイト文字の表示の問題(3) 2 バイト文字の編集の問題(4) パス名分解の問題	
2.3	文字コード体系	42
	 (1) 制御コードの問題 (2) 特殊1バイト文字コード (3) フォント字形の相違 (4) メーカー選定文字の相違 (5) ユーザ外字領域の相違 (6) JIS 制定年度による相違 	

2.4	画面表示	44
	(1) ビデオ・モード(2) ビデオ・バッファ(3) カーソル表示(4) システム予約領域	
2.5	(5) エスケープ・シーケンス キーボード入力	48
2.6	プリンタ出力	55
	(1) 複数プリンタの管理(2) コード変換	
	(3) 各社選定文字やユーザ定義文字の処理	
	(4) 非日本語プリンタへの対応 (5) プリンタ・ステータスの取得	
2.7	マウス	57
2.8	V-Text	58
	(1) 高品位テキスト・モードへの対応 (2) 高密度テキスト・モードへの対応	
2.9	Windows 対応	62
第3章	システム・コール	63
3.1	プログラムの終了(INT20H)	65
3.2	ファンクション・コール(INT21H)	66
3.3	終了アドレス(INT22H)	85
3.4	Ctrl-Break 割り込みアドレス (INT23H)	86
3.5	重大エラー・ハンドラ(INT24H)	87
3.6	絶対ディスクの読み書き(INT25H/INT26H)	92
3.7	プログラムの常駐終了(INT27H)	95

60	3.8	バックグラウンド処理(INT28H)[非公開]	96
	3.9	高速 1 文字出力(INT29H)[非公開]	98
	3.10	コマンドの起動(INT2EH)[非公開]	99
	3.11	多重割り込み(INT2FH)	100
OB	35	 (1) PRINT.EXE(多重番号 01H) (2) アイドル・コール(多重番号 16H) (3) HIMEM.SYS(多重番号 43H) (4) DOSKEY.COM(多重番号 48H) (5) ハイ・メモリ(多重番号 4AH) (6) タスク・スイッチャー(多重番号 4BH) (7) KEYB.COM(多重番号 ADH) (8) APPEND.EXE(多重番号 B7H) 	
第	4章	BIOSコール	105
88	4.1	BIOS のワークエリア	108
	4.2	ビデオ BIOS(INT10H)	112
25	4.2 4.3	ビデオ BIOS(INT10H) 装置構成情報(INT11H)	112 135
\$5 \$6		with the first the the transfer of the transfe	
25 86 -	4.3	装置構成情報(INT11H)	135
25 26 36	4.3 4.4	装置構成情報 (INT11H) メモリサイズを得る (INT12H)	135 136
28 26 36 36	4.3 4.4 4.5	装置構成情報 (INT11H) メモリサイズを得る (INT12H) ディスク BIOS (INT13H)	135 136 137
	4.3 4.4 4.5 4.6	装置構成情報 (INT11H) メモリサイズを得る (INT12H) ディスク BIOS (INT13H) RS-232C • BIOS (INT14H)	135 136 137 147
	4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	装置構成情報(INT11H) メモリサイズを得る(INT12H) ディスク BIOS(INT13H) RS-232C • BIOS(INT14H) システム・サービス BIOS(INT15H)	135 136 137 147 150

第5章	マウス BIOS	167
5.1	マウス BIOS の処理系	169
5 0	(2) カーソル (3) カーソル移動距離の単位 (4) マウスの動作確認	
5.2	マウス BIOS の機能	172
第6章	V-Text	185
6.1	共通サブ・システムとのインタフェイス	188
6.2	プリミティブ機能	193
6.3	ビデオ拡張プロファイル	200
第7章	メモリ・システム	203
7.1	EMS(Expanded Memory Specification)	205
	(1) ファイルのオープン機能を使った方法 (2) 割り込みベクトルを調べる方法	
7.2	XMS(eXtended Memory Specification)	224
	(1) UMB(Upper Memory Block)(2) HMA(High Memory Area)(3) EMB(Extended Memory Block)	
第8章	ハードウェア	233
8.1	割り込みコントローラ(i8259A)	236
	(1) イニシャライズ・コマンド・ワード (2) オペレーション・コマンド・ワード	
8.2	DMA コントローラ(i8237A)	241

8.3	システム・タイマ(i8254)		243
	(1) モード・レジスタ(ライト)(2) ステータス(リード)(3) カウンタの読み書き(リード/ライト)		
21	The same of the sa		
0.4			246
			240
0.5	The state of the s		0.40
8.5			249
06	The state of the first that the state of the		250
0.0			250
	(2) キーボード・コマンド(ライト)		
8.7	ビデオ(VGA)		253
	(1) テキスト・モード(2) グラフィック・モード(3) 汎用レジスタ(4) シーケンサー		
	(5) ディスプレイ・コントローラ(6) グラフィック・コントローラ(7) 属性コントローラ(8) ビデオ DAC		
8.8	シリアル・ポート(NS16450)		281
	 (1) デバイザラッチ・レジスタ(リード/ライト) (2) 通信割り込み制御レジスタ(ライト) (3) 通信割り込み表示レジスタ(リード) (4) 回線制御レジスタ(リード/ライト) (5) モデム制御レジスタ(リード/ライト) (6) 回線ステータス・レジスタ(リード/ライト) (7) モデム・ステータス・レジスタ(リード/ライト) 		
	8.4 8.5 8.6	(1) モード・レジスタ(ライト) (2) ステータス(リード) (3) カウンタの読み書き(リード/ライト) 8.4 リアルタイム・クロックと CMOS-RAM(MC146818) (1) CMOS-RAM のアドレス指定(ライト) 8.5 システム・ポート (1) システム・ステータス(リード) (2) システム・コマンド(ライト) (2) キーボード(i8042) (1) キーボード・データ(リード/ライト) (2) キーボード・コマンド(ライト) (3) キーボー・ステータス(リード) (4) シーケンサー (5) ディスプレイ・コントローラ (6) グラフィック・モート (7) 属性コントローラ (8) ピデオ DAC 8.8 シリアル・ポート(NS16450) (1) デバイザラッチ・レジスタ(リード/ライト) (2) 通信割り込み制御レジスタ(リード/ライト) (3) 通信割り込み表示レジスタ(リード/ライト) (4) 回線制御レジスタ(リード/ライト) (5) モデム制御レジスタ(リード/ライト)	(1) モード・レジスタ(ライト) (2) ステータス(リード) (3) カウンタの読み書き(リード/ライト) 8.4 リアルタイム・クロックと CMOS-RAM (MC146818) (1) CMOS-RAM のアドレス指定(ライト) 8.5 システム・ポート (1) システム・ステータス(リード) (2) システム・コマンド(ライト) (3) キーボード(i8042) (1) キーボード・データ(リード/ライト) (2) キーボード・ステータス(リード) (3) キーボード・ステータス(リード) (4) テキスト・モード (5) ディスプレイ・コントローラ (6) グラフィック・コントローラ (7) 属性コントローラ (8) ピデオ DAC 8.8 シリアル・ボート (NS16450) (1) デバイザラッチ・レジスタ(リード/ライト) (2) 通信割り込み制御レジスタ(リード/ライト) (3) 通信割り込み表示レジスタ(リード)

8.9	パラレル・ポート(i8255A) (1) データ・レジスタ(リード/ライト) (2) ステータス・レジスタ(リード) (3) コントロール・レジスタ(リード/ライト)	285
8.10	ディスク・コントローラ	289
Appendi	X	291
A- 1	文字コード表	292
A- 2	IBM 5576-A01 キーボード	302
A- 3	IBM U.S.English キーボード	306
A- 4	AX キーボード	310
A- 5	東芝 J-3100 キーボード	314
A- 6	DOS/V 非公式対応のキーボード	318
A- 7	世界各国のキーボード	321
A- 8	ANSI エスケープ・シーケンス一覧	335
A- 9	キーボード・コネクタ	340
A-10	ディスプレイ・コネクタ	341
A-11	シリアル・ポート・コネクタ	342
A-12	パラレル・ポート・コネクタ	344
A-13	ISA バスの信号位置	345
A-14	漢字コード表	347

●表タイトル一覧●

	第1章	os u	表 3-4	ファンクション・コール	
表 1-1	主要 IBM 純正機種のスペック	21		(ネットワーク関連)	81
表 1-2	OADG 参加会社一覧	28	表 3-5	ファンクション・コールの	
表 1-3	OADG 規定の DOS/V			エラー・コード	83
	ハードウェア・スペック	29	表 3-6	AX レジスタのエラー情報	87
表 1-4	\$FONT.SYSのパラメータ	31	表 3-7	DI レジスタのエラー情報	88
表 1-5	\$DISP.SYSのパラメータ	32	表 3-8	BP:SI レジスタで示される	
表 1-6	\$IAS.SYS のパラメータ	33		デバイス・ドライバ制御ブロック	88
表 1-7	\$PRNESCP.SYS Ø		表 3-9	AL レジスタの応答内容	88
	パラメータ	33	表 3-10	新しい 32M バイト以上サポー	- -
		1 1 1 1 1 1 1		のディスクへの読み書き	92
	第2章	deilg	表 3-11	従来の 32M バイト以内の	
表 2-1	CGA 文字モードとエミュ			ディスクへの読み書き(参考)	94
	レート CGA 文字モード	45	表 3-12	常駐プロセスの	
表 2-2	キーコードの返らない	7-17-		インストール・ステータス	100
	日本語入力キー	51	表 3-13	DOS/V で使用している	
表 2-3	ワード入力による	100 50 000		多重番号	100
	キーコード一覧表(提案)	53			
表 2-4	日本語 FEP のモード変更操作	54		第4章	
表 2-5	V-Text 対応の		表 4-1	IBM-PCの BIOS 一覧	106
	ビデオ・ボード一覧	58	表 4-2	BIOS 関連の割り込み	107
表 2-6	V-Text 用に拡張追加	K	表 4-3	BIOSのワークエリア一覧	108
	されたビデオ・モード	59	表 4-4	DOS/V のワークエリア一覧	111
表 2-7	DSPX コマンドのパラメータ	59	表 4-5	ビデオ BIOS (INT10H)	
		2 2		機能一覧	112
	第3章	W T 1 52	表 4-6	DOS/V の日本語	
表 3-1	DOS/V	Bell Park		ビデオ・モード	114
	システム・コール一覧	64	表 4-7	各ビデオ・モード時の	
表 3-2	ファンクション・コール(一般)	66		文字属性	114
表 3-3	ファンクション・コール		表 4-8	パレットの初期値	119
	(IOCTL 関連)	78	表 4-9	カラー・レジスタの初期値	120

表 4-10	ディスク BIOS(INT13H)		表 6-2	拡張インタフェイス(INT15]	H)
	機能一覧	137		機能一覧	188
表 4-11	ディスク BIOS の		表 6-3	プリミティブ機能一覧	193
	エラー・ステータス	138	表 6-4	ビデオ拡張プロファイルの	
表 4-12	フロッピーディスク・ドライブの)		エントリ一覧	200
	パラメータ・テーブル	146			
表 4-13	ハードディスク・ドライブの)		第7章	
	パラメータ・テーブル	146	表 7-1	DOS/V のメモリ・マップ	204
表 4-14	RS-232C • BIOS		表 7-2	EMSの機能一覧	205
	(INT14H)機能一覧	147	表 7-3	EMS のエラー・ステータス	223
表 4-15	RS-232C・BIOS の		表 7-4	XMSの機能一覧	224
	回線制御状況ステータス	148	表 7-5	XMS のエラー・ステータス	232
表 4-16	RS-232C ⋅ BIOS Ø				
	モデム状況ステータス	148		第8章	
表 4-17	システム・サービス BIOS の)	表 8-1	システム I/O アドレスの	
	機能一覧	150		使用状況の概要	234
表 4-18	キーボード BIOS (INT16H)		表 8-2	割り込みレベル	236
	機能一覧	155	表 8-3	DMA の利用状況	241
表 4-19	プリンタ BIOS (INT17H)	180	表 8-4	CMOS-RAM の内容	246
	機能一覧	161	表 8-5	キーボードへのコマンド	251
表 4-20	プリンタ BIOS の	191	表 8-6	キーボードからのコマンド	252
	状況ステータス	162	表 8-7	VGA テキスト・モード	254
表 4-21	タイマ・クロック BIOS		表 8-8	カラーモードの	
	(INT1AH)機能一覧	163		アトリビュート	254
		5	表 8-9	モノクロモードの	
	第5章			アトリビュート	255
表 5-1	各ビデオ・モードの解像度	169	表 8-10	VGA O	
表 5-2	マウス BIOS(INT33H)			グラフィック・モード	255
	機能一覧	172	表 8-11	各グラフィック・モード時の)
				基本色	255
	第6章				
表 6-1	V-Text により拡張・追加				
	されるビデオ BIOS	186			

●図タイトル一覧●

	第1章		80	第5章	
図 1-1	DOS/V の		図 5-1	マウスの座標	169
	デバイス・ドライバの概念	念 30	534		
				第6章	
	第2章		図 6-1	V-Text 対応ドライバの構造	186
図 2-1	推奨されるカーソル形状	46			
図 2-2	システム予約領域の位置	46		第7章	
図 2-3	IBM 5576-A01	4.2	図 7-1	EMS の物理ページと	
	キーボード	48		論理ページの関係	206
図 2-4	IBM U.S.English		図 7-2	拡張メモリのイメージ	225
	キーボード	48			
図 2-5	AX キーボード	49		第8章	
図 2-6	東芝 J-3100 キーボード	49	図 8-1	キーボード・システム構成	250
図 2-7	キーボード入力システムの	既要 50	図 8-2	VGA ビデオ・サブ・	
図 2-8	プリンタ出力のシステム	55		システム	253
		-5 5	図 8-3	各グラフィック・モード時の	E .
	第3章	-6.2		VRAM 構造	256
図 3-1	ファイル属性	82	図 8-4	書き込みモード 0 の基本動作	270
図 3-2	アクセス・モード	82	図 8-5	書き込みモード1の基本動作	272
図 3-3	Ctrl-Break 割り込み処理	86	図 8-6	書き込みモード2の基本動作	273
図 3-4	スタック上に保存される		図 8-7	書き込みモード3の基本動作	274
	レジスタ値	89	図 8-8	プリンタ出力の	
				タイミング・シーケンス	286
	第4章	-0 AV			
図 4-1	フォント・パターンのデータ	構造			
	(バイト・オフセット順)	152			

第 1 章

DOS/V 概説

1.1 IBM-PC

1.1.1 - DOS/V 前夜

DOS/V の本当の姿を知ろうと思えば、そのすべての基礎となる IBM のパソコン 「IBM-PC」を学ばないわけにはいきません。しかし、そう思い立って関連の技術資料を探してみると、その数のなんと少ないこと…。

残念なことに、この世界の標準機は、日本市場においてはこれまでほとんど気にも止められずにきました。いや正確には IBM の幾度にもわたるアプローチにも関わらず、日本のパソコン市場が頑として受け入れなかったというのが正しいのかもしれません。

IBM-PC およびその互換機は、欧米圏はもとより果ては共産圏にまで市場を拡大しておきながら、なぜか東洋のちっぽけな島国ニッポンだけには切り込むことができずにいました。その理由は3つありました。

第1の理由は、やはり日本が漢字という数千種にもおよぶ特殊な文字を使う国であったことです。さらに漢字は単に文字種が多いだけでなく、その構成が複雑なため1文字を表現するにはアルファベットの倍のドット数が必要です。これは1987年に発表されたVGAの登場まで、IBM-PCの世界では実現できない解像度でした。

第2の理由は、その日本語を容易に表示できる日本固有のパソコンが存在したことです(いうまでもなく NEC の PC-9801 等)。

パソコン上で自国の文字が利用できない国は何も日本だけではないのですが、だからといって独自のハードウェアをそう簡単に開発できるわけではありません。日本はそれが可能であったばかりに、独自の市場を形成することになってしまったのでしょう。

そして第3の理由は、日本人が他のどの国の人々よりも英語が不得意な国民だったことです。IBM-PC は英語圏のコンピュータです。ですからマニュアル類はすべて英語があたりまえなのですが、これが読めない。たとえば、

It was designed for children of all ages, and I hope they enjoy it.

などと書くと、たいていの日本人はこれを読み飛ばしてしまいます(あなたはどうでしたか?)。日本市場では日本語化は必須条件だったのです。

こんな状況下にある日本のパソコン市場でしたが、1980年代後半からのバブル景気を きっかけに多少状況が変わってきました。海外旅行ブームや英会話ブームによって多くの 人々が海外に出るようになり、その中のコンピュータに素養のある人々が、海外のパソコ ン事情をみて不思議に思い始めたのです。

「世界中がIBM-PCを使っているのに、日本だけどうして違うの?」「それに、どうしてこんなに安いんだろう?」

本当は日本のパソコンの価格が高すぎただけのことなのですが、日本の某メーカーの一 党支配に飽き飽きしていた一部の人たちが、このパソコンを日本に持ち込みました。もち ろん英語のみで使用するのですが、彼らは自分たちが海外で買ってきたソフトが、同じ日 本語版よりもはるかに新バージョンであることにも気がつき始めました。

「なんで日本だけ発売が遅いんだろう?」

実はこんな状況にいちばん早くから気がつき、いちばん興味深く見守っていたのは、他ならぬ日本 IBM でした。IBM の一員でありながら、IBM-PC を商品として扱っていないのは唯一日本 IBM だけだったからです。

そのジレンマの中から DOS/V の発想が浮かび上がってくるのですが、それは次節にゆずるとして、まずはオリジナルの IBM-PC の歴史をみてみることから始めましょう。それがすべての始まりだったのですから。

1.1.2 → 初めに IBM-PC ありき

「IBM は、大胆にもパーソナルコンピュータ市場に進出を果たした。専門家たちはコンピュータの巨人 IBM が、この発展途上の若い業界でも2年以内に指導権を握るだろうと予測している。」 ウォール・ストリート・ジャーナル



写真 1-1

初代 IBM-PC, コードネームは「エイコーン」

1981 年 8 月 12 日,ニューヨークのウォルドルフ・アストリア・ホテルで行われた,IBM 初のパソコン「IBM-PC」の発表会を取材したある記者はこう書きました。

この予測は見事に的中することになるのですが、時代の主人公は決して IBM 1 社だけではなく、多くの —— これから新しく生まれる —— 互換機メーカーもその一翼を担うことになります。これは、これから始まる多くのアメリカンドリームへの幕開けでもあったのです。

このころのパソコンはまだまだマニアのオモチャでしかなく、ビジネスなどの実用用途に使える代物ではありませんでした。すでにビジネス用計算機の世界で確固たる地位を築いていた IBM からみても、それは「取るに足らないもの」だったはずです。

そんな状況をビジ・カルクという表計算ソフトが変えてしまいました。このソフトの登場によりパソコンはビジネスの道具となり、パソコン市場の将来性は大きく変わり始めました。 先進的なビジネスマンが、このソフトを利用するために競って Apple のパソコンを購入し始めたことが、IBM のビジネス市場にも少なからぬ影響をおよぼし始めたのです。

そこで、IBM はパソコン市場への参入を決定しました。正直なところ、超優良企業 IBM のビジネス市場を、ガレージでキットを作って売っている連中が脅かし始めたのですから、IBM としては黙っているわけにはいかなかったのでしょう。

1980 年 8 月, IBM は社内でさえも極秘のプロジェクト「チェス」をスタートさせました。 リーダーのドン・エストリッジ以下, 社内でも「変わり者」と呼ばれる 12 人のメンバに課せら れた使命は, 1 年以内にビジネス市場に通用する IBM 独自のパソコンを開発することでした。

コードネーム「エイコーン」と呼ばれたそのパソコンは、初めからオープン・アーキテクチャのシステムとして設計が行われました。これはつねに自社独自のハードウェアに固執する IBM としては非常に珍しいことでしたが、このことが後に IBM-PC を業界標準*1、しいては世界標準へと導くこととなります。もっともオープン・アーキテクチャにした本当の理由は、汎用部品を多用することで開発時間を少しでも節約するためだったのですが…。

彼らはハードウェアをオープンにすると同時に、システムの中核となる OS も外注することにしました。第 1 候補として、当時 8 ビットパソコンの標準 OS となりつつあった「CP/M」が検討されましたが、契約の場に開発者のゲーリー・キルドールが現れなかったため*2、最終的には第 2 候補であったマイクロソフトに発注が行われました*3。このとき契約

^{○*1:}誰かが決めたわけではないのに、売れ筋などで決まってしまった標準規格を業界標準(ディファクト・スタンダード)と呼ぶ。

^{○*2:}業界では有名な話で、これには諸説があるが、キルドールが IBM との会議をすっぽかしたのは本当のようである。このときキルドールが IBM と契約をしていたら、今日のマイクロソフトは存在しなかったかもしれないといわれている。

^{○*3:}実際に開発を行ったのは、シアトル・コンピュータ・プロダクツのティム・パターソン。マイクロソフトは 依頼者名を伏せたまま版権を買い取った。このころからマイクロソフトは商才に長けていたようである。

された OS は後に単独で MS-DOS として発表されますが、これによってマイクロソフトがどれだけの成功を納めたかは、ここであえて説明するまでもないことでしょう。

こうして丸1年の後、予定から1日も遅れることなく、エイコーンはIBMのパソコン「IBM-PC」として発表されることとなります。

しかし、この新しく発表されたパソコンはコンピュータの巨人 IBM が開発したにしてはあまりにも無難で、目新しさのかけらもありませんでした。

そこでそれを皮肉って、発表の数週間後に当時パソコン界の雄であった Apple は次のような広告をウォール・ストリート・ジャーナルに掲載しました。

「IBM さんようこそ。

35年前にコンピュータ革命が始まって以来の最もエキサイティングで最も重要な業界へようこそ。アメリカの技術を世界に送り出すため、多大な努力を払っていただき私たちと堂々と渡り合ってくださるようお願いします。」

このときは誰もが IBM-PC を軽視し、「IBM なんて相手ではない」と思い込んでいました。しかし、時代は確実に標準化への道を歩み始めていたのです。周辺装置から果てはビデオボードまでもが選択や増設ができ、またそれらを開発するための技術情報が完全に公開された IBM-PC は、誰もが予想しなかったほど反響を呼びました。何よりもビジネスの IBM が作ったパソコン、という安心感が大きかったのかもしれません。

IBM-PC の売り上げは IBM の見積りよりも 1 桁多く、発表後 2 年間で 50 万台以上が普及することとなります。

この状況をみて、後に Apple の会長となったジョン・スカリーは語っています。

「あのような広告を出したことは、赤ずきんちゃんが自分で狼を引き入れたようなものだ。自信をもつこととうぬぼれることとは、微妙な違いがある。私たちは皆よい教訓を得たと思う。」

IBM-PC の発表から 2 年後の 1983 年 3 月、勢いにのった IBM は後継機「IBM-PC/XT」を発表。このマシンはハードディスクをサポートしていたため、他のメーカーのパソコンとの差は歴然となりました。しかし、この爆発的ともいえるパソコンブームのさなか、IBM の売り上げにもかげりがみえ始めていました。

1.1.3 PC 互換機の登場

1983年1月,テキサス州ヒューストンで1台のパソコンが発表されました。

そのパソコンは IBM-PC 用のソフトウェアやハードウェアをまったく同一に利用することができましたが…IBM の製品ではありませんでした。これを作った会社は「Compaq (コンパック)」。初の IBM-PC 互換機 (PC クローン) が登場したのです。

IBM-PC はその仕様が公開されていた上に、使用した部品も簡単に入手できる汎用部品だったため、いとも簡単に複製できてしまったのです。

これを皮切りに、全米で有名無名の PC 互換機が製造・販売され、純正 IBM-PC と PC 互換機を合わせた台数は相当なものとなりました。その結果として、IBM-PC 用ソフトも多く開発されるようになり、市場は一気に賑やかになってきたのです。

1984 年 8 月, IBM はその後世界の標準機と呼ばれることになる「IBM-PC/AT」を発表しました。IBM-PC/AT は CPU に従来の 2 倍の処理能力をもつ i80286 を使用し、外部バスには初の 16 ビット規格の AT バスを採用し、後のボードの標準規格となります。

この IBM-PC/AT はそれなりの成功を納めますが、営業上は IBM がもくろんだほどのものとはなりませんでした。

原因は PC 互換機でした。当時すでに PC 互換機は本家 IBM-PC よりも 30% ほど安く, かつ性能も互換性も問題がなくなり、おまけに Compaq などの一部のメーカー品は本家の性能をはるかに上回るものも販売を開始していました。これでは純正品が売れなくなるのは当然です。

そこで IBM は幾度となく,これらのメーカーに訴訟を起こしますが,もともと回路図は公開されたものであり,著作権訴訟上最大の論点となった「BIOS」も専門メーカーである Phenix や AMI など数社が勝訴したため,PC 互換機メーカーはこぞってこれらの BIOS メーカーから供給を受け,生産を続けることができました。

そんなある日の夕刻,フォートワース空港でデルタ航空 191 便が墜落しました。その乗客の中には、あの IBM-PC の生みの親ともいえるドン・エストリッジの名がありました。それは 1985 年 8 月、IBM-PC が発表されてからちょうど 4 年後のことでした。皮肉なことですが、これは 1 つの時代の終わりを意味していたのかもしれません。

彼は生前、あるインタビューに対し、IBM-PCの設計方針に関してこう語っています。

「他のものと違っているということが、犯してはならない最大の誤りだと私たちは確信していた。それはソフトウェアにしろハードウェアにしろ、IBM だけですべてを提供できるはずがないからだ。私たちは業界の標準を作りだそうなどとは考えていなかった。むしろ、すでに他社が確立したソフトウェアやハードウェアや販売網に合致するものをめざしたんだ。」



写真 1-2

IBM-PC の生みの親, ドン・エストリッジ

その後の 1987 年 4 月、IBM は再び自社シェアを奪回すべく、新しいバス・アーキテクチャである MCA(マイクロ・チャネル・アーキテクチャ)を登載した新型パソコン「PS/2」を発表しますが、このパソコンは互換機が簡単に作れないよう、そのアーキテクチャを非公開としていました。

この PS/2 はソフトウェア的には PC 互換機でもあり、MCA 自体も高性能なものであったので、それなりに評価は受けましたが、市場を独占しようとする IBM の態度はユーザの反感を買っただけで、IBM の評価は落ちる一方でした。

たしかに IBM-PC を開発したのは IBM でしたが、主導権はいつのまにか互換機メーカー…いえ、それを使うユーザに移っていたのです。

数年後、IBM は再び AT バス登載の PS/V を発表し、自らも互換機市場に参入せざるをえないはめになりました。本家が互換機を作る時代になってしまったのです。

表 1-1 主要 IBM 純正機種のスペック

発表	1981 年 8 月
CPU	インテル 8088 (4.77MHz)
主記憶	16K バイト(最大 512K バイト)
バス	8ビットPCバス×5スロット
補助記憶	カセットインタフェイス
	5.25 インチ 1D(180K バイト)
	フロッピードライブ×1基
ビデオボード	MDA, CGA
OS	PC-DOS1.1



IBM-PC/XT(Personal Computer eXtended Technology)
発表	1983 年 3 月
CPU	インテル 8088 (4.77MHz)
主記憶	128K バイト(最大 640K バイト)
バス	8ビットPCバス×8スロット
補助記憶	5.25 インチ 2D(360K バイト)
	フロッピードライブ×1 基
	10M バイト
	ST-506 ハードディスク×1 基
ビデオボード	MDA, CGA
OS	PC-DOS2.1



IBM-PC/AT	Personal Computer Advanced Technology)	
発表	1984年8月	
CPU	インテル 80286 (6MHz)	
主記憶	128K バイト(最大 16M バイト)	
バス	8ビットPCバス×2スロット	
	16 ビット AT バス×6 スロット	
補助記憶	5.25 インチ 2HD(1.2M バイト)	
	フロッピードライブ×1基	
	20M バイト	
	ST-506 ハードディスク×1 基	
ビデオボード	MDA, CGA, EGA	
OS	PC-DOS3.1	



IBM-PS2(Pe	rsonal Systems)
発表	1987 年 4 月
CPU	インテル 80286 (10MHz)
主記憶	1M バイト(最大 7M バイト)
バス	32 ビット MCA バス×3 スロット
補助記憶	3.5 インチ 2HD(1.44M バイト)
	フロッピードライブ×1 基
	20M バイト
	ESDI ハードディスク×1 基
ビデオボード	VGA
OS	PC-DOS3.3, OS/2

1.2 DOS/V の発想

1.2.1 日本語処理と高解像度

1981年、米国 IBM で IBM-PC の開発が行われていたころ、実は日本 IBM でもパソコンの開発がスタートしていました。しかし、そのパソコンはオープン思想を取った IBM-PC とはまったく異なり、完全に非公開のクローズド・アーキテクチャで設計されていたのです。

そのパソコンは、単にパソコンとしてだけでなく、IBM の汎用大型機の標準的端末3270の機能、ワープロとしての機能をもち、1台で3役をこなすことから「マルチステーション5550」と命名されました。つまりスタンドアロンではなく、あくまで大型機の端末として利用することが主目的のパソコンだったのです。もちろん、このころはまだPC-DOS などありませんから、すべては独自のプログラムで起動し、利用する形態を取っていました。



マルチステーション 5550 は当時の方式設計課長丸山力を設計責任者に、日本 IBM の 藤沢研究所の精鋭たちを集めて開発が開始されました。このとき最大の論議の的となった のが画面解像度をどうするかという問題でした。

数々の論議の末、日本語を理想的に表現するには、横 40 文字、それに禁則処理用の 1 文字を追加した 41 文字×26 行。また文字フォントは日本語でいちばんよく使われている明朝体を表現するために 1 文字あたり 24×24 ドット。最終的には 1024×768 ドットもの

高解像度が必要ということになりました。

これは同時期に発表されていた IBM-PC 用の EGA の倍以上の解像度で、後に DOS/V の基準となる VGA の 640×480 ドットさえも上回っています。したがって、当時としては技術的にも困難な破格の高解像度だったのですが、「まともな日本語」が表示できるようにと開発スタッフは最後までこの解像度にこだわり続けました。

実は Super VGA や XGA の解像度も同じ 1024×768 ドットなのですが、この値はこのマルチステーション 5550 のこだわりが、後に発展したものだったのです。

マルチステーション 5550 は、当時のパソコンが 16×16 ドットフォントを基準としている中で 1 人 24×24 ドットフォントを採用したことで、ひときわ精彩を放ち、日本のビジネス市場ではそれなりの成功を納めました。

また、発表の数年後にはその高解像度を利用して、IBM-PCでは不可能だった韓国語版や中国語版の開発が行われるなど、後のDOS/Vの発想の原点を生み出し、バイリンガル・パソコンの可能性の片りんを見い出すことにもなりました。

1.2.2 = 舞台は日本へ

マルチステーション 5550 の開発が進行しているころ, IBM は太平洋を囲む地域をAPTO(アジア・パシフィック・テクニカル・オペレーション)と呼ぶ組織として統括し、当時工業先進国として地位を確立しつつあった IBM の日本支社に, この地域の開発・製造権限を与えていました。IBM の一支社にすぎなかった日本 IBM の役割が大きく変わり始めたのです。

1987 年 4 月, 米国 IBM は「PS/2」を発表。その翌月, 日本 IBM はマルチステーション5550 の後継「PS/55 シリーズ」を発表します。

PS/55 はこの時点ではまだ IBM-PC 互換機ではなく,あくまで 5550 の後継機でしたが,注目すべき点は逆に米国版の PS/2 のほうが,オプションの XGA でマルチステーション 5550 と同じ解像度 1024×768 ドットを採用していたことです。

そして、もっと驚くべきことには、PS/2の CPU ボードやハードディスクが日本から供給されていたことでした。実は PS/2 自身が、日米 IBM の共同開発製品だったのです。

当時、米国の IBM-PC の解像度は EGA で 640×350 ドットで、そろそろ次世代へ移行する必要があり、日本 IBM も低価格の普及版用として低解像度のパソコンを開発する必要に迫られていました。そこで日米が共同で進めたのが PS/2 の開発であり、その中で採用されたのが中解像度の EGA を拡張して 640×480 ドットにした VGA と、マルチステーション 5550 と同様の高解像度を採用した XGA だったのです。

「VGA の登場で、いよいよ IBM-PC でも日本語表示が実現できる。これでやっと世界中が同じ土俵に立つことができる。」

VGA が登場したとき、パーソナルコンピュータ事業本部長に抜てきされていた丸山力は、5 年越しで計画した新日本語 DOS「DOS/V」の着想を副社長の三井信雄に打診しました。 DOS/V は 16 ドット×16 ドットの文字フォントを VGA のグラフィックに表示することで、米国の PS/2 ひいては IBM-PC で日本語環境を実現しようというものでした。

これにより、世界中に普及している IBM-PC 上で日本語が利用可能になるだけでなく、同様の方法で他の言語圏でも利用の可能性ができ、IBM のパソコンは初めて世界的に統合されることにもなるのです。

しかし、これに難色を示す声も日本 IBM の社内には多く存在していました。

DOS/V への移行はマルチステーション 5550 のソフト・ハード資産を捨て去ってしまうことを意味していたからです。

「どうしていまさら低解像度に戻す必要があるんだ。」 「今までの資産をムダにしてしまうのか?」

反対意見はもっともでしたが、誰よりもそれを痛感していたのはマルチステーション5550を設計しておきながら、DOS/Vを提唱しなければならなかった丸山力本人でした。また皮肉なことに、この時期に大手電機メーカー数社が結集してIBM-PC互換機をベースに、EGAに日本語機能を付加したパソコンをAXと名づけて発表しましたが、これが見事に失敗してしまっていたのも大きなマイナス要因でした。

しかし、世界と同じパソコン環境を日本にも普及させることは、世界の孤児とまであだ 名されていた日本 IBM にとって、なによりの悲願でもありました。

日本 IBM は多くの問題を抱えながらも DOS/V の推進に踏み切りました。そのうえ副 社長の三井信雄は、かつて IBM-PC がそうしたように、DOS/V ではすべて情報を公開 する方針を下しました。

「公開により日本 IBM は自分自身の市場を失うかもしれない。しかし DOS/V は日本市場のためだけではない。これは将来国際標準の DOS となりえる。アーキテクチャの標準化はメーカーの責任であり、日本 IBM は我が身を削ってでも共通化に踏み切った。今は市場を独占することよりも、拡大することに力を注ぐべきだ。」

1990年10月, DOS/V は発表されました。

そして翌年の 1991 年 6 月,東京大手町の農協会館国際会議室で,DOS/V の推進団体である OADG(PC オープン・アーキテクチャ推進協議会)の結成記者会見が行われました。

OADGという中立機関を通じて DOS/V の仕様は、すべてのメーカーやユーザに公開されることとなったのです。

参加企業は日本 IBM を筆頭に、三菱電機、東芝、日立製作所、シャープ、松下電器産業、三洋電機、沖電気工業など、国内を代表するコンピュータや家電メーカーが結集しました。

それは、パソコン新時代を予見させるに十分な演出となりました。DOS/V は日本のパソコン業界に大きなインパクトを与えることとなり、日本電気を除くほとんどのパソコンメーカーが DOS/V 陣営を築くこととなりました。

DOS/V は、この日本語版を皮切りに、韓国語版や中国語版が発表され、現在はヨーロッパ語圏をターゲットに普及が見込まれており、文字どおり世界の標準 DOS としての地位を確保し始めたのです。

DOS/V について、日本 IBM のパソコン事業のボスである三井信雄副社長はこう語っています。

「DOS/V は、何も突然の思いつきで生まれたものではありません。IBM の本流は汎用大型計算機だと思われがちだが、日本 IBM の藤沢・大和の研究所の連中は、創立当初から『大型機はおれたちの仕事ではない。おれたちは、よその国ではできないことをやろう』と、これまでの研究を続けてきた。営業が大型機、大型機と騒いでいる間も、『あいつら何を儲けにならないことやってんだ』といわれつつも、20 年間も研究を積み重ねてきたんです。これは一朝一夕にはできない。今からではきっと米国の IBM 本社にもできないでしょう。それがやっと今となって大きく花開こうとしているだけです。」

1.3 DOS/V 標準規格

DOS/V は、世界の標準機と呼ばれる IBM-PC 上でも日本語が利用できるように考慮された DOS です。 DOS/V は、もともと多国語サポートが可能なように設計されているため、これを世界共通のプラットホームにすべく、その仕様の共通化団体として OADG が設立されました。

OADG = PC Open Architecture Developers' Group

(PC オープン・アーキテクチャ推進協議会)

表 1-2 OADG 参加会社一覧

インテルジャパン 沖電気工業 キャノン シャープ

大同日本 東芝 日本エイサー 日本デジタル・イクイップメント

日立製作所 マイタックジャパン

三菱電機 ユニシス・ジャパン・リミテッド

ワコム

AST リサーチ・ジャパン

オムロン 三洋電機 ソニー

デルコンピュータ 日本アイ・ビー・エム

日本オリベッティ日本ユニシス

ブラザー工業 松下電器産業

メモレックス・テレックス

リコー

(平成5年6月1日現在25社 敬称・(株)省略 アイウエオ順)

OADG はソフトウェア利用の共通基盤の確立を主要な設立目的とし、「これにより異なるハードウェア上で稼働する多様なアプリケーションの提供が可能となり、パーソナルコンピュータの活用度が向上する」としています。

OADG は、DOS の「オープンな世界の確立のため」の世界唯一の標準化団体であるため、DOS/V 対応のソフトウェアを作成する際には、このガイドラインに従う必要があります。 逆にいえば、このガイドラインに従っている限り、OADG 承認のパソコン(OADG のロゴマークが入っている) での動作が保証されることになります。

OADG が規定している DOS/V が利用可能なハードウェア環境は次のとおりです。

表 1-3 OADG 規定の DOS/V ハードウェア・スペック

本体	IBM PC/AT・PS/2, およびその互換機
CPU	i80286 以上
バス	ISA バス(AT バス)
主記憶	640KB
	+256KB または漢字フォント ROM
キーボード	IBM 5576-A01 キーボード
	IBM U.S.English キーボード
	AX 仕様キーボード
	東芝 J-3100 キーボード
プリンタ	エプソン ESC/P J84
文字コード	JIS-X0208 準拠のシフト JIS
メディア	1.44MB または 720KB フロッピー
	(1.2MB はオプション)
	以上 1992年10月仕様

また、これらのハードウェア環境上で利用可能な DOS/V として、以下のものが発表さ れています。

DOS/V J5.0 (日本語版)

DOS/V T5.0 (台湾繁体字版)

DOS/V K5.0 (韓国語版)

DOS/V P5.0 (中国語版) (1993年4月現在)

現在、ヨーロッパ圏向けの DOS/V も企画されており、今後 DOS/V は世界の標準 DOSとしての地位を着実に固めていくでしょう。

OADG のガイドラインに従ったアプリケーションは、メッセージなどの問題を除けば、 これらのすべての DOS/V で利用可能となります。

DOS/V の基本原理

「IBM-PC で日本語が使える」というふれこみで登場した DOS/V ですが、その拡張は、 本来の IBM-PC の BIOS(基本入出力システム)に日本語対応のパッチを当てることで実 現しています。

これには、新たに次の4つのデバイス・ドライバを常駐させることで対処しています。


フォント・ドライバ : \$FONT.SYS

ディスプレイ・ドライバ : \$DISP.SYS

入力支援ドライバ : \$IAS.SYS

プリンタ・ドライバ : \$PRNESCP.SYS

これらのドライバが、相互にかつ複雑に関わることで日本語表示が実現されていますが、 これらは特定の順序で常駐しなければ、機能が有効となりません。



DOS/V のデバイス・ドライバの概念

(1) フォント・ドライバ(\$FONT.SYS)

日本語を表示するには、日本語の文字フォントが必要です。これをフォント・ファイル の形式でもち、起動時にメモリに読み込んで管理するのが、フォント・ドライバです。具 体的には INT15H(システム・サービス入出力)を拡張しています。

フォント・ファイルは巨大なため、メモリ・アドレスの 1M バイトを越える領域に読み

込むことで、DOSのメイン・メモリを圧迫しないように配慮されています。

日本製のパソコンの場合は漢字 ROM が登載されている場合も多いので、この場合はフォント・ファイルなしでも表示が可能となります。

画面表示用には通常 16×16 ドットのフォントを使いますが、非日本語対応プリンタを使用する際には、印刷用として 24×24 ドットのフォントも定義しておく必要があります。このドライバはディスプレイ・ドライバやプリンタ・ドライバから呼び出されるので、すべてのドライバに先だって常駐させておく必要があります。

表 1-4 \$FONT.SYS のパラメータ

/24	[ON, OFF]	
	24×24 ドットフォントを使用するかどうか指定します。	
	デフォルトは OFF です。	
/F	[HN, ZN]	(非公開)
	漢字フォント ROM より優先して、フォント・ファイルを使用するかどうか	指定します。
	HN は半角ファイルを、ZN は全角ファイルをロードすることを指定します。	
/MSG	[OFF]	(非公開)
	起動時のメッセージを非表示に指定します。	
/U	?	
	ユーザ・フォントの文字数を指定します。	
	デフォルトは658です。	
/P	パス名	(非公開)
	フォント・ファイルをロードするディレクトリを指定します。	
	パス名の最後には必ず「¥」が必要です。	

(2) ディスプレイ・ドライバ(\$DISP.SYS)

「VGAのグラフィック画面に文字を描画することで、日本語の利用を可能とする」という DOS/V の特徴を実現しているのが、このディスプレイ・ドライバです。具体的には INT10H(ディスプレイ入出力)を拡張しています。

ある意味では、この文字表示が DOS/V の動作速度を決定してしまうため、VGAのレジスタを直接コントロールしたり、属性比較を行ってできるだけ描画を少なくしたり、実際の表示プログラムではループを行わずに 1 直線型のプログラムが行われていたり、行スクロールに限ってハードウェア・スクロールを行ったりなどと、涙ぐましい方法で描画が行われています。

このため、一部の VGA 互換チップでは正常動作しない場合があり、そのための回避スイッチが設けられています。

また、VGA上位互換のグラフィック・アクセラレータの場合はハード的にさらに高速 化が可能なため、専用のディスプレイ・ドライバが付属している場合もあります。

表 1-5 \$DISP.SYS のパラメータ

/CHECK	(DOS/V 拡張キットのみ)
	現在のハードウェアで、ディスプレイ・ドライバが動作可能かどうかを検査します。
	結果は次の戻り値により判断します。
1 4 5	0 :動作可能
1 2 14 4 24	1 :動作不可能
	2 :機能検査ができない
/FC	[ON, OFF] (DOS/V 拡張キットのみ)
	XGA の場合、全角フォントをキャッシュするかどうか指定します。
	これにより全角文字の表示は高速化されますが、ビデオ・モード設定時に時間がか
	かるようになります。
	XGA の場合、この指定に関わらず、半角フォントはキャッシュされます。
/HS	[LC, OFF] (非公開
	ハードウェア・スクロールの制御方法を指定します。
	LC を指定すると、APA スタート・アドレス・レジスタとライン・コンペア・レシ
196501	スタを使用して、ハードウェア・スクロールを行います。
- 1 10	もし、画面にゴミが出る場合は、ハードウェア・スクロールをあきらめて OFF を指
	定し、ソフトウェア・スクロールを行います。
/HS	[ON] (DOS/V 拡張キットのみ
	APA スタート・アドレス・レジスタのみ使用し、ライン・コンペア・レジスタは係
	用せずにハードウェア・スクロールを行います。
/MODE	[モード番号] (DOS/V 拡張キットのみ
	SuperVGA を使用している場合に、ビデオ・モード番号を指定します。SuperVGA
	ではこの番号を指定しないと、正常に表示が行われないことがあります。
/MSG	[OFF] (非公開
	起動時のメッセージを非表示に指定します。
/R	(DOS/V 拡張キットのみ
	常駐を解除します。
/TS	[バッファ・サイズ] (DOS/V 拡張キットのみ
	テキスト・バッファのサイズを指定します。初期値は 13056 です。
/?	(DOS/V 拡張キットのみ
	ヘルプ情報を指定します。

(3) 入力支援ドライバ(\$IAS.SYS)

英語版キーボードなどからも、日本語入力 FEP が利用可能なようにインタフェイスを提供するのが、この入力支援ドライバです。このドライバにより AX 仕様キーボードや J-3100 キーボードなども含めて、キーボードのハード的違いを吸収した日本語入力 FEP が開発可能となります。

日本語入力 FEP は、このドライバの機能を利用するので、\$IAS.SYS は必ず日本語入力 FEP よりも先に常駐していなければなりません。具体的には INT16H(キーボード入力)を拡張しています。

表 1-6	\$IAS.SYS のパラメータ
/G	[0, 1]
	変換入力する位置を指定します。
1	0 はコマンドライン入力, 1 はエコー入力を意味し, デフォルトは 0 です。
	このスイッチは EMS 常駐時のみ有効です。
/R	[0, 1]
1	ローマ字変換モードを指定します。
	0 はかな変換モード、1 はローマ字変換モードで、デフォルトは 0 です。
/X	[0, 1]
	常駐するメモリ領域を指定します。
	0 はメイン・メモリ, 1 は EMS を意味します。デフォルトは1です。
/K	US
	英語キーボードへ対応します。
	英語キーボードでも変換キーなどの割り付けが仮想的に行われます。

(4) プリンタ・ドライバ(\$PRNESCP.SYS)

DOS/V の標準プリンタ・コード体系は、エプソン提唱の「ESC/P J84」規格と規定されています。これに対応して、日本語出力ができるようにするのが、このドライバです。具体的には INT05H (ハードコピー) と INT17H (プリンタ入出力) を拡張しています。

ESC/Pでは漢字コードは JIS コードなので、このドライバはシフト JIS コードを受け取って、JIS コードに変換してからプリンタに出力しています。コントロール・コードとJIS コード(ただし、シフト・イン、シフト・アウトが必要) はそのまま出力されています。

表 1-7 \$PRNESCP.SYS	らのパラメータ
---------------------	---------

/R	[0, 1]
	JIS-X0208 でコード・ポイントの変更が行われた 26 組の漢字の, JIS コードへの対応変換
	を行います。
	0は無変更、1は変更で、デフォルトは0です。
/U	外字定義コード
	外字定義コードを 16 進数で指定します。
	デフォルトは 777EH です。

en de septembre de la companya del companya del companya de la com

gradio mercillo que de entre

The state of the s

第2章

プログラミングガイドライン

「DOS/V プログラミングの真髄は互換性にあり」といわれるほど、きちんと互換性を確保した DOS/V 対応プログラムの開発には多くのノウハウが必要です。これは他のパソコンと異なり、DOS/V は多くのメーカーの互換機を対象としなければならないためです。

互換性を高めるには多くの方法がありますが、基本は OADG 提唱のガイドラインに添ってプログラミングを行うことです。しかし、この OADG のガイドラインは難解な部分 やあいまいな部分が多く、おまけにそれが膨大な提供資料の中に散在しているため、通読して理解するのは非常に困難です。

そこで本章では、そのガイドラインにあたる部分をまとめて取り上げました。互換性の高い DOS/V のアプリケーションを作成するため、本章だけは通読することをお勧めします。

2.1 ソフトウェア割り込み

DOS/V の最も基本的なインタフェイスは、ソフトウェア割り込みです。DOS/V のソフトウェア割り込みには以下のものがあります。

- ① ファンクション・コール(INT21H)
- ② システム・コール(INT20H, 22H~3FH)
- ③ BIOS コール (INT10H, 16H, 17H)
- ④ BIOS コール (INT15H)
- (5) BIOS コール(その他の INT11H ~ 1FH)

このうち、OADGのDOS/Vで共通と規定されているのは③までです。互換性の高いアプリケーションを作成するためには、同様の機能がある場合は①、②、③の中で、できる限り高位の機能を使用するようにしてください。

④,⑤は、PC/AT 互換機と PS/2 互換機で一部機能が異なっているため、一般的には使用すべきではありません。どうしても使用する必要がある場合は、複数の対応方法を用意しておくべきでしょう(詳しくは第4章「BIOS コール」を参照)。

ソフトウェア割り込みを取り込んだデバイス・ドライバ等を作成する場合は、必ず元の 割り込みをチェインするなどして、自作のプログラム側にない機能をサポートするように します。

これらのソフトウェア割り込みだけでは実現不可能なプログラムを作成したい場合は、 あまり望ましい方法ではありませんが、直接ハードウェアを参照するしかありません。こ の場合は、すべての IBM-PC 互換機で共通のハードウェア機能かどうかを、事前に厳重 に確認しておくべきでしょう(詳しくは第8章「ハードウェア」を参照)。

2.2 日本語 DBCS 処理

DOS/V に限らず、2 バイト系文字を扱わなければならない日本語処理は、非常に困難です。これはアプリケーション側のみの問題ではなく、DOS 自身を日本語化する際にも相当な障壁となっていました。

「DOS を日本語化するには、単にメッセージを日本語に書き換えれば済む」と考えるのは大きなまちがいで、実際には、DOS 本体部分を相当手直しする必要が生じます。

それを DOS/V では「コマンド1つで日本語・英語モードを行き来できるようにしよう」というわけですから、問題はさらに複雑になります。

多少話はそれますが、DOSの日本語化を行う際に問題となる点を以下にあげてみましょう。

(1) 2バイト文字コードの問題

DOS は、もともと英語のみの使用を想定して設計されていたので、7 ビットのアスキー文字 128 種しか考慮されていませんでした。

しかし日本語は、JIS に規定される文字を表現するために最低でも12 ビットが必要でしたので、マイクロソフトが中心となって、2 バイト系文字コードであるシフト JIS コードを体系化しました。

シフト JIS コードとは、本来の JIS コードを巧妙なビット操作でシフトさせることで、第1バイト目が81H ~ 9 FH, E0H $\sim F$ CH C がはまるように設定したものです。

このシフト JIS コード体系により、日本語の文字コード処理は一応の解決をみましたが、日本のパソコンが80H以降のコードにグラフィック・キャラクタを割り振っているように、IBM-PCでもいろいろなキャラクタを割り当てて利用してしまっています。結局これらの問題から、日本語版ソフトと海外版ソフトとの混用は事実上不可能となっていました。

(2) 2バイト文字の表示の問題

DOS のファンクション・コールを利用して、画面に単純に文字列を表示する場合でも、 最終カラムに全角文字は表示できません。強制的に半角1文字分スキップさせ、表示を行 う必要があります。

(3) 2バイト文字の編集の問題

コマンドラインからメッセージを入力しているときに、バックスペースが押された場合、 直前が全角文字ならば2カラム分を消去しなければなりません。

ところが困ったことに、シフト JIS コード体系では直前の文字が全角文字なのかどうかを判別するには、文字列の先頭から検索を行う以外に方法がありません。

たとえば「株 A」という文字列の場合、単純に直前 2 バイトを判別するとシフト JIS コード 9441H の「尿」と勘違いしてしまい、「株」の第 2 バイトのみを誤って消去してしまうのです。

文字列	株	А	尿	
又子刘	(8A94H)	(41H)	(9441H)	
データの並び	8AH 94H	41H	94H 41H	
				- 混同してしまう

(4) パス名分解の問題

DOSでは、パスは「¥」(米国では「\」)で区切ることになっています。ですから、パス名をディレクトリ名とファイル名に分解するのは、単純に終端からいちばん初めに出現する「¥」を探すことで容易に実現できます。DOSの内部でもこの方法は多用されていました。

しかし、「¥」の文字コード 5CH はシフト JIS コードの第2バイト目にも頻発するため、日本語 DOS では問題が起きます。

たとえば「¥申請」というファイル名の場合、「申」の第2バイトのほうが「¥」より先にひっかかってしまいます。



上記の問題があったため、DOSの日本語化の際には相当な手直しが必要となり、ましてや英語モードとの共存などおよびもつかないことでした。

しかし、これを実現すべく、DOS/VではDBCSベクタという概念を導入しました。

DBCS = Double Byte Code Set (2バイト文字体系) これは2バイト系文字コードの第1バイト目の範囲を示す値で、日本語版 DOS/V では

81H, 9FH

EOH, FCH

00H, 00H (00H, 00H はターミネータ)

となっています。これが英語モードの場合は

00H, 00H (00H, 00H はターミネータ)

となり範囲が指定されていません。したがって、全コードが1バイト文字とみなされます。 この値をソフト側が参照して判断を行うことで、2バイト系文字の正常な判断が可能とな るのです。

この DBCS ベクタへのポインタはファンクション・コール (INT21H, AX=6300H) で取得できます。

DOS/V は日本語だけではなく、今後数か国語に対応する予定ですが、その場合も各国の文字体系の事情に関わらず、この DBCS ベクタを変更するだけで正常動作が望めるということになります。

ただし、2バイト系文字の第2文字目かどうかの判断は、これまでの日本語処理同様に 文字列の先頭から調べるしかありません。

シフト JIS 第 1 文字目検査プログラム(これまでのプログラムスタイル)

; DL = 検査文字

; シフトJISでなければキャリーを返す

;

KANJI CHECK:

CMP DL,81H ; 80H~9FH検査

JB KANJI_CHECK_E CMP 09FH, DL

JNB KANJI_CHECK_E

CMP DL, OEOH ; EOH~FCH検査

JB KANJI_CHECK_E CMP OFCH.DL

JNB KANJI CHECK E

KANJI_CHECK_E:

RET



DBCS 第1文字目検査プログラム(これからのプログラムスタイル)

; DL = 検査文字

; DBCSでなければキャリーを返す

DBCS_CHECK:

AX PUSH PUSH BX PUSH SI PUSH DS

MOV

AX, 6300H

; DBCSの取得

INT

DBCS_CHECK_L:

CLD

LODSW

OR

AX, AX

; ターミネータ検査

JZ DBCS_CHECK_ER

21H

CMP

DL, AL

; 範囲検査

JB CMP DBCS_CHECK_E AH, DL

JNB DBCS_CHECK_E

JMP

DBCS_CHECK_L

DBCS_CHECK_ER:

STC

DBCS_CHECK_E:

DS

POP POP SI

POP BX

POP AX

RET

2.3 文字コード体系

DOS/V での文字コード体系は

日本語モード時 :1 バイト文字はコード・ページ 932(日本語図形文字セット)

2 バイト文字は JIS-X0208 のシフト JIS

英語モード時 : 1 バイト文字はコード・ページ 437 (IBM-PC 図形文字セット)

を採用しています(詳しくは「Appendix」を参照)。

文字コードに関しては以下の点を考慮してください。

(1) 制御コードの問題

コード $00H \sim 1$ FH, 7FH は制御コードとして働きますが、一部にディスプレイ用の罫線などの特殊コードを定義しています。ただし、これらのコードのプリンタへの出力は保証されていません。

(2) 特殊 1 バイト文字コード

コード 80H, A0H, FDH, FEH, FFH は米国・欧州用の特殊文字コードとして予約されています。アプリケーション作成時には、これらのコードを独自の制御コードとして使用しないでください。

これらのコードは、米国などでは文字列中に含まれていることがあり、データ交換の際に思わぬ結果を招くおそれがあります。これらのコードは、他の1バイト文字と同様に扱うようにしてください。

(3) フォント字形の相違

OADG ではフォントの字形は規定していないため、メーカーにより異なります。グラフィック上でフォント操作を行うアプリケーションは、この点に十分注意する必要があります。

(4) メーカー選定文字の相違

2 バイト文字コードの一部にはメーカーが独自に定義したものがあります。

IBM 選定文字 : 386 文字(FA40H ~ FC4BH)

AX・エプソン選定文字 : 82 文字 (8740H ~ 879CH)

東芝選定文字 : 206 文字(81ADH ~ 859EH)

これらの文字は、すべての DOS/V 上で利用可能とは限らないので、アプリケーションの表示には使用しないようにしてください。

(5) ユーザ外字領域の相違

ユーザ外字領域は F040H からです。この領域は、ユーザが定義した文字を DOS が管理するための領域です。終端などの位置は不確定なため、アプリケーションが独自の文字を定義してはなりません。

一般的には日本語 FEP 側に管理を任せるべき部分です。

(6) JIS 制定年度による相違

JIS-X0208 の 1983 年および 1990 年の改訂で、文字コードの追加や一部の入れ替えが行われています。これらの文字は、万一入れ替わっても構わないように考慮してください (詳しくは「Appendix」を参照)。

2.4 画面表示

VGAによる日本語表示は、DOS/Vのいちばんの特徴のある部分であると同時に、最も注意を要する部分でもあります。何といってもグラフィック画面に文字を書くことで、英語テキスト・モードと同じ状況をシミュレートしようというのですから、問題が発生しても当然といえます。

したがって、問題をできる限り回避するために、アプリケーションは VGA のハードウェアを操作すべきでなく、DOS/V のファンクション・コールまたは BIOS コールなどの DOS/V で規定された方法で文字表示を実現すべきです。

(1) ビデオ・モード

DOS/V で規定されている、2 バイト文字表示が可能な画面モードには次のものがあります。

モード 11H : 2色カラーグラフィック

モード 12H : 16 色カラーグラフィック(30 行モード)

モード 72H : 16 色カラーグラフィック(25 行モード)

モード 03H : 16 色エミュレート CGA テキスト・モード

モード 73H : 16 色エミュレート拡張 CGA テキスト・モード

このうち、DOS/V の標準文字モードは「モード 03H」です。これは IBM-PC 互換機の世界では最も一般的な文字モードで、DOS/V ではこれをグラフィック画面上でシミュレートする形で近似の機能を実現しています。

したがって、アプリケーションは、基本的にこのモードで設計されるべきです。しかし、確実な動作を保証するためには、開始時に現在の画面モードを取得して保存した後に、モード 03H を設定し、終了時には保存しておいた元の画面モードへ戻すようにしてください。

エミュレート CGA 文字モードは、実際の CGA テキスト・モードをあくまで近似的に 実現したものなので、表 2-1 のような相違があります。

表 2-1 CGA 文字モードとエミュレート CGA 文字モード

機能	CGA 文字モード	エミュレート CGA 文字モード
ビデオ・バッファ	B800H	疑似ビデオ・バッファ
・セグメント		(INT10H, AH=FEHで取得)
文字ジェネレータ	2 組	1組
文字サイズ	8×8 ドット	8×19 ドット
文字の点滅属性	サポートあり	背景の輝度で代用
カーソルの点滅	前景色で点滅	点滅しない
ページ数	4ページ	1ページ

(2) ビデオ・バッファ

DOS/Vでは、文字モードをシミュレートするために、疑似ビデオ・バッファを用意しています。

疑似ビデオ・バッファのアドレスはビデオ BIOS の「ビデオ・バッファ・アドレスの読み取り」(INT10H, AH=FEH)で取得できます。これは、通常は英語版文字モードと同様の

B800H: 0000H

が設定されているはずですが、この値が返ってくるという保証はまったくないので、必ず確認すべきです。

この疑似ビデオ・バッファへ直接にコードや属性を設定した後、ビデオ BIOS「画面表示の更新」(INT10H, AH=FFH)で実際の描画を行うのが、最も高速に画面表示を行う方法ですが、この場合以下の問題を考慮する必要があります。


- ・2 バイト文字の第 1 バイト目と第 2 バイト目とに同じ属性を設定する
- ・各行の先頭は必ず 1 バイト文字か, 2 バイト文字の第 1 バイト目から始まるようにする
- ・文字列の先頭や終端で2バイト文字が重なった場合は、元の2バイト文字をスペースで完全に消去しておく

これらの問題を回避することと、英語モードとの互換性の観点から、文字表示は速度が特に問題にならない限り、すべての互換機で共通の機能であるビデオ BIOS の「文字列の書き込み」(INT10H、AH=13H)を利用することが推奨されています。

(3) カーソル表示

DOS/Vでは、カーソルはグラフィック画面に表示されている関係上から、ブリンクしません。

表示サイズも、BIOSの仕様上は任意の高さが設定できますが、実際は互換機のハードウェア上の制限から、以下の形状に制限することが推奨されています。これらの形状以外を指定した場合は、一部の互換機で動作が保証されない場合があります。デフォルトは底形です。




在英でれるカーノルが休

(4) システム予約領域

どのビデオ・モード時でも,再下行(25行目,30行目等)はシステム領域として予約されており、日本語 FEP などが利用することになっています。

したがって、この領域はユーザは使用しないようにしてください。使用された場合の結果は予測できません。



(5) エスケープ・シーケンス

エスケープ・シーケンスといえば、ANSI(米国国内規格協会)でも規定されている関係で、日本では「互換性のあるプログラム」を作成する方法の代表格のように受け取られていますが、あまり利用すべきではありません。


というのも、エスケープ・シーケンスは標準で用意されている機能ではなく、「ANSI.SYS」というドライバによって実現されている機能だからです。万一、このドライバが組み込まれていない場合は、画面にゴミが表示されることになります。

エスケープ・シーケンスで制御できる機能は、BIOS でも実現できるので、特殊な場合を除いては、あくまで BIOS を使用すべきです(詳しくは「Appendix」参照)。


2.5 キーボード入力


キーボード入力は対象となるハードウェアが数種類にもおよぶだけでなく、BIOSレベ ルでも扱うキーコードが異なるため、その対応には非常に慎重を要します。OADGでは 以下のキーボードをサポートすることとなっています。

- ・IBM 5576-A01 キーボード(106 キー)
 - IBM U.S.English $+-\vec{\pi}-\vec{F}(101+-)$
 - ・AX 仕様キーボード
 - ・東芝 J-3100 キーボード










ところで、DOS/V は IBM が開発した関係上、非公式ですが以下のキーボードにも対応しています。しかし、OADG が標準としているのは、あくまで 5576-A01 キーボードなので、基本的にはこのキーボードを基準に対応を行うべきです。

- IBM 5576-001
- · IBM 5576-002/003
- IBM 5553-S/5523

キーボードから返される走査コードは、それぞれのキーボードごとに異なります。これらの違いをできる限り吸収し、共通のインタフェイスを取る方法が、DOS/Vでは確立されています。この処理は入力支援サブシステム(\$IAS.SYS)の常駐により提供されます。

キーボード入力は図 2-7 のように行われています。キーボードが押されると、ハードウェア割り込みとして INT09H が発生します。このとき取得されるデータは走査コード(押されたキーの番号、厳密にはメイク・コードが返ってくるが、説明を簡単にするために省略)で、その値はキーボードごとに異なります。この走査コードはコード・ジェネレータ

により文字コードに変換され、この時点で入力データは BIOS 管理下のキー・バッファに 保留されます。



キーボード入力システムの概要

英語モード時は、ここでキーボード BIOS (INT16H) により入力データが読み取られる のを待ちますが、日本語モードの場合はここに入力支援ドライバ(\$IAS.SYS)が割り込ん でおり、日本語 FEP などとの変換をした後のデータを、さらに入力支援ドライバ側のキ ー・バッファへ保留しています。

したがって、キーが押されていても、日本語 FEP による変換をユーザが確定していな い間は、入力支援ドライバ側のキー・バッファには何も入っていない状態です。いくらキ ーボード BIOS を呼んでも何も入力がない状態が続くことになります。

また、日本語キーボードの場合は日本語変換に関わるキー(表 2-2 参照)のコードは返っ てこなくなりますが、本来はこれらのキーは日本語 FEP 以外は利用すべきではないので、 コードの返ってくる共通のキー範囲内でのみ、機能を割り当てるべきです。これは表2-4 (p.54) に示す、入力支援システムにより提供される日本語 FEP の、モード変更操作キー についても同様です。

表 2-2 キーコードの返らない日本語入力キー

 漢字
 英数
 カタカナ
 ひらがな
 カナ

 英数カナ
 変換
 無変換
 半角/全角
 ローマ字

 漢字番号
 全候補
 前候補
 漢字制御

 Alt+`(IBM U. S. English キーボードの番号 1)

これらの点を考慮した上で, 互換性を考慮したキー入力を行うには, 以下の手順で判断を行います。

仮に入力された走査コードを YY, 文字コードを XX とし、入力データを YY/XX と表現すると、次のようになります。

 \bigcirc 00/00 \rightarrow Break

② 00/XX → 文字コード XX

③ YY/00またはYY/E0 → 拡張コードYY

④ YY/XX → 文字コードXX

このうえ、文字コードは DBCS の第1バイト目の可能性があるので、その場合は無条件にもう一度キー入力を行う必要があります。

どちらにせよ,互換性を維持するためには,アプリケーション側は走査コードではなく, 文字コードで判断を行うプログラムを作成するべきです。

このようにしておけば、日本語 FEP にも完全対応ができ、さらにどの言語版の DOS/V にも対応が可能となります。

ここからは筆者独自の判断ですが、DBCS 対応を考慮するならば、最終的なキー取得データはすべて16 ビットのワード扱いにするのが最良と思われます。

これは複雑なキー入力データの構成を単一化するためと、最近では大半のアプリケーションが C 言語で記述されていることから、その中で単純に符号なし整数 (unsigned int)で扱えるように配慮してのことです。

参考までに、DBCS 対応のワード単位キー入力プログラム (List 2-3) と、このプログラムを利用した場合のキーコード表(表 2-3) を掲載します。

拡張コードは下位が 00H となるように設定しています。また、以下のコードは常識的に文字として入力できるので、表からは除外してあります。

0000H~001FH :制御コード

0020H ~ 00FFH : 文字コード(DBCS 第 1 バイト目も含む)

表 2-3 の空白の部分は、入力がないかあるいは入力を判断すべきでない部分です。また *印の付いたキーは、キーボードごとに配置が異なるので、たとえばダイヤモンド・カー ソル機能用の配置位置が意味をもつ機能は割り当てるべきではありません。

IBM-PC では通常ファンクション・キーは F1 から F12 までありますが、F10 までの 10 キーしかない機種も存在するので、F11 や F12 は利用しないほうが望ましいと思われます。

また、Alt シフト+で返ってくるキーコードはキーボードごとに完全に異なるので、割り当てるべきではありません。

; 返值 AX = 3	キーコード		
;			
KEY_INPUT:			
	PUSH	DX	
	MOV	AH, OOH	; キーボード入力
	INT	16H	
	OR	AX, AX	; Break検査
	JZ	KEY_INPUT_E	STREET NO. 5
	OR	AH, AH	; 文字コード検査
	JZ	KEY_INPUT_F1	,人了一、人民员
	0.0		LL 15 10 10
	OR	AL, AL	; 拡張コード検査
	JZ	KEY_INPUT_E	
	CMP	AL, OEOH	
	JNZ	KEY_INPUT_F1	
	XOR	AL, AL	
KEY_INPUT_F1:	JMP	KEY_INPUT_E	
RDI_INI OI_II.	XOR	AH, AH	
	MOV	DL, AL	
	CALL	DBCS_CHECK	; DBCS検査
	JB	KEY_INPUT_E	, 加克马克 且
	MOV		・第9バイト日1カ
	INT	AH, 00H 16H	;第2バイト目入力
	MOV		
VEV INDUT E.	MOA	AH, DL	
KEY_INPUT_E:	POP	DX	
	RET	DΛ	
※ プログラム			CK)はList2-2を参照

表 2-3 ワード入力によるキーコー	ドー覧表(提案)
--------------------	----------

	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
	3B00	3C00	3D00	3E00	3F00	4000	4100	4200	4300	4400
Shift	5400	5500	5600	5700	5800	5900	5A00	5B00	5C00	5D00
Ctrl	5E00	5F00	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700
Alt	6800	6900	6A00	6B00	6C00	6D00	6E00	6F00	7000	7100

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Ctrl		0300					001E			
Alt	7800	7900	7A00	7B00	7C00	7D00	7E00	7F00	8000	8100

	Q	W	E	R	T	Y	U		0	P
Ctrl	0011	0017	0005	0012	0014	0019	0015	0009	000F	0010
Alt	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900

	A	S	D	F	G	H	J	K	
Ctrl	0001	0013	0004	0006	0007	0008	000A	000B	000C
Alt	1E00	1F00	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600

	Z	X	C	V	B	N	M
Ctrl	001A	0018	0003	0016	0002	000E	000D
Alt	2C00	2D00	2E00	2F00	3000	3100	3200

	*	¥*]*
Ctrl	001B	001C	001D
Alt			

	Esc *	Tab	Bs	INS	DEL	Home	End	PgUp	PgDn
Shift	001B	0009	0008	5200	5300	4700	4F00	4900	5100
Ctrl	001B	0F00	0008	5200	5300	4700	4F00	4900	5100
Alt	001B		007F			7700	7500	8400	7600

		1	1	(→	Pause	Print Screen
Shift	000D	4800	5000	4B00	4D00		
Ctrl	000D	4800	5000	4B00	4D00		
Ait	000A					0000	7200

表 2-4 日本語 FEP のモード変更操作

入力モード	IBM 5576~A01	IBM U.S.English	AX	東芝 J-3100
漢字	Alt +# 1	Alt +# 1	# 62	# 62
英数	# 30	Shift +# 30	The second contract of the second	
カナ	Shift +# 133	Alt +# 30		
ひらがな	# 133	Ctrl +# 30		
英数↔カナ ひらがな→カナ	& - V		# 64	# 64
英数↔ひらがな カナ→ひらがな		The state of the s	Shift +# 64	Shift] +# 64
ローマ字	Alt +# 133	別途設定	Ctrl +# 64	Ctrl +# 64
半角↔全角	# 1	Ctrl +# 1	Shift +# 62	Shift +# 62
かな漢字制御	Ctrl +# 1	Alt Ctrl +# 1		

- ※ 別途設定は、メニューまたは CONFIG.SYS での設定を予定
- ※ #番号はキーコード番号。具体的には、それぞれのキーボードで以下のキートップのキー が該当する

キーボード	番号	仕 様
IBM 5576-A01	#1	半角/全角(漢字)
1DIVI 5570-A01	# 133	カタカナ・ひらがな(ローマ字)
IBM U.S.English	# 1	
IDM U.S.English	# 30	Caps
AX	# 62	漢字
AA	# 64	英数・カナ
東芝 I-3100	# 62	漢字
来心 J-3100	# 64	カナ


2.6 プリンタ出力

IBM-PCでは、プリンタは実にさまざまな方式で接続が行われています。

- ・パラレル・ポート接続
- シリアル・ポート接続
- SCSI 接続
- ・その他

そこで DOS/V でもプリンタのハード的な接続形態は規定しておらず、この違いはプリンタ・ドライバが吸収することになっています。

プリンタ・ドライバはプリンタ BIOS (INT17H)を拡張するので、プリンタ出力はすべてプリンタ BIOS を経由しなければ保証されないことになります。



プリンタのコントロール体系は, エプソンの ESC/P J84 が標準に規定されており, 以下のプリンタがサポートされています。

- ESC/P J84 対応 日本語プリンタ
- ・ESC/P 対応 24 ドット 英語プリンタ

ところで、DOS/V は IBM が開発したものである関係上、以下のプリンタもサポートしていますが、これは OADG では規定していないので、対応には注意が必要です。

- ・IBM 5575/5577 系 日本語プリンタ
 - · IBM PPS II Proprinter X24E/XL24E

プリンタ・ドライバ内では,以下の処理が行われます。

(1) 複数プリンタの管理

最大3台までのプリンタを、論理プリンタ・ポートという概念で管理しています。

(2) コード変換

ESC/Pではコード体系が JIS コードのため、シフト JIS コードからの変換を行います。 JIS コードは変換の必要がないためパス・スルーでプリンタへ送ります。

(3) 各社選定文字やユーザ定義文字の処理

各社選定文字やユーザ定義文字を ESC/P の対応コードに変換するか、もしくは外字定義機能を使ってイメージ出力を行います。

この際,外字定義エリア(EC40H~EC9EH)をバッファとして使用します。

(4) 非日本語プリンタへの対応

英語版 ESC/P の場合は、フォント・ドライバの管理する 24 ドットフォントを利用してイメージ出力を行います。これにより非日本語対応プリンタでも日本語出力が可能となります。

(5) プリンタ・ステータスの取得

プリンタの動作状況を調査し、報告します。

プリンタ・ドライバでは、コントロール・コードや JIS コードは原則としてパス・スルーされますが、特殊なコントロールを行う場合は、コードによっては漢字イン・アウトの処理を行う必要のある場合があります。

2.7 マウス

IBM-PCでは、マウスはプリンタと同様、どのような接続形態で実現されているか予測できません。したがって、すべての制御はマウス・ドライバ経由で行わなければなりません。

ただ、マウス・ドライバは、他のデバイス・ドライバ用の CONFIG.SYS に定義されるものではなく、実行形式で常駐する「MOUSE.COM」の形式を取っています。これは、マウスはすべてのアプリケーションでつねに必要とされるデバイスではないので、簡単に常駐・解放ができるようにするためです。

常駐 : MOUSE または MOUSE ON

解放 : MOUSE OFF

マウス・ドライバは、常駐することでマウス BIOS (INT33H) を拡張します。IBM の「PS/2」などでは独自に INT15H に BIOS を用意していますが、OADG のマウス BIOS は、あくまで INT33H に規定されているので、こちらを利用するべきです。仕様内容は、マイクロソフトのマウス・ドライバを基本にしています。

マウスは、アプリケーションがつねに利用するものではないので、ドライバ自体が組み 込まれていない場合も多くあります。マウスを利用するアプリケーションは、安全のため、 マウスが利用可能かどうかを以下の手順で判定すべきです。

- ① INT33H のベクタを検査する もし 0000:0000H ならばマウス・ドライバが常駐していないので, 処理を中断, もしくは警告を発する
- ② 初期設定を行う アプリケーション開始時と終了時には、必ず「マウスの初期化(INT33H, AH= 00H)」を設定し、マウスが使用可能かどうかを判定する

マウスを利用するアプリケーションは、キーボードでも基本的な操作を行えるように配 慮しておくべきでしょう。

2.8 V-Text

DOS/V の最大の魅力は、この「V-Text」かもしれません。V-Text は、もともとフリーウェアの作者たちが独自に企画した Hi-Text を、日本 IBM が正式に規格化したものです。これは DOS/V を拡張するキットの形式で提供されており、一部のドライバが拡張されています。また、これに伴い DOS シェルや CHEV コマンドも拡張されています。

この拡張により、XGA などの IBM 純正のビデオ・ボードはもとより、サード・パーティ製の SuperVGA や ET4000 等も正式にサポートされ、新たに以下の機能が追加されています。

「高品位テキスト・モード」

SuperVGA や XGA の高解像度モードを利用して、24 ドットの高品位な文字表示を行うモード。文字数自体は従来通りの80文字×25行で、従来のDOS/Vに準拠しているアプリケーションならば、特に変更もなく利用できる。

[高密度テキスト・モード]

SuperVGAや XGAの高解像度モードを利用して、より多くの文字の表示を行うモード。横80文字のままで縦方向のみを拡張した縦長モードと、縦横ともに拡張したワイド・モードがある。

表 2-5 V-Text 対応のビデオ・ボード一覧

ビデオ・ボード	高品位	高密度	テキスト	
こフィ・ホート	テキスト	縦長	ワイド	
XGA	80×25	80×38	128×42	
		80×42		
XGA-2	80×25	80×33	100×33	
	IN UPTO E V	80×38	106×39	
	ă.	80×39	128×42	
		80×42	160×56	
VGA	未対応	80×34	80×34	
		80×40	80×40	
SVGA	未対応	80×33	100×33	
		80×42	100×42	
		80×50	100×50	
PS55 アダプター	80×25	80×38	128×42	
		80×42		
ET4000	80×25	80×33	100×33	
		80×38	128×42	

これらのモードの表示のために、次のビデオ・モードが拡張追加されています。

表 2-6 V-Text 用に拡張追加されたビデオ・モード

機能	モード	p p	字 容
拡張	03H	高品位(80×25)	CGA 文字モード
加力区	73H	高品位(80×25)	拡張 CGA 文字モード
追加	70H	高密度(可変サイズ)	CGA 文字モード
坦加	71H	高密度(可変サイズ)	拡張 CGA 文字モード

これらのモードは、新たに追加された DOS/V の外部コマンドである DSPX で設定することができます。

表 2-7 DSPX コマンドのパラメータ

なし	メニュー・モードで設定を行います。
S	標準テキスト・モード(80桁×25行)に設定します。
L	縦長テキスト・モード(80桁×多行)に設定します。
W	ワイド・テキスト・モード(多桁×多行)に設定します。
D	DOS/V 標準テキスト・モード(80 桁×25 行)に設定します(フォントは16 ドット)。
/EXT	拡張テキスト・モードを指定します。上記のいずれのパラメータとでも組み合わせて
	指定が可能です。

V-Text は、これからの DOS/V の新しい流れとなることでしょうから、新規にアプリケーションを開発する際には、必ず対応すべきでしょう。

V-Text に対応するアプリケーションを作成する場合は、次の点を注意する必要があります。

(1) 高品位テキスト・モードへの対応

高品位テキスト・モードは、フォントが 24 ドットとなるだけで、画面表示は 80 桁×25 行と従来の DOS/V と同一です。したがって、DOS/V のガイドラインに添って作成されたアプリケーションであれば、問題なく動作します。

(2) 高密度テキスト・モードへの対応

高密度テキスト・モードでは、横桁数や縦行数が固定ではなく、使用するビデオ・ボードや各種設定により変化するので、これに対応した柔軟な設計が必要となります。

基本的に画面サイズの設定はユーザの選択に任せるべきなので、アプリケーション側は画面モードを操作すべきではありません(ユーザは DSPX コマンドで画面モード選択ができる)。アプリケーション側でどうしても特定の画面サイズを設定する必要がある場合は、その画面モードが利用可能かどうかを検査し、終了時には元の画面モードに戻すべきです。

高密度テキスト・モードに対応したアプリケーションを作成する際には、以下の点に注 意する必要があります。

- ① 単純に文字列表示をする際に、横桁数が 80 文字を想定したような処理を行わない (たとえば行末までスペースやタブでスキップすることなど)
- ② 起動時に横桁数と縦行数を取得し、以降はこの値を基準にして表示制御を行う

画面サイ	イズ取得の方法 1: ワークエリアの参照
MOV	AX, 0040H
MOV	ES, AX
MOV	AL, ES:BYTE PTR [0049H]
MOV	BYTE PTR [ビデオ・モード], AL
MOV	AL, ES:BYTE PTR [004AH]
MOV	BYTE PTR [横桁数], AL
MOV	AL, ES:BYTE PTR [0084H]
INC	AL
MOV	BYTE PTR [縦行数], AL

画面サイズ取得の方法 2:BIOS コールによる取得 AH, 0FH MOV INT 10H AND AL, 7FH MOV BYTE PTR [ビデオ・モード], AL MOV BYTE PTR [横桁数], AH MOV AX, 1130H MOV BH, 01H INT 10H INC DL MOV BYTE PTR [縦行数], DL

③ 起動時に画面モードの変更を行わず、画面の消去のみとしておく

		画面の消去の方法	去
	MOV	AX, 0600H	
	MOV	BH, 07H	
1	XOR	CX, CX	
	MOV	DH, BYTE PTR [#	從行数]
	MOV	DL, BYTE PTR [相	黄桁数]
	SUB	DX, 0101H	
	INT	10H	

④ アプリケーション上からコマンド・シェルを起動し、再びアプリケーションに復帰したときは、以前と異なったビデオ・モードに変更されている場合があるので、再度、ビデオ・モードや画面サイズの取得を行う

2.9 Windows 対応

ここ最近になって、日本でもやっと「Windows」が普及を始めたようですが、Windows を使い始めると、DOS/Vのメリットはさらに大きくなります。何といっても本家米国の IBM-PC とまったく同一のハードウェアを使っているのですから、あたりまえといえば それまでですが…。

さて、Windows に対応したソフトウェアの開発ですが、ここでは本格的な Windows アプリケーションではなく、Windows の DOS シェル (DOS プロンプト)のウインドウの中で、動作可能なアプリケーションを考えてみます。

Windows も Ver.3.1 より DOS シェル内で利用可能なフォント・サイズが可変となったため、ウインドウサイズも従来の 640×480 ドット固定ではなくなりました。画面は相変わらず 80 桁×25 行ですが、Windows の特性からいって V-Text への対応も十分ありえるでしょう。

したがって、DOS シェルの中で動作可能なアプリケーションは、お行儀のよい(できれば V-Text 対応の)DOS/V Pプリケーションであればよいといえます。

ただし、パレットの設定変更は実際には実行されませんし、キー操作も Alt+TAB 用のタスク切り替え用に予約されているものがあるので、注意が必要です。

第3章

システム・コール

DOS/V のシステム・コールは、俗にいう「MS-DOS」に相当する部分です。 DOS/V は、あくまで IBM の PC-DOS をベースにしているので、システム・コールのみを DOS としてとらえる考えは取っていません。 ですから DOS/V では、このシステム・コールを「DOS/V 割り込み」と表現しています。

DOS は BIOS より上位に位置し、大半の機能を BIOS の機能を呼び出すことで実現しているため、より論理的かつ動的(ダイナミック)なシステムです。それゆえ OADG では、できる限り BIOS よりもこのシステム・コールを利用することを推奨しています。

特に、最近普及を始めた LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)などへの対応については、NetWare を始めとするたいていの NOS(ネットワーク OS)がこのシステム・コールを拡張しているので、それを考慮に入れると、BIOS 操作を行うことは多くの問題を生じさせる可能性があります。

DOS/Vでは、INT20HからINT3FHまでをシステム・コールとして予約しています。 これらは基本的に MS-DOS のシステム・コールそのものなので、あえて説明するまでも ない内容なのですが、DOS/Vになってからの改訂も少なからず発生しているため、確認 の意味を含めて取り上げてみました。

なお、システム・コールに関する詳しい書籍はこれまで数多く刊行されているので、正確な詳細は他書に譲ります。本書では「すでに使うべきではないとされている機能」についての解説はあえて省略しますが、その対応策などを取り上げることで、現実的なプログラムのガイドラインとなるように考慮しました。

表 3-1 DOS/V システム・コール一覧

INT20H	プログラムの終了
INT21H	ファンクション・コール
INT22H	プログラムの終了アドレス
INT23H	Ctrl-Break の割り込みアドレス
INT24H	重大エラー・ハンドラ
INT25H	絶対ディスクの読み取り
INT26H	絶対ディスクの書き込み
INT27H	プログラムの常駐終了
INT28H	バックグラウンド処理(非公開)
INT29H	高速1文字出力(非公開)
INT2AH ~ 2DH	予約済み
INT2EH	コマンドの起動(非公開)
INT2FH	多重割り込み
INT30H ~ 3FH	予約済み

3.1 プログラムの終了(INT20H)

このシステム・コールは使用すべきではありません。

この機能は CP/M との互換性を保つために残っているだけなので、DOS の Ver.2.00 以 降は以下のファンクションを使用すべきです。

プロセスの終了 : INT21H, AH=4CH

常駐のままプロセス終了 : INT21H, AH=31H

3.2 ファンクション・コール(INT21H)

ファンクション・コールは DOS/V のサービス・ルーチンの中でも最も重要なもので、通常「DOS」といえばこのファンクション・コールを指します。

アプリケーションはこのファンクション・コールのみを使って記述されるのが理想ですが、現実的にはこれだけでは不可能なので、さらに低位の BIOS コールなどが使用されます。しかし、互換性のことを考慮すれば、同等の機能が実現されている場合は、できる限りこのファンクション・コールを使用すべきです。

ファンクション・コールに関しては、詳しく説明を行えばきりがなく、より詳しい書籍も多数出版されていますので、ここでは一覧のみにとどめておきます。

以下の一覧表の見方は、左端が機能番号、中央上部に機能名を記し、その下に入力パラメータとリターン情報とを併記しました。

なお、この一覧表では、新規に開発されるアプリケーションでは使用すべきでない機能 (たとえば FCB 関連等)は、あえて削除してあります。

また、機能が OADG で非公開のものには ▶ 非公開 (を、DOS/V あるいは DOS 5 特有のものに関しては⇔印をつけました。参考にしてください。

機能	機能名	非公開機能 →)非公開(
番号		DOS/V あるいは DOS5 特有 → ❖
	入力パラメータ	リターン情報
		ZF:ゼロ・フラグ
		CF:キャリー・フラグ

表 3-2 ファンクション・コール(一般)

01H	エコーつきキーボードの入力		
	AH=01H	AL=文字	
02H	文字の出力		
	AH=02H	なし	
	DL =文字		
03H	補助入力		
	AH=03H	AL=文字	
04H	補助出力		
	AH=04H	なし	
	DL =文字		

05H	プリンタへの出力	· 黄素有序文件产品 (文字) [1] 田东		
	AH=05H	なし		
	DL = 文字	T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1		
06H	直接コンソール入力(入力待ち・エコー・Break なし)			
	AH=06H	ZF=0 の場合		
	DL = FFH	AL=文字		
		ZF=1の場合		
	e I e e	入力文字なし		
	直接コンソール出力(Break なし)			
	AH=06H	なし		
	DL =文字(≠FFH)	and the green to be		
07H	直接コンソール入力(エコー・Break なし)			
	AH=07H	AL=文字		
08H	キーボード入力(エコーなし)			
	AH=08H	AL=文字		
09H	文字列の出力			
	AH=09H	なし		
1	DS:DX=文字列			
OAH	バッファつきキーボード入力			
	AH=0AH	なし		
	DS:DX=入力バッファ			
OBH	キーボード・ステータスの検査			
	AH=0BH	AL=FFH:入力文字あり		
		≠FFH:未定義		
0CH	バッファを空にしてのキーボード入力	財養メニンの人の助 12		
	AH=0CH	不定		
	AL=機能番号	89.00		
	01H, 06H, 07H			
	08H, 0AH			
ODH	ディスクのリセット			
	AH=0DH	なし		
0EH	デフォルト・ドライブの設定			
	AH=0EH	AL=論理ドライブの台数		
	DL =ドライブ番号	Park of the		
	0 : A, 1 : B···			
19H	デフォルト・ドライブの取得			
	AH=19H	AL=ドライブ番号		
	8	0: A, 1: B···		

1AH	ディスク転送アドレスの設定			
	AH=1AH	なし		
	DS:DX=ディスク転送アドレス			
1BH	デフォルト・ドライブ情報の取得			
	AH=1BH	AL≠FFH の場合		
	1000 - 104	AL=セクタ数/クラスタ		
	4 Br. v 1 1 4	CX=バイト数/セクタ		
	1 10000	DX=クラスタ数/1 ドライブ		
		AL=FFH の場合		
		エラー		
1CH	ドライブ情報の取得			
	AH=1CH	AL≠FFH の場合		
	DL=ドライブ番号	AL=セクタ数/クラスタ		
	0:カレント, 1:A…	CX=バイト数/セクタ		
	125 L	DX=クラスタ数/1 ドライブ		
		AL=FFH の場合		
		エラー		
1FH	デフォルト DPB アドレスの取得) 非公開 (
	AH=1FH	AL=00H の場合		
	The state of the s	DS: BX=DPBアドレス		
		AL=FFH の場合		
		エラー		
25H	割り込みベクタの設定			
	AH=25H	なし		
	AL=割り込みベクタ番号	7 - 4 - 4 - 4 - 5 THE R F V 10 1 1 20		
	DS:DX=割り込みアドレス	187 pt = 187		
2AH	日付の取得			
	AH=2AH	CX =年(1980 年基準)		
		DH=月(1~12)		
		$DL = H (1 \sim 31)$		
		AL=曜日(0:日,1:月···)		
2BH	日付の設定			
	AH=2BH	AL=00H :有効な日付		
	CX =年(1980 年基準)	FFH:無効な日付		
	DH = 月 (1 ~ 12)	- 131 A 3 1		
	$DL = H (1 \sim 31)$	BREET, F. F. C. L. L. C. C. L. C. L. C. C. L. C. C. L. C.		

2CH	時刻の取得		
	AH=2CH	CH=時(0~23)	
	B. ($CL = 分(0 \sim 59)$	
		DH=秒(0~59)	
		DL = 1/100	
2DH	時刻の設定		
	AH = 2DH	AL=00H : 有効な日付	
	CH=時(0~23)	FFH:無効な日付	
	$CL = 分(0 \sim 59)$		
	$DH = \psi(0 \sim 59)$	根はしてついる。	
	DL =1/100 秒(0 ~ 99)		
2EH	ベリファイ・フラグの設定		
	AH=2EH	なし	
	AL=0:ベリファイを行わない		
	1:ベリファイを行う		
	DL = 00H		
2FH	ディスク転送アドレスの取得		
	AH=2FH	ES:BX=ディスク転送アドレス	
30H	バージョン番号の取得		
	AH = 30H	AL=バージョンの整数部	
		AH=バージョンの小数部	
		BH=0:RAM 上動作	
	N_ 1 = 2 = 1	1:ROM 上動作	
		CX = 0000H	
31H	プロセスの常駐終了	MATERIAL PROPERTY OF THE STATE	
	AH=31H	なし	
	AL=リターン・コード		
	DX=常駐するパラグラフ・サイズ		
32H	DPB アドレスの取得)非公開(♀	
	AH=32H	AL =00H の場合	
	DL =ドライブ番号	DS: BX=DPBアドレス	
	0:カレント, 1:A…	AL=FFH の場合	
		エラー	

33H	Ctrl+Break の取得	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(a.)
	AH=33H	DL=ステータス	
	AL = 00H	0:OFF	
	BU - 10-1 - HO	1:ON	
	Ctrl+Break の設定		
	AH=33H	1000 BEX. 1-19-59	
	AL = 01H	1842 117	
	DL = 0: OFF	000 + abids - til.	
	1:ON	ies sum to	
	ブート・ドライブの取得		**
	AH=33H	DL=ドライブ番号	
	AL = 05H	1:A, 2:B···	
	真のバージョン番号取得		*
	AH=33H	BL=バージョンの整数部	
	AL = 06H	BH=バージョンの小数部	
		DL=レビジョン・レベル	
		DH=DOS フラグ	
	a visit to the XII and	ビット 4:HMA で動作中	
		ビット3:ROM で動作中	
34H	InDOS フラグ・アドレスの取得		*
	AH=34H	ES:BX=フラグ・アドレス	
35H	割り込みベクタの取得		
	AH=35H	ES:BX=割り込みアドレス	
	AL=割り込みベクタ番号		
36H	ディスクの空き容量の取得	学和证据的对象	Hills
	AH=36H	AX≠FFFFH の場合	
	DL =ドライブ番号	BX=使用可能なクラスタ数	
	0:カレント, 1:A…	DX=クラスタ数/1 ドライブ	
2 11	247	CX =バイト数/1 セクタ	
	e also Historia	AX=セクタ数/1 クラスタ	
	The African State of the Landson	AX=FFFFH の場合	
	white they are	ドライブ番号が無効	
38H	国別情報の取得		
	AH=38H	CF=0 の場合	
	AL = 00H	BX=カントリー・コード	
	DS: DX=情報バッファ・アドレス	CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	

39H	ディレクトリの作成		
	AH=39H	CF=0 の場合	
	DS:DX=パス名のアドレス	正常終了	
	1000	CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
ЗАН	ディレクトリの削除	The second secon	
	AH=3AH	CF=0 の場合	
	DS:DX=パス名のアドレス	正常終了	
	4	CF=1の場合	
	y y	AX=エラー・コード	
3BH	カレント・ディレクトリの移動	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	AH=3BH	CF=0 の場合	
	DS: DX=パス名のアドレス	正常終了	
		CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
3CH	新規ファイルのオープン	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
	AH=3CH	CF=0 の場合	
	DS:DX=パス名のアドレス	AX=ファイル・ハンドル	
	CX=ファイル属性	CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
3DH	H 既存ファイルのオープン		
	AH=3DH	CF=0 の場合	
	DS:DX=パス名のアドレス	AX=ファイル・ハンドル	
	AL=アクセス・モード	CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
3EH	ファイルのクローズ	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	
	AH=3EH	CF=0 の場合	
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了	
		CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
3FH	ファイルからの読み出し	(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	AH=3FH	CF=0 の場合	
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了	
	CX =読み込むバイト数	CF=1 の場合	
	DS: DX=バッファ・アドレス	AX=エラー・コード	

40H	ファイルへの書き込み		
	AH=40H	CF=0 の場合	
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了	
	CX=書き込むバイト数	CF=1 の場合	
	DS:DX=バッファ・アドレス	$AX = x \bar{\jmath} - \cdot \jmath - \dot{\imath}$	
41H	ファイルの削除		
	AH=41H	CF=0 の場合	
	DS:DX=パス名のアドレス	正常終了	
	N. Sellin I	CF=1 の場合	
	A CONTRACTOR OF THE SECOND	AX=エラー・コード	
42H	ファイル・ポインタの移動		
	AH=42H	CF=0 の場合	
	BX=ファイル・ハンドル	DX:AX=ファイル・ポインタ	
	AL=0:ファイルの先頭から	CF=1の場合	
	1:現在位置から	AX=エラー・コード	
	2:ファイルの終端から		
	CX:DX=移動するバイト数	14.94	
43H	ファイル属性の取得		
	AH=43H	CF=0 の場合	
	AL = 00H	CX=ファイル属性	
		CF=1 の場合	
	ES III	AX=エラー・コード	
	ファイル属性の設定		
	AH=43H	CF=0 の場合	
	AL = 01H	正常終了	
	CX=ファイル属性	CF=1 の場合	
	SWOW IN	AX=エラー・コード	
44H	装置の IOCTL(詳細は表 3-3 参照)		
45H	ファイル・ハンドルの二重化		
	AH=45H	CF=0 の場合	
	BX=ファイル・ハンドル	AX=新規のファイル・ハンドル	
	95.83	CF=1 の場合	
	1.60	AX=エラー・コード	
46H	ファイル・ハンドルの強制二重化		
	AH=46H	CF=0 の場合	
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了	
	CX =新規のファイル・ハンドル	CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	

47H	カレント・ディレクトリの取得	
	AH=47H	CF=0 の場合
	DS:SI=バッファ	正常終了
	DL = ドライブ番号	CF=1の場合
	0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
48H	メモリ・ブロックの割り当て	
	AH=48H	CF=0 の場合
	BX=取得するパラグラフ・サイズ	AX=ブロック・セグメント
		CF=1 の場合
		AX=エラー・コード
	-	BX=割り当て可能な最大サイズ
49H	メモリ・ブロックの開放	
	AH=49H	CF=0 の場合
	ES =開放するブロックのセグメント	正常終了
		CF=1の場合
		AX=エラー・コード
4AH	メモリ・ブロックのサイズ変更	
	AH=4AH	CF=0 の場合
	ES =ブロック・セグメント	正常終了
	BX=変更するパラグラフ・サイズ	CF=1 の場合
		AX=エラー・コード
		BX=割り当て可能な最大サイズ
4BH	プログラムのロードと実行	
	AH=4BH	CF=0 の場合
	AL = 00H	ES:BX=PSPアドレス
	DS:DX=パス名	CF=1 の場合
	ES:BX=パラメータ・ブロック	AX=エラー・コード
	プログラムのロードと非実行)非公開(
	AH=4BH	CF=0 の場合
	AL = 01H	ES:BX=PSPアドレス
	DS:DX=パス名	CF=1 の場合
	ES:BX=パラメータ・ブロック	AX=エラー・コード
	オーバーレイのロード	
	AH=4BH	CF=0 の場合
	AL = 03H	ES: BX=PSPアドレス
	DS: DX=パス名	CF=1 の場合
	ES:BX=パラメータ・ブロック	AX=エラー・コード

	実行ステータスの設定	非公開(
	AH=4BH	なし HTV-FI
	AL = 05H	to Table 1 de 1 pt.
	DS: DX=実行ステータス構造体	发展下上 中
4CH	プロセスの終了	
	AH=4CH	なし、これは、日本
	AL=リターン・コード	184 %
4DH	リターン・コードの取得	N-14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	AH=4DH	AH=終了コード
	1-5 - 5x = 2h	AL=リターン・コード
4EH	最初に一致するファイル名の検索	
	AH=4EH	CF=0 の場合
	DS: DX=パス名	DTA=検索結果
	CX=ファイル属性	CF=1 の場合
	\$400 L TO	AX=エラー・コード
4FH	次に一致するファイル名の検索	
	AH=4FH	CF=0 の場合
	50000	DTA=検索結果
	Y-888 H	CF=1 の場合
	6.86 (1)	AX=エラー・コード
50H	PSP アドレスの設定)非公開 ﴿
	AH=50H	なし
	BX=PSP セグメント	on your address of
51H	PSP アドレスの取得)非公開(
	AH=51H	BX = PSP セグメント
52H	内部変数領域のアドレス取得)非公開(
	AH=52H	ES:BX=内部変数アドレス
53H	BPB から DPB への変換)非公開(
	AH=53H	なし、日本の
	DS:SI =BPBアドレス	1125
	ES:BP=DPBアドレス	B 27 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54H	ベリファイ状態の取得	
	AH=54H	AL=0:ベリファイ OFF
	金貨の の ギン	1:ベリファイ ON
55H	PSPの複写) 非公開(
	AH=55H	なし
	DX=PSP の複写先セグメント	8 C 2 Fr. 20
	SI =DX:[0002H] の値	

56H	ファイル名の変更	20世纪中国 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
	AH=56H	CF=0 の場合
	DS:DX=現在のファイル名	正常終了
	ES:DI =新規ファイル名	CF=1 の場合
		AX=エラー・コード
57H	ファイル日付の取得	PERSONAL PROPERTY CHES
	AH=57H	CF=0 の場合
	AL = 00H	CX=時刻
	BX=ファイル・ハンドル	DX = 日 付
	ファイル日付の設定	
	AH=57H	CF=0 の場合
	AL = 01H	正常終了
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1 の場合
	CX=時刻	AX=エラー・コード
	DX = 日付	
58H	メモリのアロケーション方法の取得) 非公開 (
	AH=58H	CF=0 の場合
	AL = 00H	AX=ビット7 :UMBから
		ビット6 : UMB だけ
		ビット0~1:2=上位から
	, the second	1=最小から
		0=下位から
	4-1-7-7	CF=1 の場合
		AX=エラー・コード
	メモリのアロケーション方法の設定	非公開(
	AH=58H	CF=0 の場合
	AL = 01H	正常終了
	BX=ビット7 : UMBから	CF=1 の場合
	ビット6 : UMBだけ	AX=エラー・コード
	ビット 0 ~ 1:2=上位から	no
	1=最小から	
	0=下位から	5.53
	UMB のリンク・ステータスの取得)非公開(
	AH=58H	CF=0 の場合
	AL = 02H	AL=リンク・ステータス
		CF=1 の場合
		AX=エラー・コード

	UMB のリンク・ステータスの設定)非公開 ◆
	AH=58H	CF=0 の場合
	AL = 03H	正常終了
	BX=0:リンクしない	CF=1 の場合
	1:リンクする	AX=エラー・コード
59H	拡張エラー・コードの取得	
	AH=59H	AX=拡張エラー・コード
	BX = 00H	BH=エラー・クラス
	FF11 . 27-2	BL =推奨される訂正措置
		CH=エラー発生箇所
	A-226 No. 1	(レジスタ破壊あり)
5AH	一時ファイルの作成	The second secon
	AH=5AH	CF=0 の場合
	CX=ファイル属性	AX=ファイル・ハンドル
	DS:DX=一時パス名バッファ	CF=1 の場合
		AX=エラー・コード
5BH	新しいファイルの作成	
	AH=5BH	CF=0 の場合
	CX=ファイル属性	AX=ファイル・ハンドル
	DS: DX=パス名	CF=1 の場合
	- 5-	AX=エラー・コード
5CH	ファイル・アクセスのロック	
	AH=5CH	CF=0 の場合
	AL = 00H	正常終了
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1 の場合
	CX:DX=ロック領域の位置	AX=エラー・コード
	SI : DI =ロック領域のサイズ	AT AB I I II
	ファイル・アクセスのロック解除	
	AH=5CH	CF=0 の場合
	AL = 01H	正常終了
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1 の場合
	CX:DX=ロック領域の位置	AX=エラー・コード
1127	SI:DI =ロック領域のサイズ	MA OF FARE SCHOOL
5EH	ネットワーク・ファンクション(詳細	は表 3-4 参照)

60H	パス名の置換) 非公開 (
	AH=60H	CF=0 の場合
	DS:SI=パス名	正常終了
	ES: DI=置換後のパス名	CF=1 の場合
	A STATE OF	$AX = x \ni - \cdot \ni - i$
62H	PSP アドレスの取得	
	AH=62H	CF=0 の場合
		BX = PSP セグメント
		CF=1 の場合
	4° 12.7	AX=エラー・コード
63H	DBCS ベクタ情報の取得	
	AH=63H	CF=0 の場合
	AL = 00H	DS:SI=ベクタ・テーブル・
		アドレス
		CF=1 の場合
	÷ 6.	AX=エラー・コード
67H	最大ハンドル数の設定	
	AH=67H	CF=0 の場合
	BX=ハンドル数	正常終了
	l a l	CF=1 の場合
	10.00	AX=エラー・コード
68H	ファイル・バッファのフラッシュ	
	AH=68H	CF=0 の場合
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了
		CF=1 の場合
	h - j	AX=エラー・コード
6CH	ファイルの拡張オープン	
	AH=6CH	CF=0 の場合
	AL = 00H	AX=ファイル・ハンドル
	BX=オープン・モード	CX =1:ファイルをオープンした
	CX=ファイル属性	2:ファイルが作成された
	DX=アクション	3:ファイルが置換された
	DS:SI=パス名	CF=1 の場合
	2	AX=エラー・コード

表 3-3 ファンクション・コール(IOCTL 関連)


44H	装置情報の取得	(A)
	AH=44H	CF=0 の場合
	AL = 00H	DX=デバイス・データ
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1 の場合
		AX=エラー・コード
	装置情報の設定	
	AH=44H	CF=0 の場合
	AL =01H	正常終了
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1 の場合
	DX=デバイス・データ	AX=エラー・コード
	キャラクタ・デバイスからの制御文字	川の読み取り
	AH=44H	CF=0 の場合
	AL = 02H	AX=読み取ったバイト数
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1 の場合
	CX=制御文字列のバイト数	AX=エラー・コード
	DS: DX=制御文字列のアドレス	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	キャラクタ・デバイスへの制御文字列の	の書き込み
	AH=44H	CF=0 の場合
	AL =03H	AX=書き込んだバイト数
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1 の場合
	CX=制御文字列のバイト数	AX=エラー・コード
	DS: DX=制御文字列のアドレス	THE STATE
	ブロック・デバイスからの制御文字列の読み取り	
	AH=44H	CF=0 の場合
	AL = 04H	AX=読み取ったバイト数
	BL =ドライブ番号	CF=1 の場合
	0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
	CX =制御文字列のバイト数	\$100cm . TA
	DS: DX=制御文字列のアドレス	A 44 N × 2 7 - 40 × 70
	ブロック・デバイスへの制御文字列の書き込み	
	AH=44H	CF=0 の場合
	AL = 05H	AX=書き込んだバイト数
	BL =ドライブ番号	CF=1 の場合
	0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
	CX=制御文字列のバイト数	
	DS: DX=制御文字列のアドレス	

入力ステータスの検査	
AH=44H	CF=0 の場合
AH = 44H $AL = 06H$	
	AL=00H:レディ状態でない
BX=ファイル・ハンドル	FFH:レディ状態
	CF=1の場合
	AX=エラー・コード
出力ステータスの検査	ATT TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE OF THE SERVICE STATE
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 07H	AL=00H : レディ状態でない
BX=ファイル・ハンドル	FFH:レディ状態
	CF=1 の場合
	AX=エラー・コード
ブロック・デバイスの交換可能性検査	
AH = 44H	CF=0 の場合
AL = 08H	AX=0:交換可能
BL =ドライブ番号	1: 交換不可能
0:カレント, 1:A…	CF=1の場合
, 1	AX=エラー・コード
リモート・ブロック・デバイスの検出	ENGLINES EXAMPLE
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 09H	DX=デバイス属性
BL =ドライブ番号	CF=1の場合
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
リモート・ハンドルの検出	THE RESERVE OF STREET
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 0AH	DX=デバイス属性
BL =ドライブ番号	CF=1の場合
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
共用リトライ回数の設定	MARK ASSESSMENT OF THE PERSON
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 0BH	正常終了
CX=待ち時間	CF=1 の場合
DX=リトライ回数	$AX = x \ni - \cdot \exists - i$

	デバイスに対する一般 IOCTL	THE ROLL TO SAME TO SA
AH = 44H		CF=0 の場合
AL = 0DH	eg Jinda I	正常終了
$BL = k \ni$	イブ番号	CF=1 の場合
0:	カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
CH=カテ	ゴリー・コード	
CL = 7 7	ンクション・コード	★40天女一マッパッ マー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ
DS: DX=	-パラメータ・ブロック	200
論理ドライ	(ブ・マップの取得	
AH=44H	TERV TERV	CF=0 の場合
AL = 0EH	#dom A of A of	AL=マッピング・コード
BL = ドラ	イブ番号	CF=1 の場合
0:	カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
論理ドライ	イブ・マップの設定	
AH=44H		CF=0 の場合
AL = 0FH		AL=マッピング・コード
BL = ドラ	イブ番号	CF=1の場合
0:	カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
IOCTL //3	ンドルの問い合わせ	***
AH=44H		CF=0 の場合
AL = 10H		正常終了
BX=ハン	ドル	CF=1の場合
CH=カテ	ゴリー・コード	AX=エラー・コード
CL = 7 7	ンクション・コード	ERRORS NOT LOST
IOCTL デノ	バイスの問い合わせ	
AH = 44H	the provided the	CF=0 の場合
AL = 11H		正常終了
BL = ドラ	イブ番号	CF=1 の場合
0:	カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
CH=カテ	ゴリー・コード	(8-, 11)
CL = 77	ンクション・コード	No.

表 3-4 ファンクション・コール(ネットワーク関連)

5EH	マシン名の取得					
	AH=5EH	CF=0 の場合				
	AL = 00H	CX=ローカル・コンピュータ番号				
	DS:DX=バッファ・アドレス	CF=1 の場合				
		AX=エラー・コード				
	プリンタ・セットアップ文字列の設定					
	AH=5EH	CF=0 の場合				
	AL = 02H	正常終了				
	BX=割り当てインデックス番号	CF=1 の場合				
	CX=文字列のバイト数	AX=エラー・コード				
	DS:SI=文字列のアドレス					
	プリンタ・セットアップ文字列の取得	The second secon				
	AH=5EH	CF=0 の場合				
	AL = 03H	CX=文字列のバイト数				
	BX =割り当てインデックス番号	CF=1の場合				
	ES:DI=バッファ・アドレス	AX=エラー・コード				
5FH	割り当てリスト・エントリの取得					
	AH=5FH	CF=0 の場合				
	AL = 02H	BH=デバイス状況				
	BX=割り当てインデックス番号	BL=デバイス・タイプ				
	DS:SI=ローカル名	CX=ユーザ・パラメータ				
	ES:DI=リモート名	CF=1 の場合				
		AX=エラー・コード				
	割り当てリスト・エントリの作成					
	AH=5FH	CF=0 の場合				
	AL = 03H	正常終了				
	BL =デバイス・タイプ	CF=1の場合				
	CX=ユーザ・パラメータ	AX=エラー・コード				
	DS:SI=ローカル名					
	ES:DI=リモート名					
	割り当てリスト・エントリの取消					
	AH=5FH	CF=0 の場合				
	AL = 04H	正常終了				
	DS:SI=デバイス名のアドレス	CF=1 の場合				
		AX=エラー・コード				






表 3-5 ファンクション・コールのエラー・コード

-	
コード	意味
00H	正常終了
01H	無効なファンクション・コード
02H	ファイルが見つからない
03H	パスが見つからない
04H	オープンされているファイルが多すぎる
05H	アクセスが拒否された
06H	無効なハンドル
07H	メモリ・コントロール・ブロックが壊れている
08H	メモリ不足
09H	無効なメモリ・ブロック・アドレス
0AH	無効な環境
0BH	無効なフォーマット
0CH	無効なアクセス・コード
0DH	無効なデータ
0EH	(未使用)
0FH	無効なドライブが指定された
10H	カレント・ディレクトリを削除しようとした
11H	同じデバイスでない
12H	これ以上ファイルがない
13H	ディスクがライト・プロテクトされている
14H	無効なディスク・ユニット
15H	ドライブの準備ができていない
16H	無効なディスク・コマンド
17H	CRC エラー
18H	リクエスト構造体の長さが無効
19H	シーク・エラー
1AH	DOSのディスクではない
1BH	セクタが見つからない
1CH	プリンタ用紙切れ
1DH	書き込み失敗
1EH	読み出し失敗
1FH	一般的な失敗
20H	シェアリング違反
21H	ロック違反
22H	無効なディスク交換
23H	FCB 使用不可
24H	シェアリング・バッファに余裕がない
25H	(未使用)
26H	ファイル操作を完了できない
27H	(未使用)
1	
32H	ネットワークが準備できていない
33H	リモート・コンピュータが LISTEN 状態にない
34H	ネットワーク名の二重定義

35H	ネットワーク・パスが見つからない	CONSTRUCTION OF SECTION OF SECTIO
36H	ネットワーク・ビジー	
37H	ネットワーク・デバイスはこれ以上ない	11.00
38H	ネットワーク BIOS の限界を超えた	
39H	ネットワーク・アダプターのハード・エラー	
ЗАН	ネットワークからの不当な応答	
3BH	予期しないネットワーク・エラー	
3CH	互換性のないリモート・アダプター	
3DH	プリント待ち行列がいっぱい	
3EH	メモリ不足	
3FH	印刷ファイルが取り消された	
40H	ネットワーク名はすでに削除されている	
41H	ネットワーク・アクセスが拒否された	
42H	ネットワーク・デバイスのタイプが不当	
43H	ネットワーク名が見つからない	
44H	ネットワーク名の限界を超えた	
45H	ネットワーク BIOS セッションの限界を超えた	Thornton,
46H	シェアリングを一時休止	Charles and the
47H	ネットワークの要求が受けつけられない	
48H	プリンタ・ディスクのリダイレクション休止	
49H	(未使用)	
\		
50H	同名のファイルがすでに存在する	
51H	(未使用)	A TO SHOW
52H	ディレクトリ・エントリが作成不能	
53H	割り込みタイプ 24H の失敗	
54H	リダイレクションが多すぎる	C. T. S. Text State 1
55H	リダイレクションが重複している	
56H	無効なパスワード	TOTAL PROPERTY.
57H	無効なパラメータ	
58H	ネットワーク・データ障害	
59H	ネットワークによってサポートされていない機能	
5AH	要求されたシステム・コンポーネントが未導入	
	The state of the s	

3.3 終了アドレス(INT22H)

現在のプロセスの終了アドレスが格納されています。

DOS/V システムがプロセスを終了させる際に呼び出すので、ユーザ・プログラムから直接利用することはありません。

3.4 Ctrl-Break 割り込みアドレス(INT23H)

Ctrl + Break (または Ctrl + C) が押された場合に実行されます。

実際は、キーボード BIOS 側でCtrl + Break (またはCtrl + C) を検出した直後に INT1BH が呼び出され、DOS/V の BREAK フラグが ON の場合に限り、さらにこの INT23H が呼び出されます。



Ctrl-Break 割り込み処理

この割り込みは、ユーザが独自のプログラムと差し替えることが可能で、終了時のキャリーフラグの設定により、プロセスの継続・終了が制御可能です。

ただし、終了時にはすべてのレジスタが保存されていなければなりません。 INT23H 終了時のキャリーフラグの内容は、次のようになっています。

キャリーフラグ=0 :プロセスの継続 キャリーフラグ=1 :プロセスの強制終了

この割り込みをユーザ独自のプログラムに差し替えると、DOS 側の制御が効かなくなってしまうので、一般的にはファンクション・コールの「Ctrl-Break の設定」(INT21H, AH=33H)で制御を行うべきです。

3.5 _ 重大エラー・ハンドラ(INT24H)

重大エラーとは、DOSのファンクションが実行できないときに発生するエラーで、通常はディスク・エラーに代表されるような、デバイス・ドライバの入出力エラーが主な原因です。

この割り込みは、ユーザが用意したプログラムに置き換えて制御を行うことも可能です。 たとえば、ディスクがセットされていないときなどのエラー処理を、独自に行うことがで きます。

この割り込みが実行された直後は、次に示すレジスタに各種情報が設定されています。

AX =エラー情報

DI =エラー・コード

BP:SI =デバイズ・ヘッダ制御ブロックへのポインタ

表 3-6 AX レジスタのエラー情報

ビット	エラー情報	内 容
15	エラー・デバイス	0:ディスク
		1:FAT かキャラクタ・デバイス
14	未定義	
13	「無視 (Ignore)」	0:不可能
		1:可能
12	「再試行(Retry)」	0:不可能
		1:可能
11	「中止 (Abort)」	0:不可能
		1:可能
10 ~ 9	エラーの発生領域	00: DOS/V
		01: FAT
	\$15 \$2000 PM	10:ディレクトリ
		11:データ領域
8	エラー時の動作状態	0:読み込み時
		1:書き込み時
7 ~ 0	エラー・ドライブ番号	0:Aドライブ
	- 13 - 22 2 - 1 3 W	1:Bドライブ

表 3-7 DI レジスタのエラー情報

エラー・コード	意味
00H	書き込み禁止のディスクに書き込んだ
01H	存在しないユニット番号
02H	ドライブの準備ができていない
03H	未定義コマンド
04H	データの CRC エラー
05H	リクエスト構造体の長さが違う
06H	シーク・エラー
07H	存在しないメディア・タイプ
08H	セクタが見つからない
09H	プリンタの用紙切れ
0AH	書き込みに失敗した
0BH	読み込みに失敗した
0CH	一般的なディスク不良
0DH	予約済み
0EH	予約済み
0FH	無効なディスク交換


表 3-8 BP:SI レジスタで示されるデバイス・ドライバ制御ブロック

オフセット	サイズ	内 容	
+0~+3	2ワード	次のデバイスへのポインタ	The second
+4~+5	1ワード	デバイス属性	
		ビット	H
		15=0:ブロック・デバイス	Toronto de la
		1:キャラクタ・デバイス	
		14=1: IOCTL ビット	American States
		3=1: CLOCK デバイス	
	-	2=1: NUL デバイス	Lange A. Committee
		1=1:標準出力	
		0=1:標準入力	SHIR SHIP OF THE
+6~+7	1ワード	デバイス・ストラテジ・エントリポイン	ントへのポインタ
+8~+9	1ワード	ドライバ割り込みエントリポイントへの	 のポインタ
+A ~+11	8バイト	キャラクタ・デバイスのファイル名	
		ブロック装置の場合は最初のバイトな	がユニット数を示す。

この割り込みからの応答は、ALレジスタに以下の値を設定して返します。

表 3-9 AL レジスタの応答内容

値	内 容
0	エラーを無視
1	操作を再試行
2	割り込み 22H を通して、プログラムを終了
3	プログラム上からのシステムコールの失敗



また、このときスタック上に保存されているレジスタ値は、次のようになっています。

スタック上に保存されるレジスタ値

したがって、もしユーザが作成したプログラムからシステム処理ルーチンに戻らずに、 直接ユーザ・プログラムに戻るには、スタック上の IP, CS, FLAG を捨て $AX \sim ES$ を POP した後に IRET すればよいことになります。

ただしこの場合、次に 0CH より高位のファンクション・コールが行われるまで DOS は不安定な状態になっているので、注意が必要です。


この割り込みを独自に置き換えるプログラムを作成する際には、以下の点に注意する必要があります。

・エラーがディスクにある場合は 5 回, FAT あるいはディレクトリにある場合は 3 回 の試行を行うこと

- ・この割り込みはファンクション・コール (INT21H) のみ有効なので、ディスクの直接 操作を行う INT25H・INT26H では適用されない
- この割り込みは、割り込み禁止状態で行われている
- ・この割り込み中は、すべてのレジスタの内容を保証すること
- ・この割り込み中では以下のファンクション・コール以外は使用できない これ以外のファンクション・コールを実行した場合の状況は予測不能である

機能番号	機能
01H ~ 0CH	キャラクタ入出力
30H, 3306H	バージョン番号の取得
3300H	Ctrl-C フラグの取得
3301H	Ctrl-C フラグの設定
50H	PSPアドレスの設定
51H, 62H	PSPアドレスの取得
59H	拡張エラー・コードの取得

・エラーが FAT またはディレクトリで発生した場合,あるいは拡張エラー・コードが $50 \sim 79$ の場合は、「無視(Ignore)」は「中止(Abort)」に変換される



```
MOV
                        AH, 25H
               MOV
                        AL, 24H
               MOV
                        DX, WORD PTR [INT24 VEC]
               MOV
                        DS, WORD PTR [INT24_VEC+2]
               INT
                        21H
               POP
                        DS
               RET
INT24:
               PUSH
                        ES
               PUSH
                        DS
               PUSH
                       BP
               PUSH
                        DI
               PUSH
                       SI
               PUSH
                       DX
               PUSH
                       CX
              PUSH
                       BX
              PUSH
              独自のINT24ハンドラ処理
              CMP
                       AL, 01H
              JZ
                       INT24_E
              MOV
                       AX. OFFFFH
              ADD
                       SP, 24
INT24_E:
              MOV
                       BP. SP
                       SS: WORD PTR [BP], AX
              MOV
              POP
                       AX
              POP
                       BX
              POP
                       CX
              POP
                       DX
              POP
                       SI
              POP
                       DI
              POP
                       BP
              POP
                       DS
              POP
                       ES
              IRET
```

3.6 絶対ディスクの読み書き(INT25H/INT26H)

ディスクを論理セクタ番号で、直接読み書きします。INT25Hで読み込み、INT26Hで書き込みを行います。

このシステム・コールでは今まで 32M バイトまでのディスクしか扱えなかったため、DOS/V ではこれを拡張しています。拡張された方式でも 32M バイト以内のディスクはアクセス可能なので、今後はこちらのシステム・コールを使用すべきでしょう。

このシステム・コールは FCB やファイル・ハンドルを介せずにアクセスを行うため、DOS/V のディスクへのアクセス方法としては最も高速ですが、これを使用すると LAN などのネットワーク・システムの仮想ドライブに対応できなくなるため、基本的には使用しないようにすべきです。

表 3-10 新しい 32M バイト以上サポートのディスクへの読み書き

入力	AL=ドライブ番号(A:0, B:1・・・)
	DS:BX=DISK-IO 構造体のアドレス
	+0~3:読み書き開始論理セクタ番号
	+4~5:読み書きするセクタ数
	+6~9:読み書き用バッファのアドレス
	CX=FFFFH
出力	キャリーフラグ=0 の場合
	正常終了
	キャリーフラグ=1の場合
	AL=エラー・コード(INT24H の DI と同じ内容)
	AH=エラー状況コード
	80H:接続機構が応答障害
	40H:SEEK 操作障害
	20H:コントローラー・エラー
	10H: データ CRC エラー
	08H:DMA オーバーラン・エラー
	04H:要求されたセクタが見つからない
	03H:書き込み禁止ディスクに書き込もうとした
	02H:上記以外のエラー
	01H:無効なパラメータ

このシステム・コールにより、セグメント・レジスタを除くすべてのレジスタが破壊されます。また、復帰時には元のフラグ内容がスタックに積まれたままになっているので削除する必要がありますが、その時点でのエラー状況(キャリーフラグのこと)がフラグに設定されているので、これを破壊しないように考慮しなければなりません。

また、このシステム・コールで同時に読み出し可能なバイト数は 64K バイト以内に限られ、かつ読み書き用バッファのアドレス・オフセットは FFFFH になるまでしか考慮されていないので、読み書きサイズの設定には注意が必要です。

List 3-2		読み込み(拡張版)	○○・サーリ出版・モニIIA
ABS_READ:	DWAW		
	PUSH	AX	
	PUSH	ВХ	
	PUSH	CX	
	PUSH	DX	
	PUSH	SI	
	PUSH	DI	
	PUSH	ВР	
	MOV	AL, ドライブ番	号
	LDS	BX, DISKIO	
	MOV	CX, OFFFFH	; 拡張モード指定
	INT	25H	
	POP	CX	; スタック上のフラグの削り
	JB	ERROR	;エラー処理へ
	POP	BP	
	POP	DI	
	POP	SI	
	POP	DX	
	POP	CX	
	POP	ВХ	
	POP	AX	
	RET		
ERROR:	エラー	処理ルーチン	
DISKIO	DD	読み書き開始詞	扁理セクタ番号
	DW	読み書きセク	夕数
	DD	読み書きバッ	

表 3-11 従来の 32M バイト以内のディスクへの読み書き(参考)

入力	AL=ドライブ番号(A:0, B:1・・・)
	DS:BX=読み書き用バッファのアドレス
	CX=読み書きするセクタ数
	DX=読み書き開始論理セクタ番号
出力	キャリーフラグ=0 の場合
	正常終了
	キャリーフラグ=1 の場合
	AL=エラー・コード(INT24H の DI と同じ内容)
	AH=エラー状況コード

3.7 プログラムの常駐終了(INT27H)

このシステム・コールは使用すべきではありません。

このシステム・コールでは 64K バイト以内のプロセスの終了を行いますが、CP/M との互換性を保つために残っているだけなので、DOS の Ver.2.00 以降は以下のファンクションを使用すべきです。

常駐のままプロセス終了 : INT21H, AH=31H

3.8 バックグラウンド処理(INT28H)[非公開]

バックグラウンド・タスクの実行を行います。実際にはファンクション・コール (INT21H) の機能番号 01H から 0CH を実行中に、キー入力待ちなどの時間待ちとして、このシステムコールが実行されます。たとえば DOS/V コマンドの PRINT.EXE などはこの機能を利用してスプーラ機能を実現しています。

したがって、このシステム・コールへアプリケーション独自の処理を設定することでバックグラウンド処理が実現できますが、次の点を注意しなければなりません。

- ・他のバックグラウンド処理を実行するために、元の INT28H の処理を忘れずにチェイン(far コール) しておかなければならない
- ・この割り込みはファンクション・コールの 01H から 0CH が呼び出されたときに実行されるので、これらのファンクションが必ず定期的に実行されるように考慮しておかなければならない
- ・割り込み中は、ファンクション・コール 01H から 0CH は実行できない
- ・割り込み中は DOS/V の内部スタックを使用しているので、スタックは独自のものを 用意すべきである
- ・この割り込みでは、CS:IP以外のすべてのレジスタは破壊される

List 3-3	割り込みの設	定例
CHAIN:	MO V MO V	; 割り込みのチェイン AH,35H AL,28H
	INT MOV MOV	21H WORD PTR [OLD_PROC], BX WORD PTR [OLD_PROC+2], ES ; 割り込みの設定
	MOV MOV LEA	AH, 25H AL, 28H DX, NEW_PROC
	RET	

NEW_PROC:		; 追加された処理
	MOV	CS:WORD PTR [OLD_STACK], SP
	MOV	CS: WORD PTR [OLD_STACK+2], SS
	MOV	SP, CS
	MOV	SS, SP
	LEA	SP, NEW_STACK+512
	PUSH	AX
	PUSH	ВХ
	PUSH	CX
	PUSH	DX
	PUSH	SI
	PUSH	DI
	PUSH	BP
	PUSH	DS
	PUSH	ES
	独自の	割り込み処理
	POP	ES
	POP	DS
	POP	BP
	POP	DI
	POP	12
	POP	DX
	POP	CX
	POP	BX
	POP	AX
	MOV	SP, CS:WORD PTR [OLD_STACK]
	MOV	SS, CS: WORD PTR [OLD_STACK+2]
	JMP	FAR PTR CS:[OLD_PROC]
OLD_PROC	DD	? ; 元のINT28H
OLD_STACK	DD	? ; 元のスタック
NEW_STACK	DB	512 DUP (?) : 独自スタック
NEW_SIACK	מע	314 DUP (!) : 独日スタック

3.9 高速 1 文字出力(INT29H)[非公開]

DOS/V の中で最も高速な文字出力が、このシステム・コールです。標準のコンソール 出力はすべてこのシステム・コールを利用しています。ANSI.SYS が組み込まれている 場合は、エスケープ・シーケンスまでサポートされますが、DOS/V のリダイレクト機能 はこれ以前の段階で実現されているため使えなくなります。

入力	AL=出力する文字		
出力	なし	1963	

3.10 コマンドの起動(INT2EH)[非公開]

このシステム・コールは使用すべきではありません。

このシステム・コールでは、指定された文字列を COMMAND.COM へ渡して処理させます。しかし、全レジスタが破壊される、多重コールがかかった場合にプロセスが常駐してしまう、など問題が多いため、基本的にはファンクション・コールの「プログラムの実行」(INT21H、AH=4BH)を使用すべきです。

ただし、このシステム・コールにより環境変数を操作した場合は、マスタの環境 (COMMAND.COM のもっている環境変数)が操作可能なので利用価値はあるかもしれません。

入力 DS:SI	=コマンド文字列
出力 AL=リ	ターン・コード
	レジスタが破壊される。 E列は以下の構成となっている。
1 バイト目	終端の CR(0DH)を除いた文字数
	コマンド・ライン文字列
2 バイト目以降	

3.11 多重割り込み(INT2FH)

このシステム・コールは、常駐プロセスとのインタフェイスを行うもので、DOS/VというよりもDOS5から新設されたものです。これにより各種常駐プロセスとのやり取りがより容易になっています。

基本的には AH レジスタで多重番号(プロセスの番号)を、AL レジスタでそれぞれのプロセスの機能を指定します。

多重番号は 00H から BFH までが DOS/V で予約されており、C0H から FFH までが アプリケーションに開放されていますが、残念ながらこの多重番号の予約方法までは規定 されていないので、アプリケーション側でも変更が効くように設計すべきです。

また、すべての多重番号の機能番号 00H は「インストール・ステータスの取得」を返すことが規定されており、これによりその常駐プロセスの状況を知ることができます。アプリケーション側では、その機能の利用に先だって、このステータスを検査しておく必要があります。

表 3-12 常駐プロセスのインストール・ステータス

AL の値	意味
00H	常駐していない
01H	常駐できないプロセスが存在している
FFH	すでに常駐している

表 3-13 DOS/V で使用している多重番号

多重番号	常駐プロセス名
01H	PRINT.EXE
06H	ASSIGN.COM
10H	SHARE.EXE
11H	ネットワーク
12H	PCDOS.SYS
14H	NLSFUNC.EXE
16H	アイドル・コールおよび DPMI
1AH	ANSI.SYS
43H	HIMEM.SYS
48H	DOSKEY.SYS
4AH	ハイ・メモリ
4BH	タスク・スイッチャー
ADH	KEYB.COM
В0Н	GRAFTABL.COM
B7H	APPEND.EXE

以下、DOS/V システム側で常駐しているプロセスのうち、インストール・ステータス以外の機能をもつものを取り上げておきます。

(1) PRINT.EXE(多重番号 01H)

機能番号 AL=	内容
01H	ファイルの待ち行列への追加
	入力 DS: DX=ファイル名文字列(先頭と終端が00H)
	出力 AX=エラー・コード
02H	待ち行列からのファイルの削除
	入力 DS: DX=ファイル名文字列(先頭と終端が00H)
	出力 AX=エラー・コード
03H	すべての待ち行列の取消
	出力 AX=エラー・コード
04H	印刷の一時保留と状況の取得
	出力 AX=エラー・コード
	DX = エラー回数(障害がなければ 0)
d-	DS: DI=待ち行列リスト(各エントリは64バイト,終端は先頭が00H)
05H	印刷の再開
	出力 AX=エラー・コード
06H	プリンタ・デバイス・ヘッダのアドレスの取得
	出力 DS:SI=プリンタ・デバイス・ヘッダのアドレス

なお、返されるエラー・コードは PRINT.EXE 独自のもので、次の意味をもちます。

エラー・コード	意味
0001H	無効な機能を指定した
0002H	指定されたファイルが見つからない
0003H	無効なパス名が指定された
0004H	オープンしたファイル数が多すぎる
0005H	アクセスが拒否された
0006H	待ち行列がいっぱい
0009H	スプーラが BUSY 状態
000CH	ファイル名が 64 バイトを超えている
000FH	無効なドライブが指定されている

(2) アイドル・コール(多重番号 16H)

アプリケーションがアイドル状態(ループ待ちしている状態)であることを DOS/V に通知します。

これはマルチタスクでのタスク制御のための機能で、現在の DOS/V はマルチタスクをサポートしていないため、この機能をコールしてもすぐに戻ってくるだけです。したがって、現状ではまったく無意味な機能ですが、DOS/V や Windows が将来マルチタスクをサポートする際に必要になります。ですから、アプリケーションがアイドル状態にあるときは、積極的にこの機能をコールすべきです。

機能番号 AL=	内 容
80H	アイドル状態の通知
	出力 AL=80H:マルチタスクはサポートされていない
	00H:マルチタスクがサポートされている

(3) HIMEM.SYS(多重番号 43H)

機能番号 AL=	内容
10H	HIMEM.SYS のエントリ・アドレスの取得
	田力 ES: BX=エントリ・アドレス

(4) DOSKEY.COM(多重番号 48H)

機能番号 AL=	内 容
10H	コマンド・ラインの取得
	入力 DS:DX=コマンド・ライン・バッファへのアドレス
	出力 AX=終了ステータス (0000H で正常終了)

マクロ名が入力されたときはいったん正常終了しますが、再度この機能を呼び出すことで展開された内容が取得できます。

また, コマンド・ライン・バッファは128バイトで以下の構成となっています。

オフセット	内 容
00H	128(バッファのバイト数で固定値)
01H	CR(0DH)を除く,取得されたバイト数
02H	入力バッファ
1	
7FH	

(5) ハイ・メモリ(多重番号 4AH)

機能番号 AL=	内容	
01H	HMA 領域の空き容量の取得	- F08
	出力 BX=HMA 空きバイト数	
	ES:DI=HMA 空き領域先頭アドレス	
	DOS/V が HMA を使用していないときは、次の値が返る	
	BX=0000H	
	ES: DI=FFFF: FFFFH	•
02H	HMA 領域の割り当て	HSH
	入力 BX=割り当てバイト数	
	出力 ES:DI=割り当てられた HMA 先頭アドレス	
	(FFFF:FFFFH ならば失敗)	

(6) タスク・スイッチャー(多重番号 4BH)

機能番号 AL=	内 容	
01H	通知ファンクション・ハンドラのリンク・リストの作成	
	入力 ES: BX = 0000: 0000H	
	CX:DX=サービス・ファンクション・ハンドラ	
	出力 ES:BX = コール・バック情報構造体のアドレス	
	(0 ならばクライアントに通知の必要なし)	
02H	サービス・ファンクション・ハンドラの取得	1 3 (Feet 12)
	田力 ES:DI=サービス・ファンクション・ハンドラ	1850
03H	タスク・スイッチャ ID の取得	
	入力 BX=0000H	h (a)
	ES: DI=サービス・ファンクション・ハンドラ	***
	出力 BX=スイッチャ ID(0000H ならば割り当て不可)	Plat I
04H	タスク・スイッチャ ID の開放	
	入力 BX=スイッチャ ID	
	ES: DI=サービス・ファンクション・ハンドラ	
	出力 BX=ステータス(0000H ならば正常終了)	
05H	タスク・スイッチャのインスタンス・データの識別	N.E.S.
	入力 ES: BX = 0000: 0000H	MAN
	CX:DX=サービス・ファンクション・ハンドラ	Serve
	出力 ES:BX=スタートアップ構造体のアドレス	- 1144
	(0000H ならばデータをもっていない)	

(7) KEYB.COM(多重番号 ADH)

機能番号 AL=	内容
80H	バージョン番号の取得
	出力 BH=メジャー・バージョン番号
	BL =マイナー・バージョン番号
81H	アクティブ・コード・ページの設定
	入力 BX=コード・ページ fillion が
	出力 キャリーフラグが 0 ならば正常終了
82H	国別フラグの設定
	入力 BX = 国別フラグ
	00H : US キーボード
	FFH: US キーボード以外
	出力 キャリーフラグ=0 ならば正常終了
83H	国別フラグの取得
	出力 BX = 国別フラグ
	00H : US キーボード
-	FFH: US キーボード以外

(8) APPEND.EXE(多重番号 B7H)

機能番号 AL=	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
02H	バージョン・フラグの取得
	出力 AX=ステータス(FFFFH ならば DOS5 と互換)
04H	活動中の APPEND パスの取得
	出力 ES: DI=ディレクトリ・リスト・アドレス
06H	動作モードの取得
	出力 BX=動作モード
	0001H:APPEND が使用可能
	8000H:/X がオン
	4000H:/PATH がオン
	2000H: /E がオン
07H	動作モードの設定
	<mark>入力</mark> BX=動作モード
11H	フル・パス名設定フラグの設定

第4章

BIOSコール

「BIOS」は、DOS/V のシステムコールよりもさらに下位に位置し、よりハードウェアに密着したシステム・サービスです。

これよりも下位レベルの操作を行いたければ、あとはハードウェアを直接操作するしかありませんが、一般のアプリケーションが利用するのはこの BIOS レベルまでにとどめておくべきです。

実際のところ、いかに互換性の高いといわれる IBM-PC であっても、ハードウェアレベルでは機種ごとに若干の違いがあります。これを吸収するために BIOS が用意されているのですから、テキスト表示をグラフィックスでシミュレートしている DOS/V にあっては、これより下位の操作を行って、互換性の高い日本語表示を行うのは困難といわざるをえないでしょう。

IBM-PC の BIOS を表 4-1 に示します。

表 4-1 IBM-PC の BIOS 一覧

OADG 共通対応	割り込み	内 容
0	INT10H	ディスプレイ
	INT11H	装置構成情報
	INT12H	メモリ・サイズ取得
	INT13H	ディスク
	INT14H	RS-232C
	INT15H	システム・サービス
0	INT16H	キーボード
0	INT17H	プリンタ
	INT1AH	タイマ・クロック
0	INT33H	マウス

このうち、OADG で共通に規定されているのは表 4-1 中に \bigcirc のあるものだけです。それ以外の BIOS は、「AT 互換機、PS/2、PS/55 などの間で完全な互換性がないので、通常のアプリケーションでは利用すべきでない」とされています。

ですから、アプリケーションは互換性確保のために、できる限りこの範囲で機能を実現すべきですが、現実的にはこれら以外のBIOSを利用しなければ実現できない機能も多くあります。本章ではそれらの機能を、その対処法とともに取り上げます。

また、表 4-2 に示すものは BIOS ではありませんが、BIOS と関連が深く、利用価値の高いものなので同時に取り上げます。

表 4-2 BIOS 関連の割り込み

割り込み	内 容	
INT05H	ハードコピー	
INT1BH	Ctrl-Break 割り込み	
INT1CH	インターバル・タイマ割り込み	

4.1 BIOS のワークエリア

IBM-PC では BIOS のワークエリアが公開されており、ここから各種の重要な情報を取得することができます。IBM-PC の世界では、このワークエリアを参照することは「常識的なこと」なのですが、完全な互換性が確保できていないために、DOS/V ではあまり推奨されていません(というより公開されていません)。

しかし、ワークエリアでなければ取得できない情報も多いので、参照せざるをえないの が現状です。

BIOS ワークエリアはセグメント 0040H より,DOS/V のワークエリアはセグメント 0050H より格納されています。

表 4-3 BIOS のワークエリア一覧

セグメント 0040H

オフセット	サイズ	内 容	公開
0000H	4ワード	RS-232C ポート・アドレス	
		0000H: COM1	
		0002H: COM2	0
		0004H: COM3	
		0006H: COM4	
H8000	4ワード	プリンタ・ポート・アドレス	
		0008H : LPT1	
		000AH: LPT2	0
		000CH: LPT3	
		000EH : 予約済み	
0010H	1ワード	システム構成情報	
		ビット 15 ~ 14:プリンタ・ポート数	
		ビット 13 :内蔵モデムの有無	
		ビット 11 ~ 9:RS-232SC ポート数	
		ビット 7~ 6:接続 FDD 数-1	
		ビット 5~ 4:ビデオ・タイプ	
		01:40×25 カラー	
		10:80×25 カラー	
		11:80×25 モノクロ	
		ビット2 :マウスの有無	
		ビット1 : 演算コプロセッサの有無	
		ビット 0 : IPL ディスク (つねに 1)	
0012H	1バイト	予約済み	
0013H	1ワード	メモリ・サイズ	
0015H	1バイト	予約済み	

1バイト	キーボード・シフト・ステータス		141 F8 X 3
	(PC84 キーボード用)		
			771 300
			-0300
	No. 20 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
			11,000
			HC1861
1 2 1	ヒット0:右Shift	FMTT	H(700
1パイト			11,200
	The same of the state of the same of the s		
			+1300
TST HED			
			HAYOU
	ビット3:Pause		H-2000
	ビット2:SysRq		H9700
	ビット1:左 Alt	9.50	44700
	ビット 0:左 Ctrl		PRINCIPAL PRINCI
1バイト	予約済み		
1ワード	キーボード・バッファ読み出し位置ポインタ		
1ワード	キーボード・バッファ書き込み位置ポインタ		
16 ワード	キーボード・バッファ		
1バイト	FDD リキャリブレート・フラグ	1311	- Person
	ビット3:ドライブ3		
	ビット2:ドライブ2		
1バイト		75.4.7	LI GOO
8 3000			1000
V. Carone			1100
			HAROU
			La store
1バイト			111 (0.00
- ' '			110 000
1バイト			0
-			
	10 Sept. 10		
	2 2 222		
10 , , , 1,			
	0050H:ページ 0 桁位置 0051H:ページ 0 行位置		
	1バイト 1ワード 1ワード 16ワード	(AT101 拡張キーボード用) ビット 7: Insert ビット 6: CapsLock ビット 5: NumLock ビット 4: ScrollLock ビット 3: Pause ビット 2: SysRq ビット 1: 左 Alt ビット 0: 左 Ctrl 1バイト 予約済み 1ワード キーボード・バッファ読み出し位置ポインタ 1ワード キーボード・バッファ 1バイト FDD リキャリブレート・フラグ ビット 3: ドライブ 3 ビット 2: ドライブ 2 ビット 1: ドライブ 1 ビット 0: ドライブ 3 ビット 2: ドライブ 1 ビット 0: ドライブ 1 ビット 0: ドライブ 1 ビット 0: ドライブ 1 ビット 0: ドライブ 1 ビット 1: ドライブ 1 ビット 1: ドライブ 1 ビット 5: ドライブ 1 ビット 5: ドライブ 1 ビット 6: ドライブ 1 ビット 6: ドライブ 1 ビット 7: ドライブ 1 ビット 7: ドライブ 1 ビット 8・ア・カウンタ (55ms 単位) 1バイト FDD エラー・ステータス 7バイト FDD コントローラ・ステータス 1バイト ビデオ・モード番号 ロード 画面 1 行当たりの文字数 1ワード 1 ページのバイト数	ドット 6: CapsLock ピット 5: NumLock ピット 4: ScrollLock ピット 3: Alt ピット 2: Ctrl ピット 1: 左 Shift ピット 0: 右 Shift 1バイト キーボード・シフト・ステータス (AT101 拡張キーボード用) ピット 7: Insert ピット 6: CapsLock ピット 5: NumLock ピット 5: NumLock ピット 3: Pause ピット 2: SysRq ピット 1: 左 Alt ピット 0: 左 Ctrl 1バイト 予約済み 1ワード キーボード・バッファ読み出し位置ポインタ 1ワード キーボード・バッファ 1バイト FDD リキャリブレート・フラグ ピット 3: ドライブ 3 ピット 2: ドライブ 2 ピット 1: ドライブ 1 ピット 0: ドライブ 1 ピット 3: ドライブ 2 ピット 1: ドライブ 1 ピット 3: ドライブ 3 ピット 2: ドライブ 2 ピット 3: ドライブ 3 ピット 2: ドライブ 1 パイト FDD モータ OFF タイマ・カウンタ (55ms 単位) 1バイト FDD エータ・OFF タイマ・カウンタ (55ms 単位) 1バイト FDD コントローラ・ステータス 1バイト FDD コントローラ・ステータス 1バイト FDD コントローラ・ステータス 1バイト 阿面 1 行当たりの文字数 1 ワード 国面 1 行当たりの文字数

0060H	2バイト	カーソルの高さ			
		0060H:エンド位置			
		0061H:スタート位置			
0062H	1バイト	現在表示されているページ番号(つねに 0)			
0063H	1ワード	CRT コントローラのポート・アドレス			
		カラー :03D4H			
	-	モノクロ:03B4H			
0065H	7バイト	予約済み			
006CH	2ワード	マスタ・クロック・カウント			
0070H	1バイト	クロック・オーバーフロー・カウンタ			
0071H	1バイト	Ctrl-Break フラグ	- 17		
		ビット7=0:OFF			
		=1:ON			
0072H	1ワード	リセット・フラグ			
		電源投入時のメモリ・チェックの後に 1234H に設定される。			
0074H	1バイト	ハードディスクのエラー・ステータス			
0075H	1バイト	ハードディスクのドライブ数			
0076H	1バイト	ハードディスク制御バイト			
0077H	1バイト	ハードディスク・ポート・オフセット			
0078H	4バイト	プリンタのタイムアウト時間			
		0078H : LPT1	174		
	1	0079H : LPT2	THE PERSON		
	1	007AH: LPT3	1.7 =		
		007BH: LPT4	Hatu.		
007CH	4バイト	RS-232C のタイムアウト時間			
		007CH: COM1			
		007DH: COM2			
		007EH : COM3			
		007FH: COM4			
0080H	1ワード	キーボード・バッファ先頭オフセット(通常 001EH)	es l'all		
0082H	1ワード	キーボード・バッファ終端オフセット(通常 003EH)			
0084H	1バイト	1 画面の行数-1			
0085H	1ワード	1 文字の縦のビット数			
0087H	1ワード	EGA 制御情報			
0089H	1バイト	ビデオ・ディスプレイ・データ			
HA800	1バイト	ビデオ・インデックス			
008BH	11 バイト	ディスクの制御ステータス情報			

0096H	1バイト	キーボード・モード・フラグ	
	1110	ビット 7:ReadID コマンド実行中	PA.
	1245	ビット 6:キーボード ID 第 1 バイト取得中	
		ビット4:101/102キーボード	
		ビット3:右Alt	
	Hal & digital	ビット2:右 Ctrl	1
		ビット1:最後のコードが E0	Argan Ti
and the same of the		ビット 0:最後のコードが E1	
0097H	1バイト	キーボード LED ステータス	7
	B→) ↑ まv.	ビット7:キーボード転送エラ ー	+ 10
		ビット 6:モード・インジケータ更新	
		ビット 5:Resend コード受信	
	11411	ビット 4:ACK コード受信	
	Supplied to	ビット 2:右 Ctrl	
		ビット1: CapsLock LED	
		ビット0:ScrollLock LED	
0098H	9バイト	リアルタイム・クロック制御情報	
H8A00	2ワード	ビデオ・パラメータ・テーブルのアドレス	15/1

表 4-4 DOS/V のワークエリア一覧

セグメント 0050H

オフセット	サイズ	内 容	公開
0000H	1バイト	プリント・スクリーン・フラグ	T That
		00H =ハードコピー未使用または終了	
		01H =ハードコピー実行中	0
		FFH=エラー発生	
0004H	1バイト	1 ドライブでの 2 ドライブ・シミュレート状況	
		00H=ドライブ A として動作中	0
		01H=ドライブ B として動作中	2000
0022H	14 バイト	FORMAT コマンド作業領域	
0030H	4バイト	MODE コマンド作業領域	
0034H		A CARCA CA	100
1		予約済み	11111
OOFFH			

4.2 ビデオ BIOS (INT10H)

ビデオ BIOS はディスプレイ BIOS とも呼ばれ、IBM-PC の数ある BIOS の中でも最も特徴的なものです。

IBM-PC ではもともと、ビデオ・カードがオプションであったこともあり、実際にはこのビデオ BIOS は、登載されたビデオ・カード上に存在しています(一部、本体組み込み済みのものもあります)。したがって、ビデオ BIOS 自体はビデオ・カードの交換とともに入れ替わるという、実に巧妙かつ合理的な方式が実現されています。DOS/V では、このビデオ BIOS をさらにソフトウェア的に拡張することで、日本語表示を実現しています。

また、最近では V-Text と呼ばれる高解像度対応のビデオ・モードも日本 IBM によって正式に規格化され、ビデオ BIOS はさらに複雑化してきています。

表 4-5 ビデオ BIOS(INT10H)機能一覧

機能番号	機能内容					
H00	ビデオ・モードの設定					
01H	カーソル形状の設定					
02H	カーソル位置の設定					
03H	カーソル位置の取得					
05H	アクティブ・ページの選択					
06H	上方向へのスクロール					
07H	下方向へのスクロール					
08H	カーソル位置の文字と属性の読み取り					
09H	カーソル位置の文字と属性の書き込み					
0AH	カーソル位置の文字の書き込み					
0CH	ドットの書き込み					
0DH	ドットの読み取り					
0EH	テレタイプ式書き込み					
0FH	ビデオ・モードの取得					
1000H	パレット・レジスタの設定					
1001H	オーバースキャン・レジスタの設定					
1002H	パレット・レジスタの一括設定					
1007H	パレット・レジスタの読み取り					
1008H	オーバースキャン・レジスタの読み取り					
1009H	パレット・レジスタの一括読み取り					
1010H	カラー・レジスタの設定					
1012H	カラー・レジスタの一括設定					

1015H	カラー・レジスタの読み取り
1017H	カラー・レジスタの一括読み取り
1100H	ユーザ定義の文字フォント登録
1118H	高密度文字フォントへの切り替え (V-Text)
1130H	画面の行数情報 (V-Text)
1131H	拡張モード・テーブルの読み取り (V-Text)
12-10H	VGA情報の取得(非公開)
12-20H	プリント・スクリーン処理の切り替え
12-31H	モード変更時のパレット・ロード設定
12-32H	ビデオ・メモリへのアクセス設定
12-33H	グレースケールの設定
12-34H	カーソル・エミュレーションの設定
12-36H	ビデオ・スクリーンの ON/OFF
12-38H	文字フォント・サイズの変更 (V-Text)
12-39H	表示文字密度の変更 (V-Text)
12-3AH	拡張ビデオ・モード設定情報の取得 (V-Text)
1300H	文字列の書き込み(1)
1301H	文字列の書き込み(2)
1302H	文字列の書き込み(3)
1303H	文字列の書き込み(4)
1310H	文字ブロックの読み取り(1)
1311H	文字ブロックの読み取り(2)
1320H	文字ブロックの書き込み(1)
1321H	文字ブロックの書き込み(2)
1800H	フォント・パターンの読み書き(1)
1801H	フォント・パターンの読み書き(2)
1A00H	ディスプレイ組み合わせコードの読み取り
1DH	キーボード・シフト標識域の制御
FEH	ビデオ・バッファ・アドレスの読み取り
FFH	画面表示の更新

以下,ビデオ BIOS (INT10H)の機能を各番号別に示します。

入力パラメータ	リターン情報	
AH = 00H	なし	
AL=ビデオ・モード		
幾 能	0 0 0	0 0 0
ビデオ・モードを設定します。		

表 4-6 DOS/V の日本語ビデオ・モード

モード	タイプ	解像度	文字数	色数 16	
03H	文字モード	640×475 *	80×25		
11H	グラフィック・モード	640×480	80×30	2	
12H	グラフィック・モード	640×480	80×30	16	
70H	V-Text 文字モード	可変	可変	16	
71H	V-Text 拡張文字モード	可変	可変	16	
72H	グラフィック・モード	640×480	80×25	16	
73H	拡張文字モード	640×475 *	80×25	16	

- ※ V-Text モードは、V-Text 対応ドライバがインストールされていなければ利用できない
 - *がついている解像度は、V-Text 時は可変

表 4-7 各ビデオ・モード時の文字属性

10									
モード	FT.						属性		
03H	7							0	BI :背景色の輝度
70H									BR:背景色の赤
	BI	BR	BG	BB	CI	CR	CG	CB	BG:背景色の緑
									BB:背景色の青
									CI :文字色の輝度
									CR:文字色の赤
									CG:文字色の緑
									CB: 文字色の青
71H	7							0	
73H									BI :背景色の輝度
	BI	BR	BG	BB	CI	CR	CG	CB	BR:背景色の赤
									BG:背景色の緑
	属性バイ	1 1 0							BB:背景色の青
	4.5							0	CI :文字色の輝度
	15							8	CR:文字色の赤
	UL	0	0	0	VK	HK	0	0	CG:文字色の緑
								L'AND	CB:文字色の青
	属性バイ	1 1							UL:アンダーライン
									VK:縦罫線
	23							16	HK:横罫線
	0	0	0	0	0	0	0	0	* **
	属性バイ	1 1 2							.11 195
11H	7							0	
	XR	0	0	0	0	0	0	0	XR:現行内容と XOR
									1

12H 72H	7				XR:現行内容と XOR				
,	XR	0	0	0	CI	CR	CG	СВ	CI : 文字色の輝度 CR: 文字色の赤
		3		90(3)	y e u	a			CG:文字色の緑 CB:文字色の青

► INT10H(01H) カーソル形状の設	a	
入力パラメータ	リターン情報	
AH=01H	なし	
CH=カーソルの開始行		
CL =カーソルの終了行		
Helk fat.		

機 能

カーソルの形状を設定します。

カーソルの形状については、以下の形状が推奨されています。

座標は半角単位で、左上を(0,0)とします。

	201 201
CL 07H 03H 07H 07H 00	, 07H 03H 07H 07H 001
形状	*

入力パラメータ	リターン情報	国語を選択ーロイス =1:日
AH = 02H	なし	
BH=00H(ページ番号)		
DH=行位置		
DL =桁位置		

入力パラメータ	リターン情報
AH = 03H	DH=行位置
BH=00H(ページ番号)	DL =桁位置
	CH=カーソルの開始行
	CL =カーソルの終了行

▶ INT10H(05H) アクティブ・ページ	ジの選択
入力パラメータ	リターン情報
AH = 05H	なし
AL=00H(ページ番号)	
機能	
アクティブ・ページを指定します。	日本語モードにおけるページは0のみなので、この
機能は実際には使用しません。	

► INT10H(06H) 上方向へのスクロール	
入力パラメータ	リターン情報
AH=06H	なし
AL=移動行数	STREET, CHECK BOTH
BH=スクロール後の空白属性	
CH=左上の行位置	
CL = 桁位置	, 36
DH=右下の行位置	
DL = 桁位置	

機能

指定範囲を上方向へスクロールし、空いた行を BH の属性で消去します。 AL=00H の場合は指定範囲を BH の属性で消去するので、画面消去への応用も可能です。

► INT10H(07H) 下方向へのスクロール		
入力パラメータ	リターン情報	
AH=07H	なし	
AL=移動行数		
BH=スクロール後の空白属性	-1-2	
CH=左上の行位置		
CL = 桁位置		
DH=右下の行位置	さず行り風 XD きし・c から	
DL = 桁位置		

機能

指定範囲を下方向へスクロールし、空いた行をBHの属性で消去します。 AL=00Hの場合は指定範囲をBHの属性で消去するので、画面消去への応用も可能で

す。

	字と属性の読み取り	
入力パラメータ	リターン情報	
AH = 08H	AH=属性	
BH=00H(ページ番号)	AL=文字コード	
機能	pr34.7 = 2.5	
カーソル位置の文字コードと属性を	き読み取ります。	

► INT10H(09H) カーソル位置の文字と	周性の書き込み
入力パラメータ	リターン情報
AH = 09H	なし
AL=文字コード	
BH=00H(ページ番号)	1 0 0 0 0 0 0 0
BL =属性	
CX=書き込む文字数	X-Ci-Entingly - 3-6 to

機能

カーソル位置へ文字コードと属性を CX 回だけ書き込みます。

この書き込みによっても、カーソル位置は移動しません。全角文字を書き込む場合は、第1バイト目の書き込みの直後にカーソル位置を移動させ、第2バイト目を書き込む必要があります。


機能

カーソル位置へ、文字コードを CX 回だけ書き込みます。

この書き込みによっても、カーソル位置は移動しません。全角文字を書き込む場合は、第1バイト目の書き込みの直後にカーソル位置を移動させ、第2バイト目を書き込む必要があります。


グラフィック・モード時には,この機能は使用しないでください。

> INT	10H	OCH)ド	ットの	書き	込み			
入力/	パラメ	-9						リタ-	ーン情報
Al	H=00	CH						な	
AI	」=カ	ラー	.] -	F					
BX = 00H (ページ番号)									
CX	X = X	座標							
DY	X = Y	座標							
機能	能								
指	定座標	票へ A	Lで対	される	るカラ	- • :	コード	で、ドッ	トを書き込みます。
2	の機能	とはグ	ラフィ	ック	・モー	ドでの	りみ有刻	功です。	
. 26		ド映の	+ = _		. K				
2 0		[44.07	13 /		-			•	
Γ	7				_		-	0	X:現行内容と XOR
	Χ	0	0	0	0	O	0	1	1:輝度
L									
	色モ-	- ド時の	のカラ		- F				
• 16								0	X:現行内容と XOR
• 16	7				-	-	0		:輝度
• 16	_		0	_					
• 16	7 X	0	0	0	1	R	G	В	R:赤 G:緑



※カラーコードと表示色の関係

DOS/Vで採用した VGA では、二重のカラー構造をもっています。



これらの初期値は以下のとおりです。

表 4-8 パレットの初期値

パレット	カラー・	
番号	レジスタ	表示色
00H	00H	黒
01H	01H	青
02H	02H	緑
03H	03H	水色
04H	04H	赤
05H	05H	紫
06H	14H	茶色
07H	07H	白

パレット	カラー・	w - A
番号	レジスタ	表示色
08H	38H	灰色
09H	39H	薄い青
0AH	3AH	薄い緑
0BH	3BH	薄い水色
0CH	3CH	薄い赤
0DH	3DH	薄い紫
0EH	3EH	薄い黄色
0FH	3FH	明るい白

表 4-9 カラー・レジスタの初期値

レジスタ番号	赤階調	緑階調	青階調	表示色	B 7. E - 12. V
00H	00H	00H	00H	黒	11 80 513.5
01H	00H	00H	2AH	青	e protection and a second
02H	00H	2AH	00H	緑	
03H	00H	2AH	2AH	水色	
04H	2AH	00H	00H	赤	40 15
05H	2AH	00H	2AH	紫	
06H	2AH	2AH	00H	黄色	
07H	2AH	2AH	2AH	白	
08H	00H	00H	15H	暗い青	N-EXABINEDA A-S-
09H	00H	00H	3FH	明るい青	
0AH	00H	2AH	15H		
0BH	00H	2AH	3FH	緑青	
0CH	2AH	00H	15H		
0DH	2AH	00H	3FH		
0EH	2AH	2AH	15H		- C Chapter-sty He
0FH	2AH	2AH	3FH		
10H	00H	15H	00H	暗い緑	
11H	00H	15H	2AH		
12H	00H	3FH	00H	明るい緑	
13H	00H	3FH	2AH	空色	
14H	2AH	15H	00H	茶色	
15H	2AH	15H	2AH		自動の音手製る: - ロードラ
16H	2AH	3FH	2AH		
17H	2AH	00H	00H		- STATE OF THE STA
18H	00H	15H	15H	暗い水色	
19H	00H	15H	3FH		14.50
1AH	00H	3FH	15H	青緑	
1BH	00H	3FH	3FH	明るい水色	
1CH	2AH	15H	15H		
1DH	2AH	15H	3FH		
1EH	2AH	3FH	15H		
1FH	2AH	3FH	3FH		Fig. 1 Mile Janes
20H	15H	00H	00H	暗い赤	
21H	15H	00H	2AH		application of the property
22H	15H	2AH	00H	黄緑	
23H	15H	2AH	2AH	8-2.	10 q 20 1 4 2 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24H	3FH	00H	00H	明るい赤	The state of the s
25H	3FH	00H	2AH	濃いピンク	1 3 4 × 10
26H	3FH	2AH	00H	やまぶき色	
27H	3FH	2AH	2AH	Mela	[9]
28H	15H	00H	15H	暗い紫	
29H	15H	00H	3FH	すみれ色	
2AH	15H	2AH	15H	Har	The state of the s
2BH	15H	2AH	3FH	HSM -	

2CH	3FH	00H	15H	紫赤
2DH	3FH	00H	3FH	明るい紫
2EH	3FH	2AH	15H	
2FH	3FH	2AH	3FH	
30H	15H	15H	00H	暗い黄色
31H	15H	15H	2AH	
32H	15H	3FH	00H	
33H	15H	3FH	2AH	
34H	3FH	15H	00H	
35H	3FH	15H	2AH	
36H	3FH	3FH	00H	明るい黄色
37H	3FH	3FH	2AH	SESSEE STATE OF STREET
38H	15H	15H	15H	灰色
39H	15H	15H	3FH	薄い青
3AH	15H	3FH	15H	薄い緑
3BH	15H	3FH	3FH	薄い水色
3CH	3FH	15H	15H	薄い赤
3DH	3FH	15H	3FH	薄い紫
3EH	3FH	3FH	15H	薄い黄色
3FH	3FH	3FH	3FH	明るい白

► INT10H(0EH) テレタイプ式書き	込み	
入力パラメータ	リターン情報	D-VEILEY
AH=0EH	なし	
AL =文字コード		
BL =属性		70 80

機能

カーソル位置へ文字コードと属性を書き込み、カーソルを進めます。

属性はグラフィック・モード時のみ有効です。

スクロール・アップした場合に生じるブランク行の属性は、次のようになります。

文字モード : 最下行の最初の桁の属性

グラフィック・モード : つねに 00H

また、次の4つの文字コードは制御コードとして扱われ、特殊な動作を行います。

コード	動作
07H	ブザーを鳴らす。カーソルは移動しない
08H	カーソルを1文字分左へ移動
0AH	カーソルを1行下へ移動
0DH	カーソルを行の先頭へ移動

▶ INT10H(OFH) ビデオ・モードの取得	
入力パラメータ	リターン情報
AH=0FH	AL=現在のビデオ・モード
	AH=1 行当たりの桁数
	BH=0(ページ番号)
機能	HALL MALL
現在のビデオ情報を取得します。	

▶ INT10H(1000H) パレット・レジスタの	设定
入力パラメータ	リターン情報
AX=1000H	なし
BH=カラー・レジスタ	TO THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PE
BL =パレット番号	The state of the s
機能	
パレット・レジスタの設定を行います。	a la la

ン・レジスタの設定	
リターン情報	C. School
なし	
	m ^b
定を行います。	
示外枠の表示色を決定します。	
	リターン情報 なし 定を行います。

なし	. 1	1 1

バイト 16 : オーバースキャン・レジスタへの設定値

INT10H(1009H) パレット・レジス:	タの一括読み取り
ヘカパラメータ	リターン情報
AX = 1009H	なし
ES: DX=テーブル・アドレス	
機能	
パレット・レジスタの読み取りを一括	たに行います。
テーブルの内容は次のようになってい	ます。
バイト 0 ~ 15:パレット・レジス	スタの値
バイト 16 : オーバースキャン	ノ・レジスタの値
バイト 16 : オーバースキャン	ン・レジスタの値

入力パラメータ	リターン情報
AX=1010H	なし
BX=カラー・レジスタ	BX - x - x - x - x - x - x - x - x - x -
DH=設定する赤の輝度	
CH=設定する緑の輝度	
CL = 設定する青の輝度	TRUES BEALTON TO TA

▶ INT10H (1012H) カラー・レジスタの一括設定

入力パラメータ

リターン情報

なし

AX = 1012H

BX=先頭のカラー・レジスタ

CX=登録カラー・レジスタ数

ES:DX=テーブル・アドレス

機能

カラー・レジスタの設定を一括に行います。

設定するテーブルの内容は次のようになっています。

バイト0~2:赤の輝度、緑の輝度、青の輝度

バイト3~5:・・・

▶ INT10H(1013H) カラー・レジスタの一括設定

入力パラメータ

リターン情報 なし

AX = 1013H

BX=先頭のカラー・レジスタ

CX=登録カラー・レジスタ数

ES: DX=テーブル・アドレス

機能

カラー・レジスタの設定を一括に行います。

設定するテーブルの内容は次のようになっています。

バイト0~2:赤の輝度、緑の輝度、青の輝度

バイト3~5:・・・

▶ INT10H(1015H) カラー・レジスタの読み取り

入力パラメータ

リターン情報

AX = 1015H

DH=設定する赤の輝度

BX=カラー・レジスタ

CH=設定する緑の輝度

CL = 設定する青の輝度

機能

カラー・レジスタの読み取りを行います。

▶ INT10H(1017H) カラー・レジスタの一括読み取り

入力パラメータ

リターン情報

AX = 1017H

BX=先頭のカラー・レジスタ

CX=取得カラー・レジスタ数

ES: DX=テーブル・アドレス

ES: DX=テーブル・アドレス

機能

カラー・レジスタの読み取りを一括に行います。

読み取られたテーブルの内容は次のようになっています。

バイト0~2:赤の輝度、緑の輝度、青の輝度

バイト3~5:・・・

► INT10H(1100H) ユーザ定義の文字フォント登録

入力パラメータ

AX = 1100H

BH=文字当たりのバイト数

BL = 00H(設定ブロック)

CX=設定する文字数

DX = 登録する最初の文字コード

ES:BP=テーブル・アドレス

リターン情報

なし

機能

ユーザ定義の1バイト系文字フォントを登録します。

▶ INT10H(1118H) 高密度文字フォントへの切り替え

(V-Text)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 1118H

なし

BL = 00H(設定ブロック)

機能

文字表示に使用するフォントを、標準フォントから高密度表示用のフォントへ切り替え ます。行数は変わりますが桁数は変わりません。

この機能は、「ビデオ・モードの設定」(INT10H, AH=00H) 直後に呼び出されなけれ ばなりません。また、現行モードが「文字密度の変更」(INT10H, AH=12H, BL= 39H)によって、高密度表示に設定されている必要があります。

この機能は、V-Text 対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。

► INT10H (1130H) 画面の行数情報	(V-Text)
入力パラメータ	リターン情報
AX=1130H	CX=文字の高さ
BH = 01H	DL=1 画面の行数-1
	ES:BP=INT43H のベクタ

130

画面の行数を取得します。

この機能は、V-Text 対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。


▶ INT10H(1131H) 拡張モード	・テーブルの読み取り	(V-Text)
入力パラメータ	リターン情報	
AX=1131H	CX=エントリ数	
	ES:BP=テーブル	・アドレス

機能

V-Text モードのパラメータ・テーブルを取得します。 テーブルのそれぞれのエントリは16バイトで、次の構成を取ります。

オフセット	サイズ	内 容
00H	1バイト	モード番号
01H	1バイト	モード情報
		ビット7 : 使用不可のモード
		ビット6~0:予約済み
02H	1バイト	桁数
03H	1バイト	行数
04H	1バイト	文字セルの幅
05H	1バイト	文字セルの高さ
06H	1バイト	文字フォントの幅
07H	1バイト	文字フォントの高さ
08H	1バイト	予約済み(システムで使用)
0AH	1ワード	予約済み(システムで使用)
0CH	1ワード	予約済み
0EH	1ワード	予約済み

セルとフォントの関係は次のようになっています。



▶ INT10H(12-10H) VGA 情報の取得(非公開)	
入力パラメータ	リターン情報
AH = 12H	BH=0:カラー・モード
BL = 10H	1:モノクロ・モード
	BL=VRAM サイズ
	00H:64K バイト
	01H: 128K バイト
	02H: 192K バイト
	03H: 256K バイト
	CH = FEATURE 情報
	CL =設定スイッチの値
機能	-
VGAの設定情報を取得します。	

▶ INT10H(12-20H) プリント・フ	スクリーン処理の切り替え
入力パラメータ	リターン情報
AH=12H	なし
BL = 20H	
機能	
プリント・スクリーン処理(INT	`05H) を, ビデオ・カードの BIOS の処理に切り替えま
す。	

► INT10H(12-31H) モード変更時のパレット・ロード設定

入力パラメータ

AH = 12H

BL = 31H

AL=パレット・ロード設定

00H:許可する

01H:禁止する

リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

機能

ビデオ・モード設定時にデフォルトのパレットをロードするかどうかを設定します。

▶ INT10H(12-32H) ビデオ・メモリへのアクセス設定

入力パラメータ

AH = 12H

BL = 32H

AL=アクセス設定

00H:許可する

01H:禁止する

リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

機能

ビデオ・メモリへの I/O アクセスを設定します。

▶ INT10H(12-33H) グレースケールの設定

入カパラメータ

AH = 12H

BL = 33H

 $D\Gamma = 33H$

AL=グレースケール設定

00H:許可する

01H:禁止する

リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

機能

パレットのグレースケールへの変換を設定します。

▶ INT10H(12-34H) カーソル・エミュレーションの設定

入力パラメータ

AH = 12H

BL = 34H

AL=エミュレーション設定

01H:禁止する

00H:許可する

リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

機能

文字の高さにより、カーソル形状の設定の計算方式を変更するかどうかの設定を行いま

▶ INT10H(12-36H) ビデオ・スクリーンの ON/OFF

入力パラメータ

AH = 12H

BL = 36H

AL=スイッチ設定

00H: ON 01H:OFF

リターン情報

リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

AL=12H(機能サポート時)

機能

ビデオ・スクリーンの ON/OFF を制御します。

▶ INT10H(12-38H) 文字フォント・サイズの変更

(V-Text)

入カパラメータ

AH = 12H

BL = 38H

AL=テーブル・インデックス

BH=モード番号(AL=FFH)

機能

ビデオ・モードごとの文字フォントのサイズを変更します。ただし、変更できるのはビ デオ・モードの 03H と 73H のみです。

この機能により設定された文字フォントのサイズは、次回の「ビデオ・モードの設定」 (INT10H, AH=00H)から有効になります。

ALのテーブル・インデックスは、「拡張モード・テーブルの読み取り」(INT10H, AX= 1131H)で取得されたパラメータ・テーブルのエントリ番号で,-1(FFH)が指定されたと きは、BHで指定されたビデオ・モードのフォント・サイズを標準設定に戻します。

この機能は、V-Text 対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。

▶ INT10H (12-39H) 表示文字密度の変更	(V-Text)
入力パラメータ	リターン情報
AH=12H	AL=12H(機能サポート時)
BL = 39H	NI.
AL=テーブル・インデックス	FF 14
BH=モード番号(AL=FFH)	4-3 (19) - 11

機能

ビデオ・モードごとの表示文字密度を変更します。

この設定は、ビデオ・モード 70H と 71H の場合は「ビデオ・モードの設定」(INT10H, AH=00H), 03H と 73H の場合は「高密度文字フォントへの切り替え」(INT10H, AX =1118H)で有効となります。

ALのテーブル・インデックスは、「拡張モード・テーブルの読み取り」(INT10H, AX= 1131H)で取得されたパラメータ・テーブルのエントリ番号で,-1(FFH)が指定されたと きは、BHで指定されたビデオ・モードのフォント・サイズを標準設定に戻します。 この機能は、V-Text 対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。

► INT10H(12-3AH) 拡張ビデオ・モ	ード設定情報の取得	(V-Text)	
入力パラメータ	リターン情報		
AH = 12H	AL=12H(機能サポー	-ト時)	
BL = 3AH	CH=文字フォント・	CH=文字フォント・サイズの設定	
AL=ビデオ・モード番号	CL =文字密度の設定		

拡張ビデオ・モードの設定情報を取得します。

この機能は、V-Text 対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。

入力バラメータ	リターン情報
AH=13H	なし
AL=属性とカーソル移動制御	r That ite
BH=00H(ページ番号)	LILETTE THE FE TO SERVE
BL =属性(AL=0, 1のとき)	
CX =書き込む文字列長	1
DH=書き込む行位置	A Part of the Control
DL =書き込む桁位置	
ES:BP=文字列のアドレス	e to the property and the same

機能

指定位置へ文字列を書き込みます。

ALの値により、次の4つのモードが設定されています。

AL	カーソル	文字列の構成
00H	移動なし	文字コード, 文字コード…
01H	移動あり	同上
02H	移動なし	文字コード,属性,文字コード,属性…
03H	移動あり	同上

また、文字列中の次の4つの文字コードは制御文字として扱われます。

コード	動作
07H	ブザーを鳴らす。カーソルは移動しない
08H	カーソルを1文字分左へ移動
0AH	カーソルを1行下へ移動
0DH	カーソルを行の先頭へ移動

▶ INT10H(1310H・11H) 文字ブロックの	の読み取り
入力パラメータ	リターン情報
AH=13H	なし
AL=属性モード	
BH=00H(ページ番号)	
CX=読み取る文字列長	
DH=読み取る行位置	5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
DL=読み取る桁位置	
ES:BP=バッファ・アドレス	

機能

指定位置から文字列を読み込みます。カーソルは移動しません。 ALの値により、次の2つのモードが設定されています。

AL	文字列の構成	
10H	文字コード, 属性…	
11H	文字コード, 属性 0, 属性 1, 属性 2…	
	(ビデオ・モード 73H の場合のみ有効)	

NT10H(1320H・21H) 文字ブロックの書き込み

入力パラメータ

AH = 13H

AL =属性モード

BH=00H(ページ番号)

CX =書き込む文字列長

DH=書き込む行位置

DL =書き込む桁位置

ES: BP=バッファ・アドレス

リターン情報

なし

機能

指定位置に文字列を書き込みます。カーソルは移動しません。 ALの値により、次の2つのモードが設定されています。

AL	文字列の構成
20H	文字コード,属性…
21H	文字コード, 属性 0, 属性 1, 属性 2…
	(ビデオ・モード 73H の場合のみ有効)

► INT10H (1800H · 01H) フォント・パターンの読み書き

入力パラメータ

AH = 18H

AL=読み書きモード

00H:読み取り 01H:書き込み

BX=00H(文字セット)

CX =文字コード

DH=文字の横ドット数

DL =文字の縦ドット数

ES: SI=バッファ・アドレス

リターン情報

AL=00H:正常終了

それ以外:エラー

機能

フォント・パターンの読み書きを行います。

書き込みができるのは、ユーザ定義文字のみです。

データの並びは、次のようになっています。

・8×16 または 8×19 ドットフォント(1 バイト文字セット)

0	
1	
÷	
15	

0	
1	
18	

・16×16ドット・フォント(2バイト文字セット)

0	1
2	3
:	:
30	31

・24×24 ドット・フォント(2 バイト文字セット)

0	1	2
3	4	2 5
		-
69	70	71

なお、この機能は内部的にフォントの読み取り(INT15H, AH=50H)を呼び出しています。より高速な動作が必要な場合は、そちらを参照してください。

► INT10H(1A00H)	ディスプレイ組み合わせコードの読み取り	
3 -10-10		

入力パラメータ AX=1A00H リターン情報

AL=1AH(機能サポート時)

BL=ディスプレイ・コード

00H:ディスプレイなし

07H: VGA モノクロ

08H: VGA カラー

機能

ディスプレイの組み合わせコードを読み取ります。

► INT10H(1DH) キーボード・シフト標識域の制御

入力パラメータ

X-9

AH=1DH

AL =標識域の制御

00H:表示 01H:消去

02H:状況取得

BX=標識域の行数(AL=0)

リターン情報

BX=標識域の行数(AL=2)

機能

キーボード・シフト標識域の制御を行います。

この機能は、入力支援サブシステム(\$IAS.SYS)のためのものなので、状況の取得(AL

=02H)を除いては、アプリケーションはこの機能を使用してはなりません。

表示の制御は、シフト状況の制御(INT16H, AH=14H)を利用してください。

▶ INT10H(FEH) ビデオ・バッファ・アドレスの読み取り

入力パラメータ

リターン情報

AH = FEH

ES: SI=ビデオ・バッファ

ES: SI=B800:0000H

機能

ビデオ・バッファのアドレスを読み取ります。

最初に ES: SIへ B800:0000H を設定しておくと、ハードウェア・ビデオ・バッファ が存在する場合はアドレス値は不変となり、存在しない場合は疑似ビデオ・バッファの アドレスに変わります。

この機能は、ビデオ・モード 03H でのみ使用可能です。

▶ INT10H(FFH) 画面表示の更新

入力パラメータ

リターン情報

AH=FFH

CX = 更新する文字数

ES:SI=ビデオ・バッファ

なし

機能

ビデオ・バッファの内容を更新します。

この機能は、ビデオ・モード 03H でのみ使用可能です。

4.3 装置構成情報(INT11H)

このシステム構成情報は、BIOS ワークエリアの 0040:0010H の 1 ワードの値を返しています。

▶ INT11H 機器構成情報の読み取り

入力パラメータ リターン情報

なし AX=機器構成情報

機能

機器構成情報を読み取ります。

AXのビット構成は次のようになっています。

ビット 15 ~ 14	プリンタ・ポート数
ビット 13	予約済み
ビット 12	予約済み
ビット11~9	RS-232SC ポート数
ビット8	予約済み
ビット7~6	接続 FDD 数-1
ビット5~4	予約済み
ビット3	未使用
ビット2	マウスの有無
ビット1	数値演算コプロセッサの有無
ビット 0	予約済み(つねに 1)

4.4 メモリサイズを得る(INT12H)


このメモリサイズは、BIOS ワークエリアの 0040:0013H の値を返しています。

・INT12H メモリサイズの取得	
入力パラメータ	リターン情報
なし	AX=メモリサイズ
機能	
使用可能なメモリサイズを取得します。	
単位は1Kバイト(1024バイト)単位で表さ	れます。

4.5 ディスク BIOS (INT13H)

ディスク BIOS は細かなディスクの制御が可能ですが,DOS/V の性質上,ディスクの操作はファンクション・コール (INT21H) で行うべきで,アプリケーションはこの BIOS を利用するべきではありません。

ディスク BIOS では、ドライブ番号の第7ビット目でフロッピーディスクとハードディスクを区別しています。



またハードディスクの場合は、シリンダ番号が8ビットでは表現できないために、次のように分割して格納しています。



表 4-10 ディスク BIOS(INT13H)機能一覧

機能番号	機能内容
H00	ディスク・システムのリセット
01H	ディスク状況の読み取り
02H	セクタの読み込み
03H	セクタの書き込み
04H	セクタの検査
05H	シリンダ/トラックのフォーマット
08H	ディスクの情報の読み取り
09H	ハードディスク・ドライブの初期化
0CH	ハードディスクの SEEK
0DH	代替ハードディスク・リセット
11H	ハードディスクのヘッドの位置合わせ

15H	ドライブ・タイプの読み取り
16H	フロッピーディスクの入れ替え状況
18H	メディア・タイプの設定

以下に、ディスク BIOS (INT13H)の機能を各番号別に示します。

入力パラメータ	リターン情報
AH = 00H	CF=0 の場合
DL =ドライブ番号	正常終了
	CF=1 の場合
	エラー終了
	AH=エラー・ステータス

表 4-11 ディスク BIOS のエラー・ステータス

ディスク・システムをリセットします。

ステータス	内 容
00H	正常終了
01H	無効なディスク・パラメータが指定された
02H	アドレス・マークが見つからない
03H	書き込み禁止ディスクへの書き込みが行われた
04H	要求されたセクタ番号が見つからない
05H	リセットに失敗した
06H	ディスクの入れ替えが行われた
07H	ドライブ・パラメータ・アクティビティが失敗
08H	DMA オーバーラン
09H	64K バイト境界にまたがる DMA アクセスが発生
0AH	不良セクタ・フラグが検出された
0BH	不良シリンダが検出された
0CH	指定されたメディア・タイプが見つからない
0DH	フォーマット時の無効なセクタ数
0EH	制御データ・アドレス・マーク検出
0FH	DMA のアービトレーション・レベルが範囲外
10H	読み込み時の CRC エラー
11H	ECC 訂正データ・エラー
12H	コマンドの処理中

13H	ドライブの電源が入っていない
20H	制御装置の障害
40H	SEEK 操作の障害
80H	フロッピーディスク・ドライブ作動不可
AAH	ハードディスク・ドライブ作動不可
BBH	確定できないエラーが発生した
CCH	書き込み時のエラー
EOH	状況エラー
FFH	Sense 操作の失敗

▶ INT13H(O1H) ディスク状況の読み取り	
入力バラメータ	リターン情報
AH=01H	CF=0 の場合
DL = ドライブ番号	正常終了
	CF=1 の場合
	エラー終了
	AH=エラー・ステータス

機能

最後にディスクに対して実行された命令の状況を読み取ります。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

▶ INT13H(02H) セクタの読み込み	
入力パラメータ	リターン情報
AH = 02H	CF=0 の場合
AL =セクタ数	正常終了
CX=シリンダ・セクタ番号	AL=読み込んだセクタ数
DH=ヘッド番号	CF=1 の場合
DL =ドライブ番号	エラー終了
ES: BX=バッファ・アドレス	AH=エラー・ステータス

機能

ディスクからセクタ単位でデータを読み込みます。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をやりなおしてください。

▶ INT13H(03H) セクタの書き込み

入カパラメータ

AH = 03H

AL=セクタ数

CX=シリンダ・セクタ番号

DH=ヘッド番号

DL=ドライブ番号

ES: BX=バッファ・アドレス

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

AL=書き込んだセクタ数

CF=1の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

データをセクタ単位でディスクに書き込みます。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

▶ INT13H(04H) セクタの検査

入力パラメータ

AH = 04H

AL=セクタ数

CX=シリンダ・セクタ番号

DH=ヘッド番号

DL=ドライブ番号

ES: BX=バッファ・アドレス

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

AL=読み込んだセクタ数

CF=1の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

ディスクからセクタ単位でデータを読み込み,次の条件を検査します。

- 1. セクタが存在するか
- 2. セクタは読み込めるか
- 3. データの CRC が正しいか

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をやりなおしてください。

▶ INT13H(05H) シリンダ/トラックのフォーマット

入カパラメータ

AH = 05H

AL=セクタ数

CX=シリンダ番号

DH=ヘッド番号

DL=ドライブ番号

ES: BX=バッファ・アドレス

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

CF=1 の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

ディスクのフォーマットを行います。バッファの内容はフロッピーディスクとハードディスクで異なり、次のように指定します。

・フロッピーディスクの場合

オフセット	内 容	
0	トラック番号	
1	ヘッド番号	
2	セクタ番号	
3	セクタ当たりのバイト数	
	00H= 128K バイト/セクタ	
	01H= 256K バイト/セクタ	
	02H= 512K バイト/セクタ	
	03H= 1024K バイト/セクタ	

なお、フォーマットの実行の前に、ディスク・タイプとメディア・タイプの設定を行っておく必要があります。

ハードディスクの場合

次のデータをシリンダ当たりのセクタ数分だけ準備する必要があります。

オフセット	内 容
0	選択フラグ=00H:良セクタ
	80H: 不良セクタ
1	セクタ数

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をやりなおしてください。

▶ INT13H(08H) ディスクの情報の読み取り

入力パラメータ

AH = 08H

DL=ドライブ番号

リターン情報

CX =最大シリンダ・セクタ数

DH=最大ヘッド番号

DL = 登載ドライブ数

・フロッピーディスクの場合のみ

AX = 000H

BH = 00H

BL=ドライブ・タイプ

ES: DI=テーブル・アドレス

機能

ディスクの情報を読み取ります。

ドライブがフロッピーディスクの場合のみ、次の情報が取得されます。

・BL=ドライブ・タイプ

01H:2D

02H: 2HD(1.2M バイト)

03H:2DD(720Kバイト)

04H:2HD(1.44M バイト)

06H: 2ED(2.88M バイト)

・ES: DI=メディア・パラメータ・テーブル(11 バイト)

ドライブがサポートしている最大のメディア・タイプのパラメータ・テーブル。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をやりなおしてください。

入力パラメータ	SAME - 611	リターン情報	kelle!
AH = 09H		CF=0 の場合	
DL=ドライブ番号		正常終了	
		CF=1の場合	
		エラー終了	
		AH=エラー・ステータス	

ハードディスク・ドライブの初期化を行います。

▶ INT13H(OCH) ハードディスクの SEEK	
入力パラメータ	リターン情報
AH=0CH	CF=0 の場合
CX=シリンダ番号	正常終了
DH=ヘッド番号	CF=1 の場合
DL = ドライブ番号	エラー終了
	AH=エラー・ステータス

ハードディスクのヘッドを指定されたシリンダへ移動させます。 エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

入力バラメータ	リターン情報
AH = 0DH	CF=0 の場合
DL =ドライブ番号	正常終了
	CF=1 の場合
	エラー終了
	AH=エラー・ステータス

代替ハードディスクをリセットします。

▶ INT13H(11H) ハードディスクのヘッドの位置合わせ

入力パラメータ

AH=11H

DL=ドライブ番号

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

CF=1の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

ハードディスクのヘッドをシリンダ0の位置に戻します。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

▶ INT13H (15H) ドライブ・タイプの読み取り

入力パラメータ

AH = 15H

DL =ドライブ番号

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

AH=ドライブのタイプ

CF=1 の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

ドライブのタイプを読み取ります。

・AH=ドライブのタイプ

00H:ドライブが接続されていない

01H:フロッピーディスクの入れ替えを検知できない

02H:フロッピーディスクの入れ替えを検知できる

03H:ハードディスク

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや

りなおしてください。

▶ INT13H(16H) フロッピーディスクの入れ替え状況

入力パラメータ

AH = 16H

DL=ドライブ番号

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

AH=ディスクの入れ替え状況

CF=1の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

フロッピーディスクの入れ替え状況を読み取ります。 ディスクの入れ替え状況は次の意味をもちます。

・AH=ディスクの入れ替え状況

00H:ディスクの入れ替えを検知していない

01H:無効なディスク・パラメータ

06H:ディスクの入れ替えを検知した

80H:ディスク・ドライブ作動不可

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや

りなおしてください。

▶ INT13H(18H) メディア・タイプの設定

入力パラメータ

AH = 18H

CX=シリンダ・セクタ数

DL=ドライブ番号

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

ES: DI=テーブルアドレス

CF=1の場合

エラー終了

AL=エラー・ステータス

機能

ディスクのメディア・タイプを設定します。

フォーマット時やディスクが入れ替えられた際にも、この機能で設定を行う必要があります。

リターン情報として、ES: DI にそのメディアのパラメータ・テーブルの情報が取得できます。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をやりなおしてください。

※ディスク・ドライブのパラメータ・テーブル

ディスク BIOS が参照するディスク・ドライブのパラメータ・テーブルは次の割り込みベクタで示されています。

INT 1EH :フロッピー・ドライブ

INT 41H :ハードディスク・ドライブ 0 INT 46H :ハードディスク・ドライブ 0

それぞれの内容は、次のようになっています。

表 4-12 フロッピーディスク・ドライブのパラメータ・テーブル

オフセット	データ長	内 容
00H	1バイト	ステップ・レイト,ヘッド・アンロード・タイム
01H	1バイト	DMA モードにおけるヘッド・ロード・タイム
02H	1バイト	ドライブの回転停止までの待ち時間(55ms)
03H	1バイト	セクタ当たりのバイト数
		00H: 128 バイト/セクタ
		01H: 256 バイト/セクタ
		02H: 512 バイト/セクタ
	early Labor	03H: 1024 バイト/セクタ
04H	1バイト	トラック当たりのセクタ数
05H	1バイト	ギャップの長さ
06H	1バイト	データの長さ
07H	1バイト	フォーマットに関するギャップの長さ
08H	1バイト	フォーマットに関するバイトの数
09H	1バイト	ヘッドの安定時間(1ms)
0AH	1バイト	モーターの起動時間(1/8 秒)

表 4-13 ハードディスク・ドライブのパラメータ・テーブル

オフセット	データ長	内 容
00H	1ワード	最大シリンダ数
02H	1バイト	最大ヘッド数
03H	1ワード	未使用
05H	1ワード	代替シリンダ書き込み開始
07H	1バイト	未使用
08H	1バイト	制御バイト ビット7~6:再試行不可 ビット5 :出荷時の不良シリンダ表示 ビット3 :ヘッドが8以上
09H	3バイト	未使用
0CH	1ワード	ランディング領域
0EH	1バイト	トラック当たりのセクタ数
0FH	1バイト	予約済み

4.6 RS-232C · BIOS(INT14H)

RS-232C・BIOSでは、最大4チャンネルまでのシリアル・ポートを管理できます。

しかし、この BIOS は受信が割り込み駆動でないため、高速な通信を行った場合などはデータを取りこぼすことも多く、現実的には直接ハードウェアを制御せざるをえない状況にあります。

この場合でも、IBM-PCではRS-232Cのポート・アドレスは厳密には規定されていないので、必ずBIOSワークエリアを参照して、動的な割り付けを行うようにしてください。

表 4-14 RS-232C · BIOS(INT14H)機能一覧

機能番号	機能内容
00H	通信ポートの初期設定
01H	文字の送信
02H	文字の受信
03H	通信ポート状況

以下に、RS-232C・BIOS(INT14H)の機能を各番号別に示します。

▶ INT14H(00H) 通信ポートの初期設定 入力パラメータ リターン情報 AH=00H AH=回線制御状況 AL=設定値 AL=モデム状況 DX=論理ポート番号

機能

通信ポートを初期化します。 設定値は次の意味をもちます。

AL=設定値

ピット $7 \sim 5$: ボーレート $000 = 110 \mathrm{bps}$ $001 = 150 \mathrm{bps}$ $010 = 300 \mathrm{bps}$ $011 = 600 \mathrm{bps}$ $100 = 1200 \mathrm{bps}$ $101 = 2400 \mathrm{bps}$ $110 = 4800 \mathrm{bps}$

111= 9600bps

ビット4~3:パリティ

00=なし

01=奇数

11=偶数

ビット2 :ストップ・ビット

0=1ビット

1=2ビット

ビット1~0:データ長

10=7ビット

11=8 ビット

表 4-15 RS-232C・BIOS の回線制御状況ステータス

ビット	内 容
7	タイムアウト
6	送信シフト・レジスタが空
5	送信用保持レジスタが空
4	ブレーク信号を検出
3	フレーミング・エラー
2	パリティ・エラー
1	オーバーラン・エラー
0	受信データあり

表 4-16 RS-232C・BIOS のモデム状況ステータス

ビット	内 容	
7	受信回線信号の検出(CD)	
6	呼び出し信号(RI)受信	
5	データ・セット・レディ(DSR)	
4	送信可(CTS)	
3	受信回線信号の検出に変化あり	
2	呼び出し信号(RI)受信の終端検出	
1	データ・セット・レディに変化あり	
0	送信可に変化あり	

► INT14H(01H) 文字の送信		
入力バラメータ	リターン情報	
AH = 01H	AH=回線制御状況	
AL=送信する文字	AL = 送信した文字	
DX=論理ポート番号	CONTRACTOR AND	

機能

1 文字送信します。このときは DTR 信号と RTS 信号は ON になります。 データが送信できなかったとき (規定時間以内に DSR 信号と CTS 信号が ON にならなかったとき)は、タイムアウトで終了します。

➤ INT14H(02H) 文字の受信	
入力パラメータ	リターン情報
AH = 02H	AH=回線制御状況
DX=論理ポート番号	AL =受信された文字
機能	THE COURSE THE STATE OF THE STA
1文字受信します。	
受信が完了するか、タイムアウトに	なるまで待ち状態になります。

入力パラメータ	リターン情報
AH = 03H	AH=回線制御状況
DX=論理ポート番号	AL=モデム状況
機能	
通信ポートの状況を読み取ります。	

4.7 システム・サービス BIOS (INT15H)

システム・サービス BIOS は、デバイス関連以外の各種サービスを集めた BIOS ですが、 DOS/V の数ある BIOS の中でも、最も扱いの難しい BIOS でもあります。

その理由は、この BIOS で対応している機能が AT 互換機と PS/2 互換機で異なっており、互換性維持のために DOS/V では大幅な制限を加えているからなのです。

OADGの規定でも、この BIOS はできる限り使わずに、別の機能で代用するように指示されています。IBM-PC 関連の資料をみると、本書にはない多くの機能が取り上げられているかもしれませんが、これらは DOS/V 全体の互換性を考慮したうえで削除したものなのです。注意してください。

表 4-17 システム・サービス BIOS の機能一覧

機能番号	機能内容
49H	BIOS タイプの取得
4FH	キーボード・インターセプト
50H	フォントの読み書き機能のアドレス取得
87H	メモリ・ブロックの移動
88H	拡張メモリ・サイズの取得

以下に、システム・サービス BIOS (INT15H) の機能を各機能番号別に示します。

機能

現行の BIOS タイプを読み取ります。

この機能により、現在使用中の DOS が DOS/V であるかどうかの判定が可能です。ただし、この判定は、この機能がサポートされていない機種上で行われる可能性があるので、機能サポートが行われていることを必ず確認しなければなりません。

BIOSタイプは次のように設定が行われています。

·BL=BIOS タイプ

00H : DOS/V・BIOS, またはPS/2・BIOS

01H : DOS・J4.0 以上の BIOS

その他:予約済み

▶ INT15H(4FH) キーボード・インターセプト

入力パラメータ

AH = 4FH

AL=走査コード

リターン情報

CF=1の場合

AL=新しい走査コード

CF=1の場合

走査コードには変化なし

機能

キーボードの走査コードの変換を行います。

この機能は、キーボードのハードウェア割り込み(INT09H)から呼び出され、必要があれば走査コードを変換して戻ります。

したがって,これと同様な機能のプログラムを作成し,チェインすれば,独自にキーの 配置を変更することも可能です。

▶ INT15H(50H) フォントの読み書き機能のアドレス取得

入力パラメータ

AH = 50H

AL=取得モード

00H:読み込み機能

01H:書き込み機能

BH=フォントの種類

ビット 0=0:1バイト文字セット

1:2バイト文字セット

BL = 0 (予約済み)

DH=フォントの横ドット数

DL=フォントの縦ドット数

 $BP = 0(\neg - \not\vdash \sim - \not)$

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

ES:BX=機能アドレス

CF=1 の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

フォントの読み込み・書き込み機能のアドレスを取得します。

CX に文字コードを設定して、取得されたアドレスを far コールすることで ES:SI に フォント・イメージが取得されます。

ビデオ BIOS のフォント取得も、この機能を呼び出しているので、高速に処理を行いたい場合は、この機能を利用するとよいでしょう。

・エラー・ステータス

ステータス	内 容	
00H	正常終了	
01H	フォントの種類(BH)が無効	
02H	BLの設定が無効	
03H	フォント・サイズ(DH, DL)が無効	
04H	コード・ページ(BP)が無効	
86H	機能はサポートされていない	

	8×19 ドット				1	
*ット	8ドット	8 F	ット	8 5	ット 	
0	0		0	1		
1	1	religion to	2	3		
			F 3, 1	10	0.00	
15		1	4	15	Part of July 1	
	10					
×24 ドット			24×24			
ドット 4	関係につき			ット	2	(2402) H
ドット 4	· FyF	8ドット	8 F	ット 1		(405)) e 2-1,- 33,- 30,-
ドット 4	Ку Ь	8ドット	8 F	ット 1	2	(40°) H

フォント・パターンのデータ構造(バイト・オフセット順)

GET_FGETADR:			読み込みアドレス取る
	MOV	AX, 5000H	2007
	MOV	ВН, ООН	
	MOV	BL, 00H	
	MOV	DH, 08H	
	MOV	DL, 10H	
	MOV	BP, 0	
	INT	15H	
	MOV	WORD PTR	[FGETADR], BX
	MOV		[FGETADR+2], ES
	RET		THE PERSON NAMED IN COLUMN
;			
; CX=文字コー	F (BUFFE	Rにパタンが	取得される)
;			
GET_FONT:			; フォント読み込み
GET_FONT:	PUSH	AX	; フォント読み込み
GET_FONT:			; フォント読み込み
GET_FONT:	MOV	AX, CS	;フォント読み込み
GET_FONT:	MOV MOV	AX, CS ES, AX	
GET_FONT:	MOV MOV LEA	AX. CS ES. AX SI. BUFFER	THE RESERVE
GET_FONT:	MOV MOV	AX, CS ES, AX	THE RESERVE
GET_FONT:	MOV MOV LEA CALL	AX, CS ES, AX SI, BUFFER [FGETADR]	THE RESERVE
GET_FONT:	MOV MOV LEA	AX. CS ES. AX SI. BUFFER	THE RESERVE OF THE PERSON OF T
GET_FONT:	MOV MOV LEA CALL	AX, CS ES, AX SI, BUFFER [FGETADR]	THE RESERVE
GET_FONT:	MOV MOV LEA CALL	AX, CS ES, AX SI, BUFFER [FGETADR]	TO THE LIGHT WAS CHOSTNER.
	MOV MOV LEA CALL POP RET	AX, CS ES, AX SI, BUFFER [FGETADR]	;読み込みアドレス

▶ INT15H(87H) メモリ・ブロックの	の移動
入力パラメータ	リターン情報
AH=87H	CF=0 の場合
CX =転送ワード数	正常終了
ES: SI=GDTアドレス	CF=1 の場合
	AH=エラー・ステータス

機能

1M バイト以降のプロテクト・メモリ間とのデータ転送を行います。 GDT(グローバル記述子テーブル)は次の構成を取ります。

オフセット	サイズ	内 容
00H	8バイト	ダミー(0 で初期化)
08H	8バイト	GDT の位置 (0 で初期化)
10H	1ワード	転送元セグメント長
	3バイト	24 ビット・アドレス
	1バイト	セグメントアクセス権(93H)
	1ワード	未使用
18H	1ワード	転送先セグメント長
	3バイト	24 ビット・アドレス
	1バイト	セグメントアクセス権(93H)
	1ワード	未使用
20H	8バイト	BIOS・CS (0 で初期化)
28H	8バイト	SS(0で初期化)

・エラー・ステータス

ステータス	内 容
00H	正常終了
01H	RAMパリティ・エラー
02H	他の例外割り込みエラー
03H	ゲート・アドレス・ライン 20H 失敗

▶ INT15H(88H) 拡張メモリ・サイズの取得

入力パラメータ

リターン情報

AH = 88H

AX=1M バイト以降のサイズ

機能

1Mバイト以降のプロテクト・メモリ・サイズを取得します。

単位は1Kバイト(1024バイト)です。

DOS/V では \$FONT.SYS がこの機能をフックすることで、フォント・ロード用の領域 を確保しています。

4.8 キーボード BIOS (INT16H)

キーボード BIOS は、多機種キーボードの対応、2 バイト文字系への対応など課題の多い BIOS です。

特に多機種キーボードへの対応は非常に困難なので、注意を要します。このあたりの詳細な話題は第2章でまとめてありますから、ここでは一般的な BIOS の紹介にとどめておきます。

IBM-PCのキーボード BIOSでは、キーが押されるとそのキー固有の番号である「走査コード」と、そのキーに刻印してある「文字コード」を返します。このうち「走査コード」はキーボードごとに異なるため、これにより判定を行ってしまうと、別のキーボードで動作しないといった状況が生じかねません。

そこで OADG の規定でも、この走査コードは判断に利用せず、文字コードのみで判定 するように提案されています。

OADG サポートのキーボードに関しては、その詳細を「Appendix」の $A-2 \sim A-5$ に示してあります。参考にしてください。

表 4-18 キーボード BIOS(INT16H)機能一覧

機能番号	機能内容
00H	1 文字入力待ち(84 キーボード)
01H	文字の入力状況(84 キーボード)
02H	キーボードのシフト状況(84 キーボード)
0305H	キーボード・タイプ速度の設定
05H	キー・バッファへの書き込み
10H	1文字入力待ち(拡張キーボード)
11H	文字の入力状況(拡張キーボード)
12H	キーボードのシフト状況(拡張キーボード)
1300H	DBCS の状況モード設定
1301H	DBCS の状況モード取得
14H	シフト状況の制御

以下に、キーボード BIOS (INT16H) の機能を各番号別に示します。

▶ INT16H(00H) 1 文字入力待	ち(84 キーボード)
入力パラメータ	リターン情報
AH = 00H	AH=走査コード
	AL=文字コード
機能	
1文字入力します。入力がある	までウエイトします。

▶ INT16H(01H) 文字の入力状況(84 キーボード) ↑カパラメータ → AH = 01H → AH = 01H → AH = 表査コード → AL = 文字コード → ZF = 1 の場合 → 入力データなし

機能

文字の入力状況を調査します。入力がなくてもすぐに戻ってきます。 この機能ではキーボード・バッファの内容を調べるだけで、あらためて文字入力を行う までバッファは更新されません。

▶ INT16H(02H) キーボー	キーボードのシフト状況(84 キーボード)	
入力パラメータ	リターン情報	
AH=02H	AH=予約済み	
	AL=シフト情報	

機能

キーボードのシフト状況を読み取ります。

シフト情報は次の意味をもち、押されているものにビットが立ちます。

- · AH=予約済み
- ・AL=シフト情報

ビット7 : Insert キー

ビット6 : CapsLock キー

ビット5 : NumLock キー

ビット4 : ScrollLock キー

ビット3 : Alt キー

ビット2 : Ctrl キー

ビット1 : 左シフトキー

ビット0 : 右シフトキー

▶ INT16H(0305H) キーボード・タイプ速度の設定

入カパラメータ

AX = 0305H

リターン情報

BH=リピート待ち時間

BL=リピート間隔

なし

機能

キーボード・タイプ速度を設定します。

BH=リピート待ち時間

00日 : 250ミリ秒

01H : 500 ミリ秒

02日 : 750ミリ秒

03H : 1000 ミリ秒

・BL=リピート間隔(1秒当たりにタイプできる文字数)

設定値	文字数
H00	30.0
01H	26.7
02H	24.0
03H	21.8
04H	20.0
05H	18.5
06H	17.1
07H	16.0
08H	15.0
09H	13.3
0AH	12.0

3/2 / 1/2	11116
設定値	文字数
0BH	10.9
0CH	10.0
0DH	9.2
0EH	8.6
0FH	8.0
10H	7.5
11H	6.7
12H	6.0
13H	5.5
14H	5.0
15H	4.6

文字数
4.3
4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.5
2.3
2.1
2.0

▶ INT16H(05H) キー・バッファへの書き込み

入力パラメータ

AH = 05H

リターン情報

CH=走査コード

AL=エラー・ステータス

00H:正常終了

CL =文字コード

01H:バッファが一杯

機能

キーボードから入力されたものと同様に、キー・バッファに走査コードと文字コードを 書き込みます。

▶ INT16H(10H) 1 文字入力待ち(拡張キーボード)

入力パラメータ

リターン情報

AH = 10H

AH=走査コード AL=文字コード

機能

1文字入力します。入力があるまでウエイトします。

読み取られるコードの一部に違いがある他は、INT16H(00H)と同様です。

▶ INT16H(11H) 文字の入力状況(拡張キーボード)

入力パラメータ

リターン情報

AH = 11H

ZF=0 の場合

入力データあり

AH=走査コード

AL=文字コード

ZF=1の場合

入力データなし

機能

文字の入力状況を調査します。入力がなくてもすぐに戻ってきます。

この機能ではキーボード・バッファの内容を調べるだけで、あらためて文字入力を行う までバッファは更新されません。

読み取られるコードの一部に違いがある他は、INT16H(00H)と同様です。

▶ INT16H(12H) キーボードのシフト状況(拡張キーボード)

入力パラメータ

リターン情報

AH = 12H

AH=拡張シフト情報

AL=シフト情報

機能

キーボードのシフト状況を読み取ります。

シフト情報は次の意味をもち、押されているものにビットが立ちます。

・AH=拡張シフト情報

・AL=シフト情報

ビット7 : SysRq キー

ビット7 : Insert キー

ビット6 : CapsLock キー

ビット6 : CapsLock キー

ビット5 : NumLock キー

ビット5 : NumLock キー

ビット4 : ScrollLock キー

ビット4 : ScrollLock キー

ビット0 : 右シフトキー

ビット3 :右 Alt キー ビット3 : Alt キー ビット2 :右Ctrlキー ビット2 : Ctrl キー ビット1 :左Altキー ビット1 : 左シフトキー

▶ INT16H(1300H) DBCS の状況モード設定 入力パラメータ リターン情報 AX = 1300Hなし DX=状況モード

機能

DBCS(2バイト文字セット)の状況モードを設定します。

・DX=状況モード

ビット 15~8 : 予約済み ビット7 : 漢字モード ビット6 :ローマ字モード

ビット5~3 : 予約済み

ビット0 :左Ctrlキー

ビット2~1 :00: 英数シフト

01:カタカナ・シフト 10:ひらがなシフト

11: 予約済み

ビット 0 :全角モード

この機能は、入力支援サブシステム(\$IAS.SYS)の機能です。

システムが導入されていなければ利用できません。

▶ INT16H(1301H) DBCS の状況モード取得 入力パラメータ リターン情報 AX = 1301HDX=状況モード 機能

DBCS(2バイト文字セット)の状況モードを取得します。 この機能は、入力支援サブシステム(\$IAS.SYS)の機能です。

システムが導入されていなければ利用できません。

▶ INT16H(14H) シフト状況の制御

入力パラメータ

AH=14H

AL=00H:シフト状況の表示

01H:シフト状況の消去 02H:表示状態取得

リターン情報

AL=表示状態

00H:表示

01H:消去

機能

画面最下行のキーボード・シフト状況の表示を制御します。 この機能は、入力支援サブシステム(\$IAS.SYS)の機能です。

システムが導入されていなければ利用できません。

4.9 プリンタ BIOS(INT17H)

DOS/V では、プリンタの制御コードは、エプソン提唱の ESC/P J84 が規定されています。

この規格では、全角文字は JIS コードで扱っていますが、プリンタ BIOS ではシフト JIS コードから JIS コードへの変換を自動的に行い、かつその他の制御コードは透過になるように工夫されています。

表 4-19 プリンタ BIOS(INT17H)機能一覧

機能番号	機能内容
00H	文字の印刷
01H	プリンタ・ポートの初期設定
02H	状況の読み取り

以下に、プリンタ BIOS (INT17H)の機能を各番号別に示します。

► INT17H(OOH) 文字の印刷	
入力パラメータ	リターン情報
AH=00H	AH=状況ステータス
AL=印刷する文字	
DX=論理プリンタ番号	

機能

1バイトだけプリンタへ出力します。

全角文字の場合,第1バイト出力の後,ただちに第2バイトを出力するようにしてください。

▶ INT17H(01H) プリンタ・ポート(の初期設定
入力パラメータ	リターン情報
AH=01H	AH=状況ステータス
DX=論理プリンタ番号	

機能

ハードウェアの初期設定、ソフトウェア状況のリセット、初期制御値の設定等を行います。

► INT17H(02H) 状況の読み取り

入力パラメータ

リターン情報

AH = 02H

AH=状況ステータス

DX=論理プリンタ番号

機能

状況のステータスを読み込みます。

表 4-20 プリンタ BIOS の状況ステータス

ビット	内 容
7	プリンタ動作可能
6	要求した命令に対する応答
5	用紙切れ, または自動給紙機構中の用紙詰まり
4	オンライン
3	I/O エラー
2~1	予約済み
0	タイムアウト

4.10 タイマ・クロック BIOS (INT1AH)

タイマ・クロック BIOS は、システム・タイマとリアルタイム・クロック(時計)の制御を行います。

この BIOS では、システム・タイマとリアルタイム・クロックの両方を同時に設定する必要があるので、設定に関してはファンクション・コール(INT21H)を利用してください。

表 4-21 タイマ・クロック BIOS(INT1AH)機能一覧

機能番号	機能内容
00H	システム・タイマの時刻カウントの取得
01H	システム・タイマの時刻カウントの設定
02H	リアルタイム・クロックの時刻の取得
03H	リアルタイム・クロックの時刻の設定
04H	リアルタイム・クロックの日付の取得
05H	リアルタイム・クロックの日付の設定

以下に、タイマ・クロック BIOS(INT1AH)の機能を各番号別に示します。

▶ INT1AH (OOH) システム・タ	イマの時刻カウントの取得
入力パラメータ	リターン情報
AH = 00H	CX:DX=タイマ値
	AL=日更新フラグ
	0:24 時を経過していない
機能	
システム・タイマのカウント値	を取得します。

▶ INT1AH (01H) システム・タイ	マの時刻カウントの設定
入力パラメータ	リターン情報
AH = 01H	なし
CX:DX=タイマ値	
機能	
システム・タイマのカウント値	を設定します。
カウントは、1193180/65536回/	秒(毎秒 18.2 回)の割合で増加します。

■ INT1AH(O2H) リアルタイム・クロックの時刻の取得 Aカバラメータ AH=02H CF=0 の場合 クロック動作中 CH=時(BCD) CL=分(BCD) DH=秒(BCD) DL=夏時間制 0:夏時間制選択 1:夏時間制なし CF=1 の場合 クロックが動作していない 機能 リアルタイム・クロックの時刻を取得します。

入力パラメータ	リターン情報
AH = 03H	なし
CH=時(BCD)	
CL = 分(BCD)	THE CONTRACTOR OF PARTY AND PARTY.
DH=秒(BCD)	-60
DL = 夏時間制	X 1
0:夏時間制選択	
1:夏時間制なし	

ヘカパラメータ	リターン情報
AH = 04H	CF=0 の場合
	クロック動作中
	CH=世紀(BCD)
	CL =年(BCD)
	DH=月(BCD)
	DL = H (BCD)
	CF=1 の場合
	クロックが動作していない

► INT1AH(05H) リアルタイム・	クロックの日付の設定	
入力パラメータ	リターン情報	
AH=05H	なし	
CH=世紀(BCD)		
CL =年(BCD)		
DH=月(BCD)		
DL = 日 (BCD)		
機能		
リアルタイム・クロックの日付き	を設定します。	

第5章

マウス BIOS

マウス BIOS は、他の BIOS と異なり、組み込み型の BIOS です。

その理由は、IBM-PCではマウスのハードウェア的実現方法が多岐にわたるために、 その設定状況に応じて制御方法を変える必要があったためです。

このマウス BIOS は、基本的にはマイクロソフト社のマウス・ドライバの規格に準拠しています。

5.1 マウス BIOS の処理系

(1) ビデオ・モード

マウス BIOS の対応するビデオ・モードは、ビデオ BIOS の対応するビデオ・モードと 同一です。DOS/V 日本語モードではテキスト・モードもグラフィックスで仮想的に実現している関係上、いつでもマウスが使える状態にあります。

座標系は以下のように設定されており、X 方向(横)はつねに 640 に固定ですが、縦はビデオ・モードにより異なります。




表 5-1 各ビデオ・モードの解像度

モード	タイプ	解像度	色数
03H	文字モード	640×475 *	16
11H	グラフィック・モード	640×480	2
12H	グラフィック・モード	640×480	16
70H	V-Text 文字モード	可変	16
71H	V-Text 拡張文字モード	可変	16
72H	グラフィック・モード	640×480	16
73H	拡張文字モード	640×475 *	16

※ V-Text モードは、V-Text 対応ドライバがインストール されていなければ利用できない *がついている解像度は、V-Text 時は可変

(2) カーソル

カーソルはビデオ・モードにより表示の形式が変化します。

① グラフィック・カーソル

ビデオ・モードがグラフィック・モードの場合は、 16×16 ドットの矢印カーソルが表示されます。このグラフィック・カーソルはパターンを変更することで形状を変化させることができます。

パターン定義には、ANDマスクと XORマスクと指示点情報が存在します。グラフィック・カーソルの表示は、この AND マスクでカーソル外形が消去された後、XORマスクで形状が描画されます。

標準のグラフィック・カーソル(指示点(0,0))

AND マスク	XOR マスク
00111111111111111	00000000000000000
0001111111111111	010000000000000
0000111111111111	0110000000000000
0000011111111111	0111000000000000
0000001111111111	0111100000000000
0000000111111111	0111110000000000
0000000011111111	0111111000000000
0000000001111111	0111111100000000
0000000000111111	0111100000000000
0000000111111111	0110110000000000
0000000111111111	0100110000000000
0011000011111111	0000011000000000
11111000011111111	000001100000000
11111100001111111	0000001100000000
11111100001111111	000000110000000
1111100001111111	00000000000000000

② テキスト・カーソル

ビデオ・モードがテキスト・モードの場合は、テキスト・カーソルが表示されます。テキスト・カーソルは1文字単位で移動するカーソルで、基本的にはその位置での属性の反転を取ります。


(3) カーソル移動距離の単位

マウスの物理的な移動単位は、約0.5mm を1として「マウス \triangle 」と表現します。画面上では、この「マウス \triangle 」当たりカーソルが何ドット移動するかを移動比率として表現し、設定することができます。

(4) マウスの動作確認

マウスは他のハードウェアと異なり、「接続されていない」という状態が普通に起こりえます。そればかりか、マウス・ドライバ自体がインストールされていないことも想定されます。

したがって、アプリケーションはこれらの状態を確認してから、マウスの機能を使用しなければなりません。



5.2 マウス BIOS の機能

マウス BIOS の機能について表 5-2 に示します。

表 5-2 マウス BIOS(INT33H)機能一覧

機能番号	機能内容
H0000	マウスの初期化
0001H	カーソルの表示
0002H	カーソルの消去
0003H	カーソル位置とボタン情報の取得
0004H	カーソルの移動
0005H	ボタンが押された回数と最終位置の取得
0006H	ボタンが離された回数と最終位置の取得
0007H	カーソルの X 方向の移動範囲設定
0008H	カーソルの Y 方向の移動範囲設定
0009H	グラフィック・カーソルの形状設定
000AH	テキスト・カーソルの形状設定
000BH	カーソルの相対移動距離の取得
000CH	割り込みサブルーチンの設定
000DH	ライトペン・エミュレーションの ON
000EH	ライトペン・エミュレーションの OFF
000FH	マウスの移動比率の設定
0010H	カーソル消去範囲の設定
0014H	割り込みサブルーチンの交換
0015H	状態退避バッファのサイズの取得
0016H	ドライバ状態の退避
0017H	ドライバ状態の復帰
0018H	代替割り込みサブルーチンの設定
0019H	割り込みサブルーチンのアドレス取得
001AH	マウスの感度の設定
001BH	マウスの感度の取得
001DH	CRT ページ番号の設定
001EH	CRT ページ番号の取得
001FH	マウス BIOS の使用不可
0020H	マウス BIOS の使用可
0021H	ソフトウェア・リセット

以下,マウス BIOS (INT33H)の機能を各番号別に示します。

▶ INT33H(0000H) マウスの初	期化
入力パラメータ	リターン情報
AX = 0000H	AX=マウスの状態
	0 :マウス使用不可能
	-1:マウス使用可能
	BX=マウスのボタンの個数

機能

マウスの使用を開始するには必ずこの機能を呼び出す必要があります。 マウスの使用を終了する際にも呼び出す必要があります。 また、この機能により「カーソル消去範囲の指定」が無効になります。 マウスの初期設定は次のとおりです。


カーソル	状態	非表示
	位置	画面中央
	指示点	(0, 0)
	形状	ビデオ・モードに依存
マウス	X方向の移動率	8:8
	Y方向の移動率	16:8
割り込みマ	スク	すべて 0

▶ INT33H(0001H) カーソルの表示	。 (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
入力バラメータ	リターン情報
AX = 0001H	なし

機能

マウス BIOS では、表示のための内部フラグをもっており、初期値は-1 に設定されています。表示の指示があった場合、マウス BIOS はこのフラグを+1 して(ただし0 のときは+1 しない)、その結果が0 の場合のみカーソルの表示を行っています。

これにより、あるプログラムで復帰時に表示の機能が呼ばれても、元のプログラムでは 非表示のまま呼ばれていた場合には、グラフィックの破壊などを起こさない、というような制御が可能となっています。



▶ INT33H(0002H) カーソル	の消去
入力パラメータ	リターン情報
AX = 0002H	なし
機能	p., 36 2 1 2 2 3 3 4 1
この機能では、表示のための	内部フラグはつねに-1 されます。
画面にグラフィックを表示す	る場合は、カーソルを破壊するおそれがあるので、必ずこ

のカーソルの消去を行わなければなりません。

入力パラメータ	リターン情報	
AX = 0003H	BX=ボタンの情報	
	ビット1:右ボタン	
	ビット0:左ボタン	
	CX=X 座標	
	DX=Y 座標	

▶ INT33H(0004H) カーソルの利	多動	
入力パラメータ	リターン情報	
AX = 0004H	なし	
CX = X 座標		
DX=Y座標		
機能		
カーソルを指定位置に移動させま	す。	

入力パラメータ	リターン情報
AX = 0005H	AX=ボタンの情報
BX=ボタンの指定	ビット1:右ボタン
0:左ボタン	ビット0:左ボタン
1:右ボタン	BX=ボタンが押された回数
	CX =最後に押された X 座標
	DX=最後に押された Y 座標

この機能が呼び出されると、押された回数は0に初期化されます。

この機能が呼び出されると、離された回数は0に初期化されます。

入力パラメータ	リターン情報
AX = 0006H	AX=ボタンの情報
BX=ボタンの指定	ビット1:右ボタン
0:左ボタン	ビット0:左ボタン
1:右ボタン	BX=ボタンが離された回数
	CX=最後に離されたX座標
	DX = 最後に離された Y 座標

▶ INT33H(0007H) カーソルの	X 方向の移動範囲設定	
入力パラメータ	リターン情報	
AX=0007H	なし	
CX =移動範囲の左端の座標		
DY - 移動範囲の右端の座標		

機能

この機能が呼び出された後は、カーソルはこの範囲のみ移動します。 この機能で設定した時点でカーソルが範囲外にある場合は、強制的に範囲境界に移動させます。

INT33H(0008H) カーソルの Y 方向の	/12年/1年15月1日大人に	
入力パラメータ	リターン情報	
AX = 0008H	なし	
CX=移動範囲の上端の座標		
DX=移動範囲の下端の座標		

機能

この機能が呼び出された後は、カーソルはこの範囲のみ移動します。 この機能で設定した時点でカーソルが範囲外にある場合は、強制的に範囲境界に移動させます。

▶ INT33H(0009H) グラフィック・カーソルの形状設定		
リターン情報		
なし		
*		
	リターン情報	

機能

パターンは AND マスク (32 バイト) と XOR マスク (32 バイト) から構成されます。指示点は、パターンの左上を原点として-128 から+127 の範囲で指定可能です。

▶ INT33H(000AH) テキスト・カーソルの形状設定	
入力パラメータ	リターン情報
AX = 000AH	なし
BX=カーソルの実現法	

0:ソフトウェア

1:ハードウェア

CX = AND マスクの値

DX = XOR マスクの値

機能

パターンは AND マスク(32 バイト)と XOR マスク(32 バイト)から構成されます。 指示点は、パターンの左上を原点として-128から+127の範囲で指定可能です。

▶ INT33H(000BH) カーソルの相	カーソルの相対移動距離の取得		
入力パラメータ	リターン情報		
AX = 000BH	CX=X 方向のマウス△		
	DX=Y 方向のマウス△		
機 能			

最後にこの機能が呼び出されてからの相対距離を、マウス△単位で返します。

▶ INT33H(000CH) 割り込みサブルーチンの設定

入力パラメータ

リターン情報 なし

AX = 000CH

CX=割り込み要因マスク

ES:DX=割り込みアドレス

機能

指定した要因が発生した場合に、所定のサブルーチンへ割り込むように設定します。 割り込み要因マスクには次の値を設定します。

ビット4:右ボタンが離された

ビット3:

押された

ビット2:左ボタンが離された

ビット1:

押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

割り込みがかかった際には、レジスタには次の値が格納されています。

・AX=マウスの状態

ビット4:右ボタンが離された

ビット3: 押された

ビット2:左ボタンが離された

ビット1: 左ボタンが押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

BX=ボタンの状態

ビット1:右ボタンが押されている ビット 0: 左ボタンが押されている

- CX=カーソルの X 座標
- DX=カーソルのY座標
- SI = X 方向のマウス△
- DI =Y 方向のマウス△

NT33H(000DH) ライトペン・エミュレーションの ON

入力パラメータ

リターン情報

AX = 000DH

なし

機能

マウスでライトペンのエミュレーションを行います。

カーソルの位置でライトペンの位置を示し、マウスの両方のボタンを押すと、ライトペ ンを押し下げたことになります。

▶ INT33H(000EH) ライトペン・エミュレーションの OFF		
入力パラメータ	リターン情報	
AX = 000EH	なし	
松	A para la	

ライトペン・エミュレーションを不可にします。

► INT33H(000FH) マウスの移動比率の設定 リターン情報 入力パラメータ なし AX = 000FH

CX = X 方向のマウス△

DX=Y方向のマウス△

機能

仮想画面座標上で、8だけ動かすのに必要なマウスの移動距離を設定します。

▶ INT33H(0010H) カーソル消去範囲の設定		
入力パラメータ	リターン情報	
AX = 0010H	なし	
CX =左上の X 座標		
DX = 左上の Y 座標		
SI =右下の X 座標		
DI =右下の Y 座標		

アプリケーションでグラフィックを描画する際に、描画範囲をこの機能で指定しておく と、それ以外の領域でのカーソルの消去を行いません。単純なカーソルの消去に比べ、 処理にかかる時間が短縮されます。

この範囲指定は、「カーソル」の表示により無効となります。

▶ INT33H(0014H) 割り込みサブルーチンの交換

入力パラメータ

AX = 0014H

CX =割り込み要因マスク

ES: DX=割り込みアドレス

リターン情報

CX=元の割り込み要因マスク

ES: DX=元の割り込みアドレス

機能

すでに設定されている要因の割り込み先を交換して、元の情報を取得します。 割り込み要因マスクには次の値を設定します。

ビット4:右ボタンが離された

ビット3: 押された

ビット2:左ボタンが離された

ビット1:

押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

割り込みがかかった際には、レジスタには次の値が格納されています。

・AX=マウスの状態

ビット4:右ボタンが離された

ビット3:

押された

ビット2:左ボタンが離された

ビット1:

押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

BX=ボタンの状態

ビット1:右ボタンが押されている ビット0:左ボタンが押されている

- ・CX=カーソルの X 座標
- ・DX=カーソルのY座標
- ・SI =X 方向のマウス△
- DI =Y 方向のマウス△

▶ INT33H(0015H) 状態退避バッファのサイズの取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 0015H

BX=必要なバッファ・サイズ

機能

ドライバ状態の退避(INT33H, 0016H)で必要な状態退避バッファのサイズを取得します。

▶ INT33H(0016H) ドライバ状態の退避

入力パラメータ

リターン情報

AX = 0016H

なし

ES:DX=状態退避バッファ

機能

現在のマウス・ドライバの状態をバッファに退避します。

▶ INT33H(0017H) ドライバ状態の復帰

入力パラメータ

リターン情報

AX = 0017H

なし

ES: DX=状態退避バッファ

機能

バッファに退避されていたマウス・ドライバの状態を復帰させます。

▶ INT33H(0018H) 代替割り込みサブルーチンの設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 0018H

CX = 割り込み要因マスク

なし

PG : DX dalla II z a la :

ES: DX=割り込みアドレス

指定した要因が発生した場合に、所定のサブルーチンへ割り込むように設定します。割 り込み要因マスクにキー・ストロークが加わったこと以外は、「割り込みサブルーチンの 設定」(INT33H, 000CH)と同様の機能です。

割り込み要因マスクには次の値を設定します。

ビット7:ボタンの操作とともに Alt キーが押された

ビット6:ボタンの操作とともに Ctrl キーが押された

ビット5:ボタンの操作とともに Shift キーが押された

ビット4:右ボタンが離された

ビット3: 押された

ビット2:左ボタンが離された

ビット1:

押された

ビット0:カーソル位置が変更された

割り込みがかかった際には、レジスタには次の値が格納されています。

· AX=マウスの状態

ビット4:右ボタンが離された

ビット3: 押された

ビット2:左ボタンが離された

ビット1: 押された

ビット0:カーソル位置が変更された

BX=ボタンの状態

ビット1:右ボタンが押されている

ビット 0: 左ボタンが押されている

- ・CX=カーソルの X 座標
- ・DX=カーソルの Y 座標
- SI = X 方向のマウス△
- DI =Y方向のマウス△

▶ INT33H(0019H) 割り込みサブルーチンのアドレス取得

入力パラメータ

AX = 0019H

CX=割り込み要因マスク

リターン情報

AX=設定状況

-1:設定されていない

CX=元の割り込み要因マスク

BX:DX=元の割り込みアドレス

指定した要因に対する,代替割り込みサブルーチンのアドレスを取得します。 割り込み要因マスクには次の値を設定します。

ビット7: ボタンの操作とともに Alt キーが押された ビット6: ボタンの操作とともに Ctrl キーが押された ビット5: ボタンの操作とともに Shift キーが押された

押された

ビット 4: 右ボタンが離された ビット 3: 押された ビット 2: 左ボタンが離された

ビット 0:カーソル位置が変更された

▶ INT33H(001AH) マウスの感度の設定

入力パラメータ

ビット1:

AX = 001AH

BX=X 方向の移動比率係数

CX = Y 方向の移動比率係数

リターン情報

なし

機能

それぞれの移動比率係数は $1 \sim 100$ までが設定可能で、初期値は50です。

▶ INT33H(001BH) マウスの感度の取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 001BH

BX=X 方向の移動比率係数

CX=Y 方向の移動比率係数

機能

それぞれの移動比率係数は $1 \sim 100$ までで、初期値は50です。

▶ INT33H(001DH) CRT ページ番号の設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 001DH

BX =表示 CRT ページ番号

なし

機能

カーソルを表示する CRT ページを設定します。

ページ番号は2色モードの場合と16色モードの場合で異なります。

2色モードの場合

CRT ページ番号は1しかないので、意味をもちません。

・16 色モードの場合

CRTページ番号は1から15まで指定可能で、次の意味をもちます。

ビット3:Iバンク

ビット2:Rバンク

ビット1:Gバンク

ビット0:Bバンク

▶ INT33H(001EH) CRT ページ番号の取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 001EH

BX=表示 CRT ページ番号

機能

カーソルを表示する CRT ページを取得します。

ページ番号は2色モードの場合と16色モードの場合で異なります。

・2色モードの場合

CRT ページ番号は1しかないので、意味をもちません。

・16 色モードの場合

CRTページ番号は1から15まで指定可能で、次の意味をもちます。

ビット3:Iバンク

ビット2:Rバンク

ビット1:Gバンク

ビット0:Bバンク

▶ INT33H(001FH) マウス BIOS の使用不可

入カパラメータ

リターン情報

AX = 001FH

AX=復元状況

-1:使用不可にできない

ES: BX=元の INT33H

機能

マウス BIOS が設定していたすべての割り込みベクトルを、元の状態に復元します。

ES: BX の値は INT33H を復元するのに使用できます。

NT33H(0020H) マウス BIOS の	使用可
入力パラメータ	リターン情報
AX = 0020H	なし
機能	
マウス BIOS が使用する割り込みベク	タを設定します。

入力パラメータ	リターン情報
AX=0021H	AX=マウス BIOS 導入状態
	-1 :導入されている
	33H: 導入されていない
	BX=マウスのボタンの数

この機能は、マウスのハードウェアを初期化していない点を除き、「マウスの初期化」 (INT33H, 0000H)と同様です。

第6章

V-Text

V-Text は、IBM-PC の特徴でもある多種のビデオ・ボードのもつ機能を、日本 IBM が正式に規格化したものです。


これにより、より高品位な文字フォントを使った「高品位モード」と、1画面内により多くの文字を表示する「高密度モード」が実現されました。

V-Text に対応するためには「DOS/V 拡張キット」に含まれる,V-Text 対応ドライバをインストールする必要がありますが,これによりビデオ BIOS に表 6-1 のような機能が拡張されます。

表 6-1 V-Text により拡張・追加されるビデオ BIOS

機能番号	機能内容
00H	ビデオ・モードの設定
1118H	高密度文字フォントの切り替え
1131H	拡張モード・テーブルの取得
12-38H	文字フォント・サイズの切り替え
12-39H	文字フォント密度の切り替え
12-3AH	拡張モード情報の取得

V-Text 対応のアプリケーションを開発する場合は、これらのビデオ BIOS を利用します。 V-Text のディスプレイ・ドライバはドライバ自体が将来登場するであろう各種のアクセラレータに対応できるように、汎用的な「共通サブ・システム」とアクセラレータに依存した「ビデオ拡張ドライバ」に分け、最小限度の拡張で対応が可能になるように設計されています。



共通サブシステムは、次のようなハードウェア依存しない部分を担当しています。

- ・ビデオ BIOS の機能の実現
- ・ビデオ拡張ドライバの登録と解除
- ・論理テキスト・バッファの管理
- ・論理カーソルの管理
- ・論理パレットの管理
- ・ビデオ BIOS 機能からプリミティブ機能への変換

また、ビデオ拡張ドライバは、ハードウェアに密着した次のような機能を実現しています。これらはプリミティブ機能と呼ばれます。

- ・拡張テキスト・モードの設定と解除
- ・文字フォント・イメージの表示
- ・カーソル・イメージの表示と消去
- ・カラー・パレットの変更
- ・VRAM のスクロールと塗りつぶし
- フォントの変換
- ・ビデオ拡張ドライバの状態の退避と回復

6.1 共通サブ・システムとのインタフェイス

V-Text には、ハードウェアに密着したビデオ拡張ドライバを、共通サブ・システムと 結びつけて拡張させるためのインタフェイスが用意されています。

表 6-2 拡張インタフェイス(INT15H)機能一覧

機能番号	機能内容		
5010H	ビデオ拡張情報の取得		
5011H	ビデオ拡張機能の登録		
5012H	ビデオ拡張ドライバの解除		
5013H	ビデオ拡張ドライバのロック設定		

以下、拡張インタフェイス(INT15H)の機能を各番号別に示します。

► INT15H(5010H) ビデオ拡張情報の取得	建筑在外面,
入力パラメータ	リターン情報
AX=5010H	CF=0 の場合
	AH=00H の場合
	正常終了
	ES:BX=情報テーブル・
	アドレス
	AH=86H
	機能がサポートされていない
	CF=1 の場合
	エラー終了

機能

情報テーブルの内容

オフセット	バイト	内 容
00H	1バイト	共通サブ・システムのメジャー・バージョン番号
01H	1バイト	共通サブ・システムのマイナー・バージョン番号
02H	1ワード	拡張ビデオ情報
		ビット1:拡張テキスト・モード状態
		ビット 0:ビデオ拡張ドライバの登録
04H	1ワード	テキスト・バッファのセグメント
06H	1ワード	テキスト・バッファのバイト・サイズ
08H	2ワード	現在のビデオ拡張ドライバの情報テーブルへの FAR ポ
		インタ
0CH	1ワード	ロック・カウンタ

0EH	2ワード	元のビデオ BIOS(INT10H)のエントリ・アドレス
12H	1ワード	フォント・サイズ設定テーブルへの NEAR ポインタ
14H	1ワード	テキスト密度設定テーブルへの NEAR ポインタ
16H	1ワード	パレットとオーバースキャンの退避領域への NEAR ポ
		インタ
18H	1バイト	現行の拡張テキスト・モードのインデックス

・ロック・カウンタ

現在ビデオ拡張ドライバを利用しているプログラムの数を示しています。したがって、 この値が 0 でなければビデオ拡張ドライバは解除できません。

共通サブ・システムでは、この値を、拡張テキスト・モードに設定を行う際に+1、基本テキスト・モードに戻した場合に-1しています。

・フォント・サイズ設定テーブルとテキスト密度設定テーブル

これらのテーブルは、次の構造をもちます。モード・インデックスは「ビデオ拡張機能の登録」(INT15H、AX=5011H)で登録される拡張モード・テーブルのインデックスで、初期値は-1です。

オフセット	バイト数	内 容
00H	1ワード	エントリ数
01H	2バイト	ビデオ・モード番号(1バイト)
03H	2バイト	モード・インデックス(1 バイト) :
:		1

・パレットとオーバースキャンの退避領域

この領域は,次の構造をもちます。

オフセット	バイト数	内容
00H	1バイト	パレット 0
01H	1バイト	パレット1
:	:	s is in
0FH	1バイト	パレット 15
10H	1バイト	オーバースキャン

► INT15H(5011H) ビデオ拡張機能の登録

入力パラメータ

AX = 5011H

ES: BX=テーブル・アドレス

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

CF=1の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

テーブルの内容

オフセット	バイト	内 容
00H	1バイト	共通サブ・システムのメジャー・バージョン番号
01H	1バイト	共通サブ・システムのマイナー・バージョン番号
02H	1ワード	プリミティブ機能テーブルへの NEAR ポインタ
04H	1ワード	拡張モード・テーブルへの NEAR ポインタ
06H	1ワード	拡張モード・テーブルのエントリ数
08H	2ワード	ビデオ拡張ドライバ固有文字列への NEAR ポインタ(文
		字長制限なし,00Hで終了)

バージョン番号

これは、ビデオ拡張ドライバが、どのレベルの DOS/V ビデオ拡張仕様に一致しているかを示しています。共通サブ・システムや他のシステム・プログラムはこの値を参照して、プリミティブ機能の種類を判定するので、現行の DOS/V ビデオ拡張仕様書に示されているバージョン番号と一致させなければなりません。

バージョン番号は、1993年3月現在、次の値となっています。

メジャー・バージョン番号 : 01H マイナー・バージョン番号 : 01H

プリミティブ機能テーブルの内容

オフセット	バイト	NEAR ポインタで示される機能
00H	1ワード	SetToExtVideoMode
02H	1ワード	ResetToVGAMode
04H	1ワード	WriteSBCSChar
06H	1ワード	WriteDBCSChar
08H	1ワード	FillRectangle
0AH	1ワード	ScrollUp
0CH	1ワード	ScrollDown
0EH	1ワード	SetCursor
10H	1ワード	PutCursor
12H	1ワード	EraseCursor
14H	1ワード	SetPalette

16H	1ワード	ChangeFont	
18H	1ワード	ReturnStateSize	
1AH	1ワード	SaveState	
1CH	1ワード	RestoreState	

・拡張モード・テーブルの内容(1 エントリは 16 バイト)

オフセット	バイト	内 容
00H	1バイト	ビデオ・モード番号
01H	1バイト	ビデオ・モード情報
		ビット7:モード・エントリ無効
		ビット 1:スクロール時に FillRectangle を呼ぶ
		ビット 0: ハードウェア・カーソル
02H	1バイト	画面の桁数
03H	1バイト	画面の行数
04H	1バイト	文字セルの幅
05H	1バイト	文字セルの高さ
06H	1バイト	文字フォントの幅
07H	1バイト	文字フォントの高さ
08H	1ワード	水平画面解像度
0AH	1ワード	垂直画面解像度
0CH	1ワード	予約済み
0EH	1ワード	予約済み

・エラー・ステータス

ステータス	内 容
00H	正常終了
01H	すでにビデオ拡張ドライバが登録済み
02H	テキスト・バッファのサイズが拡張モード・テーブルから計算される
	値よりも小さい
03H	ビデオ拡張ドライバの登録拒否
86H	機能がサポートされていない

▶ INT15H (5012H) ビデオ拡張ドライバの解除 Aカパラメータ AX=5012H CF=0 の場合 正常終了 CF=1 の場合 エラー終了 AH=エラー・ステータス

機能

・エラー・ステータス

ステータス	内 容
00H	正常終了
01H	ビデオ拡張ドライバが登録されていない
02H	ビデオ拡張ドライバがロックされている
86H	機能がサポートされていない

▶ INT15H(5013H) ビデオ拡張ドラ	イバのロック設定
入力パラメータ	リターン情報
AX = 5013H	CF=0 の場合
BX=ロック状態	正常終了
1:ロック	CF=1 の場合
-1:ロック解除	エラー終了
	AU-ra-a7-A7

機能

・エラー・ステータス

ステータス	内 容
00H	正常終了
86H	機能がサポートされていない

6.2 プリミティブ機能

プリミティブ機能は、拡張ビデオ・ドライバのハードウェアに依存する部分の機能のみを集めたものです。この機能を実現できるならば、ディスプレイ・ドライバはいかなるハードウェア上でも動作可能となります。

表 6-3 プリミティブ機能一覧

番号	機能名	機能内容
0	SetToExtVideoMode	拡張ビデオ・モードの設定
1	ResetToVGAMode	VGA モードへの復帰
2	WriteSBCSChar	半角文字の描画
3	WriteDBCSChar	全角文字の描画
4	FillRectangle	矩形の描画
5	ScrollUp	上方向へのスクロール
6	ScrollDown	下方向へのスクロール
7	SetCursorShape	カーソル形状の設定
8	PutCursor	カーソルの表示
9	EraseCursor	カーソルの消去
10	SetPalette	パレットの設定
11	ChangeFont	半角文字フォントの変更
12	ReturnStateSize	ステートサイズの取得
13	SaveStateSize	ステートサイズの退避
14	RestoreStateSize	ステートサイズの復帰

以下、プリミティブ機能を各番号別に示します。

▶機能 O: SetToExtVideoMode 拡張ビデオ・モードの設定

入力パラメータ

リターン情報

AL=拡張モード・テーブルのインデックス

なし

AH = 00H

機能

ビデオ BIOS の,ビデオ・モードの設定 (INT10H,AH=00H) から呼び出されます。この機能が呼び出されてから,次に機能 1 の「ResetToVGAMode」が呼び出されるまでは,独自の拡張ビデオ・モードになります。

ここでは次の状態を設定します。

- ・必要な内部変数の値
- ・パレット情報(現行値の取得)
- ・カーソル非表示

١	▶機能1	ResetToVGAMode	VGA T-	ドへの復帰
١	750 0	LIESELLOAGAIAIOGE		1 102 32/11

入力パラメータ	リターン情報
なし	なし

ビデオ BIOS の、ビデオ・モードの設定 (INT10H、AH=00H) から呼び出されます。標準の VGA モードへ復帰します。この機能から復帰後に共通サブ・システムが VGA のレジスタ設定を行うので、ここで行うのは最小限度の操作だけで構いません。

▶機能 2: WriteSBCSChar 半角文字の描画

機能 2. WriteSBCSCnar	丰用又子の佃回			Janes Company
入力パラメータ		リターン情報		
AL=属性1		なし		
AH=属性 2	16			
CH = 00H				
CL =半角文字コード	7			
DH=行位置	1 - 11			
DL =桁位置	. 8 1	4	again and G	

機能

ビデオ BIOS の、文字列表示関連の機能から呼び出されます。 半角文字を描画します。

3バイト属性モードでなければ、属性2は無効です。

▶機能 3: WriteDBCSChar 全角文字の描画

入力パラメータ	リターン情報
AL=第1バイトの属性1	なし
AH=第1バイトの属性2	The second secon
BL = 第 2 バイトの属性 1	
BH=第2バイトの属性2	
CX=全角文字コード	
DH=行位置	S. Device of the Book of the Control
DL =桁位置	

機能

ビデオ BIOS の、文字列表示関連の機能から呼び出されます。

全角文字を描画します。

3バイト属性モードでなければ、属性2は無効です。

この機能を使って、画面の最右端に描画が行われることはありません。この場合は、テキスト・バッファには指定どおりの書き込みが行われますが、画面表示は共通サブ・システムにより機能 2 の「WriteSBCSChar」が呼び出され、半角スペースが描画されます。

▶機能 4: FillRectangle 矩形の描画	A-LINE INT I WENDERED LINE
入力パラメータ	リターン情報
AL=塗りつぶす色	なし
上位4ビット:文字色	
下位4ビット:背景色	
CH = 左上の行位置	
CL = 桁位置	
DH=右上の行位置	
DL = 桁位置	

ビデオ BIOS の,上下スクロール (INT10H, AH=06H/07H)や,プリミティブ機能の6/7 (ScrollUp, ScrollDown)から呼び出されます。

この機能は、全画面のスクロール(消去)を行ったり、部分的スクロールの後のブランク行の消去に使用されます。

通常は背景色で塗りつぶしますが、ハードウェア・テキスト・バッファをもつ場合は、 指定の文字色を設定しておきます。

▶機能 5: ScrollUp 上方向へのスクロール	
入力パラメータ	リターン情報
AL=スクロールする行数	なし
(0 はありえない)	
AH=塗りつぶす色	
上位4ビット:文字色	
下位4ビット:背景色	
CH = 左上の行位置	
CL = 桁位置	
DH=右上の行位置	
DL = 桁位置	

機能

ビデオ BIOS の、上スクロール (INT10H、AH=06H) から呼び出されます。

モード情報のビット 1 が 0 の場合は、指定された領域を上にスクロールさせるだけで、スクロール後のブランク行を消去する必要はありません。ブランク行の消去は機能 4 の「FillRectangle」が行います。

ビット 1 が 1 の場合は、指定された領域を上にスクロールさせると同時に、ブランク行を塗りつぶす必要があります。

スクロールの際にハードウェア・スクロール機能を使用するかどうかは、この機能内部で判断します。

機能 6: ScrollDown 下方向へのスクロール 入力パラメータ AL = スクロールする行数 なし (0 はありえない) AH = 塗りつぶす色 上位 4 ビット: 文字色 下位 4 ビット: 背景色 CH = 左上の行位置 CL = 桁位置

機能

DH=右上の行位置 DL= 桁位置

ビデオ BIOS の、下スクロール (INT10H, AH=07H) から呼び出されます。

モード情報のビット 1 が 0 の場合は、指定された領域を下にスクロールさせるだけで、スクロール後のブランク行を消去する必要はありません。ブランク行の消去は機能 4 の「FillRectangle」が行います。

ビット1が1の場合は、指定された領域を下にスクロールさせると同時にブランク行を塗りつぶす必要があります。

スクロールの際にハードウェア・スクロール機能を使用するかどうかは、この機能内部 で判断します。

▶機能 7: SetCursorShape カーソル形状の設定		
入力パラメータ	リターン情報	
CH=開始位置	なし	
CL =終了位置		

機能

ビデオ BIOS の、「カーソル形状の設定」(INT10H、AH=01H)から呼び出されます。 カーソルの高さの上限値は、CGA の 8 ではなく、「拡張モード・テーブル」に指定されている文字フォントの高さです。この比率の変換は共通サブ・システムが行います。 この機能では表示・非表示の状態を変えてはいけません。

▶機能 8: PutCursor カーソルの	表示	
入力パラメータ	リターン情報	
AL=表示色	なし	
DH=行位置		
DL =桁位置		

カーソルの表示が必要な場合に, 随時呼び出されます。

カーソルの色は文字色と同じであることが必要ですが、正確なエミュレーションが困難 な場合は、イメージの反転などの処理でも可能です。

▶機能 9: EraseCursor カーソルの消	法
入力パラメータ	リターン情報
なし	なし
機能	
カーソルの消去が必要な場合に、随時	呼び出されます。
カーソルの表示を消去します。	

▶機能 10: SetPalette パレットの設	定	
入力パラメータ	リターン情報	
AL=パレット番号	なし	
AH=カラー・レジスタ番号		
and the		

機能

ビデオ BIOS の、パレット設定 (INT10H、AH=10H、AL=00H/01H/02H) から呼び 出されます。

オーバースキャンはパレット番号 16 を指定します。この機能では、カラー・レジスタ番号を対応するハードウェアの最も適切な値に変換して設定する必要があります。

▶機能 11: ChangeFont 半角文字フォント	の変更	
入力パラメータ	リターン情報	
AL=半角文字コード	なし	
BH=文字フォントの幅	0	
BL =文字フォントの高さ		
ES: SI=バッファ・アドレス		

ビデオ BIOS の、「ユーザ定義の文字フォント登録」 (INT10H, AX=1100H) から呼び出 されます。

指定されたフォント・パターンを文字生成バッファ内の対応する領域にロードしますが、 この際に必要ならばサイズ変更を行ってもかまいません。フォント・パターンはビット 列で、隙間なく連続して格納されています。

フォント・パターンのロードだけを行い,画面への再表示を行ってはいけません。これ は共通サブ・システムが指示を行います。

▶機能 12: ReturnStateSize ステートサイズの取得

入力パラメータ

AL=要求ステート

ビット1:半角文字生成バッファ

ビット 0:内部変数

リターン情報

CX=バッファ・サイズ

機能

共通サブ・システムから呼び出されます。

要求のあった内部変数および半角文字生成バッファのサイズを返します。

▶機能 13: SaveStateSize ステートサイズの退避

入力パラメータ

リターン情報

AL=要求ステート

ビット1:半角文字生成バッファ

ビット 0:内部変数

ES:BX=退避先バッファ

なし

機能

共涌サブ・システムから呼び出されます。

要求のあった内部変数および半角文字生成バッファの内容を退避します。

機能 14: RestoreStateSize ステートサイズの復帰
 入力パラメータ
 AL = 要求ステート
 ビット 1: 半角文字生成バッファ
 ビット 0: 内部変数
 ES: BX=復帰元バッファ

機能

共通サブ・システムから呼び出されます。

要求のあった内部変数および半角文字生成バッファの内容を復帰します。

6.3 ビデオ拡張プロファイル

ビデオ拡張ドライバを作成した場合は、インストール・プログラムのために、それに対 応したビデオ拡張プロファイルを作成しなければなりません。

このビデオ拡張プロファイルは、ビデオ拡張ドライバと同一ファイル名で拡張子名が 「.PRO」でなければなりません(インストールされる場合は、これは DSPX.PRO というフ アイル名でコピーされます)。

ビデオ拡張プロファイルは、次のような構造の複数のエントリから構成されるバイナ リ・データです。終端はエントリ長に0(1ワード)を設定します。

エントリ長 :1ワード(エントリ長を含む)

エントリID : 16 バイト固定

エントリ内容 :可変長

記述されるエントリは次のとおりです。

表 6-4 ビデオ拡張プロファイルのエントリー覧

20 7	I DIAJRY II Y Y 1 Y SE
エントリ長	48(1 ワード)
エントリ ID	"VideoCardInfo"
エントリ内容	サポートするビデオの名前(30 バイト)
エントリ長	30(1 ワード)
エントリ ID	"DriverFileName"
エントリ内容	拡張ドライバのファイル名(12 バイト)
エントリ長	2+16+2+2+モード・テーブル長(1ワード)
エントリ ID	"VideoModeTable"
エントリ内容	ビデオ拡張仕様のバージョン(1ワード)
	モード・テーブル・エントリ数(1ワード)
	モード・テーブル 0(17 バイト)
	モード・テーブル1(17バイト)
	1
	1
	モード・テーブルの構成
	オフセット サイズ 内容

オフセット	サイズ	内 容
00H	1バイト	省略時のモード選択
01H	1バイト	ビデオ・モード番号
02H	1バイト	モード情報
03H	1バイト	桁数
04H	1バイト	行数
05H	1バイト	文字セルの幅

	06H 1/	ベイト	文字セルの高さ	
		ベイト	文字フォントの幅	
		ベイト	文字フォントの高さ	
		7ード	画面の水平解像度	
		フード	画面の垂直解像度	
	0DH 2.5	7 ー ド -	予約済み	
	更」(INT10H, 12-38	(H) また		文字フォント・サイズの変 (INT10H, 12-39H)のいず -。
エントリ長	20(1 ワード)		225 4005 5.51	
エントリ ID	"DSPXInfo"			
エントリ内容	DSPX 情報(1 ワード)		
	・ビット2~1:l	JS モー	ド時のみ	
		00 = 3	縦長モードが 80×43	
		01 = 3	縦長モードが 80×50	
	・ビット0 :0			
		=詳細語		
エントリ長	22(1 ワード)			
エントリID	"DBCSVideoMode"			
エントリ内容	ビデオ・モード番号(1バイト	.)	
1 /114	予約済み(1バイト)			
	画面の桁数(1バイト)		
	画面の行数(1バイト			
エントリ長	22(1ワード)	/		
エントリID	"SBCSVideoMode"			
エントリ内容	ビデオ・モード番号(コッジオト	x 3 1	
エントリ内合		17771	,)	
	予約済み(1バイト)			
	画面の桁数(1バイト			
	画面の行数(1バイト		IE (1 D la)	
エントリ長	2+16+2+オプション	/ 乂子列	長(1 ワード)	
エントリID	"OptionTable"	1 Mr. / -	. 101	
エントリ内容	オプションのエント			
	オプション文字列 0(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	オプション文字列 1(64 + 256	バイト以内)	
	د الماري الم	1 0 x		= 0 = 44 = 1 + 2 + 4 = 11 1 1 1
	7 A 10 A			で 0 で終了する文字列)とオ
			可で 0 で終了する文字列)か	
	オフション文法は、と	大の2つ	のタイプのいずれかでなけ	ればなりません。
	・タイプA			
	オプション名=	=オプシ	ョン 1/オプション 2…	
	・タイプB			
	オプション名=	=[数字]		
テントロ目				
エントリ長	0000H(1ワード)			

List 6-1

拡張ビデオプロファイルの作成例

```
Length "123456789012345678901234567890"
;
VCI
       DW
              48
       DB
              "VideoCardInfo"
       DB
              "SuperVGA (800*600)"
           30
DFN
       DW
       DB
              "DriverFileName"
              "DSPXSVGA. EXE"
       DB
VMT
       DW
              DSPXI-VMT
              "VideoModeTable"
       DB
       DW
       DB
              1, 03H, 00H, 80, 33, 8, 18, 8, 16
       DW
              800. 600. 0. 0
              1, 73H, 00H, 80, 33, 8, 18, 8, 16
       DB
       DW
              800. 600. 0. 0
              0, 70H, 00H, 80, 50, 8, 12, 8, 12
       DB
              800, 600, 0, 0
       DW
DSPXI
       DW
              20
              "DSPXInfo"
       DB
       DW
DBCSVM
      DW
              22
       DB
              "DBCSVideoMode"
       DB
              03H, 0, 80, 25
SBCSVM DW
              22
       DB
              "SBCSVideoMode"
              03H, 0, 80, 25
       DB
OT
              EOP-OT
       DW
       DB
              "OptionTable"
       DB
              "HS = ON/OFF/LC". 0
       DB
              "スクロール法を指定します"
       DB
              "ON:ハードウェア・スクロール."
              "OFF: ソフトウェア・スクロール."
       DB
       DB
           "LC:LCRを用いたスクロール", 0
       DB
              "MODE=[2]", 0
              "スーパーVGAの800×600(16色)を"
       DB
              "表示するビデオ・モードを指定します". 0
       DB
EOP
       DW
              0
```

第7章

メモリ・システム

DOS/V のメモリ・システムはたいへん複雑です。これは、これまで DOS 自身が全体的な統合を考慮せず、急場しのぎ的にメモリを拡張してきたことが原因です。

さらに最近では、DOS 自身がハイ・メモリ・エリアへの退避を行えるようになりました。DOS の利用環境から考えるとフリー・エリアが広がってたいへんありがたいのですが、こと開発環境からみると、そうでなくとも複雑な事態をいっそう複雑にしてしまいました。

この状態も、EMS を含めた XMS という規格で比較的統合されてはきていますが、今 後本格的なプロテクトモード用の拡張メモリの規格が確定するまでは、当分混沌としてい ることでしょう。

表 7-1 DOS/V のメモリ・マップ

アドレス	通常の配置	HMA 使用時
0000:0000	割り込みベクトル	
0040:0000	BIOS 7-	クエリア
0050:0000	DOS/V 7	ークエリア
????: 0000	IO.SYS	DOS/V 常駐部
	または	DOS/V バッファ
	IBMBIO.COM	デバイス・ドライバ
	MSDOS.SYS	
	または	COMMAND.COM
	IBMDOS.COM	ユーザ・エリア
	DOS/V バッファ	
	デバイス・ドライバ	
	COMMAND.COM	
	ユーザ・エリア	
FFFF: 0010	未使用	VDISK ヘッダ
FFFF: 0030		IO.SYS
		または
		IBMBIO.COM
????:????		MSDOS.SYS
		または
		IBMDOS.COM

7.1 EMS(Expanded Memory Specification)

EMS は 1985 年に、ロータス、インテル、マイクロソフトの 3 社が共同で規格を定めたことから、その頭文字を取って LIM-EMS とも呼ばれ、現在最もメジャーな拡張メモリ方式であり、バージョン 4.0 規格が主流となっています。


EMS は、DOS の 640K バイトのメイン・メモリ外の A000:0000H から FFFF: FFFFH までの間のいずれかの 64K バイトの領域を窓(ページ・フレーム)として使い、この中をさらに 16K バイト単位のバンク (物理ページ)に分けて、ここに実際のメモリ (論理ページ)を割り付けて利用します。これにより都合 8M バイトまでの拡張メモリが利用可能となります。

ページ・フレームがどこの領域に設定されるかは環境によって異なります。

表 7-2 EMS の機能一覧

機能番号	機能内容	
40H	ステータスの取得	
41H	ページ・フレームの取得	
42H	論理ページ数の取得	
43H	論理ページの割り付け	
44H	論理ページから物理ページへのマッピ:	ング
45H	ハンドルの開放	
46H	EMM ドライバ・バージョンの取得	
47H	ページ・マップの保存	
48H	ページ・マップの復元	
4BH	ハンドルのカウント数の取得	1 7
4CH	ハンドルの論理ページ数の取得	
4DH	すべてのハンドルの論理ページ数の取得	寻
4E00H	ページ・マップの取り出し	
4E01H	ページ・マップの設定	
4E02H	ページ・マップの取り出しと設定	
4E03H	ページ・マップの保存領域のサイズ取得	导
4F00H	指定領域のページ・マップの取り出し	
4F01H	指定領域のページ・マップの設定	
4F02H	指定領域のページ・マップのサイズ取得	导
50H	複数の論理ページのマッピング	
51H	論理ページの再割り当て	
5200H	ハンドル属性の取得	(DOS/V 非サポート)
5201H	ハンドル属性の設定	(DOS/V 非サポート)
5202H	EMM ドライバの属性サポートの取得	(DOS/V 非サポート)
5300H	ハンドル名の取得	
5301H	ハンドル名の設定	
5400H	すべてのハンドルとハンドル名の取得	

5401H	名前つきハンドルの検索
5402H	総ハンドル数の取得
55H	ページ・マップの変更と FAR ジャンプ
56H	ページ・マップの変更と FAR コール
5602H	ページ・マップのスタック・サイズ取得
5700H	メモリ領域の転送
5701H	メモリ領域の交換
5800H	マップ可能なセグメントの取得
5801H	マップ可能なセグメントの項目数の取得
5900H	拡張メモリのハードウェア情報の取得
5901H	Raw ページ数の取得
5A00H	標準サイズのページの割り付け
5A01H	Raw ページの割り付け
5B00H	代替マップ・レジスタ・セットの取得
5B01H	代替マップ・レジスタ・セットの設定
5B02H	代替マップ・レジスタ保存領域のサイズ取得
5B03H	代替マップ・レジスタ・セットの割り付け
5B04H	代替マップ・レジスタ・セットの開放
5B05H	DMA マップ・レジスタ・セットの割り付け
5B06H	DMA を有効にする
5B07H	DMA を無効にする
5B08H	DMA マップ・レジスタ・セットの開放
5CH	ウォーム・ブートの準備
5D00H	OS/E 機能を有効にする
5D01H	OS/E 機能を無効にする
5D02H	アクセス・キーの返還




EMS の実現方法には、ハード的にバンクを割り付ける物理 EMS 方式や、プロテクト・メモリを利用する仮想 EMS 方式など、いろいろな実現方法があるので、ユーザ側は EMS ドライバが用意したファンクションで操作を行わなければなりません。これらのファンクションは INT67H を呼び出します。

EMS は利用に先だって、次の方法で EMS ドライバ自身が設定されているかどうかを 判別しなければなりません。

(1) ファイルのオープン機能を使った方法


ファイル名"EMMXXXX0"をオープンしてみます。オープン可能ならばEMSドライバが常駐しているので、いったんクローズした後、EMSの利用を開始します。この方法は、アプリケーションにとって最も一般的な確認方法です。



(2) 割り込みベクトルを調べる方法

EMS ドライバは INT67H にフックされているので、この割り込みベクトルを取り出します $(0000:019CH \ bb)$ の2 ワード)。

このベクトルからのオフセット 000AH に、ドライバ名 "EMMXXXX0 "が存在しているかどうか調べます。この方法は DOS のファンクションが利用できない可能性のある 常駐プログラムやデバイス・ドライバに有効です。



以下, EMS の機能を各番号別に示します。

● EMS のファンクション(バージョン 3.2 互換)

► INT67H(40H) ステータスの取得	XXXXXXXX 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1
入力パラメータ	リターン情報
AH = 40H	AH=エラー・ステータス
機能	
EMM ドライバが使用可能かどうか調べま	· † .

入力パラメータ	リターン情報
AH=41H	AH=エラー・ステータス
	BX=ページフレーム・セグメント

► INT67H(42H)	論理ページ数の取得	
入力パラメータ	38 (A) C - C L II	リターン情報
AH=42H		AH=エラー・ステータス
		BX=未使用の論理ページ数
		DX=総論理ページ数
機能	THE STREET GRANT	->- (2) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4
論理ページの総	数や, 未使用の論理ページの	の数を取得します。

入力パラメータ	リターン情報
AH=43H	AH=エラー・ステータス
BX=割り付ける論理ページ数	DX=ハンドル

入力バラメータ	リターン情報
AH = 44H	AH=エラー・ステータス
AL=物理ページ番号	remains by what or care and all all and
BX=論理ページ番号	ALL CAMPAGES - MARKET AND THE PARTY OF THE P
DX=ハンドル	ere en el

ハンドルに割り付けられている論理ページのうち、1ページを物理ページにマッピングします。

論理ページ番号に FFFFH を指定すると、その物理ページに関するマッピングが解除され、論理ページへの読み書きができなくなります。

► INT67H(45H) ハンドルの開放		
入力パラメータ	リターン情報	P. LETWY
AH = 45H	AH=エラー・ステータス	
DX=ハンドル		
機能		
ハンドルの開放を行います。		

▶ INT67H(46H) EMM ドライバ・バージョンの取得	
入力パラメータ	リターン情報
AH = 46H	AH=エラー・ステータス
Water State of	AL =バージョン(40H)
機能	
バージョンは BCD 形式なので、現行のバ	バージョン 4.0 では 40H となります(バージョン
3.2 では 32H)。	

► INT67H(47H) ページ・マップの保存	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT
入力パラメータ	リターン情報
AH = 47H	AH=エラー・ステータス
DX=ハンドル	

ページ・マップ・レジスタの内容を、指定したハンドルの内部保存領域に保存します。 この機能は、通常ハンドルを使用中の割り込み処理の中で、現在のマッピング状態を保存するために使います。

ハンドルは、アプリケーションで使用しているものではなく、割り込み処理が割り当て たものを使用します。

この機能では、バージョン 3 の 64K バイトのページ・フレームのマッピング状態だけを保存します。それ以降のバージョンのページ・マップの保存を行うには、「ページ・マップの取り出し」(INT67H、4E00H)を使用してください。

ヘカパラメータ	リターン情報
AH=48H	AH=エラー・ステータス
DX=ハンドル	

▶ INT67H(4BH) ハンドルのカウント数の取得

入力パラメータ

リターン情報

AH = 4BH

AH=エラー・ステータス

BX=ハンドル数

機能

使用中のハンドル数には OS 用のハンドル(0)も含みます。

▶ INT67H(4CH) ハンドルの論理ページ数の取得

入力パラメータ

リターン情報

AH = 4CH

AH=エラー・ステータス

DX=ハンドル

BX=論理ページ数

機能

ハンドルの論理ページ数を取得します。

▶ INT67H(4DH) すべてのハンドルの論理ページ数の取得

入力パラメータ

リターン情報

AH = 4DH

AH=エラー・ステータス

ES:DI=データ構造体

BX=使用中のハンドル数

すべてのハンドルに割り付けられている論理ページ数をデータ構造体に返します。デー タ構造体の構成は次のようになります。

1ワード : ハンドル

1ワード : 論理ページ数

► INT67H(4E00H) ページ・マップの取り出し

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4E00H

AH=エラー・ステータス

ES: DI=ページ・マップ

機能

格納する領域の大きさは、「ページ・マップの保存領域のサイズ取得」(INT67H、 4E03H)で取得します。

▶ INT67H(4E01H) ページ・マップの設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4E01HES: DI=ページ・マップ AH=エラー・ステータス

機能

ページ・マップの設定を行います。

▶ INT67H(4E02H) ページ・マップの取り出しと設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4E02H

AH=エラー・ステータス

DS:SI=新ページ・マップ

ES: DI=IEページ・マップ

機能

現在のページ・マップを旧ページ・マップに取得した後、新ページ・マップを設定します。

▶ INT67H(4E03H) ページ・マップの保存領域のサイズ取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4E03H

AH=エラー・ステータス

AL=ページ・マップのサイズ

機能

ページ・マップが保存される領域のサイズを取得します。

● EMS のファンクション(バージョン 4.0 互換)

► INT67H(4F00H) 指定領域のページ・マップの取り出し

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4F00H

AH=エラー・ステータス

DS:SI=指定領域

ES: DI=ページ・マップ

機能

領域指定は次のように行います。

1ワード :マップ可能なセグメント数

1ワード :マップ可能なセグメント・アドレス

▶ INT67H(4F01H) 指定領域のページ・マップの設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4F01H

TT

DS: DX=ページ・マップ

AH=エラー・ステータス

機能

指定領域のページ・マップの設定を行います。

▶ INT67H(4F02H) 指定領域のページ・マップのサイズ取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4F02H

AH=エラー・ステータス

BX=指定領域のページ数

AL=ページ・マップのサイズ

機能

指定領域のページ・マップのサイズの取得を行います。

▶ INT67H(50H) 複数の論理ページのマッピング

入力パラメータ

AH = 50H

AL=マッピング単位

0:物理ページ

1:セグメント

DX=ハンドル

CX =ページ数

DS:SI=ページ対応表

リターン情報

AH=エラー・ステータス

機能

ページ対応表は次の構成を取ります。

1ワード : 論理ページ番号

1ワード :物理ページ番号またはセグメント

論理ページ番号に FFFFH を指定すると、その物理ページのマッピングを解除します。

▶ INT67H(51H) 論理ページの再割り当て

入カパラメータ

AH = 51H

DX=ハンドル

BX=再割り当て論理ページ数

リターン情報

AH=エラー・ステータス

BX=割り当て後の論理ページ数

機能

この機能により、ハンドルに割り当てるページ数を増減できますが、その後の論理ページの内容は保証されません。

機能

ハンドルが、ウォーム・ブートによる保存が可能かどうかの属性を取得します。

▶ INT67H(5201H) ハンドル属性の設定	(DOS/V 非サポート)	
入力パラメータ	リターン情報	
AX=5201H	AH=エラー・ステータス	
BL =ハンドル属性	plant and the second	
0:揮発性	,/14 ·	
1:不揮発性	line and the second sec	
機能		
ハンドル属性の設定を行います。		

INT67H(5202H) EMM ドライバの 入カバラメータ	D属性サポートの取得 (DOS/V 非サポート リターン情報
AX = 5202H	AH=エラー・ステータス
	AL =属性のサポート
	0:揮発性のサポートなし
	1:揮発性のサポートあり

▶ INT67H(5301H) ハンドルタの設定

ハンドル名を取得します。

▶ INT67H(5301H) ハンドル名の設定	
入力パラメータ	リターン情報
AX = 5301H	AH=エラー・ステータス
DX=ハンドル	Comment of the
DS:SI=ハンドル名	1487911
III.	

機能

ハンドル名は 8 文字で、使用する文字に制限はありませんが、少なくとも 1 文字は NULL 以外の文字を設定しなければなりません。

ハンドル名はいつでも変更可能です。

▶ INT67H(5400H) すべてのハンドルとハンドル名の取得

入力パラメータ	リターン情報	
AX=5400H	AH=エラー・ステータス	
ES: DI=データ構造体		

機能

データ構造体には1ハンドル当たり10バイトで、次の構成で格納されています。

1ワード : ハンドル番号 8バイト : ハンドル名 :

データ構造体は2550バイト(最大値)確保しておく必要があります。

► INT67H(5401H) 名前つきハンドル	レの検索	
入力パラメータ	リターン情報	
AX=5401H	AH=エラー・ステータス	
DS:SI=ハンドル名	DX=ハンドル	
機能		
名前つきハンドルの検索を行います。		

▶ INT67H(5402H) 総ハンドル数の取得
 入カパラメータ
 AX=5402H
 BX=総ハンドル数
 機能
 ハンドルの総数を取得します。

▶ INT67H(55H) ページ・マップの変更と FAR ジャンプ

入力パラメータ

リターン情報

AH = 55H

AH=エラー・ステータス

AL=マッピング単位

0:物理ページ

1:セグメント

DX=ハンドル

DS: SI=データ構造体

機能

ページ・マップを変更した後、指定したアドレスへジャンプします。

データ構造体は次の構成を取ります。

2ワード : ジャンプ先アドレス

1バイト :ページ対応表の長さ(0指定可能)

2ワード :ページ対応表のアドレス

▶ INT67H(56H) ページ・マップの変更と FAR コール

入力パラメータ

リターン情報

AH = 56H

AH=3

AL=マッピング単位

0:物理ページ

1:セグメント

DX=ハンドル

DS: SI=データ構造体

AH=エラー・ステータス

機 能

ページ・マップを変更した後、指定したアドレスをコールします。コールの前後でマッピングは保存されていますが、そのぶん余分にスタックを消費します。

データ構造体は次の構成を取ります。

2ワード : コール先アドレス

1 バイト : コール後のページ対応表の長さ(0 指定可能)

2ワード : コール後のページ対応表のアドレス

1 バイト : コール前のページ対応表の長さ(0 指定可能)

2ワード :コール前のページ対応表のアドレス

2 ワード : 予約済み

► INT67H(5602H) ページ・マップのスタック・サイズ取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5602H

AH=エラー・ステータス

BX=必要なスタック・サイズ

機能

このサイズをスタックに加算することで、FAR コール先からマッピングを元に戻さずに復帰することができます。

▶ INT67H(5700H) メモリ領域の転送

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5700H

AH=エラー・ステータス

DS: SI=データ構造体

機能

データ構造体の構成は次のようになります。

2ワード :領域のサイズ

1バイト : 転送元のメモリ・タイプ

1ワード: ハンドル

1ワード: オフセット

1ワード : ページ

1バイト : 転送先のメモリ・タイプ

1ワード : ハンドル

1ワード : オフセット 1ワード : ページ

► INT67H(5701H) メモリ領域の交換

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5701H

AH=エラー・ステータス

DS:SI=データ構造体

機能

データ構造体の構成は次のようになります。

2ワード : 領域のサイズ

1バイト :領域1のメモリ・タイプ

1ワード :

ハンドル

1ワード :

オフセット

1ワード :

ページ

1バイト :領域2のメモリ・タイプ

1ワード :

ハンドル

1ワード:

オフセット

1ワード :

ページ

► INT67H(5800H) マップ可能なセグメントの取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5800H

AH=エラー・ステータス

DS:SI=データ構造体

CX=データの項目数

機能

データ構造体の構成は次のようになります。

1ワード :セグメント

1ワード : 物理ページ

► INT67H(5801H) マップ可能なセグメントの項目数の取得

入カパラメータ

リターン情報

AX = 5801H

AH=エラー・ステータス

CX=データの項目数

機能

マップ可能なセグメントの項目数を取得します。

▶ INT67H(5900H) 拡張メモリのハードウェア情報の取得(OS/E機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5900H

AH=エラー・ステータス

ES: DI=データ構造体

機能

データ構造体の内容は次のとおりです。

1 ワード : Raw ページのサイズ

1ワード :代替レジスタ・セット

1ワード:マッピング情報保存領域のサイズ

1 ワード : DMA レジスタ・セット 1 ワード : DMA チャネル操作

▶ INT67H(5901H) Raw ページ数の取得(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5901H

AH=エラー・ステータス

BX=未使用 Raw ページ数

DX = 総 Raw ページ数

機能

非標準(16K バイト以外)のサイズの、ページ数を取得します。

▶ INT67H(5A00H) 標準サイズのページの割り付け

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5A00H

AH=エラー・ステータス

BX=ページ数

DX=ハンドル

機能

標準(16K バイト)のサイズのページを割り付けます。この機能ではページ 0 が割り付け可能です。

▶ INT67H(5A01H) Raw ページの割り付け

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5A01H

AH=エラー・ステータス

BX=ページ数

DX=ハンドル

機能

非標準(16K バイト以外)のサイズのページを割り付けます。この機能ではページ 0 が割り付け可能です。

▶ INT67H(5B00H) 代替マップ・レジスタ・セットの取得(OS/E 機能)
 ↑ 入力パラメータ
 ↑ AX=5B00H
 □ AH=エラー・ステータス
 BL=代替マップ・レジスタ番号
 □ の場合
 ES: DI=マップ・レジスタの内容

機能

代替マップ・レジスタ・セットを取得します。

▶ INT67H(5B01H) 代替マップ・レジスタ・セットの設定(OS/E機能)

入力パラメータ

AX = 5B01H

BL =代替マップ・レジスタ番号

=0 の場合

ES: DI=マップ・レジスタの内容

リターン情報

AH=エラー・ステータス

機能

代替マップ・レジスタ・セットの設定を行います。

▶ INT67H(5B02H) 代替マップ・レジスタ保存領域のサイズ取得(OS/E 機能)

入カパラメータ

リターン情報

AX = 5B02H

AH=エラー・ステータス

DX=保存領域のサイズ

機能

代替マップ・レジスタ保存領域の、サイズを取得します。

▶ INT67H(5BO3H) 代替マップ・レジスタ・セットの割り付け(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5B03H

AH=エラー・ステータス BL=レジスタ・セット番号

=0:サポートなし

機能

代替マップ・レジスタ・セットの割り付けを行います。

▶ INT67H(5BO4H) 代替マップ・レジスタ・セットの開放(OS/E 機能)

入力パラメータ

AX = 5B04H

BL=レジスタ・セット番号

リターン情報

AH=エラー・ステータス

機能

代替マップ・レジスタ・セットの開放を行います。

▶ INT67H(5B05H) DMA マップ・レジスタ・セットの割り付け(OS/E機能)

入力パラメータ

AX = 5B05H

リターン情報

AH=エラー・ステータス

BL=レジスタ・セット番号

=0:サポートなし

機能

DMA マップ・レジスタ・セットの割り付けを行います。

▶ INT67H(5B06H) DMA を有効にする(OS/E 機能)

入力パラメータ

AX = 5B06H

BL=レジスタ・セット番号

BL=チャネル番号

リターン情報

AH=エラー・ステータス

機能

DMA を有効にします。

▶ INT67H(5B07H) DMA を無効にする(OS/E 機能)

入力パラメータ

AX = 5B07H

BL=レジスタ・セット番号

リターン情報

AH=エラー・ステータス

機能

DMAを無効にします。

▶ INT67H(5B08H) DMA マップ・レジスタ・セットの開放(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5B08H

AH=エラー・ステータス

BL=レジスタ・セット番号

機能

DMA マップ・レジスタ・セットの開放を行います。

▶ INT67H(5CH) ウォーム・ブートの準備

入力パラメータ

リターン情報

AH = 5CH

AH=エラー・ステータス

機能

ウオーム・ブートの準備を行います。

► INT67H(5D00H) OS/E 機能を有効にする(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AH = 5D00H

AH=エラー・ステータス

BX:CX=アクセス・キー

BX:CX=アクセス・キー

機能

OS/E 機能を通常のアプリケーションが操作できないように、アクセス・キーをつけて 有効にします。

▶ INT67H(5D01H) OS/E 機能を無効にする(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AH = 5D01H

AH=エラー・ステータス

BX:CX=アクセス・キー

BX:CX=アクセス・キー

機能

OS/E 機能を無効にします。

▶ INT67H(5D02H) アクセス・キーの返還(OS/E機能)

入カパラメータ

リターン情報

AH = 5D02H

AH=エラー・ステータス

BX:CX=アクセス・キー

BX: CX=アクセス・キー

機能

アクセス・キーを EMM ドライバに返還し、初期状態にします。

表 7-3 EMS のエラー・ステータス

ステータス	内容
00H	正常終了
80H	EMM ドライバのソフトウェア・エラー
81H	EMSのハードウェア・エラー
82H	EMSメモリ管理ビジー
83H	ハンドルの誤り
84H	機能番号の指定の誤り
85H	使用可能なハンドルがない
86H	ページマップの復元エラー
87H	要求されたページ数が最大ページを超えている
88H	要求されたページ数が空いていない
89H	0ページの割り付けは行えない
8AH	指定された論理ページはそのハンドルに割り当てられていない
8BH	物理ページ番号の指定に誤りがある
8CH	ページマップの保存領域がいっぱいになった
8DH	指定されたページ・マップはすでに保存されている
8EH	指定されたページ・マップはまだ保存されていない
8FH	副機能番号の指定の誤り
90H	属性の誤り
91H	システムは非破壊メモリのサポートをしていない
92H	転送元と転送先の領域が同一のハンドルで重なっている
93H	指定した領域の大きさがハンドルで指定されたものより大きい
94H	システム・メモリ領域と拡張メモリ領域が重なっている
95H	論理ページ内オフセットが論理ページの大きさを超えている
96H	領域の大きさが 1M バイトを超えている
97H	転送元と転送先の領域が同一ハンドルで重なっている
98H	転送元と転送先のメモリ・タイプの誤り
9AH	指定の代替マップ・レジスタ・セットがサポートされていない
9BH	すべての代替マップ DMA レジスタ・セットが使用されている
9CH	指定された代替マップ DMA レジスタ・セットが 0 でない
9DH	代替マップ DMA レジスタ・セットが定義されていない
9EH	専用の DMA チャネルがサポートされていない
9FH	指定された DMA チャネルがサポートされていない
A0H	指定したハンドル名に対するハンドル値がない
A1H	指定したハンドル名がすでに存在している
A2H	領域の転送・交換で1Mバイトを超えた
A3H	渡されたデータ構造が不正か破壊されている
A4H	現在この機能は使用できない

7.2 XMS(eXtended Memory Specification)

メモリ不足を解消する、とりあえずの方策として考案されたのが EMS ならば、1M バイトを超えるプロテクト・メモリを初めて正式にサポートしたものが XMS です。

DOS/VのXMSドライバは「HIMEM.SYS」のファイル名で提供されているため、今ひとつ知名度がありませんが、プロテクト・メモリにフォントをロードしなければならないDOS/Vにとっては、非常に重要なメモリ管理システムであるといえるでしょう。

表 7-4 XMS の機能一覧

機能番号	機能内容
00H	XMS バージョンの取得
01H	HMA の割り当て
02H	HMA の開放
03H	グローバルな A20 ラインの有効化
04H	グローバルな A20 ラインの無効化
05H	ローカルな A20 ラインの有効化
06H	ローカルな A20 ラインの無効化
07H	A20 ラインの状態取得
08H	EMB 使用可能領域サイズの取得
09H	EMB 領域の割り当て
0AH	EMB領域の開放
0BH	EMB 領域のコピー
0CH	EMB 領域のロック
0DH	EMB 領域のロック解除
0EH	EMB のハンドル情報の取得
0FH	EMB 領域の再割り当て
10H	UMB 領域の割り当て
11H	UMB領域の開放
12H	UMB 領域の再割り当て

XMSでは次の3種のメモリ領域を管理します。

(1) UMB(Upper Memory Block)

640K バイトから 1M バイトの間の未使用の領域に、プロテクト・メモリの一部をマッピングした領域。見かけは 1M バイト以内の領域のため、プログラムの実行が可能なので、ドライバなどの常駐領域に使用することができる。

(2) HMA(High Memory Area)


セグメント FFFFH のオフセット 0010H から FFFFH までの約 64K バイト (64K-16 バイト) の領域。i8086CPU は 1M バイトまでしかメモリ管理ができないはずだったが,セグメントとオフセットの組み合わせ上のバグから偶然発生したエリアである。ただし 80286 以降の CPU しか使用できない。

DOS/V では DOS システムの一部をここに移動することで、本来のメイン・メモリを 節約している。

(3) EMB(Extended Memory Block)

文字どおり 1M バイトより後半のプロテクト・メモリ。仮想 EMS ドライバは、実際にはこの領域を論理ページとしてマッピングして使用している。

XMS ではこの領域にはデータ領域としてしか利用できない。



XMS の機能を利用するためには、多重割り込みの「XMS エントリ・アドレスの取得」 (INT2FH、4310H) でエントリ・アドレスを取得し、FAR コールします。

この際、事前に「XMS インストール・ステータスの取得」で XMS ドライバがロードされていることを確認しておかなけれななりません。

XMS では、AX=0000H で BL のビット 7 が 1 の場合に、BL がエラー・ステータスとなります。

XMS 存在確認 List 7-3 ; XMS存在確認とアドレス設定(存在しなければキャリーが立つ) EXIST XMS: PUSH ES MOV AX, 4300H INT 2FH SHL AL, 1 JB EXIST_XMS_E MOV AX, 4310H INT 2FH WORD PTR [XMS ENTRY], BX MOV WORD PTR [XMS_ENTRY+2], ES MOV EXIST XMS E: POP ES RET ; XMS機能の呼び出し XMS: [XMS ENTRY] CALL RET ? XMS_ENTRY DD

以下, XMS の機能を各番号別に示します。

● HMA 関連の機能

入力パラメータ	リターン情報
AH = 00H	AX=XMS のバージョン
	BX=ドライバのバージョン
	DX = HMA 情報
	0: HMA はない
	1: HMA は存在する

➤ XMS(01H) HMAの割り当て		
入力パラメータ	リターン情報	PA
AH=01H	なし	
DX=必要なバイト数	DEACT DO DO THE RESIDENCE TO THE RESIDEN	

機能

HMA の最大値は 65520 バイトで、FFFF: 0010H から始まっています。 HMA はセグメントが FFFFH の1つしか設定できない関係上、利用できるのは1つの プログラムからのみです。

► XMS(02H) HMAの開放	
入力パラメータ	リターン情報
AH = 02H	なし
機能	
HMA の開放を行います。	

● A20 ライン関連の機能

➤ XMS(03H) グローバルな A20 ラインの有効化		
入力パラメータ	リターン情報	THE STREET STREET
AH = 03H	なし	
機能		
A20 ラインを有効にします。		

リターン情報	
なし	· 清明 · 前期 / stel

➤ XMS(05H) ローカルな A20 ラインの	の有効化
入力パラメータ	リターン情報
AH=05H	なし
機能	
A20 ラインの制御カウンタを+1し, A	A20 ラインを有効にします。

入力パラメータ	リターン情報
AH = 06H	なし
機能	1.30 1.40
A20 ラインの制御カウンタを-1 し,	0.ならば A20 ラインを無効化します。したがって実
際には、A20 ラインを有効に設定し	たすべてのプログラムが無効の設定をしないかぎり、
無効にはなりません。	

➤ XMS(06H) ローカルな A20 ラインの無効化

入力パラメータ	リターン情報	
AH = 07H	AX=A20 ライン状態	
	0:無効	
	1:有効	

● EMB 関連の機能

入力パラメータ AH=08H	リターン情報 AX = 最大サイズ DX = 未使用サイズ
機 能 取得される値は1Kバイト(1024バイト)	単位です。

入力パラメータ	リターン情報
AH=09H	AX=0001H
DX=必要なブロック数	DX=EMBハンドル

ブロック・サイズは1Kバイト(1024バイト)単位です。

► XMS(OAH) EMB 領域の開放		
入力パラメータ	リターン情報	tes aver ancovers
AH=0AH	AX=0001H	
DX = EMB ハンドル		
機能		136,4-28 8169=20
EMB領域の開放を行います。		

▶ XMS(OBH) EMB 領域のコピー		
入力パラメータ	リターン情報	START TENED STATE
AH=0BH	AX=0001H	
DS:SI=データ構造体 MANA		

機能

設定するデータ構造体は次の構成です。

オフセット	サイズ	内 容
00H	2ワード	EMB 領域の長さ(必ず偶数バイト)
04H	3ワード	転送元のアドレス情報
0AH	3ワード	転送先のアドレス情報

アドレス情報の内容は、指定する領域によって次のように変化します。

・コンベンショナル領域(メイン・メモリ)の場合

1ワード :0000H

1ワード : 領域のオフセット1ワード : 領域のセグメント

・EMB 領域の場合

1ワード :EMBハンドル

2ワード : 32 ビット・リニアアドレス

入力パラメータ	リターン情報
AH=0CH	AX=0001H
DX=EMB ハンドル	DX:BX=ブロックの32ビット・
	アドレス

➤ XMS(ODH) EMB 領域のロック解除	
入力パラメータ	リターン情報
AH = 0DH	AX = 0001H
DX = EMB ハンドル	
機能	1 1 1 2 (# g (* g) to g) 1 1 1
EMB領域のロック解除を行います。	

入力パラメータ	リターン情報
AH = 0EH	AX=0001H
DX = EMB ハンドル	BH=ロックしたブロック数
	BL =利用可能なハンドル数
	DX=ブロック・サイズ

► XMS(OFH) EMB 領域の再割り当で	《 》中,他们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
入力パラメータ	リターン情報
AH=0FH	AX = 0001H
BX=新しいブロック・サイズ	A 1 (S)
DX = EMB ハンドル	
機能	
ブロック・サイズは1Kバイト(1024/	ベイト)単位です。

● UMB 関連の機能

入力パラメータ	リターン情報			
AH = 10H	AX=0001H			
DX=必要なブロック数	BX=ブロックのセグメント			
	DX=ブロックのパラグラフサイズ			

► XMS(11H) UMB 領域の開放		NAT
入力パラメータ	リターン情報	Mak
AH=11H	AX=0001H	
DX=ブロックのセグメント	89604 8577600	
機能		21.55
UMB 領域を開放します。		

入力パラメータ	リターン情報	
AH=12H	AX=0001H	
BX=新しいブロック・サイズ	Mark to an	
(パラグラフ)	为19年1日本中国2015年中产生	
·DX=ブロックのセグメント	15.20全年国河南岛东部	

表 7-5 XMS のエラー・ステータス

ステータス	内 容
80H	関数がインプリメントされていない
81H	VDISK にデバイス・エラーが見つかった
82H	A20 にエラーが発生した
8EH	一般的なドライバ・エラー
8FH	修復不能なドライバ・エラーが発生
90H	HMA が存在しない
91H	HMA がすでに使用されている
92H	DX が/HMAMIN で指定された値より少ない
93H	HMA が割り当てられていない
94H	A20 ラインがまだ使用可能状態ではない
A0H	すべての拡張メモリが割り当てられた
A1H	EMM ハンドルがすべて使い果たされた
A2H	ハンドルが無効
АЗН	転送元ハンドルが無効
A4H	転送元オフセットが無効
A5H	転送先ハンドルが無効
A6H	転送先オフセットが無効
A7H	転送サイズが無効
A8H	移動要求において 1M バイトを超えた
A9H	パリティ・エラーが見つかった
AAH	ブロックがロックされていない
ABH	ブロックがロックされている
ACH	ロックカウントがオーバーフローした
ADH	ロックが失敗した
В0Н	スモール UMB が使用可能
B1H	UMB が利用できない
B2H	UMB のセグメント番号が無効

第8章

ハードウェア

OADG の規定によれば、DOS/V が対応するハードウェアには、次のものがあげられています。

- · IBM PC/AT(VGA 登載)
 - ・IBM PS/2(AT バスモデル)
 - 上記機種の互換機

OADGのガイドラインにも、「OADGが目指すハードウェア・インタフェイスの基本となるのは、国際的に広く使用されている IBM-PC/AT およびディスプレイ制御モジュールの VGA です」と明言されています。

したがって、ハードウェアは IBM-PC/AT が事実上の基準となるわけですが、現実問題として、IBM-PC 互換機では、オリジナルの IBM-PC と若干異なるハードウェアを使用している場合も少なくありません。

IBM-PC では BIOS が充実しているため、これらの相違は BIOS に吸収させることで、ハードウェアを強化した互換機も存在するのです(そのため、同じ PC 互換機でも BIOS、ROM を差し替えたりすると動作しない場合が多い)。

DOS/V はあくまで「ソフトウェアで日本語環境を実現」したシステムですから、基本的にハードウェアを直接制御することは避けなければなりません。

しかし、ドライバやゲーム・プログラムなど、どうしてもハードウェアの直接制御を必要とする場合があるのも事実です。

本書ではこれらの理由から、DOS/Vのアプリケーション開発の都合上どうしても触れざるをえないハードウェアにのみ解説を加え、それ以外のハードウェアは概要を取り上げるにとどめました。

表 8-1 システム I/O アドレスの使用状況の概要

	システム・ボード
000H ~ 01FH	DMA コントローラ 1 (i8237A)
020H ~ 03FH	割り込みコントローラ 1(i8259A)
040H ~ 05FH	システム・タイマ(i8254)
$060H \sim 06FH$	キーボード (i8042)
070H ~ 07FH	リアルタイム・クロックと CMOS-RAM (MC146818)
$080 H \sim 08 FH$	DMA ページ・レジスタ (74LS612)
090H ~ 09FH	システム・ボード・コントローラ (PS/2 のみ)
0A0H ~ 0AFH	割り込みコントローラ 2(i8259A)
0C0H ~ 0DFH	DMA コントローラ 2(i8237A)
0F0H ~ 0FFH	数値演算コプロセッサ(i80 ? 87)

	1/0 チャネル
1F0H ~ 1F8H	ハードディスク・コントローラ
2F8H ~ 2FFH	シリアル・ポート 2(i8251A)
3F0H ~ 3F7H	フロッピーディスク・コントローラ (μPD765A)
3F8H ~ 3FFH	シリアル・ポート 1(i8251A)

※ パラレル・ポートは機種ごとに異なっている

	ビデオ・ボード(VGA 対応範囲)
$3B0H \sim 3BFH$	MDA
3C0H ~ 3CFH	EGA/VGA
3D0H ~ 3DFH	CGA

※ ()内は標準的に使用される LSI 名

8.1 割り込みコントローラ(i8259A)

割り込みコントローラは i8259A 相当品が 2 個使用され,カスケード接続されています。マスタは PIC #1(I/O アドレス 20H, 21H),スレーブは PIC #2(I/O アドレス A0H, A1H)で,PIC #2 からの割り込み要求は PIC #1 の IRQ2 に入力されています。

割り込みベクタの設定や取得は、直接メモリを操作せず、必ずファンクション・コールの

「割り込みベクタの設定」(INT21H, AH=25H) 「割り込みベクタの取得」(INT21H, AH=35H)

を使用するようにします。

表 8-2 割り込みレベル

-		
レベル	INT ベクタ	内 容
NMI		
	INT02H	メモリ・パリティ・エラー
マスタ・	コントローラ	
IRQ0	INT08H	システム・タイマ
IRQ1	INT09H	キーボード
IRQ2	INT0AH	スレーブへのカスケード
IRQ3	INT0BH	シリアル2
IRQ4	INT0CH	シリアル1
IRQ5	INT0DH	パラレル 2
IRQ6	INT0EH	フロッピーディスク
IRQ7	INT0FH	パラレル 1
スレーブ	・コントローラ	
IRQ8	INT70H	リアルタイム・クロック
IRQ9	INT71H	マスタからのカスケード
IRQA	INT72H	子約済み
IRQB	INT73H	予約済み
IRQC	INT74H	(マウス)
IRQD	INT75H	数値演算コプロセッサ
IRQE	INT76H	ハードディスク
IRQF	INT77H	予約済み

以下に, I/O ポートアドレスを示します。

● PIC # 1(マスタ)

アドレス	R/W	機能
20H	R	IRR:割り込み要求レジスタ
	0.0	ISR: インサービス・レジスタ
	W	ICW1: イニシャライズ・コマンド・ワード
147	50×03	OCW2・3:オペレーション・コマンド・ワード
21H	R	IMR: インタラプト・マスク・レジスタ
	W	OCW1:オペレーション・コマンド・ワード
		ICW2・3・4: イニシャライズ・コマンド・ワード

● PIC # 2(スレーブ)

アドレス	R/W	機能
A0H	R	IRR:割り込み要求レジスタ
	12-1	ISR: インサービス・レジスタ
	W	ICW1:イニシャライズ・コマンド・ワード
		OCW2・3:オペレーション・コマンド・ワード
A1H	R	IMR: インタラプト・マスク・レジスタ
	W	OCW1:オペレーション・コマンド・ワード
		ICW2・3・4: イニシャライズ・コマンド・ワード

(1) イニシャライズ・コマンド・ワード

[ICWI(ライト)]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
20H A0H	0	0	0	ACT .	TRGM	0	SNGL	ICW4

TRGM=1:レベル・トリガ入力モード

0:エッジ・トリガ入力モード(デフォルト)

SNGL = 1: シングル接続

0:カスケード接続(デフォルト)

ICW4 =1:ICW4 が必要

0:ICW4 は不要

[ICW2(ライト)]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
21H AIH			IBVC			7.45	IRQL	

IBVC=割り込みベース・ベクタ

デフォルト: PIC #1=08H

: PIC # 2=070H

IRQL=割り込みリクエスト・レベル

[ICW3(ライト)]

・マスタ(PIC#1)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
21H	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0

 $S7 \sim S0 = A IRQ のスレーブ入力フラグ(デフォルト: 04H)$ 1 で IRQ はスレーブをもつ

・スレーブ(PIC#2)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
AIH	0	0	0	0	0		SLID	

SLID=スレーブ ID コード(デフォルトは 02H) マスタの何番に IRQ 接続されているかを設定

[ICW4(ライト)]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
21H AIH	0	0	0	SFNM	BUFM	0	0	1

SFNM=1:スペシャル・フリーネステッド・モード

0:非スペシャル・フリーネステッド・モード(デフォルト)

BUFM=1:バッファ・モード

0:非バッファ・モード(デフォルト)

(2) オペレーション・コマンド・ワード

D7 D5 D₆ D4 D3 D2 D1 DO 21H M7 M6 M₅ M4 M₃ M2 M1 MO AIH

M7~M0=各IRQ の割り込みマスク

1:割り込み禁止 0:割り込み許可

[OCW2(ライト)]

20H A0H

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
R	SL	EOI	0	0		SLEV	

R	SL	EOI	機能	
0	0	1	非特殊 EOI コマンド	割り込み終了
0	1	1	特殊 EOI コマンド *	
1	0	1	非特殊 EOI コマンドで回転	自動回転
1	0	0	自動 EOI モードで回転(セット)	
0	0	0	自動 EOI モードで回転(クリア)	
1	1	1	特殊 EOI コマンドで回転 *	特殊回転
1	1	0	優先セット・コマンド *	
0	1	0	何もしない	

* 印の場合は、IRQ のレベルを SLEV に設定

[OCW3(ライト)]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
20H A0H	0	SN	MM	0	1	PC	RF	RS

SMM=0または1:何もしない

2:スペシャル・マスクのクリア

3:スペシャル・マスクのセット

PC =1:ポール・コマンド

0:非ポール・コマンド(デフォルト)

RRS = 0 または 1:何もしない

2: IRR 読み込み 3: ISR 読み込み

INTRUPT:						
	CLI	A V				
	PUSH	AX				
	割り込	み処理				
	B1 7 C	7,24	; ~	マスタPI	C ∼ Ø E0 I	
	MOV	AL, 20H				
	OUT	(20H), AL				
	POP	ΑX				
	STI					
	IRET					

8.2 DMA コントローラ(i8237A)

DMA コントローラは,i8237A 相当品が 2 個使用されています。DMAC # 1 は 8 ビットの I/O とメモリ間転送を,DMAC # 2 は 16 ビットの I/O とメモリ間転送を制御しています。

また、従来の DMAC の機能では転送アドレスが 64K バイトしかなかったため、これを補うためにページ・レジスタが増設されています。

DMAC はメモリ・メモリ間転送はできないため、実際にはディスク制御程度にしか利用されていません。アプリケーション側から利用する機会もないと思われるので、ここでは I/O ポートの概要を取り上げるにとどめます。

表 8-3 DMA の利用状況

DMAC # 1	チャネル 0	未使用
	チャネル1	未使用
	チャネル2	フロッピーディスク
	チャネル3	ハードディスク
DMAC#2	チャネル 4	DMAC#1カスケード
	チャネル5	未使用
	チャネル 6	未使用
	チャネル7	未使用

以下に、I/O ポート・アドレスを示します(ポート上段: DMAC # 1, 下段: DMAC # 2)。

ポート	R/W		機能
00H	W	チャネル 0	ベース & カレント・アドレス
C0H	R	チャネル 4	カレント・アドレス
01H	W		ベース & カレント・ワード・カウンタ
C2H	R		カレント・ワード・カウンタ
02H	W	チャネル1	ベース & カレント・アドレス
C4H	R	チャネル 5	カレント・アドレス
03H	W		ベース & カレント・ワード・カウンタ
C6H	R		カレント・ワード・カウンタ
04H	W	チャネル 2	ベース & カレント・アドレス
C8H	R	チャネル 6	カレント・アドレス
05H	W		ベース & カレント・ワード・カウンタ
CAH	R		カレント・ワード・カウンタ

06H	W	チャネル 3	ベース & カレント・アドレス	2.0
CCH	R	チャネル7	カレント・アドレス	1 5.8
07H	W	2 (1176	ベース&カレント・ワード・カウンタ	
CEH	R		カレント・ワード・カウンタ	
08H	W	コマンド・レ	ジスタ	
D0H	R	ステータス・	レジスタ	13 1
09H	W	リクエスト・	レジスタ	et e e es la c
D2H				
0AH	W	シングル・マ	スク・レジスタ・ビット	
D4H	1 1			(F1) × 1)
0BH	W	モード・レジ	スタ	
D6H				
0CH	W	バイト・ポイ	ンタ・フリップフロップ	
D8H	1000			
0DH	W	マスタ・クリ	P	
DAH	R	テンポラリ・	レジスタ	
0EH	W	マスク・レジ	スタ・クリア	
DCH				Page 11.
0FH	W	オール・マス	ク・レジスタ	
DEH				

● DMAC#1ページ・レジスタ

ポート	R/W	機能
81H	W	チャネル 2
82H	W	チャネル3
83H	W	チャネル 1
87H	W	チャンル(

● DMAC#2ページ・レジスタ

ポート	R/W	機能
89H	W	チャネル 6
8AH	W	チャネル7
8BH	W	チャネル 5
8FH	W	チャンル 4

8.3 システム・タイマ(i8254)

システム・タイマは i8254 相当品が使用されており, 3 個のプログラマブル・カウンタを内蔵しています。

クロックは 1.19318MHz でドライブされています。

以下に、I/O ポート・アドレスを示します。

ポート	R/W	機能	モード
40H		カウンタ#0(インターバル・タイマ)	3
41H	R/W	カウンタ#1(DRAM リフレッシュ)	2
42H		カウンタ#2(スピーカー)	3
43H	W	モード・レジスタ	

(1) モード・レジスタ(ライト)

[カウンタ選択]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
43H	СН	NO	RV	VMD		MODE		BCD

CHNO = 00: カウンタ#0選択

01:カウンタ#1選択

10:カウンタ#2選択

11: リードバック・コマンド

RWMD=00:カウンタ・ラッチ動作(読み出し時)

01:下位バイトの読み書き

10:上位バイトの読み書き

11:下位・上位の順に読み書き(デフォルト)

MODE =モード番号

000:カウント終了時の割り込み

010:レート・ジェネレータ

011: 方形波レート・ジェネレータ

BCD =1:BCD カウント

0:バイナリ・カウント

[リードバック・コマンド]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
43H	1	1	CR	SR	CH2	CH1	СНО	0	

CR =0:カウンタ・ラッチ SR =0:ステータス・ラッチ CH2=1でカウンタ#2選択 CH1=1でカウンタ#1選択 CH0=1でカウンタ#0選択

(2) ステータス(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
40H 41H	OUT	NULL	RW	/MD		MODE		BCD
42H								

OUT =1:OUT 端子レベル・ハイ

O:OUT 端子レベル・ロー

NULL = 0:カウンタ有効

1:カウンタ無効

RWMD=00:カウンタ・ラッチ動作

01:下位バイトの読み書き

10:上位バイトの読み書き

11:下位・上位の順に読み書き(デフォルト)

MODE =モード番号

000:カウント終了時の割り込み

010:レート・ジェネレータ

011: 方形波レート・ジェネレータ

BCD =1:BCD カウント

0:バイナリ・カウント

(3) カウンタの読み書き(リード/ライト)

	D7 D6 D5	D4 D3	D2	D1	DO
40H					
41H	7 - 10 - 5 - 1 - 2	COUNTER			
42H					

※ モード・レジスタの設定直後に有効

```
ビープ音による音程発生
 List 8-2
; BX = 周波数(Hz)
  参考:
                                 1, 193, 180
                                   周波数
SOUND:
             CLI
                                             ; モード設定
             MOV
                     AL. 10110110B
             OUT
                     (43H), AL
                                             ; カウンタ計算
             MOV
                     AX, WORD PTR [CLOCK]
             MOV
                     DX. WORD PTR [CLOCK+2]
             DIV
                     BX
                                            ; カウンタ設定
             OUT
                     (42H), AL
             OUT
                     (42H), AH
             STI
                                            ; ビープON
                     AL, (61H)
             IN
                     AL, 11111110B
             AND
             OR
                     AL, 00000001B
             OUT
                     (61H), AL
             適当なウエイト
                                            : ビープOFF
                     AL, (61H)
             IN
                     AL, 11111110B
             AND
             OUT
                     (61H), AL
             RET
CLOCK
             DD 1193180
                                            ; 基準クロック
```


リアルタイム・クロックは MC146818 相当品が使用されています。リアルタイム・クロックは内部に 64 バイトの CMOS-RAM をもっていますが、これはバッテリー・バックアップされているので、時間や各種情報を保存するために使用されています。 以下に、I/O ポート・アドレスを示します。

ポート	R/W	機能
70H	W	CMOS-RAM のアドレス指定
71H	R/W	CMOS-RAM データの読み書き

(1) CMOS-RAM のアドレス指定(ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
70H	MASK	0			CM	IAD		

MASK = 1:NMI 禁止

O:NMI許可

CMAD=CMOS-RAM アドレス

表 8-4 CMOS-RAM の内容

オフセット	サイズ		内容	
カレンダ情報		41	METER SA	CELA
00H	1バイト	秒	TA RIBA	7.00
01H	1バイト	アラームの秒		
02H	1バイト	分		T (0.06)
03H	1バイト	アラームの分		
04H	1バイト	時		
05H	1バイト	アラームの時		
06H	1バイト	曜日	売りこかまます	
07H	1バイト	日		
08H	1バイト	月		
09H	1バイト	年		

DAH	1バイト	ステータス・レジスタ A
		ビット7 : 時刻更新サイクル
		ビット6~4:クロック分周期
		ビット3~0:割り込み周期
0BH	1バイト	ステータス・レジスタ B
		ビット7:動作状態
		0=動作中,1=停止中
		ビット6:周期割り込み
		1=許可,0=禁止
	100000	ビット5:アラーム割り込み
		1=許可, 0=禁止
		ビット4:時刻更新サイクル終了割り込み
		1=許可, 0=禁止
		ビット2:カレンダ情報
		1=バイナリ・モード
		0=BCDモード(デフォルト)
		ビット1: 1=24 時間モード(デフォルト)
	0=12 時間モード	
0CH 1バイト	1バイト	ステータス・レジスタC
		ビット7:IRQ 要求フラグ
		ビット6:周期割り込みフラグ
		ビット5:アラーム割り込みフラグ
		ビット4:時間更新終了割り込みフラグ
0DH	1バイト	ステータス・レジスタ D
		ビット7:リアルタイム・クロックの動作
		1=情報は有効
		0=バッテリ異常
BIOS 7-	クエリア	CHORAGE AND A CONTRACTOR
0EH	1バイト	ビット 7: RTC 電池切れ
		ビット 6: CMOS-RAM チェックサム・エラー
		ビット5:セルフテストで構成が違う
		ビット4:セルフテストでメモリサイズが違う
		ビット3:ハードディスクの初期化に失敗
		ビット2:RTCの時刻がおかしい
0FH	1バイト	リセット要因
		0 :パワーオン・リセット
		1 :リアルモードへの移行
		4 :セルフテストの終了とリブート
		5 :EOI 発行後, [40:67H] へ JUMP
		8 :メモリ・セルフテストへの復帰
		9 :INT15H, AH=87H への復帰
		10: [40:67H] ~ JUMP
		11: [40:67H] ~ IRET
		12: [40:67H] ~ RET

10H	1バイト	ビット7~4:フロッピー・ドライブ 0 のタイプ
		ビット3~0:フロッピー・ドライブ1のタイプ
		0000=なし
		0001=360K バイト
		0010=1.2M バイト
		0011=720K バイト
		0100=1.44M バイト
11H	1バイト	予約済み
12H	1バイト	ビット7~4:ハードディスク0のタイプ
		ビット3~0:ハードディスク1のタイプ
		1111=19H と 1AH 参照 (機種に依存)
13H	1バイト	予約済み
14H	1バイト	ビット7~6:フロッピー・ドライブの台数
		00=1 ドライブ
		01=2 ドライブ
		ビット5~4:ディスプレイ形式
		00: ROM 登載カード
		01:40 桁カラー
		10:80 桁カラー
		11:モノクロ
		ビット1:数値演算コプロセッサ登載
		ビット 0: フロッピーからブート可能
15H	1ワード	リアルモード RAM 容量(K バイト単位)
17H	1ワード	拡張 RAM 容量(Kバイト単位)
19H	1バイト	ハードディスク0の拡張タイプ
1AH	1バイト	ハードディスク1の拡張タイプ
1BH	19バイト	予約済み
\downarrow		
2EH	1バイト	CMOS-RAM チェックサムの上位
2FH	1バイト	CMOS-RAM チェックサムの下位
30H	1ワード	拡張 RAM 容量
32H	14 バイト	予約済み
\downarrow	1	
3FH		

※ PS/2 では、32H と 33H には 10H から 31H までの CRC データが入る (32H:上位バイト、33H:下位バイト)

8.5 システム・ポート

以下に, I/O ポート・アドレスを示します。

ポート	R/W	機能
61H	R	システム・ステータス
	W	システム・コマンド

(1) システム・ステータス(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
61H	MPE	IOCE	TC20	REF	EIOC	EMPE	SPKG	T2G

MPE =メモリ・パリティ・エラー

IOCE =I/Oチャネル・エラー

TC20 =チャネル2の出力信号がアクティブ

REF =メモリ・リフレッシュのチェック

EIOC =I/Oチャネル・エラー状態

EMPE=メモリ・パリティ・チェック状態

SPKG = PIT チャネル 2 のスピーカーへの出力状態

T2G = PIT チャネル2の出力状態

(2) システム・コマンド(ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
61H	0	0	0	0	EIOC	EMPE	SPKG	T2G	

EIOC =I/Oチャネル・エラー状態

1:禁止, 0:許可

EMPE=メモリ・パリティ・チェック状態

1:禁止, 0:許可

SPKG = PIT チャネル 2 のスピーカーへの出力状態

1:禁止, 0:許可


T2G = PIT チャネル2の出力状態

1:禁止, 0:許可

8.6 キーボード(i8042)

キーボードはハード的に外部のデバイスなので、コントローラに i8042 相当品を使用し、通信でインタフェイスを行っています。i8042 は内部に ROM をもった 1 チップ・マイコンで、キーボード・コントローラとしてプログラムされています。

DOS/Vでは、複数のキーボードへの対応が求められているため、基本的にはキーボード BIOS を使用すべきで、ハードウェアを直接操作すべきではありません。




以下に, I/O ポート・アドレスを示します。

ポート	R/W	機能
60H	R/W	キーボード・データ
	W	キーボード・コマンド
64H	R	キーボード・ステータス

(1) キーボード・データ(リード/ライト) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 60H DATA

(2) キーボード・コマンド(ライト)



COM=キーボード・コマンド

(3) キーボード・ステータス(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
64H	PE	RDTO	TDTO	IBSW	CDWS	SYSF	FINP	FOUT

PE =1:パリティ・エラー RDTO =1:受信タイムアウト TDTO =1:送信タイムアウト IBSW =0:インヒビット状態

CDWS=0:データ・ポート(60H)にライトした

1:コマンド・ポート(64H)にライトした

SYSF =0: パワー ON リセット後 FINP =1: 入力バッファがいっぱい FOUT =1: 出力バッファがいっぱい

表 8-5 キーボードへのコマンド

コマンド	機能
EDH	セット/リセット・ステータス・インジケータ
EEH	エコー
F0H	代替走査コード選択
F2H	ID 読み出し
F3H	セット・タイプマティック・レート/ディレイ
F4H	イネーブル
F5H	デフォルト・ディセーブル
F6H	セット・デフォルト
F7H	セット・オール・キー(タイプマティック)
F8H	セット・オール・キー(メイク/ブレーク)
F9H	セット・オール・キー(メイク)
FAH	セット・オール・キー(タイプマティック/メイク/ブレーク)
FBH	セット・キー・タイプ(タイプマティック)
FCH	セット・キー・タイプ(メイク/ブレーク)
FDH	セット・キー・タイプ(メイク)
FEH	再送信
FFH	リセット

表 8-6 キーボードからのコマンド


機能
オーバーラン
キーボード ID
BAT 完了コード
エコー
ブレーク・コード・プリフィクス
アクノリッジ応答
BAT 障害コード
再送信
オーバーラン

8.7 ビデオ(VGA)

DOS/V のビデオ・ハードウェアは、その名が示すとおり VGA です。

VGA = Video Graphic Array

VGA はこれまでの CGA, EGA などのビデオ・ボードの機能をカバーし、高度な論理 演算機能や多画面同時アクセス機能などの、高速な描画機能を提供しています。



VGA は極めて多彩なモードをサポートしていますが、DOS/V を使っている限りは、英語モードでのアプリケーション開発はあまり意味をもたないので、本書ではアプリケーションで利用する可能性の高い、いくつかのモードに限って解説を行います。

VGA のコントローラの設定方法にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのがインデックス方式です。これは1つのポートに対してインデックス(レジスタ番号指定)を指定することで、少ないポート数で多くのレジスタ制御を行う方法です。

たとえばシーケンサーの「レジスタ 01H」に「データ 02H」を設定したい場合は、次の 2 つの設定方法があります。

8ビット	で設定する方法
MOV	AL, 01H
OUT	(3C4H), AL
MOV	AL, 02H
OUT	(3C5H), AL

-	16 ビット	で設定する方法
	MOV	AX, 0201H
	MOV	DX, 3C4H
	OUT	(DX), AX

※ AL の値は 3C4H, AH の値は 3C5H に出力される

(1) テキスト・モード

英語モード時の次のビデオ・モードは、テキスト VRAM を使用したテキスト・モードです。

表 8-7 VGA テキスト・モード

ビデオ・モード	互換ボート	サイズ	色数	セグメント
00H • 01H	CGA	40 桁×25 行	カラー 16 色	B800H
02H · 03H		80 桁×25 行	カラー 16 色	
07H	MDA	80 桁×25 行	モノクロ2色	B000H

いずれのモードでもテキスト VRAM の偶数アドレスが文字コード, 奇数アドレスが属性となっています。

表 8-8 カラーモードのアトリビュート

ビット7	背	是色輝月	度またはブ	リンク
ビット6~	4 背景	是色		19567, 17 1, 1
ビット3	文:	z 色輝 J	度またはキ	ャラクタセット
ビット2~	- 0 文	产色	LANGER	Binder
背景・文字	の色定義			
0:黒	4:赤	8:	灰色	C:薄い赤
1:青	5:紫	9:	薄い青	D:薄い紫
2:緑	6:茶	A:	薄い緑	E:黄色
3: 水色	7:白	B:	薄い水色	F:明るい白

表 8-9 モノクロモードのアトリビュート

ビット7	ブリンク
ビット6~0	0000000: 黒
	0000001:アンダーライン
	0000111:通常表示
	0001111:高輝度
	0001001:高輝度+アンダーライン
	1110000: 反転

(2) グラフィック・モード

グラフィック・モードには次の英語モード時のビデオ・モードが対応しています。

表 8-10 VGA のグラフィック・モード

モード	互換ボード	解像度	色数	セグメント	ページ数
04H	CGA	320×200	4	B800H	1
05H		320×200	4	B800H	1
06H		640×200	2	B800H	1
0DH	EGA	320×200	16	A000H	8
0EH		640×200	16	A000H	4
0FH		640×350	2	A000H	2
10H		640×350	16	A000H	2
11H	VGA	640×480	2	A000H	1
12H		640×480	16	A000H	1
13H		320×200	256	A000H	1

表 8-11 各グラフィック・モード時の基本色

モード	設定色(値は 16 進数)		
04H	0:黒 1:薄い水色	2:薄い紫	3:明るい白
05H	0:黒 1:緑	2:赤	3:茶
06H	0:黒 1:明るい白		
0FH	0:黒 1:白	2 :点滅白	3:明るい白
0DH	0:黒 1:青	2 : 緑	3: 水色
0EH	4:赤 5:紫	6:茶	7:白
10H	8:灰色 9:薄い青	A:薄い緑	B:薄い水色
12H	C:薄い赤 D:薄い紫	E:黄色	F:明るい白
13H	0~F :上記と同様		
	$10 \sim 1F$: グラデーション		
	20 ~ FF: 汎用色セット		

※ これらの初期値は BIOS によって設定される

・2 色モード	の VRAM 構造	4-2311401-524 47 1 14
b7	b0	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
・4色モード	の VRAM 構造	
b7:	b6 b1:b0	1 10 1 - E min 35 - 1 1 1 - 1 -
	40-	
・16 色モー	ドの VRAM 構造	1 (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
	プレーン 3	2.0202
	プレーン 2	(ha. 10 s
	プレーン 1	Production of the second
ЦП	b7 … b0 プレーン 0	Seattle to the control of the contro
・256 色モー	- ドの VRAM 構造	a a
b7:	: b0	※ は1ドット

(3) 汎用レジスタ

以下に、汎用レジスタ I/O ポート・アドレスを示します。

読み込み ポート	書き込みポート	機能
3CCH	3C2H	多目的出力レジスタ
3C2H		入力ステータス・レジスタ 0
3BAH	C-11117883	入力ステータス・レジスタ1(モノクロ用)
3DAH	1642421	(カラー用)
3CAH	зван	機能制御レジスタ(モノクロ用)
	3CAH	(カラー用)
3C3H	3C3H	VGAイネーブル・レジスタ

「多目的出力レジスター

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
VLI	N	PGSL	0	CL	SL	ERAM	IOSL

VLIN =00: 予約済み

01:400 ライン 10:350 ライン 11:480 ライン

PGSL = 0:低位 64KB のメモリ・ページ選択

1: 高位 64KB のメモリ・ページ選択

CLSL = 00: 横 640 ドット・モード

01:横720ドット・モード

10:予約済み 11:予約済み

ERAM= 1:ビデオ RAM へのアクセス許可

 $\begin{aligned} \mathsf{IOSL} &= 1: \mathsf{DSL} - \mathsf{E} - \mathsf{F} \\ 0: \mathsf{E} \mathsf{J} \mathsf{D} \mathsf{D} \cdot \mathsf{E} - \mathsf{F} \end{aligned}$

[入力ステータス・レジスタ 0]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0	0	0	DSPM	0	0	0	0

DSPM=0:モノクロ・ディスプレイ接続 1:カラー・ディスプレイ接続

[入力ステータス・レジスタ 1]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0	0	DI	AG	VRET	0	0	DSPE

DIAG =診断用ビット

VRET=1:垂直帰線中

DSPE=0:表示期間中

[機能制御レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
rg	F	01	100	0	WE	FC2	

FC1=予約済み FC2=予約済み

[VGA イネーブル・レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0	0	0	0	0	0	0	VGAE

VGAE=1:VGA イネーブル

(4) シーケンサー

以下に,シーケンサーのレジスタを示します。

(インデックス=3C4H, データ=3C5H)

INDX	R/W	機能
00H	R/W	リセット・レジスタ
01H	R/W	クロッキング・モード・レジスタ
02H	R/W	マップ・マスク・レジスタ
03H	R/W	文字マップ選択レジスタ
04H	R/W	メモリ・モード・レジスタ

[リセット・レジスタ]

	00	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
00H	a	0	0	0	0	0	0	SRST	ARST

SRST=0:同期リセット

1:シーケンサー動作

ARST=0:非同期リセット

1:シーケンサー動作

[クロッキング・モード・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
OIH	0	0	SOFF	AD32	CLK2	AD16	0	CWID

SOFF=1:画面オフ

AD32 = 1:32 ビット・アドレス指定

CLK2=1: クロック 2 分周指定

AD16 = 1:16 ビット・アドレス指定

CWID = 0: 文字幅 9 ドット

1: 文字幅 8 ドット

[マップ・マスク・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
02H	0	0	0	0	МАРЗ	MAP2	MAP1	МАРО	

MAP3=1: プレーン3への書き込み許可 MAP2=1: プレーン2への書き込み許可 MAP1=1: プレーン1への書き込み許可 MAP0=1: プレーン0への書き込み許可

[文字マップ選択レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3 D2	D1	DO
03H	0	0	CSA0	CSB0	CSA	C	SB

CSAO: 文字セット A のビット O CSBO: 文字セット B のビット O CSA : 文字セット A のビット 2~1 CSB : 文字セット B のビット 2~1

「メモリ・モード・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
04H	 0	0	0	0	CHN4	CHN2	EXME	0

CHN4 = 0:4 プレーン連続指定 CHN2 = 0:2 プレーン連続指定 EXME = 1:拡張メモリ使用


(5) ディスプレイ・コントローラ

以下に、ディスプレイ・コントローラのレジスタを示します。

(モノクロ・モード: インデックス=3B4H, データ=3B5H) (カラー・モード: インデックス=3D4H, データ=3D5H)


INDX	R/W	機能
00H	R/W	水平総数レジスタ
01H	R/W	水平表示イネーブル終了レジスタ
02H	R/W	水平ブランキング開始レジスタ
03H	R/W	水平ブランキング終了レジスタ
04H	R/W	水平帰線開始レジスタ
05H	R/W	水平帰線終了レジスタ
06H	R/W	垂直総数レジスタ
07H	R/W	コントローラ・オーバーフロー・レジスタ
08H	R/W	プリセット行走査レジスタ
09H	R/W	最大走査線レジスタ
0AH	R/W	カーソル開始レジスタ
0BH	R/W	カーソル終了レジスタ
0CH	R/W	開始アドレス上位レジスタ
0DH	R/W	開始アドレス下位レジスタ
0EH	R/W	カーソル位置上位レジスタ
0FH	R/W	カーソル位置下位レジスタ
10H	R/W	垂直帰線開始レジスタ
11H	R/W	垂直帰線終了レジスタ・マップ
12H	R/W	垂直表示イネーブル終了レジスタ
13H	R/W	オフセット・レジスタ
14H	R/W	下線位置レジスタ
15H	R/W	垂直ブランキング開始レジスタ
16H	R/W	垂直ブランキング終了レジスタ
17H	R/W	CRTC モード制御レジスタ
18H	R/W	ライン比較レジスタ

[水平総数レジスタ]




HTTL:水平走査期間内の総文字数

[水平表示イネーブル終了レジスタ]



HDCE:水平走査期間内の表示文字数-1

[水平ブランキング開始レジスタ]



SHBL:水平ブランキング開始位置

「水平ブランキング終了レジスター

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
03H	og.	0	DE	SC	10	60	EHBL	70	

DESC:表示イネーブル・スキュー EHBL:水平ブランキング終了位置

「水平帰線開始レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
04H				SH	RT			

SHRT:水平帰線開始文字位置

[水平帰線終了レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
05H	EHB5	HR	SK			EHBL		

EHB5:水平ブランキング終了位置の第5ビット

HRSK:水平帰線スキュー

EHBL:水平ブランキング終了位置

[垂直総数レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
06H	165			VT	TL			

VTTL: (垂直走査線数-2)の下位8ビット

「コントローラ・オーバーフロー・レジスタ」

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
07H	VRS9	VDE9	VTT9	LCM8	SVB8	VRS8	VDE8	VTT8

VRS9:垂直帰線開始位置の第9ビット

VDE9:垂直表示イネーブル終了位置の第9ビット

VTT9: (垂直走査線数-2)の第9ビット

LCM8:ライン比較の第8ビット

SVB8:垂直ブランキング開始位置の第8ビット

VRS8:垂直帰線開始位置の第8ビット

VDE8:垂直表示イネーブル終了位置の第8ビット

VTT8: (垂直走査線数-2)の第8ビット

[プリセット行走査レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
08H	0	BPO	Т	MAAL T		SRSC		

BPCT: 水平スクロールのバイト単位指定

SRSC:表示開始ライン位置

[最大走査線レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
09Н	LCNV	LCM9	SVB9			MXSL		

LCNV: 200 ライン 2 重表示 LCM9: ライン比較の第 9 ビット

SVB9:垂直ブランキング開始位置の第9ビット

MXSL:文字の縦ライン数-1

[カーソル開始レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0AH	0	0	COFF			CURS		

COFF=1:カーソル OFF

CURS:カーソル表示ライン位置-1

[カーソル終了レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0BH	0	CS	СТ			CURE	4.50	人会和

CSCT:カーソルのスキュー

CURE:カーソル終了ライン位置-1

[開始アドレス	上位レジ	スタ]						
	D7 (D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0CH		Defic		DS	AH	098	le le	
				DSAH	:表示開於	始アドレ	スの上位	8 ビット
[開始アドレス	下位レジ	[スタ]						
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0DH				DS	SAL			
		ii dh			:表示開	始アドレ	スの下位	8 ビット
[カーソル位置	畳上位レシ	ジスタ]						
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0EH				CL	.CH		Q Koo	gelië je
				CI	_CH:カ・	ーソル位詞	置の上位は	3 ビット
[カーソル位置	置下位レシ	ジスタ]						
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0FH				CL	-CL			
JO	1d	200	811	CI	LCL:カ・	ーソル位	置の下位	8 ビット
[垂直帰線開始	台レジスタ	7]						
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
IOH TOTAL	CHET	SPACE -	A Deb	VF	RST			

VRST:垂直開始レジスタの下位8ビット

[垂直帰線終了レジスタ]


	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
ПН	PRTR	S5RC	EVIT	CVIT		VF	RTE	

PRTR=1:レジスタ0~7の書き込み禁止

S5RC :水平周波数の選択


EVIT = 0: 垂直帰線割り込みイネーブル CVIT = 0: 垂直帰線割り込みクリアー VRTE : 垂直帰線終了ライン数

[垂直表示イネーブル終了レジスタ]



VDEE:垂直終了ラインの下位8ビット

「オフセット・レジスタ」 PMGA SAN GMGA SAN ME



LOFS:1ライン当たりの幅

[下線位置レジスタ]

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
14H	od	0	AD32	CLK4	. 60	ao	ULLO	50	

AD32=1:32 ビットアドレス指定 CLK4=1:クロック 4 分周指定


ULLO :アンダーラインの表示ライン数

[垂直ブランキング開始レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
15H		TAL		SV	BL.	naid	HIR	

SVBL:垂直ブランキング開始ラインの下位8ビット

[垂直ブランキング終了レジスタ]



EVBL:垂直ブランキング終了ラインの下位8ビット

[CRTC モード・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
17H	HDRS	ADMD	ADWP	0	CLK2	HRS2	SRSC	DPMD

HDRS = 1:垂直水平帰線許可

ADMD=0:16 ビット・アドレス・モード

ADWP :折り返しアドレスの指定

CLK2 =1: クロック 2 分周

HRS2 = 1:垂直幅 2倍

SRSC =1:垂直ライン・アドレス指定

DPMD=1:インタレース表示

[ライン比較レジスタ]

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

18H

LCMP

LCMP:画面分割ライン位置の下位8ビット

(6) グラフィック・コントローラ

以下に、グラフィック・コントローラのレジスタを示します。

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4)

INDX	R/W	機能
H00	R/W	セット/リセット・レジスタ
01H	R/W	イネーブル・セット/リセット・レジスタ
02H	R/W	色比較レジスタ
03H	R/W	データ回転レジスタ
04H	R/W	リード・プレーン選択レジスタ
05H	R/W	グラフィック・モード・レジスタ
06H	R/W	多目的レジスタ
07H	R/W	色比較除外レジスタ
08H	R/W	ビット・マスク・レジスタ

[セット/リセット・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
00H	0	0	0	0	SRP3	SRP2	SRP1	SRP0

SRP3=1:プレーン3ビット・セット

SRP2=1:プレーン2ビット・セット

SRP1=1:プレーン1ビット・セット

SRP0=1:プレーン0ビット・セット

[イネーブル・セット/リセット・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
01H	0	0	0	0	ENP3	ENP2	ENP1	ENP0

ENP3=1: プレーン 3 書き込み許可

ENP2=1: プレーン 2 書き込み許可

ENP1=1: プレーン 1 書き込み許可

ENP0=1: プレーン 0 書き込み許可

[色比較レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
02H	0	0	0	0	CCP3	CCP2	CCP1	CCP0

CCP3=1:プレーン3と比較するビット

OCP2=1:プレーン2と比較するビット CCP1=1:プレーン1と比較するビット

CCP0=1:プレーン0と比較するビット

[データ回転レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
03H	0	0	0	FN	ISL	29]	RCNT	- 12 11

FNSL=論理演算処理

00:演算処理しない

01:AND(論理和)

10:OR(論理積)

11: XOR(排他的論理和)

RCNT=右回転するカウント数

[リード・プレーン選択レジスタ]

		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
04H	eq.	0	0	0	0	0	0	PL	_SL

PLSL=データをリードするプレーン番号

[グラフィック・モード・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
05H	0	M256	SFRM	OEMD	RDMD	0	WF	RMD

M256 =1:256 色モード

SFRM = 1: シリアル・モード(CGA 互換)

OEMD = 1: 奇数/偶数アドレス・モード(CGA 互換)

RDMD =読み込みモード

0:リード・マップ選択レジスタが有効

1:色比較レジスタが有効

WRMD=書き込みモード

00:通常モード

01:ラッチ・モード

10:塗りつぶしモード

11:文字描画モード

[多目的レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
06H	0	0	0	0	VA	DR	OEMD	GPMD

VADR = VRAM アドレス

00: A0000H(128KB)

01: A0000H(64KB)

10: B0000H(32KB)

11: B8000H(32KB)

OEMD = 1: 奇数/偶数アドレス・モード(CGA 互換)

GPMD=0:文字モード

1:グラフィック・モード

「色比較除外レジスタ」

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
07H	0	0	0	0	CDP3	CDP2	CDP1	CDP0

CDP3=1: プレーン 3 と比較する CDP2=1: プレーン 2 と比較する CDP1=1: プレーン 1 と比較する CDP0=1: プレーン 0 と比較する

[ビット・マスク・レジスタ]


	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
08H	МКВ7	MKB6	MKB5	MKB4	МКВ3	МКВ2	MKB1	МКВ0

MKB7=1: ビット7を操作許可 MKB6=1: ビット6を操作許可 MKB5=1: ビット5を操作許可 MKB4=1: ビット4を操作許可 MKB3=1: ビット3を操作許可 MKB2=1: ビット2を操作許可 MKB1=1: ビット1を操作許可

MKB0=1: ビット 0 を操作許可

① 書き込みモード 0

書き込みモード 0 では、4 プレーンに対して事前に色の指定を行っておけば、以後は単一動作でドットやラインの描画を行うことができます。



;	画っじ	レス CL=ドッ	L 片里 DII Z	z. 31	Z. 🖂
, ES . DI — 1H		DA CL = F m	L 小面 BH = E	当任	3万
DRAW_DOT:					
	MOV	DX, 3CEH			
	MOV	AX, 0005H		;	書き込みモード0
	OUT	(DX), AX			
	MOV	AH, BH		;	色番号設定
	MOV	AL, OOH			
	OUT	(DX), AX			
	MOV	AX, 0F01H			4プレーン描画指定
	OUT	(DX), AL		,	11 11 AC
	MOV	AX, 0003H		;	ファンクションモート
	OUT	(DX), AX			
	MOV	AU CI			
	MOV	AH, CL AL, 08H		;	ドット・データ設定
	OUT	(DX), AX			
	001	(DK), KK			
	OR	ES:BYTE PTR	[DI]. AL	:	ダミー書き込み
			AX 0105B	ď	
	RET				

② 書き込みモード1

書き込みモード1では、読み書きに際して4プレーン全部が移動します。この機能で画面のスクロールや転送が高速に行えます。CPUのライトデータは無視され、転送はバイト単位しかできません。データは内部ラッチに保持されているものが使用されるので、少なくとも最初に1回は読み込み動作を行わないと、内部ラッチの内容が不定となってしまいます。


CPU書き込み動作 CPU 読み込み動作 アドレスのみ有効 4プレーン分の8ビット内部ラッチ □ - 多克烈斯黎 : ↑ ビデオ・メモリ 図 8-5

書き込みモード1の基本動作

書き込みモード1でのブロック転送 List 8-4 ; DS:SI=転送元 ES:DI=転送先 ; BX=横バイト数 CX=縦ライン数 BLOCK MOVE: DX, 3CEH MOV ; 書き込みモード1 AX. 0105H MOV (DX), AX OUT : データ転送 CLD BLOCK MOVE L1: CX PUSH SI PUSH DI PUSH ; 1ラスタ転送 MOV CX, BX REP MOVSB POP DI POP SI CX POP SI. 80 ADD ADD DI. 80 BLOCK_MOVE_L1 LOOP RET

③ 書き込みモード2

書き込みモード2では、CPUの書き込みデータはセット/リセット・レジスタの値と同様に扱われ、指定のプレーンへそのビットが拡張されて描画が行われます。この機能では面の塗りつぶしなどが行えます。



List 8-5 ; ES: DI = BOXの左上座標 AL = 色番号 ; BX=横バイト数 CX=縦ライン数 DRAW_BOX: PUSH AX DX. 3CEH MOV MOV AX, 0105H ; 書き込みモード2 OUT (DX), AX MOV AX, 0003H : ファンクションモード

書き込みモード2でのボックス描画


(DX), AX

OUT

				Block for the K
	MOV	AX, 0007H	;	色比較レジスタ
	OUT	(DX), AX		
	POP	AX		
	CLD			データ転送
DRAW_BOX_L1:	ОПО		,	, , , , , , ,
DRAW_DOA_LI.	PUSH	CX		
	PUSH	DI		
	1 0 0 11	DI		
	MOV	CX, BX	:	1ラスタ描画
	REP	STOSB	,	
	N D I			
	POP	DI		
	POP	CX		
	ADD	DI, 80		
	LOOP	DRAW_BOX_L1		
	RET			

④ 書き込みモード3

書き込みモード 3 では,CPU データとビット・マスク・レジスタの値が AND され,ビットが 1 の部分のみがセット/リセット・レジスタの値に設定されます。この機能では文字の描画等を高速に行うことができます。



書き込みモード3での文字描画

; DS: SI=文字フォント ES: DI=描画アドレス BH=色番号 DRAW_FONT:

> MOV DX, 3CEH

AX. 0005H MOV (DX), AX OUT

: 色番号設定

: 書き込みモード3

MOV AH. BH MOV AL, OOH

OUT (DX).AX

AX, 0003H MOV OUT (DX), AX

; ファンクションモード

MOV AX, OFF08H OUT

:マスク設定 (DX), AX

CLD

MOV

CX, 8

DRAW FONT L1:

MOVSB

LOOP DRAW_FONT_L1

RET

(7) 属性コントローラ

属性コントローラのレジスタ設定は、インデックスおよびデータの順に同一のポート・ アドレス(3C0H)へ書き込みます。

属性コントローラは、インデックス指定とデータ指定を示すラッチ(トグル・スイッチ) を内部的にもっており、これが交互に切り替わっています。このラッチは汎用レジスタの ステータス・レジスタ1を読み込むことでリセットされます。

	属性レジスタへの	書き込	み
CLI		;	割り込み禁止
MOV	DX, 3DAH	,	ラッチ・リセット
IN	AL, (DX)		
MOV	DX, 3C0H	;	インデックス設定
MOV	AL, インデックス		
OUT	(DX), AL		
MOV	AL, データ	;	データ書き込み
OUT	(DX), AL		
STI		;	割り込み許可

	属性レジスタからの	読み	込み
CLI		;	割り込み禁止
MOV	DX, 3DAH	;	ラッチ・リセット
IN	AL, (DX)		
MOV	DX, 3C0H	;	インデックス設定
MOV	AL, インデックス		
OUT	(DX), AL		
MOV	DX, 3C1H	;	データ読み込み
IN	AL, (DX)		
STI		;	割り込み許可

以下に,属性コントローラのレジスタを示します。

(インデックス=3C0H, 書き込み=3C0H, 読み込み=3C1H)

INDX	R/W	機能
00H	R/W	パレット・レジスタ
\downarrow		
0FH		112
10H	R/W	属性モード制御レジスタ
11H	R/W	オーバースキャン色レジスタ
12H	R/W	色プレーン・イネーブル・レジスタ
13H	R/W	水平ドット・パニング・レジスタ
14H	R/W	色選択レジスタ

[パレット・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
00H ↓	0	0	,		PL	_TC		
0FH								

PLTC=パレット番号

[属性モード制御レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
10H	ECSR	M256	HSCR	0	SCAT	ELNC	SMCE	GPMD

ECSR = 0:パレット・レジスタ有効

1:色選択レジスタ有効

M256 = 1:256 色モード

HSCR =1:水平ドット・パニング・レジスタ有効

SCAT =文字属性のビット7の指定

0:背景輝度

1:ブリンク

ELNC=1:線グラフィック文字コード許可

SMCE = 0: カラー・モード

1:モノクロ・モード

GPMD=0:文字モード

1:グラフィック・モード

[オーバースキャン色レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
TTH	0	0	0SPL					

OSPL=オーバースキャン・パレット

「色プレーン・イネーブル・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
12H	0	0	SM	1UX	ECP3	ECP2	ECP1	ECP0

SMUX=ステータス・レジスタ 1 の診断用ビットへの値

ECP3 = 1: プレーン 3 表示許可 ECP2 = 1: プレーン 2 表示許可 ECP1 = 1: プレーン 1 表示許可 ECP0 = 1: プレーン 0 表示許可

「水平ドット・パニング・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
13H	0	0	0	0		HS	DC	

HSDC=水平ドット・スクロール数

[色選択レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
14H	0	0	0	0		RD	SL	

RDSL=RAMDAC レジスタ選択上位ビット

(8) ビデオ DAC


ビデオ DAC では、読み書きにインデックスを指定するポート・アドレスが異なっています。一度インデックスを指定すると、データ・レジスタは読み書きのたびに自動的にインデックスが増加していくため、RGB アナログ・データを設定する場合などの連続したデータの設定が可能です。

ステータス・レジスタはこれらの設定に関係なく、いつでも読み出し可能で、読み書きの動作にも影響は与えません。

以下に、ビデオ DAC レジスタ I/O ポート・アドレスを示します。


読み込み ポート	書き込み ポート	機能
3C8H	3C8H	書き込み用アドレス・レジスタ
	3C7H	読み込み用アドレス・レジスタ
3C7H		ステータス・レジスタ
3C9H	3C9H	データ・レジスタ
3C6H	3C6H	ドット・マスク・レジスタ

[書き込み用アドレス・レジスタ]



WRRN=書き込み RAMDAC レジスタ番号

[読み込み用アドレス・レジスタ]



RDRN=書き込み RAMDAC レジスタ番号

[ステータス・レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0	0	0	0	0	0	WF	RST

WRST=0:書き込み中

[データ・レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0	0			CD)LV		

CDLV=カラー・データ階調

[ドット・マスク・レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
			DT	MK			

DTMK=ドット・マスク(つねに FFH)

8.8 シリアル・ポート(NS16450)

シリアル・ポート・コントローラは、IBM-PC では INS8250A 相当品が使用されていましたが、現在では大半がそのフルコンパチブルの NS16450 を使用しています。このコントローラはプログラム可能な 2 つの非同期通信をサポートしており、主として RS-232C 制御に使用されています。

IBM-PC では 2 チャネル (最大 4 チャネル)が使用可能となっていますが、チャネル 3、4 をどの I/O アドレスに設定するかは厳密には規定されていないので、BIOS のワーク (0040:0000H からの 4 ワード)を参照して、ベース・ポート・アドレスを取得すべきです。

以下に、I/O ポート・アドレスを示します。

● COM1(割り込み先は IRQ4: INTOCH)

ポート	R/W	機能
3F8H	R/W	バッファ・レジスタ
	R/W	デバイザラッチ・レジスタ(下位バイト)
3F9H	W	通信割り込み制御レジスタ
	R/W	デバイザラッチ・レジスタ(上位バイト)
3FAH	R	通信割り込み表示レジスタ
3FBH	R/W	回線制御レジスタ
3FCH	R/W	モデム制御レジスタ
3FDH	R/W	回線ステータス・レジスタ
3FEH	R/W	モデム・ステータス・レジスタ

● COM2(割り込み先は IRQ3: INTOBH)

ポート	R/W	機能
2F8H	R/W	バッファ・レジスタ
	R/W	デバイザラッチ・レジスタ(下位バイト)
2F9H	W	通信割り込み制御レジスタ
	R/W	デバイザラッチ・レジスタ(上位バイト)
2FAH	R	通信割り込み表示レジスタ
2FBH	R/W	回線制御レジスタ
2FCH	R/W	モデム制御レジスタ
2FDH	R/W	回線ステータス・レジスタ
2FEH	R/W	モデム・ステータス・レジスタ

(1) デバイザラッチ・レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3F8H 2F8H				BF	RCL			
3F9H 2F9H				BF	RCH		FACE.	Na T

BRCL=通信速度用内部クロック(下位バイト) BRCH=通信速度用内部クロック(上位バイト)

通信速度	上位:下位
50	09:00
75	06:00
110	04:17
150	03:00
300	01:80

通信速度	上位:下位
600	00 : C0
1200	00:60
2400	00:30
4800	00:18
9600	00:0C

(2) 通信割り込み制御レジスタ(ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3F9H 2F9H	0	0	0	0	EDSI	ELSI	ETBE	ERBF

EDSI = 1: モデム・ステータス割り込み許可 ELSI = 1: 回線ステータス割り込み許可 ETBE = 1: 送信バッファ割り込み許可 ERBF = 1: データ受信割り込み許可

(3) 通信割り込み表示レジスタ(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3FAH 3FAH	0	0	0	0	0	IR	МВ	IRSF

IRMB=割り込み識別ビット

00:モデム・ステータス割り込み

01:送信バッファ割り込み10:データ受信割り込み

11:回線ステータス割り込み

IRSF=割り込み状況

1:なし 0:あり

(4) 回線制御レジスタ(リード/ライト)

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 3FBH DLAB BRK SPR EPS PEN STB DLEN 2FBH

DLAB=デバイザラッチ・アクセス

1:使用する

0:受信送信バッファ・レジスタ,割り込み制御レジスタを使用

BRK =1: ブレーク信号送出

SPR =1:パリティ・ビットを固定する

EPS =パリティの種類

1:偶数パリティ

0:奇数パリティ

PEN =パリティの存在

STB =ストップビット長の選択

1:2ビット

0:1ビット

DLEN=データ長

0:5ビット、1:6ビット、2:7ビット、3:8ビット

(5) モデム制御レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3FCH 2FCH	0	0	0	LOOP	OUT2	OUT1	RTS	DTR

LOOP=1:ローカル・ループバック・テスト

OUT2=ユーザ指定補助割り込み

1:割り込み許可 0:割り込み禁止

OUT1 = ユーザ指定補助出力信号

RTS =1:RTS信号制御 DTS =1:DTR信号制御

(6) 回線ステータス・レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
3FDH 2FDH	0	TEMT	THRE	BI	FE	PE	0E	RDR

TEMT=0:データ通信中

THRE = 1:送信バッファが空

BI =1:ブレーク信号受信中

FE =1:フレーミング・エラー

PE =1:パリティ・エラー

OE =1:オーバーラン・エラー

RDR =1:受信データ・イネーブル

(7) モデム・ステータス・レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
3FEH 2FEH	DCD	CI	DSR	CTS	DDCD	TECI	DDSR	DCTS

DCD = DCD 信号

CI = CI 信号

DSR = DSR 信号

CTS = CTS 信号

DDCD=1: DCD 信号に変化あり

TECI =1: CI 信号に変化あり

DDSR = DSR 信号に変化あり

DCTS = CTS 信号に変化あり

8.9 パラレル・ポート(i8255A)

パラレル・ポート・コントローラは i8255A 相当品が使用されています。

これは主にプリンタ・ポートとして使用されていますが、最近ではストリーマなどでも 使用されたりしています。

IBM-PC では3 チャンネルが使用可能となっていますが、これらのパラレル・ポートをどの I/O アドレスに設定するかは厳密には規定されていないので、BIOS のワーク (0040:0008H からの3 ワード)を参照して、ベース・ポート・アドレスを取得すべきです。

データ・レジスタは、設定により双方向へ読み書きできますが、これは単にバッファ内 容が読み込めるだけであって、双方向転送ができるわけではないので注意が必要です。

以下に、I/Oポート・アドレス(一般的な場合)を示します。

● LPT1(割り込みは IRQ7: INTOFH)

ポート	R/W	機能
3ВСН	R/W	データ・レジスタ
3BDH	R	ステータス・レジスタ
3BEH	R/W	コントロール・レジスタ

● LPT2(割り込みは IRQ7: INTOFH)

ポート	R/W	機能
378H	R/W	データ・レジスタ
379H	R	ステータス・レジスタ
37AH	R/W	コントロール・レジスタ

● LPT3(割り込みは IRQ5: INTODH)

ポート	R/W	機能
278H	R/W	データ・レジスタ
279H	R	ステータス・レジスタ
27AH	R/W	コントロール・レジスタ

(1) データ・レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
3BCH									
378H				DA	ATA				
278H				4					

DATA=出力データ

(2) ステータス・レジスタ(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3BDH 379H	BUSY	ACK	PEMP	SLCT	ERR	0	0	0
279H	БОЭТ	AUN	FLIVIE	SLOT	Litti	U	0	0

BUSY = 0: プリンタが印字中(負論理)

ACK =0:アクノリッジ信号を受けた(負論理)

PEMP=1:用紙切れ

SLCT =1: プリンタがセレクトされた

ERR =0:プリンタ・エラーが発生(負論理)

(3) コントロール・レジスタ(リード/ライト)


	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3BEH					UNIGE			
37AH	0	0	DIO	IRQE	SLIN	IPRT	ATFD	STRB
27AH							SATE OF	62.1

DIO =0:データ・レジスタをライトのみで使用

1:データ・レジスタをリード/ライトで使用

IRQE =1: ACK による割り込み許可 SLIN =1: プリンタ・セレクト出力 IPRT =0: プリンタ・リセット信号 ATFD=1:17出力後の自動改行

STRB=1:ストローブ信号



List 8-7

簡単なプリンタ出力

CALL

MOV OUT

CALL

WAIT

(DX), AL

WAIT

AL. 00000000B

; 文字列出力 DS: SI=文字列(終端は0) PUT_STR: CLD PUT_STR_L1: LODSB OR AL, AL JZ PUT_STR_E CALL PUT_CHR JMP PUT_STR_L1 PUT_STR_E: RET ; 1文字出力 AL=出力データ PUT_CHR: PUSH AL MOV DX, 3BDH : BUSY受信 PUT_CHR_L1: AL, (DX)IN AL, 10000000B AND PUT_CHR_L1 JNZ POP AL ; データ出力 MOV DX. 3BCH OUT (DX), AL : ストローブ出力 DX, 3BEH MOV CALL WAIT MOV AL. 00000001B OUT (DX), AL

RET

WAIT:

0.5μs秒程度のウエイト

RET

8.10 ディスク・コントローラ

ディスク・コントローラはフロッピーディスク・コントローラが μPD765となっていますが、ハードディスク・コントローラは厳密に規定がありません。

ディスク関係は、DOS のシステムからの操作を考えると、これを直接操作するメリットはほとんどありません。あるとすれば、ディスクにコピー・プロテクトをかけるときぐらいなので、ここでは詳細に触れず、I/O ポートの掲載にとどめておきます。

以下に、I/O ポート・アドレスを示します。

ポート	R/W	機能
3F2H	W	FDD コントロール・レジスタ
3F4H	R	FDC ステータス・レジスタ
3F5H	R	FDC データ読み出し/結果ステータス・レジスタ
	W	FDC データ書き込み/コマンド・レジスタ
3F7H	R	FDD ステータス・レジスタ
	W	FDD コントロール・レジスタ

以下は、HDCのI/Oポート・アドレスです。

ポート	R/W	機能
1F0H	R/W	データ・レジスタ(16 ビット)
1F1H	R	エラー・レジスタ
1F2H	R/W	セクタ数レジスタ
1F3H	R/W	セクタ番号レジスタ
1F4H	R/W	シリンダ番号レジスタ(下位)
1F5H	R/W	シリンダ番号レジスタ(上位)
1F6H	R/W	ドライブ・ヘッド番号レジスタ
1F7H	R	結果ステータス・レジスタ
	W	コマンド・レジスタ
3F6H	R	拡張ステータス・レジスタ
	W	コントロール・レジスタ
3F7H	R	ドライブ・アドレス・レジスタ

8.10 ディスク・コントローラ

A SECULIAR AND A SECU

A track toward is nothing to the complete control to the control of the control o

and the state of t

Appendix

Appendix A-1 文字コード表

DOS/V は日本語だけに限定されたシステムではありません。現在でもすでに中国語版・韓国語版が発表されており、これからより多くの国の言葉に対応していくことになるでしょう。

そこで本書では、IBM-PCが対応している多国語の文字コードを掲載しておきます。

(1) コード・ページ 932(日本語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0		뀨		0	@	P	'	р				-	夕	111	1	
1	-1	F		!	1	A	Q	a	q			o	ア	チ	4		
2	-2	71	\$	"	2	В	R	b	r			Г	1	ツ	X		
3	-3	L		#	3	C	S	С	S			٦	ゥ	テ	Ŧ		
4	-4		XXXX	\$	4	D	Т	d	t	2			I	1	ャ	2	
5	-5	11	ᆜᆜ	%	5	E	U	e	u	1			オ	ナ	그	イト	
6	-6	=	7	82	6	F	V	f	v			ヲ	カ	=	3		
7	-7	+	4	,	7	G	W	g	w	7.1		ア	+	ヌ	ラ	7.1	
8	-8			(8	Н	X	h	х	文字		1	ク	ネ	IJ	文字	
9	-9	0	1-)	9	I	Y	i	у	0		ゥ	ケ	1	ル	0	
10	-A			*	:	J	Z	j	z	バイ		I		1	L	バイ	
11	-B	X	4	+	;	K	[k	{	ト目		*	サ	E		十目	
12	-C		1	,	<	L	¥	1	-			ャ	シ	フ	ワ		V
13	-D		1	-	=	M]	m	}			ュ	ス	^	ン		
14	-E		->		>	N	^	n	_			m.	セ	木	"		
15	-F	☆	4	1	?	0		0			V	ツ	ソ	マ	٥		

(2) コード・ページ 437(IBM PC 図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112		128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-		8-	9-	A -	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0				0	(a)	P	1	р		Ç	É	á		L	1	α	=
1	-1	0	4	!	1	Α	Q	a	q		ü	æ	í		ㅗ	=	β	±
2	-2	9	1	"	2	В	R	b	r		é	Æ	ó	****	_	T	Γ	2
3	-3	W	!!	#	3	C	S	С	S		â	ô	ú	-	H	Ш	π	S
4	-4	•	•	\$	4	D	T	d	t		ä	ö	ñ	4		F	Σ	ſ
5	-5	4	§	%	5	E	U	e	u		à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v		å	û	<u>a</u>	H	F	П	μ	÷
7	-7	•	1	,	7	G	W	g	w		ç	ù	Q	TI	11-1	#	τ	≈
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х		ê	ÿ	i	7	L	+	Φ	0
9	-9	0	1)	9	I	Y	i	у		ë	Ö	Г	41	F		Θ	•
10	-A	0	-	*	:	J	Z	j	z		è	Ü	٦		ᆜᆜ		Ω	9
11	-B	o"	<	+	;	K	[k	{		ï	¢	1/2	71	7		δ	1
12	-C	9	_	,	<	L	\	1	1		î	£	1/4		바		∞	n
13	-D	1	<→	-	=	M]	m	}		ì	¥	i	1	-		ϕ	2
14	-E	5	A		>	N	^	n	~		Ä	Pt	«]	뉴		3	
15	-F	*	•	1	?	0		0		1	Å	f	>>	7	느		n	

(3) コード・ページ 850(多国語図形文字セット)

1	1 2 1 3	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
-	2 A.	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0				0	(a),	P	4	р	Ç	É	á		F	ð	Ó	-
1	-1	0	4	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í		-	Đ	β	土
2	-2	0	1	"	2	В	R	ь	r	é	Æ	ó	****	-	Ê	Ô	=
3	-3	•	11	#	3	C	S	С	S	â	ô	ú		H	Ë	Ò	3/4
4	-4	•	4	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	-	_	È	õ	T
5	-5	4	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	+	1	Õ	§
6	-6	-	-	82	6	F	V	f	v	å	û	2	Â	ã	Í	μ	÷
7	-7		\$	/	7	G	W	g	w	ç	ù	Q	À	Ã	Î	þ	۵
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х	ê	ÿ	i	0	L	ĭ	Þ	0
9	-9	0	+)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	®	4	F		Ú	
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	Z	è	Ü	٦	11	ᆜᆜ		Û	e
11	-B	o"	4	+	;	K	[k	{	ï	Ø	1/2	71	7		Ù	1
12	-C	9	_	,	<	L	1	1	1	î	£	1/4	1	1		ý	3
13	-D	1	<->>	-	=	M	1	m	}	ì	Ø	i	¢	=	4	Ý	2
14	-E	F	A		>	N	^	n	~	Ä	X	~	¥	1	Ì	-	
15	-F	中	~	1	?	0	_	0		Å	f	>>	٦	¤		,	

(4) コード・ページ 852(スラブ語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	1	28	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8	3-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0		-		0	(â:	P	\	р		Ç	É	á		L	đ	Ó	_
1	-1	0	4	!	1	A	Q	a	q		ü	Ĺ	í	****		Đ	β	"
2	-2	9	1	"	2	В	R	ь	r		é	í	ó	****	\top	Ď	ô	L
3	-3	•	!!	#	3	C	S	С	s		â	ô	ú	1	H	Ë	Ń	~
4	-4	•	•	\$	4	D	Т	d	t		ä	ö	Ą	4	_	ď	ń	-
5	-5	4	§	%	5	E	U	е	u	1	ů	Ľ	ą	Á	+	Ň	ñ	§
6	-6		-	&	6	F	V	f	v		ć	ĭ	ž	Â	Ă	Í	š	÷
7	-7	•	-	,	7	G	W	g	w		ç	Ś	ž	Ĕ	ā	Î	š	3
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х		¥	ś	É	Ş	L	ě	Ŕ	0
9	-9	0	4)	9	I	Y	i	у		ë	Ö	ę	41	F	7	Ú	••
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	(ő	Ü	٦	11	ᆜᆜ		ŕ	0
11	-B	ď	4	+	;	K	[k	{		ő	Ť	ź	71	7		Ũ	ũ
12	-C	9	_		<	L	\	1	1		î	ť	č		IH		ý	Ř
13	-D	1	<->	-	=	M]	m	}	2	Ź	L	ş	ż	=	Ţ	Ý	ř
14	-E	A		• 1	>	N	^	n	~	1	Ä	X	**	ż	北	Ů	ţ	
15	-F	‡		/	?	0	_	0		(Ć	č	>>	٦	¤		'	

(5) コード・ページ 857(トルコ語図形文字セット)

1	5 34	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0	11	-		0	(a)	Р	,	р	Ç	É	á		L	Q	Ó	-
1	-1	0	4	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í		1	<u>a</u>	β	±
2	-2	9	1	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	***	-	Ê	Ô	- 1
3	-3	V	!!	#	3	C	S	С	s	â	ô	ú	1	-	Ë	Ò	3/4
4	-4	•	g	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	+	-	È	õ	•
5	-5	4	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	+		Õ	§
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v	å	û	Ğ	Â	ã	Í	μ	÷
7	-7		\$,	7	G	W	g	w	ç	ù	ğ	À	Ã	Î		۵
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х	ê	İ	i	0	L	Ÿ	X	0
9	-9	0	1)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	R	1	F	1	Ú	••
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	7	11	ᆜᆫ		Û	0
11	-B	ď	4	+	;	K	[k	{	ï	Ø	1/2	7	7		Ù	1
12	-C	P	_	,	<	L	1	1	1	î	£	1/4	旦	11-		ì	3
13	-D	1	<→	-	=	M]	m	}	1	Ø	i	¢		1	ÿ	2
14	-E	A	A		>	N	^	n	~	Ä	Ş	«	¥	ᆉ	ì	-	
15	-F	华	-	1	?	0		0		Å	ş	>>	٦	p		,	- 1

(6) コード・ページ 860(ポルトガル語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0				0	@	P	١	р	Ç	É	á	:::	L	Ш	α	=
1	-1	0	•	!	1	Α	Q	a	q	ü	À	í	****	工	=	β	±
2	-2	9	1	"	2	В	R	b	r	é	È	ó	***	\neg	7	Γ	≥
3	-3	V	!!	#	3	С	S	С	s	â	ô	ú	1	H	山	π	S
4	-4	•	•	\$	4	D	T	d	t	ã	õ	ñ	H			Σ	ſ
5	-5	4	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v	Á	Ú	<u>a</u>	1	F	П	μ	÷
7	-7	•	\$,	7	G	W	g	w	ç	ù	Ō	П	11-1	#	τ	≈
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	x	ê	Ì	i	7	L	+	Φ	0
9	-9	0	+)	9	I	Y	i	у	Ê	õ	Ò	11	F		Θ	•
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	٦		ᆜᆫ	Г	Ω	•
11	-B	ď	4	+	;	K	[k	{	Í	¢	1/2	71	7	4	δ	$\sqrt{}$
12	-C	9	_	,	<	L	1	1	1	Ô	£	1/4		1-		∞	n
13	-D	1	←→	-	=	M]	m	}	ì	Ù	i		=		ϕ	2
14	-E	F			>	N	^	n	~	Ã	Pt	«	J	갂		3	
15	-F			1	?	0	_	0		Â	Ó	>>	٦	-		n	

(7) コード・ページ 861(アイスランド語図形文字セット)

1	C W C	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	В-	C-	D-	E-	F-
0	-0	(1)	-		0	(a)	P	1	p	Ç	É	á		L	ð	Ó	-
1	-1	0	4	1	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	***	1_	Đ	β	±
2	-2	0	1	"	2	В	R	ь	r	é	Æ	ó	***	7-	Ê	Ô	=
3	-3	V	11	#	3	C	S	С	s	â	ô	ú	1	-	Ë	Ò	3/4
4	-4	•	4	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	1	_	È	õ	•
5	-5	4	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	Á	+	1	õ	§
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	Â	ã	Í	μ	÷
7	-7	•	1	,	7	G	W	g	w	ç	ù	Q	À	Ã	Î	þ	3
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х	ê	ÿ	i	C	L	Ĭ	Þ	0
9	-9	0	+)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	®	4	F		Ú	
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	7	11 -	ᆜᆜ	F	Û	a
11	-B	ď	4	+	. ,	K	[k	{	ï	ø	1/2	71	7		Ù	1
12	-C	P	_	,	<	L	1	1		î	£	1/4	1	IF		ý	3
13	-D	1	← >	-	=	M]	m	}	ì	Ø	i	¢	=	1	Ý	2
14	-E	J	A	F . 8	>	N	^	n	~	Ä	X	"	¥	北	Ì	-	
15	-F	⇔	-	/	?	0	L	0		Å	f	>>	٦	¤		,	

(8) コード・ページ 863(カナダ・フランス語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0				0	(a)	P	1	р	Ç	É	1		L	1	α	=
1	-1	0	4	!	1	A	Q	a	q	ü	È	,	***		=	β	+
2	-2	9	\$	"	2	В	R	b	r	ė	Ê	ó	****		1	Γ	2
3	-3	V	11	#	3	C	S	С	s	â	ô	ú		H	Ш	π	S
4	-4	•	•	\$	4	D	T	d	t	Â	Ë		4		F	Σ	ſ
5	-5	4	§	%	5	E	U	е	u	à	Ï	3	\exists	+	F	σ	J
6	-6	•	Compression	&	6	F	V	f	v	C.	û	3	11	=	П	μ	÷
7	-7	•	\$		7	G	W	g	w	ç	ù	-	חו	11-1	#	τ	≈
8	-8	•	↑	(8	Н	X	h	х	ê	¤	Î	7	L	+	Φ	0
9	-9	0	1)	9	I	Y	i	у	ë	Ô	_	41	F	_	Θ	0
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	\neg		ᆜᆜ		Ω	0
11	-B	ď	4	+	;	K	[k	{	ï	¢	1/2	ח	7		δ	1
12	-C	9	_	,	<	L	1	1	1	î	£	1/4		IH		00	n
13	-D	1	←→	-	=	M]	m	}	=	Ù	3/4		=		ϕ	2
14	-E	5			>	N	^	n	~	À	Û	"]	11		3	
15	-F	⇔		/	?	0	_	0		§	f	>>	٦			n	

(9) コード・ページ 865(北欧語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0				0	(a).	P	1	р	Ç	É	á		L	11_	α	=
1	-1	0	4	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í		1	=	β	±
2	-2	•	\$	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	****	T	-	Г	2
3	-3	•	!!	#	3	C	S	С	s	â	ô	ú		H	Ш	π	<
4	-4	•	T.	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	4	_	E	Σ	ſ
5	-5	4	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6	-6	•		&	6	F	V	f	v	å	û	2	-11	F	m	μ	÷
7	-7	•	1	,	7	G	W	g	w	ç	ù	Ω	TI	1	#	τ	≈
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х	ê	ÿ	i	7	L	+	Φ	0
9	-9	0	1)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	Г	4	F		Θ	
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	Z	è	Ü	\neg	11	ᆜᆜ		Ω	0
11	-B	ď	4	+	;	K	[k	{	ï	Ø	1/2	司	7		δ	1
12	-C	9	_	,	<	L	1	1	1	î	£	1/4		H		∞	n
13	-D	1	← ▶	-	=	M]	m	}	ì	Ø	i	Ш	=		ø	2
14	-E	1			>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	=	北		3	
15	-F	⇔	•	1	?	0	_	0		Å	f	¤	٦	4		n	

(10) コード・ページ 869(ギリシャ語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112		128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A _→	0-	1-	2-	3-	4	5-	6-	7-		8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0				0	@	P	,	р			1	ï		L	T	ζ	-
1	-1	0	4	!	1	A	Q	a	q			Ϊ	ť		1	Y	η	+
2	-2	9	\$	"	2	В	R	ь	r			D	Ó		Т	ф	9	U
3	-3	V	!!	#	3	С	S	С	s				Ú		1	X	L	φ
4	-4	•	9	\$	4	D	Т	d	t	1			A	-		ф	K	X
5	-5	4	§	%	5	E	U	e	u	1		γ	B	K	+	Ω	a	§
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v		Ä	Ÿ	Г	Λ	П	α	h	ψ
7	-7		1	,	7	G	W	g	w	1		0	Δ	M	P	β	V	.4
8	-8	•	1	(8	Н	Х	h	х	1	a	Ω	E	N	[L	ď	ξ	0
9	-9	0	1)	9	I	Y	i	у	1	7	2	Z	1	li	1	0	
10	-A	0	->	堆	:	J	Z	j	z	1	1	3	H		1	Γ	Π	W
11	-B	ď	4-	+	;	K	[k	{	1	ę	ά	Z	11	T		p	Ü
12	-C	Q	١	,	<	L	1	1	1		9	£	0	1			σ	Ú
13	-D	1	4->	-	=	M]	m	}	1	E	έ	I	1	=	δ	S	Ú
14	-E				>	N	^	n	~		-	ή	K	0	11	3	τ	
15	-F	⇔		/	?	0	_	0			H	ί	39	7	Σ		,	

Appendix A-2 IBM 5576-A01 キーボード

キーボードの刻印



キーボードのキー番号



牛一番号	刻印	1	下段	上	段 (Shift+)		Ctrl+	Alt+
1	半角/全角		**/**, AF/00		**/**, B0/00		**/**, B1/00	**/**, B2/00
2	1!ぬ	1	02/31	!	02/21		**/**	78/00
3	2 " ふ	2	03/32	,,	03/22	NUL	03/00	79/00
4	3 # b b	3	04/33	#	04/23		**/**	7A/00
5	4 \$ 5 5	4	05/34	\$	05/24		**/**	7B/00
6	5 % ž ž	5	06/35	%	06/25		**/**	7C/00
7	6 & おぉ	6	07/36	&	07/26	RS	07/1E	7D/00
8	7 , 4 4	7	08/37	,	08/27		**/**	7E/00
9	8 (D D	8	09/38	(09/28		**/**	7F/00
10	9) 1;	9	0A/39)	0A/29		**/**	80/00
11	0~わを	0	0B/30		**/**,0B/00		**/**	81/00
12	- = 1₹ £	_	0C/2D	=	0C/3D	US	0C/1F	82/00
13	^ - ~ ~	^	6D/5E	_	00/7E	55.00	**/**	83/00
14	¥ - ¬	¥	7D/5C	1	7D/7C	FS	7D/1C	**/**
15	Backspace	BS	0E/08	BS	0E/08	DEL	0E/7F	**/**,0E/00
16	Tab Backtab	HT	0F/09		0F/00	222	**/**,94/00	**/**, A5/00
17	Q t	q	10/71	Q	10/51	DC1	10/11	10/00
18	WT	W	11/77	W	11/57	ETB	11/17	11/00
19	Evo	e	12/65	E	12/45	ENQ	12/05	12/00
20	R i	r	13/72	R	13/52	DC2	13/12	13/00
21	T b	t	14/74	T	14/54	DC4	14/14	14/00
22	YA	y	15/79	Y	15/59	EM	15/19	15/00
23	U t	u	16/75	U	16/55	NAK	16/15	16/00
	1 1 1 1 1 1	i		I	17/49	HT	17/09	17/00
24			17/69	0	17/49 18/4F	SI	17/09 18/OF	18/00
25	0 6 P # 『	0	18/6F			1		19/00
26	1 -	p	19/70	P	19/50	DLE	19/10 **/**	/
27	@ ' " ¢	@	1A/40		1A/60	DCC		**/**,1A/00
28	[{ ° Γ	[1B/5B	{	1B/7B	ESC	1B/1B	**/**,1B/00
29	(キーなし)		/		/		**/** D4/00	4.4.4. D5/00
30	英数 CapsLock		**/**, B3/00		**/**	COLL	**/**, B4/00	**/**, B5/00
31	A 5	a	1E/61	A	1E/41	SOH	1E/01	1E/00
32	S &	S	1F/73	S	1F/53	DC3	1F/13	1F/00
33	DL	d	20/64	D	20/44	EOT	20/04	20/00
34	F (t	f	21/66	F	21/46	ACK	21/06	21/00
35	G き	g	22/67	G	22/47	BEL	22/07	22/00
36	H <	h	23/68	Н	23/48	BS	23/08	23/00
37	J ま	j	24/6A	J	24/4A	LF	24/0A	24/00
38	K Ø	k	25/6B	K	25/4B	VT	25/0B	25/00
39	L n	1	26/6C	L	26/4C	FF	26/0C	26/00
40	; + h 』	;	27/3B	+	27/2B		**/**	**/**,27/00
41	: * t +		28/3A	*	28/2A		**/**	**/**,28/00
42] } む」]	2B/5D	}	2B/7D	GS	2B/1D	**/**,2B/00
43	Enter	CR	1C/0D	CR	1C/0D	LF	1C/0A	**/**,1C/00
44	Shift		**/**		**/**		**/**	**/**
45	(キーなし)						pulsation flags, and	
46	Ζつっ	Z	2C/7A	Z	2C/5A	SUB	2C/1A	2C/00
47	X &	X	2D/78	X	2D/58	CAN	2D/18	2D/00
48	C そ	С	2E/63	C	2E/43	ETX	2E/03	2E/00
49	V U	V	2F/76	V	2F/56	SYN	2F/16	2F/00
50	ВС	b	30/62	В	30/42	STX	30/02	30/00

51	N A	n	31/6E	N	31/4E	SO	31/0E		31/00
52	M &	m	32/6D	M	32/4D	CR	32/0D		32/00
53	, < ね、		33/2C	<	33/3C		**/**		**/**,33/00
54	. > 3 .	,	34/2E	>	34/3E		**/**		**/**,34/00
55	/ ? b .		35/2F	?	35/3F		**/**		**/**,35/00
56	3 1	¥	73/5C		73/5F	FS	73/1C		**/**
57	Shift	1	**/**	-	**/**	10	**/**		**/**
58	Ctrl		**/**		**/**		**/**		**/**
59	(キーなし)		+ +/ + +		,	Ì			
60	Alt		**/**		**/**		**/**		**/**
61	Space	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20
62	Alt	31	**/**	01	**/**	51	**/**	01	**/**
63	(キーなし)		T T / T T		**/**		* */ * *		**/**
64	Ctrl		**/**		**/**		**/**		**/**
65	(キーなし)		* * / * *		**/**		**/**		TT/TT
66	(キーなし)								
	The second secon								
67	(キーなし)					1			
68	(キーなし)								
69	(キーなし)								
70	(キーなし)								
71	(キーなし)								
72	(キーなし)								
73	(キーなし)		1			1			
74	(キーなし)								
75	Insert		52/00,52/E0		52/00,52/E0		**/**,92/E0		**/**, A2/00
76	Delete		53/00,53/E0		53/00, 53/E0		**/**,93/E0		**/**, A3/00
77	(キーなし)		P						
78	(キーなし)		1 1 1						
79	←		4B/00, 4B/E0		4B/00, 4B/E0		73/00,73/E0		**/**,9B/00
80	Home		47/00, 47/E0		47/00, 47/E0		77/00,77/E0		**/**,97/00
81	End	-	4F/00, 4F/E0		4F/00, 4F/E0		75/00,75/E0		**/**,9F/00
82	(キーなし)	-	well, a				20 100		
83	1		48/00,48/E0		48/00,48/E0		**/**,8D/E0		**/**,98/00
84	1		50/00, 50/E0		50/00, 50/E0		**/**,91/E0		**/**, A0/00
85	PageUp		49/00,49/E0		49/00,49/E0		84/00,84/E0		**/**,99/00
86	PageDown		51/00,51/E0		51/00,51/E0		76/00,76/E0		**/**, A1/00
87	(キーなし)		# 1 L						
88	(キーなし)		The state of the s						
89	\rightarrow		4D/00, 4D/E0		4D/00, 4D/E0		74/00,74/E0		**/**,9D/00
90	NumLock		**/**		**/**		**/**		**/**
91	Home 7		47/00	7	47/37		77/00		Code Input
92	← 4		4B/00	4	4B/34		73/00		Code Input
93	End 1		4F/00	1	4F/31		75/00		Code Input
94	(キーなし)								
95	/	/	35/2F, E0/2F	/	35/2F, E0/2F		**/**,95/00		**/**, A4/00
96	↑ 8		48/00	8	48/38		**/**,8D/00		Code Input
97	5		**/**,4C/00	5	4C/35		**/**,8F/00		Code Input
98	↓ 2		50/00	2	50/32		**/**,91/00		Code Input
99	Ins 0		52/00	0	52/30		**/**,92/00		Code Input
100	*	*	37/2A	*	37/2A		**/**,96/00		**/**,37/00
101	PgUp 9		49/00	9	49/39		84/00		Code Input

102	→ 6		4D/00	6	4D/36		74/00	Code Input
103	PgDn 3	100	51/00	3	51/33		76/00	Code Input
104	Del .		53/00		53/2E		**/**,93/00	**/**
105	_	-	4A/2D	-	4A/2D		**/**,8E/00	**/**,4A/00
106	+	+	4E/2B	+	4E/2B		**/**,90/00	**/**,4E/00
107	(キーなし)							
108	Enter	CR	1C/0D, E0/0D	CR	1C/0D, E0/0D	LF	1C/0A, E0/0A	**/**, A6/00
109	(キーなし)							
110	Esc	ESC	01/1B	ESC	01/1B	ESC	01/1B	**/**,01/00
111	(キーなし)							
112	F1		3B/00		54/00		5E/00	68/00
113	F2	1	3C/00		55/00		5F/00	69/00
114	F3		3D/00		56/00		60/00	6A/00
115	F4		3E/00		57/00		61/00	6B/00
116	F5		3F/00		58/00		62/00	6C/00
117	F6		40/00		59/00		63/00	6D/00
118	F7		41/00		5A/00		64/00	6E/00
119	F8		42/00		5B/00		65/00	6F/00
120	F9		43/00		5C/00		66/00	70/00
121	F10		44/00		5D/00		67/00	71/00
122	F11		**/**,85/00		**/**,87/00		**/**,89/00	**/**,8B/00
123	F12		**/**,86/00		**/**,88/00	1	**/**,8A/00	**/**,8C/00
124	PrintScreen		**/**		**/**		72/00	**/**
125	ScrollLock		**/**		**/**		**/**	**/**
126	Pause		**/**		**/**		00/00	**/**
127	(キーなし)						1	
128	(キーなし)			-				
129	(キーなし)						-	
130	(キーなし)							
131	無変換		**/**, AB/00		**/**, AC/00		**/**, AD/00	**/**, AE/00
132	変換 前候補		**/**, A7/00		**/**, A8/00		**/**, A9/00	**/**, AA/00
133	ひらがな カタカナ		**/**, B6/00		**/**, B7/00		**/**, B8/00	**/**, B9/00

Appendix A-3 IBM U.S.English キーボード

キーボードの刻印

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12	Print Screen Scroll Pause Break	Num Caps Scroll Lock
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		$ \begin{bmatrix} \text{Num} \\ \text{Lock} \end{bmatrix} $
$ \begin{array}{c c} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	1	$ \begin{array}{c c} 1 & 2 & 3 \\ End & \downarrow & PgDn \end{array} $ Enter
Ctrl Alt Ctrl	\leftarrow	0 Del

キーボードのキー番号



+一番号	刻印		下段	上	段 (Shift+)		Ctrl+	Alt+
1	. ~		29/60		29/7E		**/**	**/**,29/00
2	1 !	1	02/31	į	02/21		**/**	78/00
3	2 @	2	03/32	@	03/40	NUL	03/00	79/00
4	3 #	3	04/33	#	04/23		**/**	7A/00
5	4 \$	4	05/34	\$	05/24	1	**/**	7B/00
6	5 %	5	06/35	%	06/25		**/**	7C/00
7	6 ^	6	07/36	^	07/5E	RS	07/1E	7D/00
8	7 &	7	08/37	&	08/26		**/**	7E/00
9	8 *	8	09/38	*	09/2A		**/**	7F/00
10	9 (9	0A/39	(0A/28		**/**	80/00
11	0)	0	0B/30)	0B/29		**/**	81/00
12	_	_	0C/2D		0C/5F	US	0C/1F	82/00
13	= +	=	0D/3D	+	0D/2B		**/**	83/00
14	(キーなし)		,					
15	Backspace	BS	0E/08	BS	0E/08	DEL	0E/7F	**/**,0E/00
16	Tab Backtab	HT	0F/09		0F/00		**/**,94/00	**/**, A5/00
17	Q	q	10/71	Q	10/51	DC1	10/11	10/00
18	W	W	11/77	W	11/57	ETB	11/17	11/00
19	E	е	12/65	E	12/45	ENQ	12/05	12/00
20	R	r	13/72	R	13/52	DC2	13/12	13/00
21	T	t	14/74	Т	14/54	DC4	14/14	14/00
22	Y	y	15/79	Y	15/59	EM	15/19	15/00
23	Ū	u	16/75	Ü	16/55	NAK	16/15	16/00
24	I	i	17/69	I	17/49	НТ	17/09	17/00
25	0	0	18/6F	0	18/4F	SI	18/0F	18/00
26	P	p	19/70	P	19/50	DLE	19/10	19/00
27	1 [Î	1A/5B	{	1A/7B	ESC	1A/1B	**/**,1A/00
28] }	j	1B/5D	1	1B/7D	GS	1B/1D	**/**,1B/00
29		¥	2B/5C	lí	2B/7C	FS	2B/1C	**/**,2B/00
30	CapsLock		**/**		**/**		**/**	**/**
31	А	a	1E/61	A	1E/41	SOH	1E/01	1E/00
32	S	S	1F/73	S	1F/53	DC3	1F/13	1F/00
33	D	d	20/64	D	20/44	EOT	20/04	20/00
34	F	f	21/66	F	21/46	ACK	21/06	21/00
35	G	g	22/67	G	22/47	BEL	22/07	22/00
36	Н	h	23/68	Н	23/48	BS	23/08	23/00
37	J	j	24/6A	J	24/4A	LF	24/0A	24/00
38	K	k	25/6B	K	25/4B	VT	25/0B	25/00
39	L	1	26/6C	L	26/4C	FF	26/0C	26/00
40	; ;	;	27/3B	:	27/3A		**/**	**/**,27/00
41	, "	,	28/27	"	28/22	-	**/**	**/**,28/00
42	(キーなし)							
43	Enter	CR	1C/0D	CR	1C/0D	LF	1C/0A	**/**,1C/00
44	Shift	l.	**/**		**/**		**/**	**/**
45	(キーなし)							
46	Z	Z	2C/7A	Z	2C/5A	SUB	2C/1A	2C/00
47	X	x	2D/78	X	2D/58	CAN	2D/18	2D/00
48	С	С	2E/63	С	2E/43	ETX	2E/03	2E/00
49	V	V	2F/76	V	2F/56	SYN	2F/16	2F/00
50	В	b	30/62	В	30/42	STX	30/02	30/00

51	N	n	31/6E	N	31/4E	SO	31/0E	31/00
52	M	m	32/6D	M	32/4D	CR	32/0D	32/00
53	, <	,	33/2C	<	33/3C		**/**	**/**,33/00
54	. >		34/2E	>	34/3E		**/**	**/**,34/00
55	/ ?	/	35/2F	?	35/3F		**/**	**/**,35/00
56	(キーなし)							
57	Shift		**/**		**/**		**/**	**/**
58	Ctrl		**/**		**/**		**/**	**/**
59	(キーなし)	1				}		
60	Alt		**/**		**/**		**/**	**/**
61	Space	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20	SP 39/20
62	Alt		**/**	7,300	**/**		**/**	**/**
63	(キーなし)							
64	Ctrl		**/**		**/**		**/**	**/**
65	(キーなし)	}						
66	(キーなし)							
67	(キーなし)							
68	(キーなし)							
69	(キーなし)							
70	(キーなし)							
71	(キーなし)							
72	(キーなし)							
73	(キーなし)							
74	(キーなし)							
75	Insert		52/00,52/E0		52/00,52/E0		**/**,92/E0	**/**, A2/00
76	Delete		53/00, 53/E0		53/00, 53/E0		**/**,93/E0	**/**, A3/00
77	(キーなし)		00/ 00, 00/ 20		00/00,00/10		1 1/ 1 1, 30/ E0	1.7.1,110,00
78	(キーなし)		02307 7 0					
79	(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		4B/00, 4B/E0		4B/00, 4B/E0		73/00, 73/E0	**/**,9B/00
80	Home		47/00, 47/E0		47/00, 47/E0		77/00, 77/E0	**/**,97/00
81	End		4F/00, 4F/E0		4F/00, 4F/E0	1	75/00, 75/E0	**/**,9F/00
82	(キーなし)		41 / 00, 41 / 150		41 / 00, 41 / L0		13/00, 13/120	4 47 4 4, 51 7 00
83	1		48/00,48/E0		48/00, 48/E0		**/**,8D/E0	**/**,98/00
84		1	50/00,50/E0		50/00, 50/E0	}	**/**,91/E0	**/**, A0/00
85	PageUp		49/00, 49/E0		49/00, 49/E0		84/00, 84/E0	**/**, A0/00 **/**, 99/00
86	PageDown		51/00, 51/E0		51/00, 51/E0	-	76/00, 76/E0	**/**, 99/00 **/**, A1/00
87	(キーなし)	1	31/00, 31/E0		31/00, 31/E0		10/00, 10/150	TT/TT, IXI/UU
88	(キーなし)							
89	(4 - 2C) →		4D/00, 4D/E0		4D/00, 4D/E0		74/00,74/E0	**/**,9D/00
90	NumLock		4D/00, 4D/E0 **/**		4D/00, 4D/E0 **/**		**/**	**/**
91	Home 7		**/** 47/00	7	47/37		77/00	Code Input
92	Home 1 ← 4		4B/00	4	4B/34		73/00	Code Input
93	End I		4F/00	1	4F/31		75/00	Code Input
94	(キーなし)		11 / 00	1	41 / 01		10/00	Code Input
95	(4-20)	/	35/2F, E0/2F	/	35/2F, E0/2F	1	**/**,95/00	**/**, A4/00
96	1 8		48/00	8	48/38		**/**, 8D/00	Code Input
97	5		**/**,4C/00	5	4C/35		**/**,8D/00 **/**,8F/00	Code Input
98	↓ 2		50/00	2	50/32		**/**,91/00	Code Input
99	Ins 0		52/00	0	52/30		**/**,92/00	Code Input
100	*	*	37/2A	*	37/2A		**/**,96/00	**/**, 37/00
101	PgUp 9		49/00	9	49/39		84/00	Code Input

102	→ 6	FF	4D/00	6	4D/36		74/00	Code Input
103	PgDn 3		51/00	3	51/33		76/00	Code Input
104	Del .		53/00		53/2E		**/**,93/00	**/**
105	_	-	4A/2D	_	4A/2D		**/**,8E/00	**/**,4A/00
106	+	+	4E/2B	+	4E/2B		**/**,90/00	**/**,4E/00
107	(キーなし)							
108	Enter	CR	1C/0D, E0/0D	CR	1C/0D, $E0/0D$	LF	1C/0A, E0/0A	**/**, A6/00
109	(キーなし)							
110	Esc	ESC	01/1B	ESC	01/1B	ESC	01/1B	**/**,01/00
111	(キーなし)						3	
112	F1		3B/00		54/00		5E/00	68/00
113	F2		3C/00		55/00		5F/00	69/00
114	F3		3D/00		56/00		60/00	6A/00
115	F4		3E/00		57/00		61/00	6B/00
116	F5		3F/00		58/00		62/00	6C/00
117	F6		40/00		59/00		63/00	6D/00
118	F7		41/00		5A/00		64/00	6E/00
119	F8		42/00		5B/00		65/00	6F/00
120	F9		43/00		5C/00		66/00	70/00
121	F10		44/00	l	5D/00		67/00	71/00
122	F11		**/**,85/00		**/**,87/00		**/**,89/00	**/**,8B/00
123	F12		**/**,86/00		**/**,88/00	1	**/**,8A/00	**/**,8C/00
124	PrintScreen		**/**		**/**		72/00	**/**
125	ScrollLock		**/**		**/**		**/**	**/**
126	Pause		**/**		**/**		00/00	**/**
127	(キーなし)							
128	(キーなし)							
129	(キーなし)							
130	(キーなし)							
131	(キーなし)							
132	(キーなし)							
133	(キーなし)							

Appendix A-4 AXキーボード

キーボードの刻印



キーボードのキー番号



十一番号	刻印		下段	上	段 (Shift+)		Ctrl+	Alt+
1	Esc	ESC	01/1B	ESC	01/1B	ESC	01/1B	**/**,01/00
2	1 ! ヌ	1	02/31	!	02/21		**/**	78/00
3	2 @ 7	2	03/32	@	03/40	NUL	03/00	79/00
4	3 # アァ	3	04/33	#	04/23		**/**	7A/00
5	4 \$ ウゥ	4	05/34	\$	05/24		**/**	7B/00
6	5 % I I	5	06/35	%	06/25		**/**	7C/00
7	6 7 7 7	6	07/36	^	07/5E	RS	07/1E	7D/00
8	7 & + +	7	08/37	&	08/26		**/**	7E/00
9	8 * ユュ	8	09/38	*	09/2A		**/**	7F/00
10	9 (= =	9	0A/39	(0A/28		**/**	80/00
11	0) ワヲ	0	0B/30)	0B/29		**/**	81/00
12	ホ	_	0C/2D	_	0C/5F	US	0C/1F	82/00
13	= + ~	=	0D/3D	+	0D/2B		**/**	83/00
14	¥ -	¥	2B/5C	l i	2B/7C	FS	2B/1C	**/**,2B/00
15	Backspace	BS	0E/08	BS	0E/08	DEL	0E/7F	**/**,0E/00
16	Tab Backtab	НТ	0F/09		0F/00		**/**,94/00	**/**, A5/00
17	Q A	q	10/71	Q	10/51	DC1	10/11	10/00
18	W テ	W	11/77	W	11/57	ЕТВ	11/17	11/00
19	E 1 1	е	12/65	E	12/45	ENQ	12/05	12/00
20	RZ	r	13/72	R	13/52	DC2	13/12	13/00
21	Τカ	t	14/74	Т	14/54	DC4	14/14	14/00
22	Y	y	15/79	Y	15/59	EM	15/19	15/00
23	U +	u	16/75	U	16/55	NAK	16/15	16/00
24	I =	i	17/69	I	17/49	НТ	17/09	17/00
25	0 7	0	18/6F	O	18/4F	SI	18/0F	18/00
26	Pt	р	19/70	P	19/50	DLE	19/10	19/00
27	1 ["]	1A/5B	{	1A/7B	ESC	1A/1B	**/**,1A/00
28] } • г	ĺ	1B/5D	}	1B/7D	GS	1B/1D	**/**,1B/00
29	(キーなし)	, ,	127,00		,			
30	Ctrl		**/**		**/**		**/**	**/**
31	A +	a	1E/61	A	1E/41	SOH	1E/01	1E/00
32	Sh	s	1F/73	S	1F/53	DC3	1F/13	1F/00
33	D シ	d	20/64	D	20/44	EOT	20/04	20/00
34	F	f	21/66	F	21/46	ACK	21/06	21/00
35	G +	g	22/67	G	22/47	BEL	22/07	22/00
36	H 2	h	23/68	Н	23/48	BS	23/08	23/00
37	Jマ	j	24/6A	J	24/4A	LF	24/0A	24/00
38	K /	k	25/6B	K	25/4B	VT	25/0B	25/00
39	L 1)	1	26/6C	L	26/4C	FF	26/0C	26/00
40	: : v	;	27/3B	:	27/3A		**/**	**/**,27/00
41	,"ケ	,	28/27	"	28/22		**/**	**/**,28/00
42	٠ ~ ٨]		29/60	~	29/7E		**/**	**/**,29/00
43	Enter	CR	1C/0D	CR	1C/0D	LF	1C/0A	**/**,1C/00
44	Shift	0.57	**/**		**/**		**/**	**/**
45	(キーなし)				5			
46	Zッッ	z	2C/7A	Z	2C/5A	SUB	2C/1A	2C/00
47	X #	X	2D/78	X	2D/58	CAN	2D/18	2D/00
48	C Y	С	2E/63	C	2E/43	ETX	2E/03	2E/00
49	V Ł	v	2F/76	V	2F/56	SYN	2F/16	2F/00
50	В⊐	b	30/62	В	30/42	STX	30/02	30/00

51	Νξ	n	31/6E	N	31/4E	SO	31/0E		31/00
52	M モ	m	32/6D	M	32/4D	CR	32/0D		32/00
53	, < ネ、	,	33/2C	<	33/3C		**/**		**/**,33/00
54	. > 12 .		34/2E	>	34/3E		**/**		**/**,34/00
55	/ ? x .	/	35/2F	?	35/3F	1	**/**		**/**,35/00
56		¥	56/5C	1	56/7C	FS	56/1C		**/**,56/00
57	Shift		**/**		**/**		**/**		**/**
58	CapsLock		**/**		**/**		**/**		**/**
59	(キーなし)								
60	Alt		**/**		**/**	1	**/**		**/**
61	Space	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20
62	漢字		3A/00		3A/00		**/**		**/**
63	(キーなし)								
64	英数カナ		**/**		**/**		**/**		**/**
65	(キーなし)		H	}		1		l,	,
66	(キーなし)								
67	(キーなし)								
68	(キーなし)								
69	(キーなし)								
70	無変換		AB/00		AC/00		AD/00	l.	AE/00
71	変換		A7/00		A8/00		A9/00 A9/00		AA/00
72	(キーなし)		A1/00		A0/00		A5/00		AA/00
73	(キーなし)					-			
74	(キーなし)								
75	Insert		52/00,52/E0		52/00, 52/E0	P	**/**,92/E0		**/**, A2/00
76	Delete		0						**/**, A2/00 **/**, A3/00
			53/00, 53/E0		53/00, 53/E0		**/**,93/E0		**/**, A5/00
77	(キーなし)								
78	(キーなし)		1D /00 1D /D0		ID (00 ID /D0		50 /00 50 /D0		/ OD /00
79	←		4B/00, 4B/E0		4B/00, 4B/E0	1	73/00, 73/E0		**/**,9B/00
80	Home		47/00, 47/E0		47/00, 47/E0		77/00,77/E0		**/**,97/00
81	End		4F/00, 4F/E0		4F/00, 4F/E0		75/00, 75/E0		**/**,9F/00
82	(キーなし)		10 to						1 20/00
83	1		48/00, 48/E0		48/00, 48/E0		**/**,8D/E0		**/**,98/00
84	1		50/00, 50/E0	l	50/00,50/E0		**/**,91/E0		**/**, A0/00
85	PageUp		49/00, 49/E0		49/00, 49/E0		84/00,84/E0		**/**,99/00
86	PageDown		51/00,51/E0		51/00, 51/E0		76/00,76/E0		**/**, A1/00
87	(キーなし)								
88	(キーなし)								
89	→	1	4D/00, 4D/E0		4D/00, 4D/E0		74/00,74/E0		**/**,9D/00
90	NumLock		**/**		**/**		**/**		**/**
91	Home 7		47/00	7	47/37		77/00		Code Input
92	← 4		4B/00	4	4B/34		73/00		Code Input
93	End 1		4F/00	1	4F/31		75/00		Code Input
94	(キーなし)		1000		(a)	1	19.0		
95		/	35/2F, E0/2F	/	35/2F, E0/2F		**/**,95/00		**/**, A4/00
96	↑ 8		48/00	8	48/38		**/**,8D/00		Code Input
97	5		**/**, 4C/00	5	4C/35		**/**,8F/00		Code Input
98	↓ 2		50/00	2	50/32		**/**,91/00		Code Input
99	Ins 0	}	52/00	0	52/30	1	**/**,92/00		Code Input
100	*	*	37/2A	*	37/2A		**/**,96/00		**/**,37/00
101	PgUp 9		49/00	9	49/39		84/00		Code Input

102	→ 6		4D/00	6	4D/36		74/00	Code Input
103	PgDn 3		51/00	3	51/33		76/00	Code Input
104	Del .		53/00		53/2E		**/**,93/00	**/**
105	()		4A/2D	_	4A/2D		**/**,8E/00	**/**,4A/00
106	+	+	4E/2B	+	4E/2B		**/**,90/00	**/**,4E/00
107	(キーなし)							
108	Enter	CR	1C/0D, E0/0D	CR	1C/0D, $E0/0D$	LF	1C/0A, E0/0A	**/**, A6/00
109	(キーなし)							
110	AX		D2/00		D3/00		D4/00	D5/00
111	(キーなし)							
112	F1		3B/00		54/00		5E/00	68/00
113	F2		3C/00		55/00		5F/00	69/00
114	F3		3D/00		56/00		60/00	6A/00
115	F4		3E/00		57/00		61/00	6B/00
116	F5		3F/00		58/00		62/00	6C/00
117	F6		40/00		59/00		63/00	6D/00
118	F7		41/00		5A/00		64/00	6E/00
119	F8		42/00		5B/00		65/00	6F/00
120	F9		43/00		5C/00		66/00	70/00
121	F10		44/00		5D/00		67/00	71/00
122	F11		**/**,85/00		**/**,87/00		**/**,89/00	**/**,8B/00
123	F12		**/**,86/00		**/**,88/00		**/**,8A/00	**/**,8C/00
124	PrintScreen		**/**		**/**		72/00	**/**
125	ScrollLock		**/**		**/**		**/**	**/**
126	Pause		**/**		**/**		00/00	**/**
127	(キーなし)							
128	(キーなし)							
129	(キーなし)							
130	(キーなし)							
131	(キーなし)							
132	(キーなし)							
133	(キーなし)							

Appendix A-5 東芝 J-3100キーボード

キーボードの配列

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Print 24 Screen SysRq Lock Pause Lock Break	Num Caps Scroll \mathcal{H} + Lock Lock Lock Lock
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	75 80 Page Pag	Nun90


丰一番号	刻 印		下 段	上	段 (Shift+)	100	Ctrl+	Alt+
1	Esc	ESC	01/1B	ESC	01/1B	ESC	01/1B	**/**,01/00
2	1 ! 🕸	1	02/31	!	02/21		**/**	78/00
3	2 @ 35	2	03/32	@	03/40	NUL	03/00	79/00
4	3 # b b	3	04/33	#	04/23		**/**	7A/00
5	4 \$ 5 5	4	05/34	\$	05/24		**/**	7B/00
6	5 % 2 z	5	06/35	%	06/25		**/**	7C/00
7	6 7 3 3	6	07/36	^	07/5E	RS	07/1E	7D/00
8	7 & * *	7	08/37	&	08/26		**/**	7E/00
9	8 * 10 10	8	09/38	*	09/2A		**/**	7F/00
10	9 (1 1	9	0A/39	(0A/28		**/**	80/00
11	0) b	0	0B/30) `	0 B/29		**/**	81/00
12	/I	_	0C/2D	_	0C/5F	US	0C/1F	82/00
13	= + ~	=	0D/3D	+	0D/2B		**/**	83/00
14	¥ -	¥	55/5C	li	55/7C	FS	55/1C	**/**,2B/00
15	Backspace	BS	0E/08	BS	0E/08	DEL	0E/7F	**/**,0E/00
16	Tab	HT	0F/09	100	0F/00	DEL	**/**,94/00	**/**, A5/00
17	Q t	q	10/71	Q	10/51	DC1	10/11	10/00
18	WT	W	11/77	W	11/57	ETB	11/17	11/00
19	Evi	e	12/65	E	12/45	ENQ	12/05	12/00
20	Rt	r	13/72	R	13/52	DC2	13/12	13/00
21	Tか	t	14/74	Т	14/54	DC2 DC4	14/14	14/00
22	Yh	y	15/79	Y	15/59	EM	15/19	15/00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, cent 1000cc			U	16/55		16/15	16/00
23	U な	u	16/75	I	17/49	NAK HT	17/09	17/00
24	IE	i	17/69		17/49 18/4F	SI	17/09 18/0F	18/00
25	0 6	0	18/6F	O P			19/10	19/00
26	Pt	p	19/70	====	19/50	DLE		
27	[{ "	_ [1A/5B	{	1A/7B	GS	1A/1B	**/**,1A/00
28] } 。 「]	1B/5D	}	1B/7D	FS	1B/1D	**/**,1B/00
29	(キーなし)		/					**/**
30	Ctrl		**/**		**/**	COIL	**/**	
31	A 5	a	1E/61	A	1E/41	SOH	1E/01	1E/00
32	S Ł	S	1F/73	S	1F/53	DC3	1F/13	1F/00
33	DL	d	20/64	D	20/44	EOT	20/04	20/00
34	F は	f	21/66	F	21/46	ACK	21/06	21/00
35	G き	g	22/67	G	22/47	BEL	22/07	22/00
36	H 〈	h	23/68	Н	23/48	BS	23/08	23/00
37	J ŧ	j	24/6A	J	24/4A	LF	24/0A	24/00
38	Kの	k	25/6B	K	25/4B	VT	25/0B	25/00
39	L ŋ	1	26/6C	L	26/4C	FF	26/0C	26/00
40	; : h	;	27/3B	:	27/3A		**/**	**/**,27/00
41	, " l†	,	28/27	"	28/22		**/**	**/**, 28/00
42	· ~ t]	3.1	29/60	~	29/7E		**/**	**/**,29/00
43	Enter	CR	1C/0D	CR	1C/0D	LF	1C/0A	**/**,1C/00
44	Shift		**/**		**/**	1,2,	**/**	**/**
45	(キーなし)			5,000	to the rate	1200		
46	Zoo	Z	2C/7A	Z	2C/5A	SUB	2C/1A	2C/00
47	Χ Č	X	2D/78	X	2D/58	CAN	2D/18	2D/00
48	C そ	С	2E/63	C	2E/43	ETX	2E/03	2E/00
49	V U	V	2F/76	V	2F/56	SYN	2F/16	2F/00
50	ВС	b	30/62	В	30/42	STX	30/02	30/00

51	NA	n	31/6E	N	31/4E	SO	31/0E		31/00
52	М ₺	m	32/6D	M	32/4D	CR	32/0D		32/00
53	, < h .		33/2C	<	33/3C		**/**		**/**,33/00
54	. > 3 .		34/2E	>	34/3E		**/**		**/**,34/00
55	1? 8.	'/	35/2F	?	35/3F		**/**		**/**,35/00
56	13	¥	2B/5C	i	2B/7C	FS	2B/1C		2B/00
57	Shift	1	**/**	1.	**/**	13	**/**		**/**
58	CapsLock		**/**		**/**		**/**		**/**
59	(キーなし)		* */ * *		TT/ TT		TT/TT		TT/TT
60	Alt		**/**		**/**		**/**		**/**
61	Space	SP	39/20	SP	39/20	SP		SP	39/20
62	漢字	SF	3A/00	SF	A8/00	SP	39/20	SP	
	10000		3A/00		A8/00		AA/00		B5/00
63	(キーなし)		Da /00		Do /oo		Da /00		Do /00
64	カナ		B6/00		B3/00		B6/00		B9/00
65	(キーなし)								
66	(キーなし)								
67	(キーなし)								
68	(キーなし)								
69	(キーなし)								
70	(キーなし)								
71	(キーなし)								
72	(キーなし)								
73	(キーなし)								
74	(キーなし)								
75	Insert		52/00,52/E0		52/00,52/E0		**/**,92/E0		**/**, A2/00
76	Delete		53/00,53/E0		53/00,53/E0		**/**,93/E0		**/**, A3/00
77	(キーなし)								
78	(キーなし)								
79	←		4B/00, 4B/E0		4B/00, 4B/E0		73/00,73/E0		**/**,9B/00
80	Home		47/00, 47/E0		47/00, 47/E0		77/00,77/E0		**/**,97/00
81	End		4F/00, 4F/E0		4F/00, 4F/E0		75/00,75/E0		**/**,9F/00
82	(キーなし)								
83	↑		48/00,48/E0		48/00,48/E0		**/**,8D/E0		**/**,98/00
84	Į .		50/00,50/E0		50/00,50/E0		**/**,91/E0		**/**, A0/00
85	PageUp		49/00, 49/E0		49/00, 49/E0		84/00, 84/E0		**/**,99/00
86	PageDown		51/00, 51/E0		51/00, 51/E0		76/00, 76/E0		**/**, A1/00
87	(キーなし)		-2/ 00, 01/ 150		01/00,01/10		. 0, 00, 10, 150		/ , 111/00
88	(キーなし)								
89	→ a c)		4D/00, 4D/E0		4D/00, 4D/E0		74/00,74/E0		**/**,9D/00
90	NumLock		**/**		**/**		**/**		**/**
91	Home 7		47/00	7	**/** 47/37		**/** 77/00		**/** Code Input
92	+ 4		4B/00	4	4B/34		73/00		Code Input
93	End 1		4F/00	1	4F/31		75/00		
94	(キーなし)		41 / 00	T	41 / 31		73/00		Code Input
95	1	/	35/2F, E0/2F	/	35/2F, E0/2F		**/**,95/00		**/**, A4/00
96	1 8	/	48/00	8	35/2F, E0/2F 48/38		**/**,95/00 **/**,8D/00		
97	5		**/**,4C/00	5	48/38 4C/35		9,0 9 7,0		Code Input
98	↓ 2		50/00	2	50/32		**/**,8F/00		Code Input
99	Ins 0		52/00	0	50/32 52/30		**/**,91/00 **/**,92/00		Code Input Code Input
100	**	*	37/2A	*	52/30 37/2A		9, 2, 5, 5, 7,		
101	PgUp 9	T	49/00	9	37/2A 49/39		**/**,96/00 84/00		**/**,37/00 Code Input


102	→ 6	-	4D/00	6	4D/36		74/00	Tris.	Code Input
103	PgDn 3		51/00	3	51/33		76/00		Code Input
104	Del .		53/00		53/2E	-	**/**,93/00		**/**
105	=	-	4A/2D	_	4A/2D		**/**,8E/00		**/**,4A/00
106	+	+	4E/2B	+	4E/2B		**/**,90/00		**/**,4E/00
107	(キーなし)								
108	Enter	CR	1C/0D, E0/0D	CR	1C/0D, $E0/0D$	LF	1C/0A, E0/0A		**/**, A6/00
109	(キーなし)								
110			AF/00		D3/00		B2/00		B2/00
111	(キーなし)								
112	F1		3B/00		54/00		5E/00		68/00
113	F2		3C/00		55/00		5F/00		69/00
114	F3		3D/00		56/00		60/00		6A/00
115	F4		3E/00		57/00		61/00		6B/00
116	F5		3F/00		58/00		62/00		6C/00
117	F6		40/00		59/00		63/00		6D/00
118	F7		41/00		5A/00		64/00		6E/00
119	F8		42/00		5B/00		65/00		6F/00
120	F9		43/00		5C/00		66/00		70/00
121	F10		44/00		5D/00		67/00		71/00
122	F11		**/**,85/00		**/**,87/00		**/**,89/00		**/**,8B/00
123	F12		**/**,86/00		**/**,88/00		**/**,8A/00		**/**,8C/00
124	PrintScreen		**/**		**/**		72/00		**/**
125	ScrollLock		**/**		**/**		**/**		**/**
126	Pause		**/**		**/**		00/00		**/**
127	(キーなし)								
128	(キーなし)								
129	(キーなし)								
130	(キーなし)					21.	111		
131	(キーなし)								
132	(キーなし)								
133	(キーなし)								

Appendix A-6 DOS/V 非公式対応のキーボード

・5576-001 型キーボード




・5576-002 型キーボード



110		11	12	11:	3 1	114	1	15	1	.16	11	7 1	18	119	9	12	0	121	122	2 123	124	125	126				
1	2	3	3	4		5	6	5	7	8	3	9	10		11	12		13	14	15	75	80	85	90	95	100	105
16	17	1	8	19	9	20	2	21	22	2	23	24	2	5	26	2	7	28		43	76	81	86	91	96	101	100
30	31		32		33	34	ļ	35	3	6	37	3	B :	39	40	9	41	42	2	43			_	92	97	102	106
44		46	5	47	4	18	49	!	50	51		52	53	i	54	55		56	į	57		83		93	98	103	108
58	1	T	60		1	131		(51		1	32		133	3	62				64	79	84	89		99	104	108

・5576-003 型キーボード(5535・5523 も同系列)




	- ・ ハ 7 キ ー		数值	126	125	124	123	122	121	120		119	118	117	16	11	115	14	13	2 1	112		10
105	100	95	90	85	80	75	15	14	13	12	1) 1	9 1	9	8	7	6	5	4	T	3	2	1
100	101	96	91	86	81	76			28	27	26	25	24	3 2	23	22	21	20	19	В	18	17	16
106	102	97	92				3	7	42	41	40	39	38	37	6 3	36	35	34	33	32	1 3	31	30
100	103	98	93	-	83			57	66	55	4	5	2 5	52	51	50	49	8	7 4	4	46		44
108	104	99		89	84	79	4	(52		133	>	132		61	T	.31	1	50	1		58

数値キー・パッドがついていない場合で、Num Lock 状態のとき、網かけ部分のキーが数値キー・パッド (Num Lock 状態)の代用として同等の働きをします。

キー 番号	対応する数値キー・ パッドの番号	キー番号	対応する数値キー・ パッドの番号
8	91	38	98
9	95	39	103
10	100	40	106
12	105	41	90
23	92	52	99
24	97	53	100
25	102	54	104
27	108	55	95
37	93		


Appendix A-7 世界各国のキーボード

• 日 本 ・アメリカ合衆国 5 P Dal . Peq 4 1) Shift Ctrl Ctri M2 : 1 3 -AIL P #3 (m) SY Att 10 Cape Lock 1000 1 Shift 1) Shift 3





・フランス(120) ・フランス(189) φ 🕈 1 **4**⊞ | | ⊞▶ | **#** Fil Ctri Ctrl Alt Cor AIL Or + 8 5 0 Alt Alt **业**平 士干


・ギリシャ ・ドイツ 3 Blide ω Ť Dog of a second ₩ -Þ 8 45 Strg CIT Alt Gr AIR CO PR



・イタリア(141) ・イタリア(142) Pag + Pod -A bod 4 Ctrl Ctri AIR GF Alt Gr Eac 1








・チェコスロバキア(スロバキア語圏) ・スペイン 2 Pg Da N+ Page Oomn P& | P& | 1 1 4 ctr Alt Gr 1, Alt Gr E E E Es 5

・スウェーデン/フィンランド ・スイス(フランス語圏/ドイツ語圏) ω 1 Poge n Poga 80 Page Deern End Ctrl Alt Dr 上下 上下 Eac

・トルコ ・イギリス(166) Pogs Page Ctri AIE

・イギリス(168) ・カナダ Dog E

・ユーゴスラビア



Appendix A-8 ANSIエスケープ・シーケンス一覧

ANSI エスケープ・シーケンスは米国で標準規格として定められた、コンソール制御規格です。この規格はどの装置でも共通のものなので、互換性を考慮するときには重要な制御方式となります。ただし DOS/V の場合は、起動時にドライバ「ANSI.SYS」を組み込んでおく必要があります。

カーソル位置の指定

ESC [行位置;桁位置 H または ESC [行位置;桁位置 f

カーソルを指定の位置へ移動させます。位置を指定しなければホーム・ポジション(行=1, 桁=1)へ移動します。

カーソル位置の上移動

ESC [行数 A

カーソルを指定行数だけ上へ移動します。最上行では無視されます。

カーソル位置の下移動

ESC [行数 B

カーソルを指定行数だけ下へ移動します。最下行では無視されます。

カーソル位置の右移動

ESC「行数C

カーソルを指定桁数だけ右へ移動します。最右桁では無視されます。

カーソル位置の左移動

ESC「行数 D

カーソルを指定桁数だけ左へ移動します。最左桁では無視されます。

カーソル位置の保存

ESC s

現在のカーソル位置を保存します。

カーソル位置の復元

ESC [u

保存されたカーソル位置を復元します。

画面の消去

ESC [2]

画面を消去し、カーソルをホーム・ポジション(行=1, 桁=1)へ移動します。

行の消去

ESC [K

現在のカーソル位置から、行の終端までを消去します。

文字属性の設定

ESC「属性; ···属性 m

文字属性を設定します。設定は複数可能で、設定された属性は次に設定が行われるまで有効です。

0:属性を無効にする

1: 高輝度またはボールド

2:アンダーライン

7:リバース

8: 非表示

30:黒の文字色

31:赤の文字色

32:緑の文字色

33: 黄色の文字色

34:青の文字色

01. H.

35:紫の文字色

36:水色の文字色

37:白の文字色

40 黒の背景色

41 赤の背景色

42 緑の背景色

43 黄色の背景色

44 青の背景色

45 紫の背景色

46 水色の背景色

47 白の背景色

画面モードの設定

ESC「=画面モードh

画面モードを設定します。

3	80 文字×25 行	カラー(テキスト)
17	640×480 ドット	モノクロ(2色グラフィック)
18	640×480 ドット	カラー(16 色グラフィック)
114	640×480 ドット	カラー(16 色 80 文字×25 行)
115	80 文字×25 行	カラー(拡張テキスト)

キーの再割り当て

ESC [コード;文字列 p

キーを特定の文字列として, 再定義します。

(次ページの一覧表参照)

・キーの再割り当て一覧表

+-	コード	↑+⊐-F	[Ctrl] + ⊐ - F	Alt + = - F
F1	0;59	0;84	0;94	0;104
F2	0;60	0;85	0;95	0;105
F3	0;61	0;86	0;96	0;106
F 4	0;62	0;87	0;97	0;107
F 5	0;63	0;88	0;98	0;108
F 6	0;64	0;89	0;99	0;109
F7	0;65	0;90	0;100	0;110
F8	0;66	0;91	0;101	0;111
F9	0;67	0;92	0;102	0;112
F 10	0;68	0;93	0;103	0;113
F 11	(0; 133)	(0; 135)	(0; 137)	(0; 139)
F 12	(0; 134)	(0; 136)	(0; 138)	(0; 140)
HOME (数値キー)	0;71	55	0;119	
↑ (数値キー)	0;72	56	(0; 141)	
Page Up (数値キー)	0;73	57	0;132	
← (数値キー)	0;75	52	0;115	
→ (数値キー)	0;77	54	0;116	
End (数値キー)	0;79	49	0;117	
↓ (数値キー)	0;80	50	(0; 145)	
Page Down (数値キー)	0;81	51	0;118	
Insert (数値キー)	0;82	48	(0; 146)	
Delete (数値キー)	0;83	46	(0; 147)	
Home	0;71(224;71)	0;71(224;71)	0;119(224;119)	(224; 151)
↑	0;72(224;72)	0;72(224;72)	(224; 141)	(224; 152)
PgUp	0;73(224;73)	0;73(224;73)	0; 132(224; 132)	(224; 153)
←	0;75(224;75)	0;75(224;75)	0;115(224;115)	(224; 155)
\rightarrow	0;77(224;77)	0;77(224;77)	0;116(224;116)	(224; 157)
End	0;79(224;79)	0;79(224;79)	0;117(224;117)	(224; 159)
↓	0;80(224;80)	0;80(224;80)	(224; 145)	(224; 154)
PgDn	0;81(224;81)	0;81(224;81)	0;118(224;118)	(224; 161)
Ins	0;82(224;82)	0;82(224;82)	(224; 146)	(224; 162)
Del	0;83(224;83)	0;83(224;83)	(224; 147)	(224; 163)
Print Screen			0;114	
Pause			0;0	
Back Space	8	8	127	(0)
Enter	13	13	10	(0;28)
Tab	9	0;15	(0;148)	(0; 165)
Esc	27	27	27	(0;01)
А	97	65	1	0;30
В	98	66	2	0;48

	1			
С	99	67	3	0;46
D	100	68	4	0;32
E	101	69	5	0;18
F	102	70	6	0;33
G	103	71	7	0;34
Н	104	72	8	0;35
	105	73	9	0;23
J	106	74	10	0;36
K	107	75	11	0;37
L	108	76	12	0;38
M	109	77	13	0;50
N	110	78	14	0;49
0	111	. 79	15	0;24
P	112	80	16	0;25
Q	113	81	17	0;16
R	114	82	18	0;19
S	115	83	19	0;31
T	116	84	20	0;20
U	117	85	21	0;22
V	118	86	22	0;47
W	119	87	23	0;17
X	120	88	24	0;45
X	121	89	25	0;21
Z	122	90	26	0;44
1	49	33		0;120
2	50	34	0;3	0;121
3	51	35		0;122
4	52	36		0;123
5	53	37		0;124
6	54	38	30	0;125
7	55	39		0;126
8	56	40		0;126
9	57	41		0;120
0	48	(0;11)		0;129
_	45	61	31	0;130
		126	21	0;131
	94 91	123	27	(0;27)
	93	125	29	(0;43)
:	58	42		(0;40)
;	59	43		0;39
@	64	96		(0;26)
	44	60		(0;51)
,	46	62		(0;52)
	47	63		(0;53)
¥	92	124	28	
T	34	124	20	

	92	95	28	DE T. T. T. T.
Enter (数値キー)	13(224;13)	13 (224; 13)	10(224;13)	(0; 166)
/ (数値キー)	47 (224; 47)	47 (224; 47)	(0; 149)	(0; 164)
* (数値キー)	42	42	(0; 150)	(0;55)
- (数値キー)	45	45	(0; 142)	(0;74)
+ (数値キー)	43	43	(0; 144)	(0;78)
5 (数値キー)	(0;76)	53	(0; 143)	

Appendix A-9 キーボード・コネクタ

キーボード・コネクタには、6 ピン小型 DIN コネクタと 5 ピン DIN コネクタがあります。どちらのコネクタが使用されるかは、システムごとに異なります。

・6 ピン小型 DIN コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1	I/O	データ (DATA)
2		予約
3		グランド
4		+5V DC
5	I/O	クロック(CLK)
6		予約


・5 ピン DIN コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1	I/O	クロック(CLK)
2		データ (DATA)
3		予約
4		グランド
5		+5V DC

Appendix A-10 ディスプレイ・コネクタ

ディスプレイ・コネクタは VGA 用 15 ピン・メス型コネクタです。




ピン番号	1/0	信号名
1	О	赤色ビデオ信号
2	О	緑色ビデオ信号
3	0	青色ビデオ信号
4		予約
5		グランド
6		赤色グランド(アナログ)
7		緑色グランド(アナログ)
8		青色グランド(アナログ)
9		NC
10		グランド
11		予約
12		予約
13	0	水平同期信号
14	0	垂直同期信号
15		予約

Appendix A-11 シリアル・ポート・コネクタ


シリアル・ポート・コネクタは、EIA・RS-232C に準拠した 9 ピンと 25 ピンの D シェル・オス型コネクタです。電圧レベルは EIA 規格だけで、電源ループ・インタフェイスはサポートされていません。

・9 ピン・D シェル・コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1	I	受信キャリア検出
2	I	受信データ
3	0	送信データ
4	О	データ端末レディ
5		信号グランド
6	I	データセットレディ
7	О	送信要求
8	I	送信可
9	I	被呼表示


・25 ピン・D シェル・コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1		NC
2	О	送信データ
3	I	受信データ
4	O	送信要求
5	I	送信可
6	I	データセットレディ
7		信号グランド
8	I	受信キャリア検出
9		NC
10		NC ·
11		NC
12		NC
13		NC
14		NC
15		NC
16		NC
17		NC
18		NC
19		NC
20	O	データ端末レディ
21		NC
22	I	被呼表示
23		NC
24		NC
25		NC

Appendix A-12 パラレル・ポート・コネクタ

・25 ピン・D シェル・コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1	I/O	ストローブ(不論理)
2	I/O	PD0
3	I/O	PD1
4	I/O	PD2
5	I/O	PD3
6	I/O	PD4
7	I/O	PD5
8	I/O	PD6
9	I/O	PD7
10	I	アクノリッジ(不論理)
11	I	ビジー
12	I	紙なし
13	I	セレクト
14	О	自動紙送り(不論理)
15	I	アラーム(不論理)
16	O	初期化(不論理)
17	О	未使用
18		信号グランド
19		信号グランド
20		信号グランド
21		信号グランド
22		信号グランド
23		信号グランド
24		信号グランド
25		信号グランド

Appendix A-13 ISA バスの信号位置

・リア・パネル側

_	GND	B 1	A 1	I/OCHCK	I
O	RESETDRV	B 2	A 2	SD_7	I/O
電源	+5 V DC	B 3	A 3	SD_6	I/O
I	$IRQ_9(IRQ_2)$	B 4	A 4	SD_5	I/O
電源	−5 V DC	B 5	A 5	SD_4	I/O
I	DRQ_2	B 6	A 6	SD_3	I/O
電源	-12 V DC	B 7	A 7	SD_2	I/O
I	OWS	B 8	A 8	SD_1	I/O
電源	+12 V DC	B 9	A 9	SD_0	I/O
_	GND	B 10	A 10	I/OCHRDY	I
O	SMEMW	B 11	A 11	AEN	I/O
O	SMEMR	B 12	A 12	SA_{19}	I/O
I/O	$\overline{\text{IOW}}$	B 13	A 13	SA_{18}	I/O
I/O	IOR	B 14	A 14	SA ₁₇	I/O
O	$\overline{\mathrm{DACK_3}}$	B 15	A 15	SA_{16}	I/O
I	DRQ₃	B 16	A 16	SA_{15}	I/O
O	DACK ₁	B 17	A 17	SA_{14}	I/O
I	DRQ_1	B 18	A 18	SA_{13}	I/O
I/O	REFRESH	B 19	A 19	SA_{12}	I/O
O	SYSCLK	B 20	A 20	SA_{11}	I/O
I	IRQ ₇	B 21	A 21	SA_{10}	I/O
I	IRQ ₆	B 22	A 22	SA_9	I/O
I	IRQ ₅	B 23	A 23	SA_8	I/O
I	IRQ ₄	B 24	A 24	SA ₇	I/O
I	IRQ ₃	B 25	A 25	SA ₆	I/O
О	DACK ₂	B 26	A 26	SA_5	I/O
О	TC	B 27	A 27	SA_4	I/O
О	BALE	B 28	A 28	SA ₃	I/O
電源	+5 V DC	B 29	A 29	SA ₂	I/O
O	OSC	B 30	A 30	SA ₁	I/O
_	GND	B 31	A 31	SAo	I/O

フロント・パネル側

I	MEMSC 16	D1	C 1	SBHE	I/O
I	I/OSC 16	D 2	C 2	LA_{23}	I/O
I	IRQ ₁₀	D 3	C 3	LA_{22}	I/O
I	IRQ ₁₁	D 4	C 4	LA_{21}	I/O
I	IRQ_{12}	D 5	C 5	LA_{20}	I/O
I	IRQ ₁₅	D 6	C 6	LA_{19}	I/O
I	IRQ_{14}	D 7	C 7	LA_{18}	I/O
O	DACK ₀	D 8	C 8	LA ₁₇	I/O
I	DRQ_0	D 9	C 9	MEMR	I/O
O	DACK ₅	D 10	C 10	MEMW	I/O
I	DRQ_5	D 11	C 11	SD_{08}	I/O
O	DACK ₆	D 12	C 12	SD_{09}	I/O
I	DRQ_6	D 13	C 13	SD_{10}	I/O
О	DACK ₇	D 14	C 14	SD_{11}	I/O
I	DRQ ₇	D 15	C 15	SD_{12}	I/O
電源	+5 V DC	D 16	C 16	SD_{13}	I/O
I	MASTER	D 17	C 17	SD_{14}	I/O
_	GND	D 18	C 18	SD_{15}	I/O

Appendix A-14 漢字コード表

```
シフト
                                111111111111111111
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
JIS
     、。, . ·:;?!゚゚′、¨^ ̄_、ヾゝヾ〃仝々ヾ〇---/
~∥|…..'' "" () [] || 〈〉 〈〉「」「」【】+-±×
8 1 4 0
8 1 6 0
     ÷=+<>≤≥∞:.♂♀°′″℃¥$¢£%#&*@§☆★○●◎◇◆
     \square \square \triangle \triangle \triangledown \triangledown \times \overrightarrow{\tau} \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow =  \in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap
8 1 A O
                               ∠⊥^∂⊽≡
        ^ ∨*1⇒⇔∀∃
8 1 C 0
                                                            *1:7
                                A % # b > † ‡ ¶
    = < >√ oo c *2 ∫ ∫∫
8 1 E 0
                                                             *2:::
8 2 4 0
                                0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
8 2 6 0
8 2 8 0
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
8210 あいいううええおおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただち
1261 ちっつづてでとどなにぬねのはばばひびびふぶぶへべぺほほぼまみなめ
    りゃやゆゆょよらりるれろわわるえをん
8 2 E 0
8340 アアイイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダ
8360 チヂッツヅテデトドナニヌネノハババヒビピフプブへベベホボポマミ
    ムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶ
8 3 8 0
                                                          A
83Α0 ΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
8 3 C 0
     βγδεζηθικλμνξοπροτυφγψω
8 3 E 0
     АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ
8 4 4 0
8 4 6 0
                                абвгдеёжзийклмн
8 4 8 0
     опрстуфхцчшщъыь эюя
     │ ┌┐ ┘ ┕ ┝┬┤ ┴┼╼ │ ┍╕╛ ┕ ┝┯┥┷┿ ┞┯┤┷┿┝┰┥┸┼
8 4 A O
8 4 C 0
8 4 E 0
8540
8 5 6 0
8 5 8 0
8 5 A O
8 5 C 0
8640
8 6 6 0
8680
8 6 A 0
8 6 C 0
8 6 E 0
8740
8 7 6 0
8 7 8 0
8 7 A O
8 7 C 0
8 7 E 0
```

シフト	+																									1										
JIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F				
8 8 4 0																																ı				
8 8 8 0																																				
8 8 8 0 8 8 A 0	11,215	44	Val	-play-	202	44	44	'At	THE	=#=	144	THE	4=1	1	-hri	-84*	:11:	de A	444	-	.Aste	477.	Chap.	417	ماريار	AL.	dela	John	A L	_h	Total	亜			de	/ h.l
8 8 C O	世安	妊娠	門林	展暗	发生	快腿	婚鞍	建木	关	四田	他位	悉战	煙	涯	旭車	草禾	戸战	EH:	件#	上音	計	故見	宛故	阻为	业 里	節風	剛致	殿維	點始	蚁	果	給水	* /	A:1	E /	No.
8 8 E O							域																								安	11				
8 9 4 0							宇																								谭	雪				
8 9 6 0							映																													
8 9 8 0							掩	-	1000		100								CONTRACT	100000	-		0.6377					-			-					
8 9 A O							襖																										*1	3:1	E/	油
8 9 C 0							家																								迦	過				
8 9 E 0 8 A 4 0							画出																								4	.=		~ 4	2005	/ J.
8 A 6 0	枯枯	HTT.	幼	部川	以以	介欠	皆麻	和拉	かり	国故	州坡	門却	只遊	加加	狐	グト	以名	古共	建館	取前	例	建	何士	置当	街丘	談故	避加	郎	理出	響	駐機	坦		C: D:		
8 A 8 0	標	框	魥	追	朝	四四日	恰	拉	活	温	沿滑	双旗	使楊	離	日日	是解	円叶	那批	私機	船	附此	曲	平厅	子湖	田松	米维	和知	が以	西柘	立、並	住港	245		フ: 1 3: 仮		-
8 A A 0	IIX	加	E.	乾	侃	祝	寒	H	勘	勧	巻	唿	堪	森	中	忙官	雷	干	中幹	串	が成	僧	城	撇	耐	批	福相	柏柏	当	新	开	滋	1	J . II	B /	
8 A C O	澗	*F	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	売	観	FG	慣	漫	鑑	間	開	関	陥	東	館	館館	丸	合	岸	崩	玩	* [7 : H	E/	潅
8 A E O	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顧	順	企	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	撣	机	旗	既	期	棋	棄					3:6	-	
8 B 4 0	機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	僟	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑	祇				
8 B 6 0	義	嬟	誼	謰	掬	蒴	鞠	吉	吃	奥	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宫	弓	急	救					
8 B 8 0	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	瓶	禦	魚	亨	享	京	供				
8 B A O	侠	個	兇	競	共	N N	協	匡	卿	叫	衙一	境	峡	強	强	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	骨	興	審	郷	鏡	響				
B B C O B B E O	登	爬心	141	就	W	円	業	局	田田	他仁	主	柳柳	料版	便	動	均日	巾	錦	厅	欣	欽	琴中	禁	禽	筋中	聚	产	園	衿	襟	謹	近	* /	۷:	堯	/ 尹
8 C 4 0	堀	77	政水	加	以編	272 (II)	区熊	四四	孙	地声	古場	业	船	贴	刷	共善	愿	展	恒田田	空歌	1時	馬加	地地	阿加	甲杯	何	別	門改	出土	T+	M.II	±n				
3 C 6 0	形	浴径	百恵	事	普	在額	掲	地	米粉	不易	林柱	米淫	账	新	石工	無終	訓絲	针鞭	學型	砂葉	五	农出	付き	常能	預整	们邮	元	合軸	主世	珪油	空台	Æ	ate X	I : 3	话	/ XE
C 8 0	劇	戟	整	激	心間	松析	傑	欠	决	水池	在穴	法	加	神訣	八月	一件	船	外供	斯健	主	州	血	口	間	言図	料維	建	海客	不	进光	馬送	姶	- r	1:5	其/	坊
CAO	権	牽	犬	献	研	砚	組	県	眉	見	誰	W	軒	遣	鍵	险	頭	歸	給給	元	后	当	幻	动	主滅	浉	生七七	田田	松林	財材	言	設				
CCO	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	M	糊	袴	股	胡	菰	虎	一論	路	針	屏	画	哉	五	万万	伍	午				
CEO	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	劲	四	厚		向			,				
D 4 0	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	I	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	橙	江	洪	浩				
D 6 0	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	網	耕	考	肯	肱	腔	青	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	#I	鋼	閣	降		*I	: 硼	1/	砿
D 8 0	項	否_	局田	福	剛	劫	号四	合	操工	拷	源	豪	難	麹	克	刻	告	国	榖	酷	鵠	黒	緣	漉	腰	麗	忽	饱	骨	狛	込	此				
DAO	頃应	今世	图	神	墾	婚員	恨盐	恶	骨害	昆虫	根业	相十	混柳	报	附	足	魂"	些些	佐	叉	婴	嵯	左	差	査	沙	建	砂	祚	鎖	鉴	坐	1-1			
DEO	座財	汪	调版	阳	丹坝	取始	以会	本此	委岐	辛达	杉	オル	外ル	拟山	威ル	阿姆	火叱	米洲	库 坦	呼	岩纸	宗 忠	扇	州	采址	萩	収	除皿	利口	在	材	非				
E 4 0	察	撚	揚	協	村.	TIT W	有蓝	外维	鳥	結	捌	かな	砂	E U	丽	严	44	奶袋	1140 ·	作。他	界場	米粉	娃	修	羅	世。	他	加加	柳寒	200	表表	dias				
E 6 0	餐	斬	暫	残	4	仔	何	伸	加	司	中	273	四	+	始	姉	次.	了	局	#	師	大大	印即	所 指	古	产业	斯	海協	五日	は	贝山	日次				
E 8 0	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	一詩	試	誌	然	沓	胆	et i	銅	临	車	仙	人	见	字	池	並	技	時時	次				
E A O	滋	治	爾	T.	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	沙	鹿	式	識	鳴	丛	軸	宍	雫.	七	叱	執	失	嫉	字	悉	湿	漆	疾	暫				
E C O	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	#J	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	社	紗	者	: 塘	車	遮	蛇	邪	借	勺	R:	构	约	瞬	酌	釈	* J	: 薬	/	蕊
E E O	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守一	手	朱	殊	狩	珠	種	腫	趣	酒	首	儒	受	咒.	寿	授	樹	綬	需	N.	収	周							
F 4 0	宗	就	州	修公	愁	拾	光	秀	秋	終	編	習	臭	舟	鬼	衆	襲	響	敞	辑:	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	+	従	戎	柔				
F 6 0	计	次	歌	和正	里:	沈	水	风顺	佰加	淑	优	相	照	不	釈	出	啊:	还	便	安:	春	瞬	婴	舜!	歌	准	酒·	旬	循	殉	淳	mas				
FAO	準匠	11	旧コス	市也 1	西	選明	好性	侧粉	处主	加加	17T	否如	临小	石小	黑	帕士	有中	言:	看彩	語	語」	切	拟	女	予日	依日	心	哪	际火	品出	頂	勝				
FCO	沼	消	涉	湘	牌	自焦	昭	大症	女省	福	一种:	祥	称	童	中等	本	紀	当	草	小 旅	が:	加油	平世	迎	升	部	叫	伯金	公营	怕避	伊红	低				
FEO	鐘	障	鞘	E	丈	丞	乗	冗	剩	城	場	壇	娘	常常	情	擾	条	村	净	伏	图:	10	志	論	館	部 餘	框	塘	節		MIL.	ME.				

シフト	+ 111111111111111111	
JIS	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	
9040	拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇旋寝審心慎振新晋森榛浸深申瘆真神	
9060		*K: 靱/靭
9080	逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀裾澄	
9 0 A 0	摺寸世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請	
9 0 C 0	逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積籍續脊責赤跡蹟碩切拙接摄折設窃節 說雪船舌蝉仙先千占宣專尖川戰扇撰栓栴泉淺洗染潜煎燭旋穿箭線	
9 0 E 0		*L:睫/贱
9 1 6 0	疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏喪宋層匝惣想搜掃挿掻	L. 104/ 104
9 1 8 0	操早曹巣槍槽漕燥争瘦相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜顯像増憎臓	
9 1 A 0	蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜他多太汰	
9 1 C 0	詑 唾堕妥惰打柁舵橢陀駄騨体堆 対耐岱带待怠魌戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮	
9 1 E 0	隊黨鲷代台大第醍題廣滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只	
9 2 4 0	叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端簞綻耽胆	
9 2 6 0	蛋更銀団壇弾断暖植段男談値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄	
9 2 8 0 9 2 A 0	逐秩窒茶躺着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋竈帖 帳庁弔張彫徵徽挑暢朝潮牒町眺聼脹腸蝶調諜超跳銑長頂鳥勅捗直朕沈珍	
9 2 C 0		*M:壺/壷
9 2 E 0	亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓	1VI - SE / SE
9 3 4 0	邸鄭釘鼎泥摘糧敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顯点	
9 3 6 0		*N:礪/砺
9 3 8 0	NEXO III II III III III III III III III II	*O:檮/梼
9 3 A 0	the last and and the last and t	*P:濤/涛
9 3 C 0	· 洗特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓吞曇鈍奈那	m (M.
9 3 E 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*Q:遛/迩
9 4 4 0	如尿並任妊忍認濡補袮寧蔥猫熱年念捻撚燃粘乃廼之埜嚢悩濃納能脳膿農	
9 4 6 0	現景巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅 棋煤狠買売賠陪這FRP秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶薄迫曝漠爆縛莫駁麦函 **	*R:蝇/蝉
9 4 A O	箱俗箸雖筶櫨幡肌畑畠八鉢浇発酰髮伐罰抜筏閥鳩蟖塙蛤隼伴判半反叛飢	R.ME/ME
9 4 C 0	搬班板氾汎版犯班畔籌般藩販範釆煩頒飯挽晩番盤磐薔蛮匪卑否妃庇彼悲	
9 4 E 0	扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸傭尾徽枇毘琵眉美	
9 5 4 0		*S:檜/桧
9 5 6 0	描病秒苗錨鋲蒜蛭鱛品彬斌浜瀬貧竇類敏瓶不付埠夫婦富冨布府怖扶敷	
9 5 8 0	斧普浮父符腐膚美譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福	
9 5 A 0	腹複覆淵弗払沸仏物鮒分物噴墳憤扮焚膏粉糞紛雰文閒丙併兵塀幣平弊柄	
9 5 C 0	並設閉陛米頁僻壁癖碧別瞥莀箆偏変片篇編辺返逼便勉娩弁鞭保舗鋪圃捕 歩甫補輔穂募蘽驀戊繤砓籜菩倣儜包呆報奉宝峰崣崩庖抱摔放方朋	
9 5 E 0 9 6 4 0	莎用網轉穗暴暴器以書車得音饭停包米報奉玉庫季朋恩范锋以方加 法泡烹砲籠胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒	
9660		*X:槇/槙
9680	El bolds to be de St. it is seller in pe I me be it be in the peak it is made in	*T:儘/仮
9 6 A 0	蔓味未魅巳箕岬密蜜湊饕稔脈妙耗民眠務夢無牟矛霧鵡椋婿娘冥名命明盟	
9 6 C 0	迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麵摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻	
9 6 E 0		*U:藪/薮
9 7 4 0	論輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑鄞雄融夕予余与誉	
9 7 6 0	NO DE LA SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	*Y:遙/遥
9 7 8 0	沃浴翌翼淀羅螺裸来莱顏雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理璃痢 東裡用藍陽舞專立養拉歐劉藩沒養發散歷帝觀促康族傳了喜婚而廢棄私	
9 7 A 0 9 7 C 0	裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮俄両變寮料 梁涼猟寮瞭稜糧良諒流量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輸蹤鱗鱗瑠塁涙累類令	
9 7 E 0	长何冷励嶺恰玲礼苓鈴隸零霊麗齡曆歷列劣烈裂廉恋欝漣煉簾練聯	
. 1 . 0	The hard that he had not also me that the term of the had also had been been been been been also also also also also also also also	

1														-															_			
*************************************	700 000 000	100																														
\$8.60	JIS	0	1 2	2 3	3 4	5	6	7	8	9	A. 1	ВС	D) E	F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A :	B	C	D	E	F	
\$8.60	0940	址	ों के कि	由 5	7 - 66	-100	ı/ri	政	II/c	TR /	44 1	M 18	# I	S AR	- Like	- lor	神	油	alr .	X to E		de (1002	W.	À17 -		luds -5	- I	14.	e e	A.	4 % 7 . de / de
5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880	10.10.00																		4	处[<u>M</u>	€:	ME :	PFL .	KD ,	1	題 1	祭/	W i	ick i	CRINE .	" V:作11 / 10
\$ 8 A 0 \$ 3 C 0 \$ 1 FO C 个 P V 下 X 下 X N X N X N X N X N X N X N X N X	D 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	DEC.	п ит	пп	E XI	, JUNE	TEX	TT	Mb	M.	E. J	ज व	C 34	E MY	100	1 (15)	7万七	TO-FR													_p.	
\$1 C 0	1	TE	T /	\11	11 .	+	,	1/	76-	The s	21	1 500	n st	7 63			बर्द	75		<u>.</u>	+	nder 1	de		tra s	_	11 /	11.	1.1.			
据信任保管件申储信任的情任使有价格保值价值人工 元 元 元 成		IT.	10. 1-	ナカ	F #	. //h	JI.	人	Alta.	木	H.	J Ji	K of	十二	1	丁	业	加	4	几	尿:	毛		W.	VJ L	A'	111	U1	DL'	W '	100	. /III / Pills
\$ 9 1 4 6 8 3 1 5 6 0 3 1 8 6 0 3 3 3 8 6 0 3 3 3 3 8 6 0 3 3 3 3 8 6 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	100 100 100																												币 1	單 1	in '	"比"从/置
第 3 8 6 0	2 2 7 57 5																												lede s	tede :	-	
第 3 8 6 0 以	1	公	D F	19 T	1 回	uni Ind	元由	183	曲	地 」	見し	三 次	7 10	可加强	: प्राप्त	177	100	Yh.	是	her i	関う		黑人	M.	ルン	心,	足力	起力	四.	JE.	PPS	
9 3 4 0	100000000000000000000000000000000000000	IEI	マタ	का विस्	1 4	加山	del	却	Intel Intel	刊 2	pal s	1 1		5 30V 山台山	duti	加加	回回	饮献	品	144 P	加加	DE E	PU i	ALI .	Opt 6	果人	L INC	版/	MI I	元 雌:	drafe	
### 中野 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一		如	计士	h 4	とが	台	配	處	Wh.	部h 4	がり	引が	4 間	i dili	H	An	क्या का	知	An .	神) 1	er il del delta	別はレー		KJ.	MAL X	いり	SA S	7	F) ;	77 1 24 -	111-	
第 4 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 4 0 0 9 A 6 0 0 9 A 4 0 0 9 A 6 0																																
9 A 4 0	V. 21 - Value of 19 -																												4:	7	71	
9 A 6 0																													VK I	et i	1656	
第AA0																															(F)	
3 A C 0 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国	10,000,000																															
第AC0		國	画画	11 11		本		拉	批	thir f	か t	Ft	1- 17	C ttt	乖	代	松	料	抽		XII ·	147 - 1 147 - 1	平	土		出し	4 十	明十四十四	NO 1	生 生	net l	
9 A E 0 9 9 B 4 0 9 9 B 4 0 9 9 B 5 0 9 9 B 5 8 0 9 9 B 6 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 9 B 8 0 0 月 5 B 8 0 9 B 8 0 0 月 5 B 8 0 0 0 月 5 B 8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																																
第840	040000000000000000000000000000000000000	前見	HF	귀절	7 塔	青	書	々	农	かっ	日本	中里	1 中	工	本	杏	水	杂	空	如	车	公主	世 4	# ·		担け	興日焼る	E	752 "	-		*m· 南 / 南
9 B 8 0		奸	约州	7 4	会传	世	加	姐	褲	美	IF to	件材	1	加州	些	娜	鳩	姆	Mil i	四	始加	顺	Ds i	曲	を か	日日		+ 1	22 6	B 1	ME	111 - 111 / 112
2 B 8 0	9 B 6 0	婚	温如	告娘	女/標	嫺	爛	婚	嬋	雙		敗朝	计帧	L dell	排	機	個個	F	74	空!	空!	E I	岁 5	th :	終ル	世人	出 3	生工	壁,	JC 7	AND .	
□ 9 B A 0 □ 9 B C 0 □ 9 B C 0 □ 9 B C 0 □ 9 B C 0 □ 9 B C 0 □ 9 B C 0 □ 9 B C 0 □ 9 B C 0 □ 9 B C 0 □ 9 C C 0 □ 9	The second second	它	官信	2 3	ī 规	寉	塞	寐	窹	TE S	軍1	IT E	I I	事	省	害	対	樂	直	計	* 1	bb -	1	1		F F		ま!	型厂	司	屁	
以	9 B A 0	屏	丟 川	K 14	山山	岩	此	岩岩	出	2		th die	F M	神	帕	曲	此	出	性	ない。	latz di	面し	山り	起	公车	起ル	正方	コル	かと	以	配	
后帝帝铁帑帛帶帷幄韓镇輕欄幔幟幢幣智开并幺麼广庠廟廂廛廳廠 9 C 4 0		崽	崖峭	自由	各	給	嵌	品	衈	帽	村主	単幅		編	鹼	鹹	船	維	Mr.	地	山山	点点	加加	di J	山田山田	計計	生り	世代	21 3	II I	7111	
□ 9 C 4 0	9 B E O	巵.	静 神	手惊	も解	帛	帶	帷	幅	悼	山山	直帽	146		幢	幣	料	Ŧ	并	4	郁」	- E	至し		亩川		好用	低	11 2	EL (-	
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	9 C 4 0	廖	舒用	异屋	手廊	廢	廡	廨	庫	RE N		int mi	13	袖	#	弃	鞋	**	di:	+3	d i	3 1	坚	H	2011	正元	間引	斯市	事る	as I	ь	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	9 C 6 0	彖	李帅	13	彭	1	彷	徃	祖	佛有	回行	艮利	省	7從	徙	徘	徠	律:	棉	1	1	行作	午中	71	ナオ	57	IC 2	元 4	台台	在	-	
\$CAO \$CCO \$CCO \$CCO \$CCO \$CCO \$CCO \$CCO	9 C 8 0	怙'	句忧	已怎	忽	怛	怕	佛	怦·	快也	永見	長恁	、恪	悠	恂	協	恆	恍	次	特	m 4	旬十	舌巾	同	美州	昌十	早小	且有	阳台	東イ	省	
等CCO	9 C A 0	俊	李竹	è të	例	恪	悪	悸	惠	幣作	卒作	华惶	情情	慢	惘	慍	愕	数	煌:	泰	秋中	場も	是什	官	复州	訓中	巡 見	次 4	如月	段 化	質	
3 C E O 関係 関係 関係 関係 関係 関係 関係	9 C C 0	惑:	鬼惻	E 是	[惟	想	愴	愽	酒'	慄!	坚化	赶幅	動	「慚	盤	慴	临	偕,	庫	1	是有	要付	ur a	年 4	快音	# +	哥包	施卡	置有	解?	無	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	9 C E 0	憫	無悍	日包	思思	憁	懈	懃	懆	衛者	14.	量例	E fff	懣	惻	懺	懺	憨	1	脚化	器	典 -	15	戈	北方	文章	E J	E	- /	an /	-	
\$D 6 0	9 D 4 0	憂	载着	北書	战戰	戲	戳	扁	扎	杆扌	日主	L拐	【担	1扼	抂	抉	找	抒:	抓	料	及:	* 1	不才	幼士	甘井	41	E 1	T P	F #	4	計	
\$D 8 0	9 D 6 0	拜:	华推	t 技	排	抛	拉	挌	拮	供主	羽挂	主學	2 括	拵	捐	挟	捍	搜	捏:	被 !	奇技	欣技	阪井	# !	盟林	自主	直书	定有	命书	M		
第DAO	9 D 8 0	捩	象挂	打	便探	揣	揉	插	挪	揄扌	出過	E 排	搓	掘	搶	攝	搗	揭	博:	推到	此	寧拮	T F	d	斯拉	自主	量物	在身	勞抽	8 1	速 *	'd:撹/攪
\$DC0	9 D A 0	擒	查抖	胜	建	擂	擱	學:	舉	齊拍	直井	台加	携	[攬	擶	擴	擲	提	攀	樂技	魔技	掛井	計量		性質	E 3	をか	23	女耳	女有	仗	
\$DEO		畋3	效憩	地	放敘	敘	敞	敞	敲	败命	改塑	色變	斛	一些	斫	斷	旃	施	旁	库力	在加	施力	響方	番:	E 9	E I	早馬	已与	是是	른분	旻	
\$ E 8 0	10000	杳	尼永	日昇	易	晏	晄	晉	見	瑞士	ER	手腔	一层	晟	晢	断	罪	量日	英日	車	宣明	易明	具	西	星明	范围	放電	毕				
\$ E 8 0 标符枠档, 特學集		曄	京団	B	眼	昿	曦	農	日	曳	引用	出脏	排	朦	雕	霸	术	東	杂	入村	力札	刀木	干村	己村	工本	本分	山杉	万柱	E ?	53	杏	
\$ E 8 0 标符枠档, 特學集		杼	少权	杖	前柜	枡	枅	枷	柯	拐到	巨村	只柜	楠	柤	柞	析	柢	柮	他相	竹木	立札	II F	S	英本	匡枝	13	世本	等非	考相	£	*	s:桧/檜
9 E C 0 核		梳	存档	神	拍	桿	梟	梏;	梭	梔飠	条柜	N 柜	*o	梹	桴	整	梠	藝	要相	皂 村	武柱	卓才	臣相	如	直机	国市	非相	國本	おお	昆木	香 *	o:梼/檮
發 E E 0		棧	宗樾	杜	人核	棗	棣	椥	棹;	菜木	念有	自 植	桐	人機	棡	检:	檀	楷	胡相	飲木	母柱	契柱	泉本	者有	钻村	音本	le 相	休相	耶有	版木	男	
9F40	A STATE OF THE STATE OF	棟	室棋	相	榮	槐	橙	稿	槓	骨も	生剥	E樂	楊	榻	槃	榧	梗	梅	冥	旁棒	容神	留本	竜柏	邦与		日本	蓝科	直本	单机	計場	紅	
9F60																																
9 F 8 0																															次	
9 F A 0	2 2 2 2 2	版人名	以 男	和	「断	N F	殁:	欢	彩	火 外	子列	見州	頻	場	短	煙	須:	账	戰	Z	设 责	及自	E f	tt fi	元 4	5 €	54	5	H E	3	_	
9 F C 0 滑淬松淌淨淒淅淺淙淤淕淪淮渭湮満渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟湃渺湎渤滿渝		應	庄 (庄	3	、系	河	果	汞	THIS Y	工艺	上沙	「担	业	76	神	分	出	(人)	文	不	世艺	央 石	LY	古 7	四州	7 3	下社	17	巴拉	57	田	NA 1111
The state of the s	61 10 10 00 00 10 00	121	氏件	北	澳	竹	御	温	台社	光节	大省	可测	酒	1	元	相	饭	爱	哭	折	正	おと	PZ	里沙	電 決	17	17 70	日初	其方	2	A *	p:涛/濤
*f:准/准																													O W	1 7		c 365 / 100
	31 6 0	W.	村侠	150	100	個	件	LA.	771 {	启 (5	ec (E	1 ///	店	何	仿	供	职	服[1 1	后石	at (2	妖劣	死 有	> C	以行	3 0	技作	F			-	1:准/准


1	D 瀰然雄狄珎 眩痾癖眇髪 秕气笑篆E 檸烝爐狎玻 時痿癰眄鸁 秧寒箧簿	*Z:瑤/瑶 *i:砿/礦 *n:砺/礦 *e:篭/竈
E040	濔烋雄狄珎 眩痾癖眇髪 秕气笑篆濘烝嬧狎玻 時痿癰眄矗 秧窰箧簿	*i:砿/礦 *n:砺/礪
E060 機濃瀉審騰瀑淺瀏瀘瀛瀹瀦澸瀘瀟瀰襉潎灑灣炙炒烔焵炬蚱炳煥塩 E080 烙焉烽熀焙煥熙熈煦氧煌煖煬熏燻熄熕熨熬燗熹嬂燒燉燔燉燥糧 E0C0 各狠狡狹狷鋘為現非殊湯猩狸瑁瑜髮裝默獸獪獨聹猒獵獻魙珊 基0E0E0 五頭蜂瓧瓩釡週畴時是昼至污疵症 五直蜂、所含薑疇時是昼至污疵症 五直蜂、所含薑味麻瘋瘍瘡瘟症溶療級潤療類數數寫變是灌癰療 是140 在180	休燵狄珎 哒痾癖眇矍 秕ご笑篆烝爐狎玻 時痿癰眄鸁 秧客笆簿要狒珀 畧 癮眩矚 秬 笆篩	*i:砿/礦 *n:砺/礪
E060 凍潭海滌濃淺涸瀘瀛瀹潴憑瀘瀟瀰瀾潎灑灣炙炒烔焵炬蚱炳炮炬 E080 烙焉烽熀焙煥熙熙煦垒煌煖煬熏燻熄熕熨熬燗熹嬂燒燉燔煅煅 E0C0 務狠狡狹狷鋘漪況許猖猝猴猯猩猩稩雖襲默蹶襘獨獰猒獵獻魙珊 基0E0E0 超數配瓩延臺頭甃頭工頭瑪壓型達瓊瓏瓔瑙 畫啥崎宮疆畴最疊臺瘟瘧溶瘡鍛劑漿瘛疽痘疼瘛瘕變疊瘻 E140 宣180 查180 在1	休燵狄珎 哒痾癖眇矍 秕ご笑篆烝爐狎玻 時痿癰眄鸁 秧客笆簿要狒珀 畧 癮眩矚 秬 笆篩	*i:砿/礦 *n:砺/礪
E080 格馬棒焜焙煥熙熈煦、、	燧狄环 眩痾癖眇矍 秕心笑篆燼狎玻 時痿癰眄矗 秧窰箧篝燛狒珀 畧 癮眩矚 秬 箧篩	*i:砿/礦 *n:砺/礪
E0A0	狄珎 眩痾癖眇矍 秕心笑篆狎玻 時癢癰眄矗 秧窰筐篝狒珀 畧 癮眩矚 秬 箧篩	*i:砿/礦 *n:砺/礪
E0C0	珎 眩痾癖眇矍 秕气笑篆玻 時痿蹇眄矗 秧窰箧簿珀 畧 癮眩矚 秬 箧篩	*i:砿/礦 *n:砺/礪
E0E0	哒疴癖眇矍 秕℃笑篆畸瘆蹇眄矗 秧窑箧箐 賴眩矚 秬 箧篩	*i:砿/礦 *n:砺/礪
E140	味病癖的是 私 医等暑 賴眩矚 秬 医篩	*i:砿/礦 *n:砺/礪
E160	痢癖眇矍 秕飞笑篆瓣肢瞩 秬 箧篩	*n:砺/礪
E180 瘤來疾痺痲痳瘋瘍瘡瘟瘧溶瘡鍛瘤瘴燷瘻癓艐癆癜痲攈鴂癨癩癥 E1A0 內突發皀皃皈皋皎皖皓晳嵦皰麬皸繟皺盂盡盖盒盡盡盥盧璗齏肹骮 E1C0 肥眞眥眦眛眷眸睇睚腉隓啃睥睿撉觰睶蹎猽隑瞞畩膭鰀瞿驗瞽噡 E240 磺砷硫磴磯硫礹礬礫祀嗣祗崇葄꾮祓祺사퀝禐穦齋禪禮禳爲禺秉 E260 我获程稍視藻稟稱稻薬聲稀種釋穑穢穗穐穗等穿筠窗室室笞稅 E280 實驗資濟與分於此分於如何疾竭竭與第等學屬 等實驗分於此分於如何疾竭與第等學節的	遊野 整門 基門 基 一 一 英 後 管 管 を に 管 に に に に に に に に に に に に に	*n:砺/礪
E1A0 內突發息兒皈皋皎皖皓晳嵦皰麬皸繟皺盂盍盖盒盏盡盥盧璗齏肹耽 E1C0 眤眞眥眦眛眷膟幐睚腉脻瞺聛睿睾賭睶黰猽隑瞒畩瞔瞹瞿飸瞽髇 E1E0 於矣婑矼砌砒囙砠苎住碎硴碆棚碚碌碣碵礂碯磴磆磋殜碮碼헁磊雼 E240 磺磷硫磴礁礁僠騤褋祀嗣祗崇祚꾮祓밿鴤鬷藬齋漽禮禳爲禺秉 E260 按获稈稍稘稙稠稟真姸竕竓龀秽站礋穑穢矡穐穮穹穽窈窗窕筌音鹆 安宴窗邃邃竇寫対労站龀哉竚竝竡嫔뉿嬶嫇が所笊笆笳笆签笞弦 等数意樂下V黉族簓箏篴簗箕駌篢簧讏鸄簫簽籌籃籔籏搚籐籘軉簔	眇矍 秕宝箧簿 眩矚 秬 箧篩	*n:砺/礪
E1C0 肥真皆眦昧眷眸睇睚睨睢睄睥睿睾賭瞎驥瞑瞠瞞瞰瞶戄瞿驗瞽瞻歸 E1E0	變 基 職 和 和 全 を 管 管 節	*n:砺/礪
E1E0	秕秧柜 吃富 笑簧篩	*n:砺/礪
E240 磺砷硫硅碘磷硫醛紫碟和刷紙崇祚酚 献祺 聯 휁 浸 藉 齊禪 禮 纏 馬 馬 票 E260	秕秧柜 客 筐 等 等	*n:砺/礪
E260	*e 笔 签 签 等 節	5.576
E180 實股實際證實稿計計分託站竚並竡峽竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙箁笵笨 E1A0 并筍笋筌筅筵筥筴筧筰祆蒇筮箝薗篦箍箜箚笺帶箏箏箙篋篁篌篏億 E1C0 簑籔篦藥FV實嶡簓箏篷槳箕篶簣簧譼簞簷簫簽籌籃籔籏簎籐籐贕顡	英筐筐	0.1457 145
E1A0 并筍笋筌筅筵筥筴筧筰枝荿筮箝箘篦箍箜箚範帶箏箏箙篋篁筷篏億 E1C0 簑籔篦藥FV實族簓篳篷槳箕篶簣簧譼簞簷薦簽籌籃籔籏簎籐籐贕顡	篆籌篩	
E 2 C 0 簑簑篦藥鬥簀族簓篳篷築箕篶簣簧轡簟簷簫簽籌籃籔籏籀籐籐籟籬		
		*v:篭/籠
E 2 E 0 料批炉粤粭粢糆桐粨粳粲粱粮粹粽糀髹糂糘糒糜模罱糥櫔灑糶糺耔		
E340 紂紜批案網鉱紮繼紿紵綼絳絖絎絲絨絮親辦經綉條綏絽綛綺瓅錈芻		
E360 總綢綯縣綸綟綰裓緝緤榝緞縎緡裓縊縣縡縒縱縟糣槌縢繆繦麍縵棩	繃縷	
E380 裸鼬繧繝嶽続繙繚縪繪繩繼繙纃緕穦舽檻襭攅耯纒纐纓艬矀纎纛穥	紅缺轉	
EJAO 器罍饈罐网罕罔罘罟罠罨單罧罸羂羆羃韣羇羌羔羞羝羚睪羯羲羹茧		
E3C0 翅翠翎翕翔翡翦翩翳翹飜者耄耋耒耘耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘聚聟嶌	聯樂聲	
E3E0 聴聶轉聽車肄肆肅肛肓肚肭胃肬胛胥胙胝冑胚胖脉膀胱脛脩脣脯腳		
E440 隋胰脾腓胼胼腱腮腥腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤膣腟膓膩旙膵膾膸膽惱		
E460 臍臑臙臘臈臚臟髒臧臺臻臾舁春舅與舊舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘艝艚	艟艦	
E480 輪線艪艫炉製艷艸艾芍芒芫芟錫芬苡苣茍苒苴苳苺莓范苻萃苞茆苜	荣苙茵	
E4A0 茴茗茲茱葡茄荐荅茯茫茗荔莅莚栽荅莢莖奠莎莇莊荼莵荳荵莠莉莨	卷萱菫	
E4CO 崑菽萃菘萋菁蒂萇菠菲泮蒞萠莽萸蓬菻葭嵙萼蕚蒄葷葫翦蒑蒂葩葆		
E4E0 高蓋蓋兼高蒟蓙審覇蓚蓐兼席重蒡祭蓿蓴蔗蔘蔬蕨蒂蔔蓼蕀蕣蕘單		*j:蕊/藥
E 5 4 0 華可遊猗薀薤香薑蓟薨蕭書薛回嶽薜蕷書薐藉齊藏薑藐鶏藝藥藜蘿	超種類	*u:藪/藪
E560 藏蘭蘆龍群驀뾽虍乕虔號肟虱蚓蚣蚩蚪蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉c蚬蛔蚬		*c:蛎/蠣
E580 蛟蛛蛯蜒蜆蜈濁蟨蛻蜑蜉鵌蛹蜊蜴蜿蜷蜻蜥蜩蟚蝠蝟鳎蝌蜴蝴蝗刕		a ARE / ARE
E5A0 蝣蝎匠登螟螂螯蟋螽蛑蟐雖螯蠥螳葁蟆蟆蟯蟲蟠蠏蠍蟾蝗蟷蝾蟒蛸		*r:蝿/蠟
E5C0 截疊重置重豐配衂街衙衞罰衫袁衾袞衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢袍袠骞		
E5E0 桁裔裘裙裝裹掛裼裝神裲褛禪福樑喪褞褥褪褫襁裹褻褶棲禪禅襠髮 E640 檔襤襭襪襯襴襷襾坙聚覊兌覘覡覩餛蜆靚観覺覽覿覞觝膋觝觧觹鵤		
E 6 4 0 檔檻椒複模欄棒可單聚獨兌覘現覩鲲覞醌冕覺霓飄観觝宥觝觧癵戶 E 6 6 0 紅靴訝訥訶詁詛詥詆詈詼詭詬詢跦誂誄謔誠誑誥誦誚誣諄諍諂諚[[*g:諫/諫
E 6 8 0 野雜雜龍單飄調決語春溢盆浸證靜滿謳鞠譬謫謾淚準鵡譏滿證譜離		g. pp./ pp.
EGAO 警譯證譽讀法謎讒讒譴灩微欲豁對豈或監豐豕豢豬多豺貂貉貅貊貂		
E6CO 複敗反貪貽貲貳貮貶賈賁門 賣賣賽賺膊贄贅贊豪膽贐齋贓賍贔則		*1: 賤/賤
E6E0	AF 30 /~	
E740 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠賩蹣蹕蹶踍蹼跺踷躅躄躋蹖踑膷瀍躢躏躡躬躰躴		
E760 鹽軋軛戞軼軻軫轼輊輅輕軱輙輓輺翪輛輌輦輳輻輹轅瞉輾轌轋轑	畅輔	
E780 轢轣幢事辟辣辭辯辷迚週迢迪迯回週逅迹週逑逕逡逍逞邀逋逧逶滔		*q:迩/遛
E7A0 遐逸遠道逍遙遠遠遞遨遷邊隨遲蹇遠邁邀邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈郛		
E7CO 耶鄰酊就酸醋酥酪酚醛醋醉醂酯醫醛醛醇醣醋蘸釁釉釋釐釖釞釡釒	釵釵釶	
E7E0 鈞釿鈔鈬鈕飯鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿鉋鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷鋩錏鋺鍄籈		


シフト	+									1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1]
JIS	0	1 2	3 4	5 6	7 8	9 A	ВС	DE	EF	0 1	2 3	4 5	6 7	8 9	A B	CI	EF	
E 8 4 0																	放鏡鍋	
E 8 6 0 E 8 8 0				當變													間隔	
E 8 A O																	1 多 名	
E 8 C 0	葬	霖男	香港	餐舞	弄器	稱雞	重用	操作	1 本	电视	靨勒	顿·k	勒數	粗數	靺鞆	鞋罩	此幹輪	*k:靭/靱
E 8 E 0 E 9 4 0				鞋糧													计量	*h:頚/頸
E 9 6 0				護馭														
E 9 8 0																	计图 答	
E 9 A O																	計 計 計 計 額 輸	u Ab /Ab
ESEO				贈厳													神歌	*a:鰺/鰺
E A 4 0	鵝	點触	陽鵐	鵙鵲	鸦鶫	鶇鵯	梅聚	計轉者	5 186 5	自識	鹄鷗	1%]於	鵙台	點睛	鶺鴒	鶴前	計劃	5.1mg/ ,mg
EA60 EA80				危廖													調魚	
EAAO			#3 #3	THE FLL	TOL FOR	取 準	八足	男丁少	7 幽 🏻	IC IIII			過腦	配 電	國門 劉勢	龍馬	mw	*w:尭/堯
EACO																		*y:遥/遙
EAEO																		*z:瑶/瑶
E B 4 0																		
:	18																177	
EFE 0 F 0 4 0	*4	7.	- 412 -	- 外字	抽			***************************************					1					
F 0 5 0	:		,	71-7-	294 .													
F 0 8 0	:																1	
:	1																- 1	
	1																1	
F 9 E 0																		
FA40 FA60												de 1			*2			*1:¬
FA80																		*2:::
FAAO																		
FACO FAEO																		
FB40																		
F B 6 0																		
F B 8 0																		
FBA0 FBC0																	- 1	
FBEO																		
FC40 FC60																		
FC 8 0																		
FCAO																		
FCC0 FCE0																		
FLEU													12	1 47	3		- 1	

INDEX

記号	VGA25
\$DISP.SYS31	Marine and the second
\$FONT.SYS30	— W —
\$IAS.SYS32	Windows62
\$PRNESCP.SYS33	
nestel and the	<u> </u>
— A —	エスケープ・シーケンス47
APTO25	
AT バス20	— お —
	オープン・アーキテクチャ18
— в —	
BIOS コール37	一 か —
	カーソル形状46
— D —	外字領域
DBCS39	
	き
— E —	キー・バッファ50
EGA25	疑似ビデオ・バッファ45
ESC/P J8455	
	— z —
— J —	高品位テキスト・モード59
JIS-X020843	高密度テキスト・モード59
	コード・ページ42
— M —	
MCA21	— U —
	システム・コール37
<u> </u>	システム予約領域46
OADG26	シフト JIS コード38
— v —	— 世 —
V-Text58	選定文字

— z — X3	入力支援ドライバ32
走査コード49	
	<u> </u>
<u> </u>	ビデオ・モード44
ディスプレイ・ドライバ31	
W:	— /3· —
(C	ファンクション・コール37
日本語 FEP50	フォント・ドライバ30
日本語入力 FEP32	プリンタ・ドライバ33





DOS/V テクニカル・リファレンス・マニュアル

1993 年 9 月 25 日 初版発行

著者……芦達剛

発行者……橋本 五郎

発行所……ソフトバンク株式会社 出版事業部

〒103 東京都中央区日本橋浜町 3-42-3

販売 03(5642)8101

編集 03(5642)8143

制作・印刷…有限会社バリエ社

装 丁……花本 浩一

落丁本、乱丁本は小社販売局にてお取り替え致します。 定価はカバーに記載されています。

Printed in Japan

ISBN 4-89052-440-1

◆ソフトバンクのC言語の本 ◆

C言語 プログラミングの エッセンス



結城浩 著

A5判・344ページ 定価2,900円

Cプログラマのための新MS-DOS プログラミング入門

中島信行 著

B5判・248ページ 定価3.300円

Cマガジンの連載記事の書籍化。考えるための様々な ヒント(エッセンス)を分かりやすく明快に解説。サ ンプルプログラムはPC9800シリーズ、DOS/Vマシ ン、FM TOWNS に対応。

C MAGAZINE連載の「Cプログラマのための新MS-DOSプログラミング入門」を書籍化。「MS-DOSの機能を拡張するためのCプログラミング技法」の続編。

秘伝C言語問答 ポインタ編

柴田望洋 著

B5判・303ページ 定価2,600円

C言語を修得する上で最大の難関とされるポインタについて、先生と生徒との問答形式でやさしく解説しています。難しいポインタの概念を初心者にもわかりやすく解説した一冊です。

C言語による 実践MS-DOS プログラミング入門

秋津彰文 著

A5判・280ページ 定価2,200円

Cプログラミング上で必須なMS-DOSの知識を提示し、C言語とMS-DOSの関係を活かしたサンプルプログラムを多数掲載しています。

C:98 スーパーライブラリ



柴田望洋 著

A5判・378ページ 定価3,700円

グラフィック、ポップアップウィンドウなど豊富な機能を持ち、日本で発売されているほとんどの処理系に対応しているC言語のライブラリです。付属ディスク(2HD)に全ソースを収録。

入門 Turbo C++

立野繁之・武田和宏 共著 A5判・392ページ 定価2.900円

Turbo C++を初めて使うユーザーのための入門書です。インストール、統合環境やコマンドラインの操作、さらにはライブラリリファレンスまで、例題を挙げながら解説しています。

Effective C++

S.マイヤーズ 著 岩谷宏 訳

B5判・232ページ 定価3.200円 Addison Wesley プロフェッショナル・コンピューティングシリーズ第1弾。C++の実践上の主要な問題点を学びやすく印象に残りやすいように、切りのよい50カ条にまとめた、C++の解説書として最も優れた1冊。

Cの実験室 初級ラボ編/中級ラボ編

85変型判・2色刷り 208ページ/224ページ 林晴比古 著 初級編-定価1,600円/中級編-定価1,800円 C言語のあらゆるルールを、実験や紙上シュミレーションを重ねることで簡単に理解していける画期的な入門書。初心者からマニアまで満足のいく内容です。初級ラボ編には77、中級ラボ編には69の実験例を収録。

Cプログラマのための **C++入門**

柴田望洋 著

B5変型判・340ページ 定価2,900円

俊英 柴田望洋が贈る、C++解説書の決定版。Cから C++へ、その拡張の必然性とC++の特長を系統的に解 説しています。

MS-DOS ポータブル プログラミング



B5判・168ページ 定価2,900円

C言語でポータブルなプログラムを作成するための方法を、多くの資料と具体的なソースリストを通して、分かりやすく解説。

Cのオモチャ箱

Amuse yourself with C Programming

植村富士夫 著

中島信行 著

B5変型判・232ページ 定価2,900円

実用的で応用のきくプログラム10個をもとに、プログラミングの楽しさと醍醐味、実際にプログラムを書くためのノウハウを紹介。プログラムにはそれぞれの作成方法、使用法などを付けました。

定価は税込

◆ソフトバンクのC言語の本 ◆

新C言語入門スーパービギナー編

林晴比古 著

B5変型判・212ページ 定価1.500円

Cプログラマー年生に贈る待望の入門書。ビジュアル を駆使した解説で、「Cのコツ」を誰でも身につけるこ とができます。いきなりC言語にチャレンジしたい超 初心者には決定版の一冊です。

新C言語入門 ビギナー編

林暗比古 著

B5変型判・256ページ 定価1.900円

C言語実用マスターシリーズ第1巻。複雑なC言語の 知識を整理、要約しました。数多くのサンプルプログ ラムを駆使して「誰にでもわかるC |を実現。ANS I 標準規格にも完全対応しています。

新C言語入門 シニア編

林暗比古 著

B5変型判・400ページ 定価2.400円

簡単なプログラムなら作成できるという方に、C言語 の仕様を体系的に解説。難しい概念はわかりやすく図 表化して理解を促していきます。Cの思想そのものに ついて解き明かした本格的解説書です。

新C言語入門 応用編

林晴比古 著

B5変型判・366ページ 定価2,400円

C言語実用マスターシリーズ完結編。実用的なプログ ラムを自分で作成してみたいという方を対象に、C言 語のさまざまな応用技術を紹介。実例プログラムを用 いて、詳しく解説しました。

Cプログラマのための アルゴリズムとデータ構造

近藤嘉雪 著

A5判・244ページ 定価2,200円

代表的なアルゴリズムを紹介しながら、その実例をC プログラムで実現しています。Cプログラマ中・上級 者の方へおすすめする一冊。

プラムの実践C プログラミング講座

B5判 332ページ

Thomas Plum 著 福富寬·曾根秀昭 訳 定価3.400円 米国のC言語セミナーのテキストを書籍化。プロのC プログラマを目指す人達に、UNIX Cの特長と修得の コツを解説しています。

Turbo C++の応用50例

中山雅彦·井上俊宏 共著 A5判・304ページ 定価3,200円

さまざまなジャンルのプログラムを満載し、明快に解 説。Borland C++やTurbo C Ver.2.0にも対応。付録 ディスクには、全ソースに加え、Turbo C Ver.2.0用 ソース、実行ファイルを収録しています。

C++

Cプログラマのための実践ガイド S.ヘクマトプール 著 岩谷宏 訳

B5判・285ページ

定価3,600円

Cをある程度理解した方に、C++の具体的な機能を実 例をあげて紹介。C++による本格的な開発の事例をわ かりやすく解説。

STANDARD

P.J.プラウガー & J.ブロディ 著 福富寛ほか 訳 A5判・344ページ 定価3,200円 コンピュータ言語の研究者として世界的に著名なP.I. ブラウガー氏の書き下ろしによる、「ANSI C」の教科 書ともいえる一冊。ANSI標準Cの特徴を、わかりやす く解説しました。

Perl プログラミ

Larry Wall & Randal L.Schwaltz 著 近藤嘉雪 訳 A5判・640ページ 定価4,500円 現在圧倒的な人気と信頼を誇る、米国O'Reilly社の NUTSHELLハンドブックシリーズの邦訳版。perlの作 者自らがユーモアあふれる文章で、明快に解説。正真 正銘のperlの定本です。

Practical C Programming

現実的なCプログラミング

A5判·513ページ 定価3,600円 MS-DOSユーザとUNIXユーザのためのC言語の本格 的入門書。仕様決定からデバッグ・完成・発表・改版ま で、プログラミングの全課程にわたり解説。

Steve Qualline 著 岩谷宏 訳

定価は税込

サフトバンクのC言語の本。

新C 韓語入門 スーパーヒギナー家

Or racial and broken a

折じ質問入門でギナー銀

TARREST ... WERE ALL OF

解では四人動舞り報

STORESON OF THE PARTY OF

折じ言語入門で発展

PARTY OF THE PARTY OF

Cプログラマのための アルゴリズ たとデータ機器

プラムの実施に

四類でくまそでロブ

PRODUCED STREET AND A SECOND

Turbo C++の応望50例 福

MONTHS CARNEL AT BUILDING

4-4-5

H POLICE OF PROPERTY HE

N WALL DO NOT THE REAL PROPERTY.

E.

STANDARD C

Perl ブログラミング

· 我の意味を W stipulated the tree of a love year.
Plant in [2]

Practical C Programming

K.C. T.C. O. C. Bleek

FORCES

では、大学時代、東京は、マン・マードのでは、100mmのでは、 ではないでは、中心できた。 は、111 年間で、第四点には ではないでは、東京で、東京では、111 年間では、111 年間では、111 年間では、111 年間では、111 年間では、111 年間では、111 年間では、111 年間では、111 年間では、111 日間では、111
NAME OF THE PARTY
Carles on a superior and a superio

「West Towns After the town of the town o


The state of the s


したとかは現場的には、おい、こののはかの金銭配金数で 何きませて紹介。 Co-11.2 ち本株的食物 英の幸和を起 かりでする観覧

HAND SEAL STREET

Malestonia I a selection of the control of the cont

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF





料金受取人払

日本橋局 承認

1565

差出有効期間 平成7年4月 30日まで 1 0 3-0 0

1 6 1

東京都中央区 日本橋浜町3-42-3

ソフトバンク株式会社 出版事業部 パソコン言語 書籍編集部 行

住所 □□□□□	73			
氏名		年	性	男
名		齢	別	女
職業・勤務先 学校(学部)・学年		所有機種		

愛読者アンケート

お買上げの書名

DOS/V テクニカル・リファレンス・マニュアル

- ○お読みになられた感想をお聞かせください
- ○お買上げの動機をお聞かせください
- ○これからどんな本をご希望ですか
- ○主にパソコンをどのような目的にお使いですか
- ○C言語の習熟度をお聞かせください
 - ①これから学習 ②文法を理解できる ③小型のツールを組める
 - ④中型アプリケーションを組める ⑤システムの記述ができる
- ○ご購読の新聞・雑誌

新聞名一

雑誌名一

○本書をお買い上げの書店名

都・道府・県

市・区

書店

アンケートにご協力ありがとうございました。 今後とも、小社出版物をよろしくお願いします.



ISBN4-89052-440-1

C0055 P3200E



9784890524402



1910055032002

定価3,200円 (本体3,107円)

DOS/V テクニカル

Technical

DOS/V

リファレンス

Reference

マニュアル

Manual